

# 通話ごとの通知／非通知設定

相手先電話番号の前に3桁の番号を付加することによって、お客さまの電話番号を通知あるいは非通知で発信します。

※本設定は上記の「事前の通知／非通知設定」よりも優先されます。

## ダイヤルボタン操作

### 発信者番号を「通知」



### 発信者番号を「非通知」



※ [X][X][X]-[X][X][X]... は、相手先電話番号です。

「リダイヤル」「着信履歴」で電話番号を表示させた場合でも、電話番号の前に **186** / **184** を付加して発信できます。この場合の操作方法は機種によって異なりますので、取扱説明書をご覧ください。