

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI 復元ナビ

docomo STYLE series

F-07B



microSD (最大2G/バイトまで)
microSDHC (最大16G/バイトまで)

操作ボタン

メニューボタン



決定ボタン

● 復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

| | 電話帳 | Bookmark | メール |
|----|--|--|--|
| 1 | [電話帳] を選択 | メニューボタンを押す | |
| 2 | [LifeKit] を選択 | [LifeKit] を選択 | |
| 3 | [microSD] を選択 | [microSD] を選択 | |
| 4 | [PIM] を選択 | [PIM] を選択 | |
| 5 | [電話帳] を選択 | [Bookmark] を選択 | [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 |
| 6 | 復元したいデータに合わせ メニューボタンを押す | 復元したいデータに合わせ メニューボタンを押す | (未送信) (送信) |
| 7 | [コピー] を選択 | [コピー] を選択 | |
| 8 | [本体へ上書コピー] を選択 | [本体へ上書コピー] を選択 | |
| 9 | **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し 決定ボタンを押す | **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し 決定ボタンを押す | **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し 決定ボタンを押す |
| 10 | 「本体へ上書コピーを行うと 本体のデータが削除されます。 よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す | 「本体へ上書コピーを行うと 本体のデータが削除されます。 よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す | 「本体へ上書コピーを行うと 本体のデータが削除されます。 よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す |

| | 画像 | 動画 |
|----|---|---|
| 1 | メニューボタンを押す | メニューボタンを押す |
| 2 | [LifeKit] を選択 | [LifeKit] を選択 |
| 3 | [microSD] を選択 | [microSD] を選択 |
| 4 | [マルチメディア] を選択 | [マルチメディア] を選択 |
| 5 | [マイピクチャ] を 選択 | [動画] を選択 |
| 6 | 復元したい画像 が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す | 復元したい動画 が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す |
| 7 | メニューボタンを押す | メニューボタンを押す |
| 8 | [移動/コピー] を 選択 | [移動/コピー] を 選択 |
| 9 | [本体へコピー] を選択 | [本体へコピー] を選択 |
| 10 | [全件コピー] を選択 | [全件コピー] を選択 |
| 11 | 「画像をコピー しますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す | 「動画をコピー しますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す |

一括バックアップ データ復元の手順

※一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

メニューボタンを押す

[LifeKit] を選択

[microSD] を選択

[バックアップ/復元] を
選択

[本体へ復元] を選択

「microSD のバック
アップデータを本体へ
復元します。
本体データは上書き
されます
(電話帳、Bookmark、
メール、スケジュール/
iスケジュール、
テキストメモ、設定項目)」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

**** 端末暗証番号(指紋)を
(暗証番号) 入力し決定ボタンを押す



重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-07B以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください
意 □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。