

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

# Windows® 7 ケータイ (F-07C)

対応メモリーカード：  
microSD(最大 2G バイトまで)  
microSDHC(最大 32G バイトまで)



操作にあたっての注意点：  
『タッチ』は液晶画面(タッチパネル)に軽く触れる操作、『ダブルタッチ』は液晶画面(タッチパネル)に2回触れる操作を表します。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、「ケータイモード」の待ち受け状態からスタートしてください。・本ナビの操作は、タッチ操作での案内となっています。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	[MENU] をタッチ	[MENU] をタッチ	[MENU] をタッチ
2	[LifeKit] をタッチ	[LifeKit] をタッチ	[データBOX] をタッチ
3	[microSD] をタッチ	[microSD] をタッチ	[マイピクチャ] をタッチ [iムービー/ムービー] をタッチ
4	[PIM] をダブルタッチ		
5	[電話帳] をダブルタッチ	[Bookmark] をダブルタッチ	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかをダブルタッチ
6	[MENU] をタッチ		
7	[コピー] をタッチ		
8	[microSDへ全件コピー] をダブルタッチ		
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し [確定] をタッチ		
10	はい 「microSDへ全件コピーしますか？」 [はい] をタッチ		
11	はい 「プロフィール情報をコピーしますか？」 [はい] をタッチ		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	[MENU] をタッチ	[MENU] をタッチ
2	[データBOX] をタッチ	[データBOX] をタッチ
3	[マイピクチャ] をタッチ	[iムービー/ムービー] をタッチ
4	コピーしたい画像が入っているフォルダをダブルタッチ	コピーしたい動画が入っているフォルダをダブルタッチ
5	[MENU] をタッチ	
6	[移動/コピー] をダブルタッチ	
7	[microSDへコピー] をダブルタッチ	
8	[全件コピー] をダブルタッチ	
9	はい 「画像をすべてコピーしますか？」 「はい」 をタッチ	はい 「動画をすべてコピーしますか？」 「はい」 をタッチ

	一括データ バックアップの手順
	■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。 ■バックアップデータは、その都度上書きされます。 ■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。 ■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。
	[MENU] をタッチ
	[LifeKit] をタッチ
	[microSD] をタッチ
	[バックアップ/復元] をダブルタッチ
	[microSDへバックアップ] をダブルタッチ
	はい 「本体データを microSDへバックアップします。microSDのバックアップデータは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目)」 「はい」 をタッチ
	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し [確定] をタッチ
	はい 「プロフィール情報をコピーしますか？」 「はい」 をタッチ

注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。