

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI 復元ナビ

Windows® 7 ケータイ (F-07C)



microSD (最大2G/バイトまで)
microSDHC (最大32G/バイトまで)

操作にあたっての注意点：
『タッチ』は液晶画面(タッチパネル)に軽く触れる操作、『ダブルタッチ』は液晶画面(タッチパネル)に2回触れる操作を表します。

・復元の操作は、「ケータイモード」の待ち受け状態からスタートしてください。・本ナビの操作は、タッチ操作での案内となっています。

	電話帳	Bookmark	メール
1	[MENU] をタッチ		
2	[Lifekit] をタッチ		
3	[microSD] をタッチ		
4	[PIM] をダブルタッチ		
5	[電話帳] をダブルタッチ	[Bookmark] をダブルタッチ	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかをダブルタッチ
6	復元したいデータをタッチし [MENU] をタッチ		
7	[コピー] をタッチ		
8	[本体へ上書きコピー] をダブルタッチ		
9	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) [確定] をタッチ		
10	はい 「本体へ上書きコピーを行うと本体のデータが削除されます。よろしいですか？」 「はい」をタッチ		

	画像	動画
1	[MENU] をタッチ	
2	[Lifekit] をタッチ	
3	[microSD] をタッチ	
4	[マルチメディア] をダブルタッチ	
5	[マイピクチャ] をダブルタッチ	[動画] をダブルタッチ
6	復元したいデータをタッチし [MENU] をタッチ	
7	[移動/コピー] をダブルタッチ	
8	[本体へコピー] をタッチ	
9	[全件コピー] をダブルタッチ	
10	はい 「画像をコピーしますか？」 「はい」をタッチ	はい 「動画をコピーしますか？」 「はい」をタッチ

一括バックアップ データ復元の手順

- 電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
- 一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

[MENU] をタッチ

[Lifekit] をタッチ

[microSD] をタッチ

[バックアップ/復元] をダブルタッチ

[本体へ復元] をダブルタッチ

はい 「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされず(電話帳、Bookmark、メール、スケジュール/iスケジュール、テキストメモ、設定項目)」 「はい」をタッチ

**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) [確定] をタッチ

確定

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □Windows®7ケータイ(F-07C)以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、注 または容量(サイズ)による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから 意 行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から取り外し、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカーや Class によって、動作しない場合があります。