

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

らくらくホン
ベーシック4 (F-01G)

対応メモリーカード：
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大16Gバイトまで)



決定ボタン

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニュー メニューボタンを押す		
2	5 [便利なツールを使う]を選択		
3	0 [microSDカードを使う]を選択		
4	2 [microSDカードにデータを保存する]を選択		
5	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す		
6	1 [電話帳]を選択	6 [ブックマーク]を選択	2 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] の内、コピーしたい 項目を選択 ※複数選択可 3 (受信) 4 (未送信) 4 (送信)
※メニューボタンを押すと画面に表示されている項目すべてを一括で保存できます			
7	電話帳 電話帳ボタンを押す		
8	1 「選択したデータの microSD への 保存を開始しますか？」 [開始する]を選択		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニュー メニューボタンを押す	
2	3 [写真・ビデオを撮る・見る]を選択	
3	2 [写真・画像を見る] を選択	4 [ビデオを見る 録音音声を聞く] を選択
4	写真・画像一覧 の内、コピーしたい フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	ビデオ・音声一覧 の内、コピーしたい フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	メニュー メニューボタンを押す	
6	7 [コピーする] を選択	7 [microSDへ コピー]を選択
7	3 [アルバム内全件]を選択	
8	1 「写真を microSDカード にコピーしますか？」 [コピーする]を選択	1 「ビデオ/音声を microSDカード に全てコピー しますか？」 [コピーする]を選択

【注意】

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。