

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo PRO series

SH-06C

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大16G/バイトまで)



液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接選択(タップ)することでさまざまな操作を行うことができます。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	[メニュー] をタップ ※[メニュー] が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください		
2	[便利ツール] をタップ		
3	[次ページ] をタップ		
4	[microSD] をタップ		
5		[PIM] をタップ	
6	[電話帳] をタップ	[Bookmark] をタップ	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] をいずれかをタップ
7		[サブメニュー] をタップ	
8		[コピー] をタップ	
9		[microSD へ全件コピー] をタップ	
10		Enter 端末暗証番号を入力し [Enter] をタップ	
11		「microSD に全件コピーしますか？」 [はい] をタップ	
12	「プロフィール情報をコピーしますか？」 [はい] をタップ		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	[データBOX] をタップ ※[データBOX] が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください	
2	[マイピクチャ] をタップ ※microSD を選択している場合は、さらに [本体] をタップ	[i モーション・ムービー] をタップ ※microSD を選択している場合は、さらに [本体] をタップ
3		[サブメニュー] をタップ
4		[microSD へ全件コピー] をタップ
5		Enter 端末暗証番号を入力し [Enter] をタップ
6	「画像をすべてコピーしますか？」 [はい] をタップ	「i モーションをすべてコピーしますか？」 [はい] をタップ

一括データ
バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。
■バックアップデータは、その都度上書きされます。
■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

[メニュー] をタップ
※[メニュー] が画面に表示されない場合は、画面をスクロールしてください

[便利ツール] をタップ

[次ページ] をタップ

[microSD] をタップ

[バックアップ/復元] をタップ
※[バックアップ復元] が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください

[microSD へバックアップ] をタップ

Enter
端末暗証番号を入力し
[Enter] をタップ

「本体データを microSD へバックアップします。microSD のバックアップデータは上書きされます (電話帳、Bookmark、メール、メモ (スケジュール含む)、設定項目)」
[はい] をタップ

「プロフィール情報をコピーしますか？」
[はい] をタップ

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像 / 動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。