

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

TOUCH WOOD (SH-08C)

対応メモリーカード：
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大16Gバイトまで)



液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接選択(タップ)することでさまざまな操作を行うことができます。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	画面をタップ		
2	[Menu]をタップ		
3	[便利ツール]をタップ		
4	[microSD]をタップ ※[microSD]が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください		
5	[PIM]をタップ		
6	[電話帳]をタップ	[Bookmark]をタップ	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかをタップ
7	サブメニュー [サブメニュー]をタップ		
8	[コピー]をタップ		
9	[microSDへ全件コピー]をタップ		
10	Enter 端末暗証番号を入力し [Enter]をタップ		
11	「microSDへ全件コピーしますか？」 [はい]をタップ		
12	「プロフィール情報をコピーしますか？」 [はい]をタップ		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	画面をタップ	
2	[Menu]をタップ	
3	[データBOX]をタップ	
4	[マイピクチャ]をタップ ※microSDを選択している場合は、さらに[本体]をタップ	[i-motion・ムービー]をタップ ※microSDを選択している場合は、さらに[本体]をタップ
5	サブメニュー [サブメニュー]をタップ	
6	[microSDへ全件コピー]をタップ	
7	Enter 端末暗証番号を入力し [Enter]をタップ	
8	「画像をすべてコピーしますか？」 [はい]をタップ	「i-motionをすべてコピーしますか？」 [はい]をタップ

一括データ バックアップの手順
■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。
■バックアップデータは、その都度上書きされます。
■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。
画面をタップ
[Menu]をタップ
[便利ツール]をタップ
[microSD]をタップ ※[microSD]が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください
[バックアップ/復元]をタップ
[microSDへバックアップ]をタップ
Enter 端末暗証番号を入力し [Enter]をタップ
「本体データをmicroSDへバックアップします。microSDのバックアップデータは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)、設定項目)」 [はい]をタップ
「プロフィール情報をコピーしますか？」 [はい]をタップ