

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

# バックアップデータ

## Restore Data NAVI 復元ナビ

# TOUCH WOOD (SH-08C)



microSD  
(最大2G/バイトまで)  
microSDHC  
(最大16G/バイトまで)

液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接選択(タップ)することでさまざまな操作を行うことができます。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	画面をタップ		
2	[Menu] をタップ		
3	[便利ツール] をタップ		
4	[microSD] をタップ ※[microSD] が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください。		
5	[PIM] をタップ		
6	[電話帳] をタップ	[Bookmark] をタップ	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかをタップ
7	復元したいデータをタップ (1秒以上)		
8	サブメニュー [サブメニュー] をタップ		
9	[コピー] をタップ		
10	[本体へ上書コピー] をタップ		
11	Enter 端末暗証番号を入力し [Enter] をタップ		
12	「本体へ上書コピーを行うと本体のデータが削除されます。よろしいですか？」 [はい] をタップ		

	画像	動画
1	画面をタップ	
2	[Menu] をタップ	
3	[便利ツール] をタップ	
4	[microSD] をタップ ※[microSD] が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください。	
5	[データBOX] をタップ	
6	[マイピクチャ] をタップ	[i モーション・ムービー] をタップ
7	サブメニュー [サブメニュー] をタップ	
8	[本体へ全件コピー] をタップ	
9	Enter 端末暗証番号を入力し [Enter] をタップ	
10	復元先フォルダをタップ	
11	確定 [確定] をタップ	
12	「画像をすべてコピーしますか？」 [はい] をタップ	「i モーションをすべてコピーしますか？」 [はい] をタップ

## 一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。  
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- 画面をタップ
- [Menu] をタップ
- [便利ツール] をタップ
- [microSD] をタップ  
※[microSD] が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください。
- [バックアップ/復元] をタップ
- [本体へ復元] をタップ
- Enter 端末暗証番号を入力し [Enter] をタップ
- [microSD のバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)/iスケジュール、設定項目)] [はい] をタップ

**重** ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
**要** ■FOMA 端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □TOUCH WOOD(SH-08C) 以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、i モーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください  
**意** □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。