

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA SH704i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)



カメラボタン



決定ボタン

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [6] [microSD 管理] を選択
- [2] [バックアップ/復元] を選択
- [1] [microSD へバックアップ] を選択
- [1] [電話帳] を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSD へバックアップしますよろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 「所有者情報を保存しますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [6] [microSD 管理] を選択
- [2] [バックアップ/復元] を選択
- [1] [microSD へバックアップ] を選択
- [5] [Bookmark] を選択
- [1] [iモード] [フルブラウザ] のどちらかを選択
[2] (フルブラウザ)
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- [microSD へバックアップしますよろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- [1] [マイピクチャ] を選択
- カメラボタンを押す
- [5] [microSD へコピー] を選択
- [2] [全件コピー] を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- [3] [i モーション] を選択
- カメラボタンを押す
- [5] [microSD へコピー] を選択
- [2] [全件コピー] を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- [i モーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [6] [microSD 管理] を選択
- [2] [バックアップ/復元] を選択
- [1] [microSD へバックアップ] を選択
- [2] [メール] を選択
- [受信メール] [送信メール] [未送信メール] のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- [microSD へバックアップしますよろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。