

詳しい操作説明については、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。


Printed in China
540.01626.005
22C FII MK①



ご利用時の注意事項


本端末のご利用には別途固定電話機が必要です。固定電話機はお客様ご自身にてご準備ください。必ずご契約時にお届けいただいた設置場所住所にて電源を入れてください。それ以外の場所で電源を入れた場合、ご利用できません。

お申込み時に受領したdアカウント通知書/ビジネスdアカウント通知書に記載のQRコードまたはURLから、連絡先メールアドレスのご登録をお願いします。
※設置場所住所以外でのご利用を確認した場合、dアカウント/ビジネスdアカウントの連絡先メールアドレスへ事前に通知の上で通信の中断を行います。



1

本体付属品



ご利用にあたっての注意事項
(保証書)

2

試供品

- モジュラーケーブル
本端末と固定電話機を接続するときに使用します。
- SIM取り出しツール
ドコモnanoUIMカードを取り付け/取り外しするときに使用します。

☑ お知らせ

- 試供品は無料修理保証の対象外となります。
- 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


3

本端末でできること

本端末に固定電話機をつなぐと、固定回線の代わりにLTEネットワークを用いて、ご自宅固定電話を使用できます。市内通話、市外通話、国際通話、IP電話への通話、携帯電話への通話、緊急通報、FAXもご利用いただけます(※P.19「緊急通報時のご注意」)。


4

各部の名称と機能



- POWERランプ**
●電源の状態を示すLEDランプです。
- SIMランプ**
●ドコモnanoUIMカードの利用可否の状態を示すLEDランプです。
- 電波ランプ**
●電波の強度を示すLEDランプです。
- STATUSランプ**
●本端末の状態を示すLEDランプです。
- ドコモnanoUIMカードスロットカバー**

5



- 電源端子**
●ACアダプタ H2を接続します。
- モジュラージャック**
●モジュラーケーブルを接続します。
- ドコモnanoUIMカードトレイ**
- USBシート**
●カードスロットカバーの内側のシール部分は修理・点検用です。お客様はシールをはがさないでください。
- GPSアンテナ**

6

11 通気孔

- 通気孔から入った空気は、本端末の上部から排出されます。

12 ゴム足

13 ラベル

14 LTEアンテナ

※1 本体に内蔵されています。手などで覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※2 本端末の底面には、IMEI情報(端末識別番号)などを印刷したラベルが貼られています。修理依頼やアフターサービスなどで、IMEI番号が必要となりますので、シールをはがさないでください。

7

homeでんわをセットアップする

本端末は次の手順でセットアップしてください。

- 固定電話機を設置する**
【※P.9】1.固定電話機を設置する】
- ドコモnanoUIMカードを取り付ける**
【※P.9】2.ドコモnanoUIMカードを取り付ける】
- 固定電話機を接続する**
【※P.14】3.固定電話機を接続する】
- ACアダプタ H2を接続する**
【※P.15】4.ACアダプタ H2を接続する】
- 市外局番を設定する**
【※P.18】5.市外局番を設定する】
- 接続確認をする**
【※P.18】6.接続確認をする】

☑ お知らせ

- ドコモnanoUIMカードの取り外しは、必ずACアダプタ H2、固定電話機の順番に本端末から取り外したあとに行ってください。なお、取り外したドコモnanoUIMカードは、なくさないようご注意ください。

8

1.固定電話機を設置する

お客様ご自身でお持ちの固定電話機の取扱説明書をご覧になって、設置してください。また、固定電話機のプッシュボタン設定を有効にしてからご使用ください。


2.ドコモnanoUIMカードを取り付ける

ドコモnanoUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているICカードです。本端末に取り付けることで、通信を利用できます。

- 本端末ご契約時のドコモnanoUIMカードのみご利用になれます。
- ドコモnanoUIMカードの取り付けは、必ずACアダプタ H2や固定電話機が本端末に接続されていない状態で行ってください。また、本端末は手でしっかり持ってください。

1 ドコモnanoUIMカードスロットカバーを開く


- ミゾに指の先をかけて手前に引いてください。



9


2 SIM取り出しツールの先端をドコモnanoUIMカードトレイ取り出し用の穴に差し込む

- カードトレイが出てくるまで、しっかりと水平に差し込んでください。水平に差し込まないと破損や故障の原因となります。



3 ドコモnanoUIMカードトレイを本体から引き出す


- カードトレイをゆっくりと水平に引き出してください。カードトレイを強く引き出ししたり、斜めに引き出ししたりすると、破損の原因となります。



10

4 ドコモnanoUIMカードのIC面を下向きにして、ドコモnanoUIMカードトレイに取り付ける


- 切り欠きの方向にご注意ください。
- ドコモnanoUIMカードの向きに注意して、確実に取り付けてください。
- ドコモnanoUIMカードは、カードトレイから浮かないように取り付けてください。浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因となります。



11


5 ドコモnanoUIMカードトレイを本体に対してまっすぐ水平に、奥までしっかり差し込む

- カードトレイをゆっくりと差し込んでください。
- 部分をしっかりと押し、本体とカードトレイにすき間がないことを確認してください。



6 ドコモnanoUIMカードスロットカバーを閉じる

- 部分をしっかりと押し、本体とドコモnanoUIMカードスロットカバーにすき間がないことを確認してください。



12

☑ お知らせ

- ドコモnanoUIMカードについては、ドコモのホームページをご覧ください。


13

3.固定電話機を接続する

1 モジュラーケーブルを本端末のモジュラージャックに接続する

- 「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

2 モジュラーケーブルを固定電話機のモジュラージャックに接続する



14

緊急通報時のご注意

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

- 110番、119番、118番へのFAXによる緊急通報はできません。
- 本端末に接続した固定電話機から110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、docomoのネットワークを利用するため、03など市外局番から始まる番号ではなく、070、080、090から始まる「緊急通報専用電話番号」とお客様のおよびその発信場所の情報（位置情報）が、警察機関などの緊急通報受理機関に自動的に通知されます。
- 緊急通報の際には、緊急通報受理機関に対し、必ず口頭でもお客様の発信場所情報をお伝えください。
- 電話番号を相手に通知しない非通知設定をされている場合であっても、お客様情報が緊急通報受理機関に通知されます（通話ごとに「184」をつけてダイヤルした場合は、お客様情報は通知されません）。
- 利用する電波の状況によっては、緊急通報の発信場所を管轄する緊急通報受理機関へ接続する前に、隣接地域を管轄する緊急通報受理機関に接続する場合があります。

5.市外局番を設定する

市外局番を事前に設定しておくことで、市内通話をする際に市外局番の入力を短縮できます。

- 本端末に接続している固定電話機の受話器を上げて次の番号をダイヤルする「*」→「1」→「4」→「9」→「1」→市外局番（例：東京23区は「03」）→「#」→「1」
 - 正常に完了したときは「設定しました。受話器を置いて下さい。」と再生されます。受話器を置くと、STATUSランプが青色で点灯します。
 - 正常に完了しなかったときは「設定できませんでした。受話器を置き、最初からやり直してください。」と再生されます。再度手順⑤の番号をダイヤルしてください。

6.接続確認をする

すべての設定が完了したら、開通確認をしてください。

- 本端末に接続している固定電話機の受話器を上げて次の番号をダイヤルする「1」→「1」→「1」→「1」
 - 正常に完了したときは「正常に接続されました。」と再生されます。


<input checked="" type="checkbox"/> お知らせ
<ul style="list-style-type: none">ナンバー・ディスプレイに対応していない固定電話機をご使用になる場合は、「*」→「1」→「4」→「2」→「0」とダイヤルして、ナンバー・ディスプレイの設定をOFFにしてください。

18

商標について

- 「dアカウント」、「homeでんわ」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

- 次の順に点灯／点滅します。
 - コンセントに差し込むと、POWERランプとSTATUSランプが青色で点灯します。
 - 起動中は、POWERランプ、SIMランプ、iiiランプ、STATUSランプが順番に青色で点灯します。
 - ネットワーク接続中はSTATUSランプが青色で点滅します。接続が完了するまで最大10分間、電話の発着信ができません。
 - なお、ネットワーク接続中も、iiiランプの点灯で電波強度（青色（電波強度：強）／黄色（電波強度：中）／赤色（電波強度：弱））を確認することができます。
 - 正常にネットワークへの接続が完了した場合、STATUSランプが緑色、その他のランプが青色で点灯します。ACアダプタ H2の接続後、10分経過してもほかの色で点灯しているランプがある場合は、付属の「LEDランプの表示にお困りになったら」をご確認ください。


※市外局番を設定している場合は、STATUSランプも青色で点灯します。

<input checked="" type="checkbox"/> お知らせ
<ul style="list-style-type: none">ネットワークの接続が完了するまで最大10分間、電話の発着信ができません。しばらく待ってからご使用ください。

17

故障かな？と思ったら

- 本端末の電源が入らない**
 - ACアダプタ H2の電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていませんか。
 - ACアダプタ H2と本端末が正しく接続されていますか。☎P.15「4.ACアダプタ H2を接続する」
 - ACアダプタ H2を使用していますか。ACアダプタ H2を使用しても本端末の電源が入らない場合は、「故障お問い合わせ・修理お申込み先」までお問い合わせください。
- 操作中に熱くなる**
 - 操作中、本端末やACアダプタ H2が温かくなることがあります。動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。
- 通話を利用できない／音声が途切れる**
 - 固定電話機を正しく設置していますか。お客様ご自身をお持ちの固定電話機の取扱説明書をご覧ください。
 - SIMランプが赤色で点滅していませんか。本端末ご契約時のドコモnanoUIMカードを挿入してください。☎P.9「2.ドコモnanoUIMカードを取り付ける」
 - SIMランプが赤色で点灯していませんか。本端末ご契約時のプランが解約されている、もしくは本端末ご契約時のものではないドコモnanoUIMカードが挿入されています。ご契約状態をご確認いただくか、本端末ご契約時のドコモnanoUIMカードを挿入してください。☎P.9「2.ドコモnanoUIMカードを取り付ける」
 - iiiランプが赤色で点滅していませんか。本端末の電源端子に接続しているACアダプタ H2のDCプラグを一度取り外してから、再度差し込み、本端末を再起動してください。☎P.15「4.ACアダプタ H2を接続する」

23

4.ACアダプタ H2を接続する

- 設置場所について**
必ずご契約時にお届けいただいた設置場所住所にて電源を入れてください。それ以外の場所で電源を入れた場合、ご利用できません。身体から20cm以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれない場所に設置してください。
- 通気孔を塞がず、底面を下にして設置してください。また、通気孔から入った空気が本端末の上部から排出されるため、布などで本端末の上部を覆わないでください。
- 受信する電波の強度を、iiiランプで確認することができます。電波が強く、iiiランプが青色で点灯する場所に設置してください。
- 本端末は、位置情報を確認できない場所では使用することができません。位置情報を確認できないときは、STATUSランプが赤色で点灯／点滅します。STATUSランプが赤色で点灯／点滅しない場所に設置してください。
- すべてのランプが青色で点灯（市外局番未設定時は、STATUSランプのみ緑色で点灯）していても、通話中にノイズが入る場合は、固定電話機から1m以上離してください。

15


本端末の設定をお買い上げ時の状態に戻す

設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。初期化すると、すべての設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

- オプションサービスの設定（ナンバーリクエストなど）は変更されません。

- 本端末に接続している固定電話機の受話器を上げて次の番号をダイヤルする「*」→「#」→「1」→「2」→「3」→「4」→「#」→「*」
- 「本製品内のすべての設定を初期化します。オプションサービスの設定は初期化されません。よろしければ1をダイヤルしてください。」と再生されたら「1」をダイヤルする
 - 初期化中は、POWERランプが赤色、SIMランプが青色、iiiランプが緑色、STATUSランプが黄色で点灯します。

20




総合お問い合わせ先 ＜ドコモインフォメーションセンター＞	故障お問い合わせ・修理お申込み先
■ドコモの携帯電話からの場合  （局番なしの） 151 （無料） ※ 一般電話などからはご利用になれません。 ※ 一般電話などからはご利用になれません。	■ドコモの携帯電話からの場合  （局番なしの） 113 （無料）
■一般電話などからの場合  0120-800-000 ※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。	■一般電話などからの場合  0120-800-000 ※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前9:00～午後8:00（年中無休）	受付時間 24時間（年中無休）

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続きについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。
- 故障・アフターサービスについては、ドコモショップへのご来店前に「故障お問い合わせ・修理お申込み先」までお問い合わせください。
ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

- 接続のしかた**
本端末には電源ボタンはありません。ACアダプタ H2のDCプラグを本端末に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込むと、本端末の電源が入ります。本端末の電源を切るときは、ACアダプタ H2を本端末から抜いてください。
- 必ず付属のACアダプタ H2をお使いください。

- ACアダプタ H2のDCプラグを本端末の電源端子に接続する
 - 奥までまっすぐに差し込んでください。

- ACアダプタ H2の電源プラグをコンセントに差し込む

<input checked="" type="checkbox"/> お知らせ
<ul style="list-style-type: none">次の状態では設定できませんので、ご注意ください。 <ul style="list-style-type: none">通信ができない状態 固定電話機の受話器が上がっていない状態 通話中や着信中の状態 ダイヤルパルスのみ対応の固定電話機が接続されている状態 ダイヤルパルスとプッシュボタンの両方に対応しており、ダイヤルパルス設定が有効になっている固定電話機が接続されている状態 次の場合、設定が中止されますのでご注意ください。 <ul style="list-style-type: none">設定中に固定電話機の受話器を置いた場合 ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あいた場合 設定中にACアダプタ H2を本端末やコンセントから抜いた場合 設定中に通信ができなくなった場合

21

オンラインでのご利用料金・通話料・ご契約内容の確認など
パソコンから My docomo (https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/)
<ul style="list-style-type: none">システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用にならない場合があります。 「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID／パスワード」が必要です。
試供品のお問い合わせ先

シャープ データ通信サポートセンター
TEL 050-5846-5411
受付時間 平日 10:00～17:00（土・日・祝日および所定の休日を除く）

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 試供品については、本書内でご確認ください。