

ご利用の前に必ずお読みください

SO-01Gのご利用にあたっての注意事項

安全上／取り扱い上のご注意



16.7 (3版) 1289-7621.3

注意

- 破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレタ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。
- 湿気やほごりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
⇒P.23「防水／防塵性能」
- 子供が使用する場合は、保護者が取扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。
- 本端末を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまふなどして、意図せず長時間触れることがないようご注意ください。
アプリ、通話、データ通信、テレビや動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末やアダプタの温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

6

- 指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
DCアダプタ：DC1.2V・24V（マイナスアース車専用）
- DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。
アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本端末にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がったり変形した場合は、直ちに使用をやめてください。
また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

12

本端末のご利用にあたっての注意事項

- 本端末は、i モードのサイト（番組）への接続やi アプリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットバック／パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 公共モード（ドライブモード）には対応しておりません。
- マネーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声、通話中に●をタップしたときの音は消音されません。
- ロック画面にオペレーター名が表示されます。
- マネーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声、通話中に●をタップしたときの音は消音されません。
- ロック画面にオペレーター名が表示されます。
- お客様の電話番号（自局番号）は、ホーム画面で田▶【設定】▶【端末情報】▶【機器の仕様】▶【SIMのステータス】をタップして、「電話番号」で確認できます。
- 本端末のソフトウェアバージョンは、ホーム画面で田▶【設定】▶【端末情報】をタップして確認できます。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。詳細は、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の「取扱説明書（PDFファイル）」をご覧ください。
- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェアアップデートによってオペレーティングシステム（OS）のバージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- 本端末では、ドコモnanoUIMカードのみご利用になれます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモnanoUIMカードにお取り替えください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。詳細は、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の「取扱説明書（PDFファイル）」をご覧ください。

1

2. 本端末の取り扱いについて

危険

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
内蔵電池内部の物質などの影響により、失明などの原因となります。
- ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。
- ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
- 自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
- 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
まれにめまいや意識喪失などの原因となります。
- 本端末内のドコモnanoUIMカード／microSDカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、ドコモnanoUIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

7

- 使用しない場合は、アダプタの電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）が入った場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

- コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態でアダプタに長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

4. ドコモnanoUIMカードの取り扱いについて

注意

- ドコモnanoUIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
けがなどの原因となります。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 方が一粉失火の場合は、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスやSNSなどを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmopera インターネット以外のプロバイダはサポートしていません。
- テザリングのご利用にはspモードのご契約が必要です。
- テザリングのご利用には、パケットバック／パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ご利用の料金など詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他への人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）」を負う可能性が想定される場合および物理的損害（※3）の発生が想定される」内容です。

2

- カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴などの原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。
- 心臓の弱い方は、着信バイブレート（振動）や着信音量の設定に注意してください。
心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

8

- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
- 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合は、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。
- 付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
- 医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

6. 材質一覧

使用箇所	材質	表面処理
外装ケース（4コーナー）	PA樹脂	—
外装ケース（ストラップホール）	PA樹脂（ガラス入り）	—
外装ケース（上下および側面、microUSB接続端子カバー、ドコモnanoUIMカード／microSDカード挿入口カバー）、電源キー、音量キー、カメラキー	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜処理
外装ケース（ヘッドセット接続端子部）	ナイロン樹脂	—
透明板（カメラ）	PMMA樹脂＋PC樹脂	AR処理
透明板（ディスプレイ、背面）	強化ガラス	AFP処理
化粧リング（カメラ）	ステンレス金	—
マグネットコネクタ（樹脂部）	PPS樹脂（Black、Copper） ナイロン樹脂（White、Silver Green）	—
マグネットコネクタ（板金）	SUS	アクリル系塗装処理
マグネットコネクタ（電極部）	りん青銅	金メッキ

- *1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および入院や長期の通院を要するものを指します。
- *2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- *3 物的損害：家屋・家財および家具・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止（してはいいないこと）を示す記号です。
	分解してはいいないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいいないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいいないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- 「安全上のご注意」は、次の項目に分けて説明しています。

1. 本端末、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ nanoUIMカード、テレビ・モバ（キヤスアンテナケーブル）の取り扱いについて（共通）…………… 4
2. 本端末の取り扱いについて…………… 7
3. アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて…………… 11
4. ドコモ nanoUIMカードの取り扱いについて…………… 13
5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて…………… 13
6. 材質一覧…………… 14

3

- ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスやアクリル樹脂、露出した本端末の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
- ベットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意

- ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。
本人や他人の、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。
- モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。
- ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となつた本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

9

使用箇所	材質	表面処理
卓上ホルダ（上ケース、下ケース）	ABS樹脂	—
卓上ホルダ（アタッチメント）	PC樹脂	—
卓上ホルダ（マグネットコネクタ）	ネオジム	ニッケルメッキ
卓上ホルダ（接触端子、充電端子）	黄銅	金メッキ
卓上ホルダ（ハウジング：接触端子）	PA樹脂	—
卓上ホルダ（ハウジング：充電端子）	ポリエステル樹脂	—
卓上ホルダ（シールド：充電端子）	ステンレス	—
卓上ホルダ（機絡板）	PET（アルミ蒸着）樹脂	—
卓上ホルダ（製造番号ラベル）	PET樹脂	—
卓上ホルダ（2D／キーコードラベル）	PS樹脂	—
卓上ホルダ（水没ラベル）	土質紙	—
卓上ホルダ（ゴム足）	ポリウレタン樹脂	—
テレビ・モバ（キヤスアンテナケーブル（接続プラグ／金属部分）	黄銅	金メッキ
テレビ・モバ（キヤスアンテナケーブル（接続プラグ／ボディー、ケーブル、ヘッドセット接続端子：ボディー）	エラストマー樹脂	—

1. 本端末、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ nanoUIMカード、テレビ・モバキヤスアンテナケーブルの取り扱いについて（共通）

危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥をかいたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
⇒P.23「防水／防塵性能」
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
⇒P.23「防水／防塵性能」
- 分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
⇒P.23「防水／防塵性能」
- 充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）を付着しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
⇒P.23「防水／防塵性能」

4

- 内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
- 本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、痒疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については以下をご参照ください。
⇒P.14「材質一覧」
- 本端末の送話口（マイク）／スピーカ一部、受話口／スピーカ一部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。
- ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

10

取り扱い上のご注意

■ 共通のお願い

- ・SO-01Gは防水／防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や粉塵などの異物を入れたり、付属品、オプション品にこれらを付着させたりしないでください。タッチスクリーンが破損する原因となります。
- ・極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度は45％～85％の範囲でご使用ください。
- ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ・お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップし、別にメモを取るとして保管してください。登録された情報が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
- ・使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ・カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
曇り、色あせたりすることがあります。
- ・端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- ・エアコムの吹き出し口の近くには置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・本端末に無理な力がかからないよう使用してください。
多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの破損、故障の原因となります。
また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、破損、故障の原因となります。
- ・ディスプレイは金属などで擦ったり引っかかりたりしないでください。傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- ・対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ・本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。

17

- ！ オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。
- ！ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ！ ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
- ！ ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（NFC／おサイフケータイ ロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください。）
- ！ 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
・本端末の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

5

3. アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて

警告

- アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- アダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。
- コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部に触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属物を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
- 本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグ、卓上ホルダに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

11

■ 本端末についてのおお願い

- ・タッチスクリーンの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
タッチスクリーンが破損する原因となります。
- ・極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度は45％～85％の範囲でご使用ください。
- ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ・お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップし、別にメモを記録するとして保管してください。登録された情報が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
- ・使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ・カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
曇り、色あせたりすることがあります。
- ・端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- ・エアコムの吹き出し口の近くには置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・本端末に無理な力がかからないよう使用してください。
多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの破損、故障の原因となります。
- ・ディスプレイは金属などで擦ったり引っかかりたりしないでください。傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- ・対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ・本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。

13

14

15

16

17

