

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新とは、ネットワークに接続して更新が必要かを確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードし、インストールする機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合には、本端末のホーム画面のメニューアイコン上に表示される  やHW-01L設定ツールに表示される  のアイコン[※]、ソフトウェアの更新をお知らせする通知、HW-01L設定ツールや本端末のソフトウェア更新メニュー、またはドコモのホームページにてご案内いたします。

ソフトウェア更新には、以下の内容などが含まれます。本端末を安全でより快適にご利用いただくため、必ず最新バージョンへの更新をお願いいたします。

※ ソフトウェア更新の「自動更新設定」(→P.128)を「オフ」に設定して、最新ソフトウェアを検出した場合に表示されます。

- ・ 機能の向上や追加
- ・ 操作性の向上
- ・ 品質改善
- ・ セキュリティパッチの最新化
- ソフトウェア更新は、本端末に保存された各設定値などのデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。

注意事項

- HW-01Lのソフトウェア更新が必要かを、7日おきにネットワークに接続して確認します。更新可能なソフトウェアがある場合は、本端末のタッチパネルにメッセージが表示されます。
 - ・ HW-01L設定ツール、または本端末でソフトウェアの更新がないかを、すぐに確認することもできます。→P.181、P.182
- ソフトウェア更新を行うと、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- ソフトウェア更新の際、本端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的に当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェアの更新を行うときには、パケット通信（課金対象）が発生します。
- パケット通信を利用したソフトウェア更新にはドコモ契約のドコモnanoUIMカードが必要です。なお、ソフトウェア更新の内容によってはパケット通信を利用した場合、mopera Uの契約が必要になる場合があります。
- インストール中は、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- インストール中は、すべてのキー操作が無効となり、途中で中止することはできません。
- ソフトウェア更新が完了すると再起動がかかります。
- ソフトウェア更新を行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書換え処理後の再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新に失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。
- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

- 以下の場合はソフトウェア更新ができません。
 - ・ 通信中
 - ・ 圏外が表示されているとき
 - ・ 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ・ 必要な電池残量がないとき
 - ・ 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき
 - ・ 国際ローミング中
- 本端末の電池残量がフル充電の状態で行ってください。
- ソフトウェア更新中は電源を切ったりしないでください。
- ダウンロード中は電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、現在のバージョンが最新である旨のメッセージが表示されます。

● HW-01L設定ツールからソフトウェア更新を確認する

HW-01L設定ツールからソフトウェアの更新ができます。手順はパソコンでの操作を例としています。

- ・ 事前にHW-01L設定ツール画面を起動しておいてください。→P.91

- 1 メニューリストの「設定」→「システム」→「ソフトウェア更新」をクリック
「更新を確認」をクリックすると、最新のソフトウェアがあるかを確認できます。
ソフトウェアの更新がある場合には、バージョン、サイズなどが表示されます。



- 2 「今すぐ更新」をクリック

更新中は、ブラウザを閉じたり、本端末を取り外したりしないでください。
更新が完了すると、本端末が再起動します。

本体でソフトウェア更新をする

1 ホーム画面で「設定」→「ソフトウェア更新」をタップ

■ ソフトウェア更新を自動確認するかどうかを設定する場合

1 「自動更新設定」の / をタップ

- OFFにした場合は「OK」をタップします。
- ONにした場合は、自動更新時刻を設定する→「OK」→「OK」をタップします。

■ すぐにソフトウェア更新をする場合

1 ソフトウェア更新画面で「最新ソフトウェア確認」をタップ

最新のソフトウェアがあるかを確認します。

- ソフトウェア更新の必要がないときには、「現在のバージョンは最新です。」と表示されます。「OK」→  をタップして、ホーム画面に戻ります。

2 「ソフトウェア確認」をタップ

本端末が自動的に再起動し、ソフトウェア更新を続行します。

ソフトウェア更新が成功すると、本端末が再度、再起動します。