

ホーム画面の見かた

トップ画面を上方向にスライドさせると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面はアプリを使うためのスタート画面です。

1 トップ画面を上方向にスライド



2 ホーム画面を上下方向にスライド



ホーム画面

ホーム画面からは、アプリや機能の操作を始めたり、電波状況、日付や時刻、新着メールや電話の不在着信の新着通知などの基本情報を読み取ったりすることができます。



お知らせランプの見かた

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせランプの点灯や点滅で通知します。



□ 主な通知の種類と点灯／点滅について

電源を入れたとき	緑 1回点灯
充電中	赤 点灯
充電異常	赤 点滅
メール着信	青 (カラー3) ※
電話着信、不在着信、新着通知 (伝言メモ)、留守番電話サービス (伝言メッセージ、着信通知)	緑 (カラー2) ※
新着SMS	青
お知らせタイマー	白

※ お買い上げ時の色です。アプリの設定や動作によって異なります。