# docomo F-52A

# arrows NX9

取扱説明書

#### はじめに

「F-52A」をお買い上げいただきまして、まことにあ りがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正 しくお使いください。

#### 取扱説明書について

#### 「クイックスタートガイド」(本体付属品)

各部の名称と機能について説明しています。

#### 「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)(本端末のアプリ)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 フリーワード検索や表示中のページから設定画 面やアプリを直接起動できるなど、本端末をよ り便利にお使いになれます。



#### 【ご利用方法】

ホーム画面で → [取扱説明書]

※初めてご利用になる場合は、画面の指示に従って本アプ リをダウンロードしてインストールする必要があります。 ※「my daiz」から「取扱説明書」(eトリセツ)アプリ を呼び出すこともできます。



#### 「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロードできます。

#### 本書の見かた

- 本書においては、「F-52A」を「本端末」と表記しています。
- •本書は、お買い上げ時の内容を記載しています。
- 本端末は、品質改善や機能の追加のため、オペレーティ ングシステム(OS)のバージョンアップを行うことが あります。その際、操作方法が変更になったりすること がありますので、機能の追加や操作方法の変更などに関 する情報は、ドコモのホームページをご覧ください。ま た、古いOSバージョンで使用していたアプリが使えな くなる場合や意図しない不具合が発生する場合がありま す。
- 本書は端末色が「ホワイト」、ホームアプリが 「docomo LIVE UX」の場合で説明しています。
- 本書の内容やホームページのURLに関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止 されています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、機能に応じて暗証 番号やパスワードなどを入力する操作、または指紋認証 を行う操作を表しています。

#### 本体付属品

#### ■ F-52A本体



■ SIM取り出しツール(試供品)

#### ■ クイックスタートガイド ご利用にあたっての注意事項



 本端末に対応するオブション品(別売品)は、ドコモの オンラインショップでも確認、購入いただけます。 https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/ search.html



	-
■本141寸禹品	 I

#### 

本端末のご利用について	5
おすすめ機能	6
安全上のご注意(必ずお守りください)	7
取り扱い上のご注意	17
防水/防塵、耐衝撃性能	24

#### ご使用前の準備

各部の名称と機能	34
ドコモnanoUIMカード	36
microSDカード	39
充電	41
電源を入れる/切る	43
初期設定	44
本端末で利用する暗証番号について	45

基本操作	49
文字入力	51
画面表示/アイコン	
タスク管理	63
画面表示の拡大	64
分割画面	64
スグアプ	65

# ホーム回面 68 ホームアプリの切り替えかた 68 docomo LIVE UX 68 ホーム画面の見かた 68 ホーム画面の管理 69 アプリー覧画面 71 おすすめアプリを利用 75 アプリを探す 75 マイマガジン 76 my daiz NOW 76 ホームアプリの情報 77

### 電話/電話帳 ......78

電話をかける	78
電話を受ける	80
通話中の操作	82
発着信履歴	83
伝言メモ	84
通話設定	84
電話帳	85

メール/ウェブブラウザ	
ドコモメール	
+メッセージ	
Gmail	94
緊急速報「エリアメール」	95
Chrome	

34

カメラ	
カメラ	100
フォト	
アプリ	
-r=×b	

dメニュー	1	10
dマーケット	1	10
Play ストア	1	10
おサイフケータイ	1	12
radiko+FM	1	12
ララしあコネクト	1	14
FASTメモ	1	16
FAST ARサイズチェッカー	1	16
FASTシェア	1	17
位置情報 · GPS	1	18
スケジュール	1	20
時計	1	21
電卓	1	22
検索	1	22
ドコモデータコピー	1	23

本体設定	125
設定メニュー Wi-Fi	125
モバイル ネットワーク	129
テータセーハー アクセス ポイントとテザリング	131 131
機内モード VPN(仮想プライベートネットワーク)	132 133

プライベートDNS	133
接続の設定	134
アプリと通知	134
電池	136
表示の設定	137
<u>子</u> 音	139
日 フトレージ	141
$\neg = \chi_1(z)$	1/1
フリイハン	141
ビイユリティ	142
下コモのリーレス/ リフクト	147
アカリント	148
ユーザー補助	149
arrowsオススメ機能	150
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	152
Google	152
言語と入力	153
動作	154
日付と時刻	155
バックアップ	155
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	155
	150
	100
アハイ 人 情報	156

ファイル管理	157
木休(内部ストレージ)	157

		107
microSDカー	ド(外部ストレージ)	157
ファイル操作		158

	159
Rluotooth <sup>®</sup> 涌信	150

Bineroor	.∩♡週信	 	 	108
NFC通信		 	 	162

#### 

パソコンとの接続		163
プリンタとの接続		163
その他の機器との打	妾続	164

# 海外利用 167 国際ローミング(WORLD WING)の概要 167 海外で利用可能なサービス 167 海外で利用可能なサービス 167 海外で利用可能なサービス 167 海外でご利用になる前に 167 滞在先で電話をかける/岡ける 167

帯仕先で電話をかける/受ける	1	/ι	J
国際ローミングの設定	1	71	
	11	72	כ

付録	173
トラブルシューティング(FAQ)	173
ソフトウェアアップデート	179
保証とアフターサービス	181
あんしん遠隔サポート	184
主な仕様	185
携帯電話機の比吸収率(SAR)	187
Specific Absorption Rate(SAR) of Mobile	
Phones	188
輸出管理規制	194
知的財産権	195
SIMロック解除	197

#### 

## 注意事項

#### 本端末のご利用について

- 本端末は、5G・LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、5Gサービスエリア、LTEサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが
   を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話 を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、
   5G・LTE・W-CDMA GSM/GPRS方式では秘話機 能をすべての通話について自動的にサポートしますの で、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的に メモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外 部記録媒体に保管してくださるようお願いします。本端 未の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどに よって、万が一、登録されたデータが消失してしまうこ とがあっても、当社としては一切の責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストール を行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本 端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本 端末に登録された個人情報などがインターネットを経由 して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があ ります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの 提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用 ください。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットパック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端 末のセキュリティを確保してください。→P142
- 万が一紛失した場合は、Gmail<sup>™</sup>、Google Play などの Google<sup>™</sup> サービスやSNSなどを他の人に利用されない ように、パソコンより各種サービスアカウントのパス ワード変更や認証の無効化を行ってください。

5

- Google LLC が提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Google および 各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該 サービスおよびアプリに起因するすべての不具合につい て、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って 操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される 場合があります。
- ご利用の料金など詳しくは、ドコモのホームページをご 覧ください。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られて いますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドッ トが存在する場合があります。これはディスプレイの特 性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承く ださい。
- 本端末は有機ELディスプレイを使用しています。長時 間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生す ることがありますが故障ではありません。残像発生防止 のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてく ださい。
- ディスプレイの明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変化する場合があります。また、見る方向によって色や明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

#### おすすめ機能

#### ■ FASTメモ

本端末の操作中や、ロック画面からすばやくメモ(テキスト・音声)や写真をとることができます。→P116

#### ■ FASTフィンガーランチャー

指紋センサーに触れると、ロック解除とよく使うアプリの 起動が簡単にできます。→P145

#### ■ FAST App ドライブ

よく使うアプリを登録することで、アプリをすばやく起動 することができます。→P150

#### ■ FASTシェア

撮影した静止画/動画を特別なアプリのインストール不要 で、簡単にすばやく共有することができます。→P117

#### ■ ゲームゾーン

快適にゲームをプレイするための各種設定やランチャー/ ギャラリー機能が利用できます。→P150

#### ■ ワイプ撮影

被写体と撮影者を同時に撮影できます。ワイプ画像の位置、大きさ、形を変更することもできます。→P104

#### ■ AIオートショット

写真撮影をするだけで、撮影した写真と一緒にAIがおすすめの写真やモーションを自動的に保存します。→P107

機能の詳細については、富士通のホームページ(https:// www.fmworld.net/product/phone/f-52a/) をご覧く ださい。



#### 安全上のご注意(必ずお守りくだ さい)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの 上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<u> </u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う危険 が切迫して生じることが想定される」 内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う可能 性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、 「軽傷 <sup>(※2)</sup> を負う可能性が想定さ れる場合および物的損害 <sup>(※3)</sup> の発 生が想定される」内容です。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・ 骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に 入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにか かわる拡大損害を指します。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

$\bigotimes_{\underline{R}}$	禁止(してはいけないこと)を示す記号で す。
<b>公</b> 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らし たりしてはいけないことを示す記号です。
変 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記 号です。
<b>①</b> 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行してい ただくこと)を示す記号です。
電源プラ グを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただ くことを示す記号です。

#### ▲木端末、アダプタ、ドコモnanol IIMカー ド、SIM取り出しツール(試供品)の取り 扱い (共通)

#### ▲危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火 のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) 埜止 で使用、保管、放置しないでください。 火災 やけど けが 感雷などの原因となります.

電子レンジ、旧調理器などの加熱調理器、圧 力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置い 禁止 たりしないでください。

火災 やけど けが 感雷などの原因となります.

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしない でください。また、砂などが付着した手で触 埜止 れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水・防塵性能については以下をご参照ください。 →P24「防水/防庫, 耐衝撃性能|



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの 尿など)で濡れた状態では、充電しないでく ださい。

また、風呂場などの水に触れる場所では、充 電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 →P24「防水/防塵、耐衝撃性能」

しないでください。特に衣類のポケットに入 れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟ん だりしないでください。 内蔵雷池の破損により、火災、やけど、けがなどの原 因となります。

木端末に強い圧力を加えたり、折損させたり

※ ご注意いただきたい例

- ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座った り、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や白動車のドア に挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の トで踏みつける

#### 本端末の内蔵雷池を取り外そうとしないでく ださい。

火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。 埜止

#### 本端末の外装ケース(背面)を取り外そうと しないでください。 禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



林正

分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 分解禁止



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの 尿など)で濡らさないでください。

注音事項

水濡n禁止火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 →P24 「防水/防塵、耐衝撃性能」

















さい。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原 因となります。

電源ブラグをコンセントやアクセサリーソ ケットから抜く場合は、アダブタのコードを 引っ張るなど無理な力を加えず、アダブタを 持って抜いてください。

アダブタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火 災、やけど、感電などの原因となります。 本端末にアダプタを抜き差しする場合は、 コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接 読する端子に対してまっすぐ抜き差ししてく ださい。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電 などの原因となります。



電などの原因となります。 使用しない場合は、電源プラグをコンセント

やアクセサリーソケットから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、 グを抜く感電などの原因となります。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの 尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラ グをコンセントやアクセサリーソケットから 抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感 電などの原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントや アクセサリーソケットから抜いて行ってくだ 取プラ さい。

<sup>グを抜く</sup> 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因とな ります。



○ コンセントやアクセサリーソケットにつない だ状態でアダプタに継続して触れないでくだ さい。

やけどなどの原因となります。

#### ◆ ドコモnanoUIMカードの取り扱い



● ドコモnanoUIMカードを取り扱う際は指など の体の一部を傷つけないよう、切断面にご注 意ください。

> 切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原 因となります。

#### ◆医用電気機器近くでの取り扱い



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm未満に近づくおそれがある場合には、 事前に本端末を電波の出ない状態に切り替え てください(機内モードまたは電源オフな ど)。 付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能 性があります。電沙により医用電気機器の体動に更多

響を及ぼす原因となります。

**①** 振示

医療機関内における本端末の使用については、 各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



#### ▲材皙\_\_管

#### ■ F-52A 木休

使用的	箇所	材質/表面処理		
ディスプレイパネル		強化ガラス/AFコーティン グ		
外装ケース		PBT樹脂+アルミ/なし、 アルマイト処理		
受話ロ/スピ-	ーカー	アルミ/アルマイト処理		
フラッシュ/ 5	ライトパネル	PC樹脂/なし		
アウトカメラル	<b>パネル</b>	PMMA・PC複合材/ハー ドコート		
電源キー		アルミ/アルマイト処理		
音量キー		アルミ/アルマイト処理		
スロット キャップ	キャップ本 体	アルミ/アルマイト処理		
	キャップ本 体パッキン 部	シリコンゴム/なし		
	トレイ	PA樹脂/なし <sup>※</sup>		
ステレオイヤホン端子		PA樹脂/なし		
USB Type-C接続端子		PA樹脂/なし		
カメラフレーム		アルミ/アルマイト処理		
リアパネル		PMMA・PC複合材/ハー ドコート		

※ キャップ木休が可動する形状の場合は「POM樹脂/な ししになります

#### ■ SIM取り出しツール (試供品)

使用箇所	材質/表面処理
本体	ステンレス鋼/なし

#### ◆SIM取り出しツール(試供品)の取り扱い

#### ▲警告



SIM取り出しツールの先端部は、尖っていま す。本人や他の人に向けて使用しないでくだ 禁止さい。

けがや失明などの原因となります。

#### ∧注音

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教え、誤った使いかたをさせないでく ださい。 禁止 診飲、けが、感雷などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 SIM取り出しツールなどの小さい部品の保管 禁止場所には特にご注意ください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。

#### 取り扱い上のご注意

#### ◆共通のお願い

- F-52Aは防水/防塵性能を有しておりますが、本端末 内部に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿な ど)や粉塵などの異物を入れたり、オブション品にこれ らを付着させたりしないでください。
  - アダブタ、ドコモnanoUIMカードは防水/防塵性能 を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所や 雨などがかかる場所でのご使用はおやめください。ま た身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐 食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水 濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となりま す。修理につきましては、本書巻茶の「故障お問い合 わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取 扱窓口までお問い合わせください。
- 端子や指紋センサーなどは時々清掃し、きれいな状態で 使用してください。
  - 端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。

また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意く ださい。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の 原因となります。
- 本端末に無理な力がかからないように使用してください。
  - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの故障、破損の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。
- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用して ください。
  - 指定以外のものを使用すると、故障、破損の原因となります。
- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明 書をよくお読みください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
   故障、破損の原因となります。

#### ◆本端末についてのお願い

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭い てください。
  - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - シンナー、ベンジンなどで拭くと、印刷が消えたり、 色があせたりすることがあります。
- 消毒・除菌について
  - 本端末はアルコール除菌シート・スプレーを使用して、 噴霧または拭き取りにより、本端末の消毒や一定量の ウイルス除去ができます。<sup>※1</sup>

スプレーをご使用の場合は、本端末から5cm程度離し、霧吹きで噴霧して拭き取り、その後水拭きしてア ルコールや液剤を取り除いてください。

アルコール除菌シートまたは液剤を浸み込ませたキッ チンペーパーをご使用の場合は、製品を拭き取り、そ の後水拭きしてアルコールや液剤を取り除いてくださ い。

 ・使用できる薬剤等は以下のとおりです。
 アルコール<sup>※2</sup>、次亜塩素酸水、界面活性剤(台所用洗 剤)、界面活性剤(家具用洗剤)

- ※1 厚生労働省・経済産業省 [独立行政法人製品評価技 術基盤機構 (NITE)]・消費者庁発表の消毒方法を もとに、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会 社試験方法により検証実施済み(本製品の有する性 能は試験環境下での確認であり、すべての消毒用製 品・洗剤で洗えることを保証するものではありませ ん)。
- ※2 市販のアルコール(エタノール)消毒液およびアル コールタイプ(エタノール)のウェットティッ シュ。
- ディスプレイを強く押したり、先の尖ったもので操作したりしないでください。
  - 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- •極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご 使用ください。 風呂場でのご使用については、「F-52Aが有する防水

性能でできること」(→P25)をご参照ください。

家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)をお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、 microSDカード、パソコン、クラウドなどにバック
  - アップ、別にメモを取るなどして保管してください。
  - 万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
   故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中に本端末が温かくなることがあります が、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- 通常はスロットキャップを閉じた状態でご使用ください。
  - 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)
     や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。
  - 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードや磁気を帯びたものを本端末に近づけないでください。
- キャッシュカード、クレジットカード、交通系ICカードなどのデータが消えてしまうことがあります。
   また、強い磁気を近づけると本端末の誤動作の原因となります。

- •本端末をフィルムやシールで装飾しないでください。
  - 近接センサーを使用する各種機能が正常に動作しない 場合があります。
     近接センサーの位置は、以下をご参照ください。
    - →P34 [各部の名称と機能]
- 内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。
  - 内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。 十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、 内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指

定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。
- 本端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - 電池残量なしの状態(本端末の電源が入らない程消費 している状態)での保管

なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。

•本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

#### ◆アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
   湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 家庭田雷子機器(テレビ・ラジオなど)の近く
- 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
   自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

ンセントの取扱説明書に従ってください。 • 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形

させないでください。

- 故障の原因となります。



#### ◆ ドコモnanoUIMカードについてのお願い

- ドコモnanoUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ nanoUIMカードを挿入して使用した結果として故障し た場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。
  - IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用いた だけない場合があります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモnanoUIMカードに登録された データは、microSDカード、パソコン、クラウドなど にバックアップ、別にメモを取るなどして保管してくだ さい。
  - 万が一、登録されたデータが消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモnanoUIMカード はドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを曲げたり、重いものをのせた りしないでください。
  - 故障の原因となります。

 ドコモnanoUIMカードにラベルやシールなどを貼った 状態で、本端末に取り付けないでください。

- 故障の原因となります。

#### ◆Bluetooth機能を利用する場合のお願い

- ■本端末は、Bluetooth機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を利用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が利用する周波数帯は次のとおりです。



① 2.4:2400MHz帯を利用する無線設備を表します。

- PH/XX:変調方式がFH-SS方式およびその他の方式 (DS-SS方式/DS-FH方式/FH-OFDM複合方式/ OFDM方式以外)であることを示します。
- ③1:想定される与干渉距離が10m以下であることを 示します。
- ④ \_\_\_\_\_: 2400MHz~2483.5MHzの全帯域 を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可で あることを意味します。

ご利用の国によってはBluetooth機能の利用が制限され ている場合があります。その国/地域の法規制などの条 件を確認の上、ご利用ください。 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

#### Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製 品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライ ンなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無 線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用 されています。

- 1.本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運 用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉 が発生した場合には、速やかに利用場所を変える か、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、本書巻末の 「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- р.....

◆無線LAN (WLAN) についてのお願い

- 無線LAN (WLAN)は、電波を利用して情報のや りとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由 にLAN接続できる利点があります。その反面、セ キュリティの設定を行っていないときは、悪意あ る第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵 入されたりする可能性があります。お客様の判断 と責任において、セキュリティの設定を行い、利 用することを推奨します。
- 無線LAN機能を利用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

#### 無線LANについて

1

п

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところ や電磁波が発生しているところで利用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同 じチャネルを利用していると、正しく検索できない場 合があります。

#### ・ 周波数帯について

本端末の無線LAN機能が利用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であることを 示します。
- ⑤ : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域 を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能で あることを意味します。

利用可能なチャネルは国により異なります。WLANを海 外で利用する場合は、その国の利用可能周波数、法規制 などの条件を確認の上、ご利用ください。

航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

圏外の場合には、国内外に関わらず2.4GHz帯の12、 13チャネルは使用できません。 2.4GHz機器使用上の注意事項

Υ.

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなど の家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製 造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無 線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュ ア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、本書巻末の「総合お問い合わせた」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無 線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた ときは、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせください。



#### 5GHz機器使用上の注意事項

5.2/5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)。 本端末が日本で使用できる周波数とチャネル番号は次のとおりです。

- 5.2GHz帯:5180~5240MHz (36、38、 40、42、44、46、48ch)
- 5.3GHz帯:5260~5320MHz(52、54、 56、58、60、62、64ch)
- 5.6GHz#:5500~5720MHz (100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 140, 144ch)

л\_

#### ◆FeliCaおよびNFCリーダー / ライターに ついて

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター,P2P 機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を利用してい ます。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター,P2P機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。
   また、他の同一周波数帯を利用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- ・航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。

その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

#### ◆SIM取り出しツール(試供品)についての お願い

- 無理な力がかからないように使用してください。
   故障、破損の原因となります。
- SIM取り出しツールを、スロットキャップのイジェクト ホール以外の穴などに挿入しないでください。

- 故障、破損の原因となります。

- 廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って分別廃棄を 行ってください。
- SIM取り出しツールは他の携帯端末には使用しないでください。

- 携帯端末の故障、破損の原因となります。

#### ◆注意

п

改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合 証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端 末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守してお り、その証として「技適マーク会」が本端末の電子銘板 に表示されております。

電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただけます。

ホーム画面で<del>| →</del> [設定] → [デバイス情報] → [規制 ラベル]

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基 準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明な どが無効となった状態で使用すると、電波法および電気 通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないよう にお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
   法令で定める場合を除き、運転中に本端末の画面を注視したり、手で持って通話することは、罰則の対象となります。
- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター機能は 日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご利用 になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあら かじめご確認ください。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
   ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

#### 防水/防塵、耐衝撃性能

F-52Aは、スロットキャップをしっかりと閉じた状態で、 IPX5<sup>\*\*1</sup>、IPX8<sup>\*2</sup>の防水性能、IP6X<sup>\*3</sup>の防塵性能を 有しています。また、MIL規格に準拠する試験<sup>\*4</sup>をクリ アした耐衝撃構造を採用しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する 条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器 としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの ところに携帯電話を静かに沈め、約30分間放置後に 取り出したときに通信機器としての機能を有するこ とを意味します。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の 塵埃(じんあい)が入った装置に携帯電話を8時間入 れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が 侵入しない機能を有することを意味します。
- ※4 米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.6-Shockに準拠した独自の落下試験を実施して います。

落下	高さ約1.22mから26方向で鉄板に落 下させる試験
耐衝撃	40Gの衝撃を6方向から3回与える試験
防水(浸漬)	30分間にわたる水深1.5mでの浸漬試 験
防塵(6時間風 速有り)	連続6時間(粉塵10±7g/m <sup>3</sup> 、風速 8.9m/s)の粉塵試験
防塵(脆弱面 90分)	脆弱面に最小で90分間砂を当てる試験

塩水耐久	連続96時間(濃度5%の塩水を噴霧24 時間、乾燥24時間を2サイクル)の塩	低圧保管	連続1時間(57.11kPa/約4,572m) の低圧試験
防湿	水耐久試験 連続10日間(湿度95%、30~60℃) の高湿度試験	氷結(-10℃結 露)	-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持 し、25℃、95%RHで動作確認(凍結 融解)
耐日射(連続)	連続24時間(合計1,120W/m <sup>2</sup> )の日 射試験	氷結(-10℃氷 結)	-10℃の冷却水で、6mm厚の氷が張る まで氷結させる試験
耐日射(湿度変 化)	温度差(+49度差)を与えると同時に、 すべての湿度レベルで対日射を繰り返す 試験(24時間サイクルで3回)	米国国防総省の 落下、耐衝撃、 魔(脆弱面90分	周達基準(MIL-STD-810H)の23項目、 方水(浸漬)、防塵(6時間風速有り)、防 か、塩水耐久、防湿、耐日射(連続)、耐
耐振動	3時間(3方向各1時間)の振動試験	日射 (湿度変化)	、耐振動、防水 (風雨)、雨滴、熱衝撃、
防水(風雨)	30分間にわたる18m/sの降雨試験	高温動作(60℃ 温保管(70℃周	固定)、局温動作(32~49℃変化)、局  定) 高温保管(30~60℃変化) 低温
雨滴	1mの高さから15分間雨滴を落とす試 験	画体官(1000回 動作(-20℃固定 低圧保管、氷結	E)、周温保管(30℃固定)、低圧動作、 (-10℃結霧)、氷結(-10℃氷結)に進
熱衝撃	-21~50℃の急激な温度変化において、 連続3時間の温度耐久試験	拠した試験を実施環境下での確認で	もしています。本端末の有する性能は試験 であり、実際の使用時すべての環境での動
高温動作 (60℃固定)	動作環境:60℃の高温試験	作を保証するもの を保証するもので	りではありません。また、無破損・無故障 ではありません。
高温動作(32 ~49℃変化)	温度32~49℃までの変化を3サイクル 実施する高温試験	<b>◆F-52Aが</b>	有する防水性能でできること
高温保管 (70℃固定)	保管環境:70℃の高温試験	<ul> <li>1時間の雨量か 通話ができます</li> </ul>	が20mm程度の雨の中で、傘をささずに す。
高温保管(30 ~60℃変化)	温度30~60℃まで変化させる高温試 験	- 手が濡れてい には、スロッ	るときや本端末に水滴がついているとき ハキャップの開閉はしないでください。
低温動作 (-20℃固定)	動作環境:-20℃の低温試験	<ul> <li>常温の水道水で</li> <li>スロットキャ くこすらずに</li> </ul>	ご <b>子洗い9 ることかどさま9</b> 。 ップが開かないように押さえたまま、強 -洗ってください。
低温保管 (-30℃固定)	保管環境:-30℃の低温試験	- 規定(→P24 さい。	4)以上の強い水流を直接当てないでくだ
低圧動作	連続1時間(57.11kPa/約4,572m) の低圧試験	- ブラシやスポ 使用しないで	ペンジ、指定(→P26)以外の石鹸などは そください。



- 泥や土が付着した場合は洗面器などに溜めた水道水の 中で数回ゆすって汚れを落とし、流水で洗い流してく ださい。
- 洗った後は所定の方法 (→P32) で水抜きしてください。
- 本端末は、国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンド ソーブあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食 器用洗剤を使って洗うことができます(富士通コネク テッドテクノロジーズ株式会社試験方法による)。上記 以外(固形石鹸や粉末石鹸など)は使用しないでください。
  - 洗いかたについては「洗いかたについて」(→P30) をご参照ください。
- ※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプのハンドソープあるいは液体タイプの食器 用洗剤で洗えることを保証するものではありません。
- 本端末についた泡は、やや弱めの水流(6L/分以下、 常温の水道水)で、しっかりすすいでください。洗った 後は乾いた清潔な布で水抜きしてください。
- 本端末を洗う際はスロットキャップを確実に取り付けて ください。

- 風呂場で使用できます。
  - 風呂場でご使用後は、所定の方法 (→P32) で水抜き してください。
  - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用 しないでください。故障の原因となります。万が一、 湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って所定 の方法(→P32)で水抜きしてください。
  - 温泉や指定 (→P26) 以外の石鹸、入浴剤の入った水 には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外 が付着してしまった場合は、前述の方法で洗い流して ください。
  - 風呂場では、温度は5℃~45℃、湿度は45%~ 99%以下でご使用ください(但し、温度36℃以上ま たは湿度86%以上は一時的な使用に限ります)。な お、すべての機能の連続動作を保証するものではあり ません。
  - 蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。
  - 寒いところから暖かい風呂場などに本端末を持ち込む と、急激な温度変化でディスプレイやケース表面に結 露が発生する場合があります。結露によりディスプレ イが見にくくなったり、タッチ操作がしにくくなった りした場合は、本端末が常温になるまでお待ちくださ い。

#### ◆防水/防塵性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってくださ い。

 本端末のディスプレイ側を上に向け、スロットキャッ ブのイジェクトホールにSIM取り出しツール(試供品) を水平に差し込んでください。

※深く差し込むと端末が破損する場合があります。



 下図のようにスロットキャップが飛び出すまで、SIM 取り出しツールを押し込んでください。



- ※ スロットキャップの飛び出し量は上図のように少な いため、この状態になったらSIM取り出しツールの 押し込みを止めてください。
- ※ さらにSIM取り出しツールを押し込むと、端末が破 損する場合があります。



- ③ スロットキャップ背面に指先を入れて、スロット キャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出してく ださい。
  - ※スロットキャップを開けた後、スロットキャップを 下に強く押さないでください。スロットキャップの 破損の原因となります。



④ 使用後はスロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水 平に差し込み、○部分をしっかり押します。本端末と スロットキャップの間にすき間がないことを確認して ください。



- スロットキャップはしっかりと閉じてください。接触面 に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など) が挟まると、水や粉塵が入る原因となります。
- ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話ロ /マイク、受話ロ/スピーカー、スピーカー、セカンド マイク、スロットキャップなどを尖ったものでつつかな いでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防 塵性能の劣化を招くことがあります。
- スロットキャップのゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。ゴムパッキンを はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが 付着しないようにしてください。。





- スロットキャップが開いている状態で水などの液体がか かった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因とな ります。そのまま使用せずに電源を切り、ドコモ指定の 故障取扱窓口へご連絡ください。
- スロットキャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。

「 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証 するものではありません。また、調査の結果、お客様 の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の 対象外となります。

#### ◆洗いかたについて

лL

#### 本端末を洗う場合には注意事項をご確認の上、次の手順で 行ってください。

- 市販のアクセサリー商品(端末カバー、ケースなど)は 取り外してください。なお、市販のアクセサリー商品の 取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。
- 国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使用してください。上記以外(固形石鹸や粉末石鹸など)は使用しないでください。
- 食器用洗剤を使用する場合は、各製品の使用上の注意を よくお読みの上、使用量の目安を守って洗ってください。
- 本端末に、食器用洗剤の原液を直接つけないでください。
   原液がついた場合はすぐに水で洗い流してください。
- 本端末を洗う際は、腕時計、指輪、付け爪などの装飾品 は外してください。本体に傷がつくおそれがあります。

- •本端末を洗う際は、電源を切ってから行ってください。
- スロットキャップはしっかりと閉じてください。
- 泡ハンドソープまたは食器用洗剤を手にとり、泡立て てください。本端末を手のひらに乗せ、前面と背面を 泡でこするように洗ってください。
  - スロットキャップが開かないように押さえたまま 洗ってください。



- ② 前面、背面、各ボタンなど、本端末についた泡が完全 になくなるまですすいでください。
  - やや弱めの水流(6L/分以下、常温の水道水)で蛇
     ロやシャワーより約10cm離れた位置で洗ってください。
  - スロットキャップの開閉はしないでください。
  - スロットキャップに直接水をかけないでください。



- ③ 受話ロ/スピーカー、セカンドマイク、ステレオイヤ ホン端子、送話ロ/マイク、USB Type-C接続端子、 スピーカーをすすいでください。
  - セカンドマイク、受話ロ/スピーカー、送話ロ/マ イク、スピーカーに泡ハンドソープや食器用洗剤の 成分が残っていると目詰まりが発生し、着信音や通 詰時の音質が低下するおそれがあります。
     また、USB Type-C接続端子は充電不良など故障の 原因となります。

しっかり洗い流してください。



受話ロ / スピーカー



セカンドマイク



#### ④ 水抜きをしてください。→P32

 十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認 してください。



本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れ てくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってく ださい。

 本端末をしっかりと持ち、前面、背面を乾いた清潔な 布などでよく拭き取ってください。



② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。受話ロ/スピーカーとアウトカメラの位置を入れ替えて同じように振ってください。

 本端末を振り落とさないように、しっかり握ってく ださい。



③ ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話 ロ/マイク、受話ロ/スピーカー、スピーカー、セカ ンドマイク、キーなどのすき間に溜まった水は、乾い た清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当 てて確実に拭き取ってください。



- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
  - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
  - すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らない でください。

#### ◆充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本端末が濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして 乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してくだ さい。
- USB Type-C接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。
- ACアダプタは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。
   火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の 原因となります。

# ご使用前の準備

#### 各部の名称と機能



- ① ディスプレイ (タッチパネル) → P49
- 2 受話ロ/スピーカー
- ④ 近接センサー/照度センサー※1

通話中に顔の接近を検知してタッチパネルの誤動作を 防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりし ます。

- ⑤指紋センサー→P143
- GWi-Fi/GPS/5G/LTEアンテナ部※2
- **⑦**5G/LTEアンテナ部<sup>※2</sup>
- ③ アウトカメラ(超広角)→P100
- ⑦ アウトカメラ (広角) → P100
- ⑦ アウトカメラ(深度)→P100
- ⑦フラッシュ/ライト
- Wi-Fi/Bluetooth/5G/LTEアンテナ部<sup>※2</sup>


- ※1 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。 近接センサーの動作時は、近接センサー付近が点滅することがあります。
- ※2本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってく ださい。また、水や粉塵の侵入を防ぐために、しっ かりと閉じてください。
- ※4 保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などで ふさいだりしないでください。

#### ■ ご注意

- 外装ケース(背面)は取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換 できません。

# ドコモnanoUIMカード

#### ドコモnanoUIMカードとは、電話番号などのお客様情報 が記録されているICカードです。

- 本端末ではドコモnanoUIMカードのみご利用できます。
   ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMA カードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてド コモnanoUIMカードにお取り替えください。
- ドコモnanoUIMカードが本端末に取り付けられていないと、電話の発着信やSMSの送受信、パケット通信などの機能を利用することができません。
- 電源を入れた状態で、ドコモnanoUIMカードを取り付けたスロットキャップを抜き差しすると、本端末が再起動します。
- ドコモnanoUIMカードの取り扱いについての詳細は、 ドコモnanoUIMカードの取扱説明書または、ドコモの ホームページをご覧ください。

### ◆ドコモnanoUIMカードの取り付け/取 り外し

- 取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ドコモnanoUIMカードの取り付けには、必ずスロット キャップを使用してください。ドコモnanoUIMカード を単体で取り付けると、故障の原因となります。

#### ■ 取り付けかた

- 本端末のディスプレイ側を上に向け、スロットキャッ ブのイジェクトホールにSIM取り出しツール(試供品) を水平に差し込む→P27
- ※ 深く差し込むと端末が破損する場合があります。
- 下図のようにスロットキャップが飛び出すまで、SIM 取り出しツールを押し込む



- ※スロットキャップの飛び出し量は上図のように少ないため、この状態になったらSIM取り出しツールの押し込みを止めてください。
- ※ さらにSIM取り出しツールを押し込むと、端末が破損 する場合があります。

- ③ スロットキャップ背面に指先を入れて、スロット キャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す
  - スロットキャップは本端末から外れる構造になっています。



- ④ ドコモnanoUIMカードのIC面を下にして、スロット キャップのトレイにはめ込む
  - 切り欠きの方向にご注意ください。
  - スロットキャップのトレイからドコモnanoUIMカー ドが浮かないようにはめ込んでください。
  - キャップ本体が可動する場合がありますが、トレイ から外れることはございません。



⑤本端末のディスブレイ側が上に向いていることを確認 して、スロットキャップをスロット(上)に矢印の方 向にまっすぐ水平に差し込む



⑥ スロットキャップをしっかり押して閉じる→P28

■ 取り外しかた

- 本端末のディスプレイ側を上に向け、スロットキャッ ブのイジェクトホールにSIM取り出しツール(試供品) を水平に差し込む→P27
- ※深く差し込むと端末が破損する場合があります。
- ② スロットキャップ背面に指先を入れて、スロット キャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す→ P37
- ③ ドコモnanoUIMカードをスロットキャップのトレイから取り外す
- ④本端末のディスプレイ側が上に向いていることを確認 して、スロットキャップをスロット(上)に矢印の方 向にまっすぐ水平に差し込む→P38
- ⑤ スロットキャップをしっかり押して閉じる→P28

### ✔お知らせ-----

- ドコモnanoUIMカードを取り扱うときは、ICに触れた り、傷つけないようにご注意ください。また、ドコモ nanoUIMカードを無理に取り付けたり取り外そうとする と、ドコモnanoUIMカードが壊れることがありますので ご注意ください。
- スロットキャップを挿入口に抜き差しする際は、無理に 引き出したり差し込んだりしないでください。スロット キャップが破損するおそれがあります。

## ◆ ドコモnanoUIMカードの暗証番号

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号 を設定できます。→P46

# microSDカード

本端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、 microSDカード内のデータを本端末に取り込んだりでき ます。

## ◆ microSDカードについて

- 本端末は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでの microSDHCカードまたはmicroSDHC UHS-1カード、 1TBまでのmicroSDXCカードまたはmicroSDXC UHS-1カードに対応しています(2020年11月現在)。
- 市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証 するものではありません。対応のmicroSDカードは各 microSDカードメーカーへお問い合わせください。

- microSDカードの読み込み中や、microSDカード内の データ編集中に電源を切らないでください。データが壊 れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、本端未で表示、再生できないことがあります。また、本端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- ✓お知らせ------
- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、microSDXCカードに保存されているデータが破損することがあるため、差し込まないでください。データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカードを初期化(データはすべて削除されます)する必要があります。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー 先(元)機器の規格に準拠したmicroSDHCカードまた はmicroSDカードをご利用ください。
- 動画撮影など大容量のデータを扱うアプリを利用する場合は、高速のmicroSDカード(クラス10以上を推奨)をご利用ください。
- microSDカードのスピードクラスは、クラス10まで使用できます。
- microSDカードのUHSスピードクラスは、クラス3まで使用できます。
- スピードクラスはmicroSDカードの性能であり、スピー ドクラスの性能のすべての動作を保証するものではあり ません。

## ◆ microSDカードの取り付け/取り外し

- スロットキャップにドコモnanoUIMカードを取り付け た状態で、microSDカードの取り付け/取り外しをす るときは、電源を切ってから行ってください。
- スロットキャップにドコモnanoUIMカードを取り付け ていない状態で、microSDカードの取り外しをすると きは、microSDカードのマウントを解除(→P141) するか、電源を切ってから行ってください。。

### ■ 取り付けかた

- 本端末のディスプレイ側を上に向け、スロットキャッ ブのイジェクトホールにSIM取り出しツール(試供品) を水平に差し込む→P27
- ※ 深く差し込むと端末が破損する場合があります。
- ② スロットキャップ背面に指先を入れて、スロット キャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す→ P37
- microSDカードの金属端子面を下にして、スロット (下)に「カチッ」と音がするまで水平に差し込む
  - microSDカードの向きにご注意ください。



- ④本端末のディスプレイ側が上に向いていることを確認して、スロットキャップをスロット(上)に矢印の方向にまっすぐ水平に差し込む→P38
- ⑤ スロットキャップをしっかり押して閉じる→P28
- 取り外しかた
- 本端末のディスプレイ側を上に向け、スロットキャッ ブのイジェクトホールにSIM取り出しツール(試供品) を水平に差し込む→P27
- ※深く差し込むと端末が破損する場合があります。
- ② スロットキャップ背面に指先を入れて、スロット キャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す→ P37
- microSDカードを軽く押し込んでから離し、 microSDカードをまっすぐ水平に引き出す



- ④本端末のディスプレイ側が上に向いていることを確認 して、スロットキャップをスロット(上)に矢印の方 向にまっすぐ水平に差し込む→P38
- ⑤ スロットキャップをしっかり押して閉じる→P28

#### ✔お知らせ--

microSDカードを取り外すとき、microSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

# 充電

## ◆充電時のご注意

- アプリを使いながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、電池残量が減り充電が完了しなかったりすることがあります。充電を完了したい場合は、アプリを終了してから充電することをおすすめします。
- 充電中は本端末やACアダブタが温かくなることがありますが、故障ではありません。本端末が温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。本端末が極端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 内蔵電池または端末の温度が充電可能な範囲外になった 場合は充電エラーになります。温度が下がってから再度 充電を行ってください。
- 長時間充電が完了しない場合は充電エラーになります。
- ・内蔵電池の電圧に異常があると充電エラーになります。 アプリを使用中の場合は、直ちに終了してください。充電器から本端末を取り外して、正しい方法でもう一度充電を行ってください。以上の操作を行っても正常に充電できない場合は、充電器から本端末を取り外して、一度電源を切ってから、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

- 電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れても すぐに起動しないことがあります。その場合は、本端末 の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入 れてください。
- 充電時間については「主な仕様」をご覧ください。→ P185
- 本端末に対応する最新の充電機器は、ドコモのオンライ ンショップでご確認ください。 https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/ search.html

## ◆内蔵電池の寿命について

- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で 使える時間が次第に短くなっていきます。充電しながら 通話などを長時間行うと、内蔵電池の寿命が短くなるこ とがあります。
- •「電池」から内蔵電池の性能(充電能力)を確認することができます。→P136
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。内蔵電池の交換につきましては、本書巻未の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- このマークはリチウムイオン電池のリサイクルマークです。

製造元 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社



## ◆ご利用になれる充電用アダプタについて

詳しくは、ご利用になるACアダプタ、DCアダプタ、 USBケーブルの取扱説明書をご覧ください。 ACアダプタの7(別売品):AC100Vから240Vまで対応しています。ACアダプタのブラグ形状はAC100V用 (国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプ タを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグ アダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用し ての充電は行わないでください。

**DCアダブタ 05 (別売品)**:自動車の中で充電する場合に 使用します。ご利用には、別途USBケーブル A to C O2 (別売品) が必要となります。

# ◆ ACアダプタを使って充電

ACアダプタ 07(別売品)を使って充電する場合は次の 操作を行います。

- ACアダプタのType-Cプラグを本端末のUSB Type-C 接続端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
- 3 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
- ④ 本端末のUSB Type-C接続端子からACアダプタの Type-Cプラグを水平に抜く



## ◆ パソコンを使って充電

USBケーブル A to C O2 (別売品) などを使って、本端 末をパソコンから充電することができます。

 パソコン上にハードウェアの検索画面や実行する動作の 選択画面などが表示されたら、画面を閉じてください。

# 電源を入れる/切る

## ♦ 電源を入れる

- 電源を入れる前に、本端末とスロットキャップの間にす き間がないことを確認してください。
- 回(電源キー)を押し続ける(2秒以上) 本端末が振動した後、起動画面に続いて誤操作防止用
  - のロック画面が表示されます。 • 初めて電源を入れたときは初期設定を行います。→ P44

## • 面面ロックを解除

● 画面ロックの解除方法については「画面ロックの解除」をご覧ください。→P44

# ◆ 電源を切る

- ┃ 回(電源キー)(1秒以上)
- 2 [電源を切る]→[OK]

本端末が振動して電源が切れます。

# ◆ スリープモード

スリーブモードにすると、画面が消灯してタッチパネルの 誤動作を防止したり、画面ロックをかけたりします。ま た、電池の消費を抑えることもできます。



✔お知らせ------

- 本端末を一定時間操作しなかったときも、[画面消灯]
   (→P138)の設定に従ってディスプレイの表示が消え、 スリーブモードになります。
- スリープモード中に電話着信があると、スリープモード は解除されます。

## ◆ 画面ロックの解除

◆ 画面ロックの解除	
】 スリープモード中に 🛛 (電源キー)	初期設定
2 ロック画面でごを上にスワイブ ロックが解除されます。	<ul> <li>本端末の電源を初めて入れたときは、画面の指示に従って 初期設定を行います。</li> <li>・ Google アカウントの設定により表示される項目が異な る場合があります。</li> <li>【日本語(日本)】を選択して[開始]</li> <li>・ 以降は画面の指示に従って以下の設定などを行って ください。</li> <li>・ ネットワークの接続設定→P126</li> <li>・ アブリとデータのコピー方法の選択</li> <li>・ Google アカウント→P45</li> <li>・ Google アカビーズス</li> <li>・ 画面ロックの設定→P142</li> <li>・ 指紋によるロック外除とアプリ登録→P145</li> <li>・ Google アシスタント</li> <li>・ 近接センサーの点滅についての注意</li> <li>・ 診断データ送信→P156</li> <li>2 ドコモ初期設定画面で[次へ]</li> <li>2 各面目を設定</li> </ul>
<ul> <li>ロック画面の○を左にスワイブするとカメラが起動します。</li> <li>ロック画面の○を左にスワイブするとFASTメモが起動します。→P116</li> <li>✓お知らせ</li> <li>ロック画面は約10秒後にスリーブモードになります。</li> </ul>	3 各項目を設定 機能の利用確認:「電話の発信と管理」の許可を設定 します。 dアカウント:ドコモアブリで利用するdアカウント を設定します。→P45 あんしん・便利:本端末をあんしん・便利に使うため の機能・サービスを一括で設定します。 ドコモクラウド:データをクラウドに保存するかを設 定します。

### 4 その他の設定項目画面で各項目を設定→[設 定完了]

ホーム画面が表示されます。

#### ✔お知らせ---

ドコモサービスの選択画面、ホーム画面を使ってみよう!画面、ホーム画面の使い方画面、機能の利用確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

# ◆ Google アカウントの設定

Google アカウントとは、Google の各種サービスを利用 するためのユーザー名ノパスワードです。本端末に Google アカウントを設定することで、Gmail を利用して Eメールを送受信したり、Google Play を利用してアプリ やゲームなどのコンテンツをダウンロードしたりできま す。

- 】 ホーム画面で╂→[設定]→[アカウント]
- ⑦ [アカウントを追加]→[Google]

以降は画面の指示に従って操作してください。

- ✔お知らせ-----
- 本端末には複数の Google アカウントを設定することが できます。

## ◆ dアカウントの設定

dアカウントとは、スマートフォン、タブレット、パソコ ンなどでdポイントやdマーケットなどのドコモが提供す るサービスを利用するときに必要なID /パスワードです。 ここでは、新規でアカウントを作成する方法を説明しま す。

ホーム画面で → [設定] → [ドコモのサービ
 ス/クラウド] → [dアカウント設定]

## ? [新たにdアカウントを作成]

- ・以降は画面の指示に従って以下の項目を設定してく ださい。
  - 連絡先メールアドレス
  - ID
  - パスワード
  - お客様情報

## 本端末で利用する暗証番号につい て

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証 番号が必要なものがあります。用途ごとに上手に使い分け て、本端末を活用してください。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ・暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本 人であることが確認できる書類(運転免許証など) や本端末、ドコモnanoUIMカードをドコモショッ ブ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は 本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談くだ さい。
- ・PINロック解除コード(PUK)は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻未の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- л

I.e

◆画面ロック用パターン/暗証番号/パス ワード

画面ロックの解除時に認証操作を必要とすることで、本端 末のセキュリティを確保することができます。設定できる 認証操作の種類には、最低4つの点を結ぶパターン、4~ 16桁の数字を設定する暗証番号、4~16桁の英数字と記 号で設定するパスワードがあります。→P142

## ◆ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンター や「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を 確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用 時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番 号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更でき ます。

ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

## ♦PIN⊐−ド

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号 を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていま すが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P48 PINコードは、第三者によるドコモnanoUIMカードの無 断使用を防ぐため、ドコモnanoUIMカードを取り付ける、 または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するため に入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PINコー ドを入力することにより、発着信および端末操作ができま す。

 別の端末で利用していたドコモnanoUIMカードを差し 替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定された PINコードをご利用ください。設定を変更されていない 場合は「OOOO」となります。

- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコー ドがロックされて使えなくなります(PUKロック)。こ の場合は、「PINロック解除コード(PUK)」でロックを 解除してください。ロックを解除しないと新しいPIN コードは設定できません。
- ドコモnanoUIMカードがPINロックまたはPUKロック された場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すこと でホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続によ る通信が可能です。

## ◆PINロック解除コード(PUK)

PINロック解除コード(PUK)は、PINコードがロックさ れた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PIN ロック解除コード(PUK)はお客様ご自身では変更でき ません。

- PINロック解除コード(PUK)の入力を10回連続して 間違えると、ドコモnanoUIMカードがロックされます。 その場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせくだ さい。
- ドコモnanoUIMカードがPINロックまたはPUKロック された場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すこと でホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続によ る通信が可能です。

## ◆ PINコードの設定(SIMカードロック)

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

### ホーム画面で → [設定] → [セキュリティ] → [詳細設定] \* → [SIM カードロック]

\*\* Google アカウントを設定していない場合、この操 作は必要ありません。

- 2 [SIM カードをロック]→PINコードを入力 →[OK]
- ✓お知らせ------
- 初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入力してください。
- 設定を解除するには、手順2で[SIM カードをロック] をOFFにします。

## ◆PINコードの入力

電源を入れる→コード入力画面でPINコード を入力→

## ◆PINロックの解除

PINコードがロックされた場合(PUKロック)は、ロッ クを解除してから新しいPINコードを設定します。

- コード入力画面でPINロック解除コード (PUK)を入力→
- 🤈 新しいPINコードを入力→🛃
- 🤉 もう一度新しいPINコードを入力→🔄

## ◆ PINコードの変更

あらかじめPINコードを設定([SIM カードをロック]を ONにする)しておく必要があります。

#### 】 ホーム画面で → [設定] → [セキュリティ] → [詳細設定] <sup>\*\*</sup> → [SIM カードロック]

※ Google アカウントを設定していない場合、この操作は必要ありません。

- 9 [SIM PINの変更]
- 3 現在のPINコードを入力→[OK]
- ▲ 新しいPINコードを入力→[OK]
- 5 もう一度新しいPINコードを入力→[OK]

# 基太操作

# 基本操作

## ◆ タッチパネルの使いかた

木端末は、タッチパネルに直接指を触れて操作します。

## ◆タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。 指で強く押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピ ンなど)を押し付けたりしないでください。

- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあ ります。また、誤動作の原因となりますのでご注意くだ さい。
  - 爪の先での操作
  - 異物をタッチパネルに乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - タッチパネルが濡れたままでの操作
  - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
  - 水中での操作

## ☆ タップ /ダブルタップ

タップ・画面に軽く触れてからすぐに離します ダブルタップ・すばやくつ回続けてタップします



例: タップ

## ◇ロングタッチ

行う場合もあります。

面面に長く触れます。面面に指を触れたまま続けて操作を

## **◇ドラッグ/スライド(スワイプ)/パン**

**ドラッグ**: 画面の項目やアイコンに指を触れたまま、任意 の位置に動かします。

**スライド (スワイブ)**: 画面に指を軽く触れたまま、目的 の方向に動かします。

 アプリによっては、数本の指を画面に触れたまま上下に 動かしたり回転させたりして操作できます。

パン:Webページなどで一画面では表示しきれないとき に、画面そのものを任意の方向にドラッグして見たい部分 を表示します。



## \*ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり(ピン チアウト)、狭くしたり(ピンチイン)します。



## **◇フリック**

画面に触れた指をすばやく払います。



## ◆ 縦∕横画面表示の自動切り替え

向きや動きを検知するモーションセンサーによって、本端 末を縦または横に傾けて、画面表示を切り替えることがで きます(画面の自動回転→P137)。

- 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面 表示が切り替わらない場合があります。
- パネルスイッチ (→P60) の「自動回転」でも設定で きます。

# ◆ スクリーンショット

本端末に表示されている画面を画像として保存します。

- 画面によっては画像を保存できない場合があります。
  - | 🔤 (電源キー)(1秒以上)→[画面の保存]

 ステータスパーを下方向にフリックして通知パネル を開き(→P59)、スクリーンショットの通知を タップ→アプリを選択、またはホーム画面で [フォト]をタップすると、画像を確認できます。 レお知らせ-----

 ・回(電源キー)と音量キーの下を同時に1秒以上押しても、スクリーンショットを保存できます。

## ◆ アプリの権限

本端末の機能や情報にアクセスするアプリや機能を初めて 起動すると、アクセス権限を許可するかどうかの確認画面 が表示されます。アクセス権限を許可すると、アプリや機 能で該当する機能や情報を利用できるようになります。

アプリや機能によって表示される確認画面が異なります。表示内容をよくご確認の上、操作してください。

〈例〉「メモ」アプリを初めて起動する場合

**ホーム画面で** → [メモ] → [OK] 確認画面が表示されます。

? [許可]/[許可しない]

以降は画面の指示に従って操作してください。

✔お知らせ------

- アクセス権限を許可しないとアプリや機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ・権限の設定を変更するには、ホーム画面で→
   ・ [アブリと通知] → [XX個のアブリをすべて表示] →
   アプリを選択→ [権限] →変更する権限を設定します。

# 文字入力

# ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使って、文字を入力します。

- ここでは、主にSuper ATOK ULTIASでの入力方法に ついて説明します。
- 他の入力方法に切り替えることもできます。→P54
- 外付けキーボードを接続して入力ができます。→P56

## ◆ キーボードの使いかた

テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力 で文字を入力できます。

- 各キーボードから、音声入力を起動できます。→P52
- 上書き手書き入力が有効に設定されているときは、テンキーキーボードやQWERTYキーボードが表示されている状態で手書き入力ができます。→P55

#### ■ テンキーキーボード

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。

フリック入力、ケータイ入力、ジェスチャー入力、2
 タッチ入力から入力方式を選択できます。→P53



#### ■ QWERTYキーボード

ローマ字入力で入力します。



### ■ 手書き入力

手書きで文字を入力します。



- 設定や状況により、表示が変わるキーがあります。
- ① 左右にドラッグしてキーボードの横幅を調整
- 上書き手書き入力の有効/無効
- ③ 上下にドラッグしてキーボードの高さを調整
- ④ 数字/記号/顔文字/絵文字一覧の表示
- ⑤ 🕬 : メニューの表示
  - メニューを表示すると、次の操作ができます。 テンキー:テンキーキーボードへ切り替え QWERTYキー:QWERTYキーボードへ切り替え 手書き:手書を入力へ切り替え 上書き手書き:上書き手書き入力の有効/無効
    - **定型文**:定型文の表示

記号・顔文字・絵文字:数字/記号/顔文字/絵文 字一覧の表示

テーマ切替:キーボードテーマの切り替え

**引用アブリ**:電話帳の引用、パーソナルノートの引用

[設定] をタップすると、キーを上にフリックしたときに起動するアプリを選択できます。 パーソナルノート:パーソナルノートの引用

ハーソテルノート:ハーソテルノートの引用 設定:Super ATOK ULTIASの設定→P54

 上にフリックすると設定した引用アプリを起動します。右にフリックして郵便番号を入力→ [変換]を タップすると、郵便番号に対応した住所を入力できます。

₩₩,(ロングタッチ):音声入力の起動

•:キーに割り当てられた文字を逆順に表示

- ⑥ カーソルを左に移動
  - テンキーキーボード、手書き入力では、上下にフ リックするとカーソルを上下に移動、右にフリック するとカーソルを右に移動します。
     QWERTYキーボードでは、上にフリックするとカー ソルを上に移動、右にフリックするとカーソルを下 に移動します。
- 数字/記号/顔文字/絵文字一覧の表示
- ⑧ ➡:かな/英字入力モードの切り替え
  - 🎫:かな/英字/数字入力モードの切り替え
  - ▲1:かな/数字入力モードの切り替え
- Backspace (カーソルの左側の文字を削除)
  - 文字確定後にキーを上にフリックするとカーソルの 右側の文字を削除、左にフリックするとカーソルの 左側にある文字を全削除します。
  - 文字確定後に削除した文字を元に戻すには、キーを 下にフリックします。

<ul> <li>● カーソルを右に移動</li> <li>・テンキーキーボード、手書き入力では、上下にフ リックするとカーソルを上下に移動、左にフリック するとカーソルを左に移動します。</li> <li>QWERTYキーボードでは、上にフリックするとカー ソルを上に移動、方にフリックするとカー ソルを上に移動、方にフリックするとカー ソルを上に移動します。</li> <li>① =:空白の入力</li> <li>・上にフリックすると、全角入力時は半角の空白、半 角入力時は全角の空白を入力します。</li> <li>■: 文字の変換</li> <li>② *:確定または改行</li> <li>■: 確定</li> <li>※:次の入力欄へカーソルを移動</li> <li>Q:検索</li> <li>■: 実行</li> <li>③ *:小文字/大文字の切り替え、濁点/半濁点をつける。</li> <li>▲:英字の大文字と小文字の切り替え</li> <li>③ /シフトキー</li> <li>シフトなし(④ /シフト(▲) /シフトロック</li> <li>(▲):小文字/最初の1文字のみ大文字/大文字の切り</li> </ul>	<ul> <li>              ・オーボードを非表示にするには、             『をタッブします。再度             キーボードを表示するには、             『をタッブします。再度             キーボードを表示するには、             『をタッブします。             『変換候補にない単語を入力して確定したとき、             ②の位置             [に●、が表示される場合があります。●、をタッブすると             入力した単語をユーザー辞書に登録できます。               パスワードなどの入力画面では、入力画面とパーソナル             ノートで登録した旧(アカウント)やパスワードなどを             関連付けし、引用入力することができます。               キーボード上部に表示された[パーソナルノートへの登録]             をタッブし、パーソナルノートに認証情報を登録し             て入力画面と関連付けします。引用入力する場合は、             [パーソナルノートトからの引用]             をタッブします。               ・Chrome<sup>™</sup>では、関連付けされた画面情報をもとに、             [し、パスワードの画面構成によっては、自動で引用入             力されない場合もあります。               その他のアブリでは、関連付けされた画面情報をもと             に、             「覧画面から選択した項目が引用入力されます。      </li> </ul>
<ul> <li>● キーに割り当てられた記号も切り替わります。</li> <li>● キーに割り当てられた記号も切り替わります。</li> <li>③ 手書き入力領域:指で文字を書いて入力</li> <li>● 文字を入力すると、入力領域の上部に認識された文字が表示されます。認識された文字をタップして表示される補正候補一覧から文字を選択できます。補正候補一覧の上で文字を書き直すこともできます。</li> <li>③ ■:テンキーキーボードまたはQWERTYキーボードに戻る</li> </ul>	<ul> <li>テンキーキーボードでは、次の4つの入力方式を利用できます。</li> <li>「テンキー」で入力方式を選択して利用します。→P55</li> <li>フリック入力</li> <li>入力したい文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さす目的の文字の方向にフリックします。</li> <li>濁音/半濁音/拗音/促音を入力するには、フリックした後 **を1回または2回タップします。</li> </ul>

基本操作

### ■ ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字 が表示されるまで続けてタップします。

濁音/半濁音/拗音/促音を入力するには、タップした後できを1回または2回タップします。

### ■ ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをロングタッチ すると、キーの周りに文字(ジェスチャーガイド)が表示 されますので、指を離さす目的の文字までスライドしま す。

 濁音/半濁音/拗音/促音を入力するには、キーから指 を離さず下に1回または2回スライドします。キーの周 りに濁音/半濁音/拗音/促音のジェスチャーガイドが 表示されますので、指を離さず目的の文字までスライド します。



例:「ぱ」を入力する場合

#### ■2タッチ入力

1回目に入力したい文字が割り当てられているキーをタッ プし、2回目に目的の文字をタップします。

# ◆ 入力方法の切り替え

- 】 文字入力中にナビゲーションバー(→P57) の■
- 🤈 入力方法を選択

# ◆ 文字入力の設定

入力方法ごとに各種設定ができます。

】 ホーム画面で⊞→[設定]→[システム]→[言 語と入力]

## ? [仮想キーボード]

仮想キーボード一覧画面が表示されます。

- 3 [Super ATOK ULTIAS] / [Google音声入 力]
  - [キーボードを管理]をタップすると、仮想キーボード一覧画面に表示するキーボードを設定できます。

## 4 各項目を設定

• 設定できる項目は、入力方法により異なります。

## ◆Super ATOK ULTIASの設定

各キーボードの入力中の動作やデザインなどについて設定 します。また、単語の登録(ユーザー辞書)や定型文の編 集、設定の初期化などもできます。

ホーム画面で → [設定] → [システム] → [言 語と入力] → [仮想キーボード] → [Super ATOK ULTIAS]

## ? 各項目を設定

ULTIASオススメ機能:選べるキーボード、フリック 学習モード、ATOK キーワード Express (有効にす る、ジャンルの選択、更新を通知、今すぐ受信、自動 受信、受信間隔、Wi-Fi接続時のみ受信)を設定しま す。

操作音・バイブ:キー操作音、キー操作バイブを設定 します。

テンキー:入力方式(フリック入力/ケータイ入力/ジェスチャー入力/2タッチ入力)、フリック入力(フリック力力)、フリック入力(フリックガイド、フリック感度、「や」キーフリック、修飾キーフリック、英字キーフリック)、ケータイ入力の有効化、自動カーソル移動(自動カーソル移動)、自動カーソル移動の速度)、ジェスチャー入力(ジェスチャーガイド、ジェスチャー感度、タッチ位置を中心に表示、高速表示、高速で閉じる、ジェスチャーバイドの表示時間、「や」キージェスチャー)、数字は確定入力を設定します。

QWERTYキーボード:英字は確定入力、数字キー表示(縦画面、横画面)を設定します。

手書き入力:上書き手書き入力(テンキー、

QWERTYキーボード)を設定、手書き説明を確認します。

共通設定:ひらがな入力時/英字入力時/数字入力時 のキーボードの選択、使用するキーボード、MENUフ リックの引用アプリ選択、推測変換、未入力時の推測 候補表示、学習機能、スペースは半角で出力、自動ス ペース入力、文字削除キー、機能フリックガイド、 バックキー、自動全画面化(横画面)、ハードキー ポードを優先、マルチタッチを設定します。

アプリによっては、文字入力時に推測変換候補が表示されません。

 [自動全画面化(横画面)]を有効に設定しても、ア プリによっては全画面表示にならないものがあります。

変換候補一覧の表示:文字サイズ、候補の表示行数 (縦画面、横画面)、表現モード、句読点の表現、推測 訂正候補の表示、校正支援の表示を設定します。 デザイン:選べるキーボード、テーマ、ダークテーマ 連動、キーボードのサイズ調整(テンキー(縦画面/ 横画面)、QWERTY(縦画面/横画面)、手書き(縦 画面/横画面))、フローティングキーボード(縦画 面、横画面)を設定します。

 [フローティングキーボード]の[横画面]を有効 に設定しても、全画面表示のときはフローティング キーボードが無効になります。

**ユーティリティ**:ユーザー辞書の登録/編集、定型文 の登録/編集、ATOK Sync (有効にする、共有した 単語の確認、今すぐ更新、自動更新、更新間隔、Wi-Fi接続時のみ実行)、設定のエクスポート/インポー ト(設定のエクスポート)、設定のインポート)、一括 エクスポート/インポート(一括エクスポート)、一括 インポート)を設定します。

初期化:設定の初期化、学習データの初期化を行います。

[設定の初期化]を実行しても学習データや編集したユーザー辞書/定型文は削除されません。

**オーブンソースライセンス**:オープンソースライセン スを表示します。

**Super ATOK ULTIAS**: Super ATOK ULTIASの バージョンを確認します。

## ◆ テキスト編集

文字入力欄、Webサイト、受信メールなどのテキストコ ピー、文字入力欄でのテキストの切り取り、貼り付けの操 作ができます。

アプリの種類によって、操作方法が異なる場合があります。

## ◆テキストのコピー/切り取り

## テキストをロングタッチ

選択された語句がハイライト表示されます。

- テキスト範囲の両端にあるつまみをドラッグすると 選択範囲を調節できます。
- すべてを選択するには、[すべて選択]をタップします。
- 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップします。
- Webサイトによっては、リンクをロングタッチして 表示されるメニューから[リンクテキストをコ ピー]などの操作ができます。

# 2 [コピー]/[切り取り]

### ✔お知らせ-----

- テキストをロングタッチし、[共有]をタップすると、選択したテキストをアプリで送信できます。
- 表示中のテキストによっては、本機能を利用できない場合や、表示されるメニューが異なる場合があります。

# ◆テキストの貼り付け

## 】 貼り付け位置をロングタッチ→[貼り付け]

- カーソル位置にテキストが貼り付けられます。
- 貼り付け位置にテキストが入力されている場合は、
   貼り付ける位置をタップ→カーソルのつまみをタッ
   プ→ [貼り付け]をタップします。

## ◆ 外付けキーボードの利用

本端末とBluetoothキーボード(HID/SPP)やUSB キーボードを接続して文字入力ができます。

- 101キーボード、104キーボード、106キーボード、 OADG 109キーボード、OADG 109Aキーボードに 対応しています。
- Bluetoothキーボードの接続方法については、 「Bluetooth機器との接続」をご覧ください。→P160

## ◆外付けキーボードの設定

- 外付けキーボードが接続されていると、キーボードが表示されます。
- | ホーム画面で⊞→[設定]→[システム]→[言 語と入力]
- 2 [物理キーボード]→任意のキーボードを選択→[キーボードレイアウトの設定]→任意のキーボードレイアウトの設定]→任意

## ◆仮想キーボードの表示

外付けキーボードが接続されているときにソフトウェア キーボードを表示するかを設定できます。

- オーム画面で <u>+</u>→[設定]→[システム]→[言 語と入力]
- 2 [物理キーボード]→[仮想キーボードの表示]をタップしてON/OFFを設定

## ◆キーボードのショートカット表示

接続した外付けキーボードで使用できるショートカットを 表示します。

- オーム画面で → [設定] → [システム] → [言 語と入力]
- 2 [物理キーボード]→[キーボード ショート カット ヘルパー]

# 画面表示/アイコン

# ◆ ナビゲーションバー

画面下部のナビゲーションバーには、画面を操作するため のアイコンが表示されます。



【バックアイコン
 タッブ: 直前の面に戻る、アプリの終了
 【ホームアイコン
 タッブ:ホーム画面に戻る→P68
 ロングタッチ: Google アシスタントの起動
 【履歴アイコン
 タッブ:最近使ったアプリの表示→P63

- ✔お知らせ-----
- ナビゲーションバーの動作を「ジェスチャーナビゲー ション」に切り替えることもできます。→P154

◆ ステータスバーのアイコン	<ul> <li>              金置提供設定ON→P147          </li> <li>             おまかせロック設定中         </li> <li>             本端末のメモリの空き容量低下         </li> <li>             エラー/警告メッセージあり         </li> </ul> <li>             dアカウント設定の認証失敗→P45     </li>
画面上部のステータスバーに表示される通知アイコンとス テータスアイコンでさまざまな状態を確認できます。 通知アイコン、ステータスアイコン	
ステータス [1234 × • ○ â · 『@:4**▲ 100%	<ul> <li>③: カメラが自動的に終了→P100</li> <li>■: 表示しきれない通知あり</li> <li>■ 主なステータスアイコン</li> </ul>
<ul> <li> <b>主な通知アイコン</b> <sup>1</sup> 新着 Gmail→P94         <sup>2</sup> 新着ドコモメール→P89         <sup>3</sup> 新着ドコモメール→P89         <sup>3</sup> 新着ドコモメール→P95         <sup>3</sup> 新着・メッセージ→P89         <sup>3</sup> 新着・メッセージ→P89         <sup>3</sup> 新着エリアメール→P95         <sup>3</sup> Wi-FiなのNCWi-Fiネットワークが利用可能→P126         <sup>3</sup> USBテザリングが有効→P132         <sup>3</sup> USBテザリングが有効→P132         <sup>3</sup> Constant State         <sup>3</sup> Superioder State         <sup>3</sup> Augustry         <sup>3</sup> Superioder State         <sup>3</sup> Superintervent         <sup>3</sup> Superioder State</li></ul>	<ul> <li>エはん、リンパーコン</li> <li>電波状態(4段階表示)</li> <li>2: 電波状態(4段階表示)</li> <li>2: 園信状態の悪い、またはインターネット未接続のモバ イルネットワークに接続中→P129</li> <li>2): 国際ローミング中</li> <li>2): 国際ローミング中</li> <li>2): 国際ローミング中</li> <li>3) 「富/ご: 5G/4G (LTE) /3G/GSM使用可</li> <li>10: 通信中は△(アップロード時) ▽(ダウンロード時) が 白く表示されます。</li> <li>日本国内では、3G/GSMはご使用いただけません。</li> <li>4: 機内モード設定中→P132</li> <li>Wi-Fi接続中(4段階表示)→P126</li> <li>3: 通信状態の悪い、またはインターネット未接続のWi- Fiネットワークに接続中→P126</li> <li>3: 通信状態の悪い、またはインターネット未接続のWi- Fiネットワークに接続中→P126</li> <li>3: 通信状態の悪い、またはインターネット未接続のWi- Fiネットワークに接続中→P126</li> <li>3: 基価はたむけ世のクを設定中</li> <li>2: スピーカーフォンON→P82</li> <li>3: 着信音の音量0(バイブレーション)または着信バイ ブレーションON→P139</li> <li>3: 着信音の音量0(ミュート)→P139</li> </ul>



õ GPS測位由→P118 · マナーモード (通堂マナー) →P140 マナーモード (サイレントマナー) →P140 ÷, 雷池残量0~15% 雷池残量16~30% 雷池残量31~100%\* ※雷池残量に応じてアイコンの残量表示部分が変化します。 8 充雷由→P41 ▲
(白)・持ってる問ON設定由(動きを検出して画面占灯中) →P150 ■(グレー):持ってる間ON設定中→P150 VPN接続→P133 0-1 かな入力モード→P51 あ 革字入力モード→P51 Δ 数字入力モード→P51 手書き入力モード→P51 数字/記号/顔文字/絵文字、定型文入力→P51 表示しきれない通知あり

## ◆ 通知パネル

ステータスバーを下方向にフリックすると、通知パネルを 開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンの情 報を確認したり設定を行ったりできます。

# ステータスバーを下方向にフリック



### ① パネルスイッチ

- パネルスイッチの一部が表示されます。→P60
- パネルスイッチをタップすると、機能や設定のON/ OFFを切り替えることができます。
- パネルスイッチを下方向にフリックすると、表示されていないパネルスイッチを表示することができます。

#### 2 通知

- 通知をタップすると、詳細を確認したり、対応する アプリを起動したりすることができます。
- 通知をロングタッチまたは、左右にスライドして
   ◎をタップすると、通知設定をすることができます。

3 管理

通知のあったアプリが表示され、通知のON/OFFを 切り替えることができます。

④ パネルスイッチを開く

下方向にフリックすると、表示されていないパネルス イッチを表示することができます。→P60

⑤ すべて消去

通知をすべて削除して通知パネルを閉じることができます。

通知の内容によっては削除されない場合や[すべて消去]が表示されない場合があります。

✔お知らせ-----

- 通知パネルを閉じるには、通知パネルを上方向にフリックします。
- 不在着信の通知の下に表示されている[発信][メッセージ]をタップして、電話をかけたりSMSを送信したりできます。

# ◆ パネルスイッチ

ステータスパーを2本指で下方向にフリックすると、パネ ルスイッチを開くことができます。パネルスイッチをタッ プして、機能や設定のON/OFFを切り替えることができ ます。

2本指でステータスバーを下方向にフリック



① 画面の明るさのレベル

スライダーをスライドして明るさを調整できます。

② パネルスイッチ

パネルスイッチをタップすると、機能や設定のON/ OFFを切り替えることができます。 パネルスイッチをロングタッチすると、対応する設定 メニューが表示されます。 Wi-Fi:→P126

- 位置情報:→P119
- Bluetooth : →P160

<ul> <li>□∃JUIPAL - D+ 137</li> <li>マナ-/サイレント: →P140</li> <li>ライト: ライトをON/OFFにします。</li> <li>FAST フィンガ-ランチャー: →P145</li> <li>FAST Appドライブ: →P150</li> <li>Dolby Atmos : Dolby AtmosをON/OFFにします。</li> <li>はっきり文字: →P150</li> <li>拡大鏡: 拡大鏡 (アウトカメラ)を起動して、文字などにかざして拡大表示します。画面をピンチアウト/ピンチインして倍率を変更したり、ライトのON/OFFを設定したりできます。</li> <li>機内モード: →P132</li> <li>アクセスポイント: →P137</li> <li>モバイルデータ: →P129</li> <li>伝言メモ: →P84</li> <li>画面のキャスト: Wi-Fi Miracast対応機器と接続して動画の使用像を表示します。→P165</li> </ul>	<ul> <li>通知設定をON/OFFにします。</li> <li>※1利用するには、パネルスイッチに追加する必要があります。→P61</li> <li>※2使用状況によって表示が異なる場合があります。</li> <li>③編集 パネルスイッチをロングタッチしたままドラッグして、 削除や追加をすることができます。編集画面で:→</li> <li>[リセット]をタップすると、編集内容をリセットできます。</li> <li>④通知→P59</li> <li>③通信事業者</li> <li>⑥インジケータ パネルスイッチのページ枚数と現在表示位置を示します。</li> <li>⑦設定 設定メニューを表示することができます。→P125</li> </ul>
<ul> <li>ハッテリービーハー:→P137</li> <li>ダークテーマ:→P137</li> <li>色を反転<sup>*1</sup>:→P149</li> <li>データセーバー*<sup>*1</sup>:アブリのバックグラウンドでの データ通信を制限します。</li> <li>NFC/おサイフケータイ*<sup>*1</sup>:→P162</li> <li>ストレージ<sup>*1</sup>:→P158</li> <li>フォーカスモード<sup>*1</sup>:集中の妨げになるアブリを一時停止します。</li> <li>グレースケール<sup>*1</sup>:画面をグレースケールに設定/ 解除します。</li> <li>ニアバイシェア<sup>*1*2</sup>:本端末の近くにあるデバイ スとファイルを共有できます。</li> </ul>	• ハネルスイッテを団じるには、ハネルスイッテを上方向 にフリックします。

# ◆ スライドイン機能の使いかた

画面の端にあるスライドスポット(スライドを始める位置)から指をスライドすることで、スライドインラン チャーを呼び出すことができます。

スライドイン機能の設定については、「スライドイン機能」をご覧ください。→P151

## ◆スライドインランチャー

スライドインランチャーに登録されたショートカットから アプリを起動します。

- スライドスポットから画面中央へ向かって 指をスライドさせて、スライドインラン チャーのショートカットで指を離す
  - お買い上げ時は画面の右上のスライドスポットにス ライドインランチャーが設定されています。
  - スライドインランチャーと同時に呼び出されるこの 位置で指を離すと、スライドイン機能を設定できます。
- ? 目的の操作を行う

## **◇**キャプメモ

表示されている画面をキャプチャして、画像として編集したり、他のアプリと共有したりできます。

- ・
   ・
   画面によってはキャプチャできない場合があります。
- スライドスポットから画面中央へ向かって 指をスライドさせて、スライドインラン チャーのこで指を離す
- 9 目的の操作を選択
  - 画像を編集:ツールをタップして編集操作を行う→
    [保存]
    - 画像は、フォト (→P109) などで確認できます。
    - ・ 描画ツールで画像に文字や絵などを手書きしたり、
       トリミングや拡大/縮小したりできます。
    - 他のアプリと共有: [共有] →アプリを選択→画面の 指示に従って操作
    - [共有]の隣に表示されているアプリアイコンを タップしてもアプリを起動できます。

## **◇**なぞってコピー

画面を指でなぞって選択した文字列を、コピーしたり他の アプリと共有したりできます。

### スライドスポットから画面中央へ向かって 指をスライドさせて、スライドインラン チャーの○で指を離す

### フ コピーしたい文字列を指でなぞる

認識された文字にマーカーが引かれ、プレビュー表示 されます。

- プレビューをタップするとキーボードが表示され、 文字を編集することができます。
- 選択した文字列や背景画像によっては、正しく認識 されない場合があります。

## 3 目的の操作を行う

#### 文字列をコピー:[コピーする]

 ▲/▼をタップして、プレビューの表示/非表示を 切り替えられます。[クリア]をタップすると、文 字列の選択が解除されます。

#### ARでサイズを確認: [AR表示]

 ショッピングサイトの商品などのサイズ表記を選択 すると、カメラにサイズと同じ箱が表示され、サイ ズ感を確認できます。

#### FASTショッピング: [dショッピング]

- 選択した文字列の商品をdショッピングで検索します。
- Webサイトやメールなどの選択した文字列をロング タッチ→ → [dショッピング] と操作しても商品 を検索できます。

#### 他のアプリと共有:貼り付け先のアプリを選択

選択した文字列によって、表示されるアプリが異なります。

# タスク管理

□(ホーム)をタッブするなどしてアブリの操作を中断す ると、バックグラウンドで起動したままの状態になる場合 があります。また、操作によっては複数のアブリが実行中 の状態になることがあります。本機能で実行中のアブリを 確認したり、表示を切り替えたり、終了したりできます。

### □(履歴)

最近使ったアプリが表示されます。

- 画面を左右にフリックして、表示したいアプリのサムネイルをタップすると、アプリを切り替えることができます。
- サムネイルを上にフリックするとアプリを終了できます。すべてのアプリを終了するには、画面を右にフリックして[すべてクリア]をタップします。

#### ✔お知らせ-----

「利用アブリの固定」(→P147)をONにしている場合
 は、サムネイルのアブリアイコンをタッブ→[固定]→
 [はい]をタッブすると、アブリを固定して他のアプリを
 利用できないようにすることができます。

# 画面表示の拡大

本端末には、画面の表示を見やすくする拡大機能がありま す。用途に合わせてご利用ください。

#### ■ はっきり文字

文字やアイコンのサイズなどを自動で調節して、常にはったり見えるように拡大します。

拡大表示タイミング:設定を有効にしている間 設定方法→P150

# 分割画面

#### 画面を2分割して、それぞれの画面で異なる2つのアプリ を同時に操作できます。

- 表示するアプリをあらかじめ起動しておいてください。
- 分割画面に対応していないアプリは、本機能で表示できません。

### ┃ □(履歴)

最近使ったアプリが表示されます。

- 2 表示するアプリのアイコンをタップ→[分割 画面]
- 3 画面下側から表示するアプリのサムネイル をタップ
  - アプリがサムネイル表示されていない場合は、
     (ホーム)をタップして表示するアプリを起動してください。

#### レお知らせ-----

- 分割画面は、縦画面表示では上下、横画面表示では左右 に分割して表示されます。
- 画面下側(横画面表示の場合はナビゲーションバー側) に表示したアブリは切り替えができます。
   アプリを切り替えるには、●をタッブして最近使ったアブ リのサムネイルを選択するか、○(ホーム)をタッブして 表示するアプリを起動します。
- ・ 画面中央のを画面上部または下部(横画面表示の場合は左端または右端)までドラッグすると、分割画面を終了できます。

# スグアプ

スマホを振るなどの直感操作で、スグにアプリの起動や電 話の操作ができる「スグアプ」の設定を行います。

- ホーム画面で → [設定] → [ドコモのサービ ス/クラウド]
- 9 [スグアプ設定]

## 3 各項目を設定

スグアプ:2種類のアプリを設定しておくことで、振るだけでアプリを起動することができます。

- アプリ1:本端末を1回振ることで起動するアプリを設定できます。
- アプリ2:本端末を2回振ることで起動するアプリを設定できます。
- スグアプ動作抑止:スグアプによるアプリ起動を抑止するアプリを設定できます。

**スグ電設定**:モーションおよび音声キーワードだけ で、電話の操作ができます。

 スグ電設定:電話の操作(応答、切断、発信、消 音・拒否、ローミング時スグ電無効)が設定できま す。

✔お知らせ------

- 次の場合、スグアプが正しく動作しません。
  - 通話中にさらに発信/着信を行う場合
  - 寝ている体勢の場合
  - 走る、階段の上り下りをするなどの激しい運動をして いる場合
- アプリ1には「d払い」アプリが初期設定されています。

- ・ 画面消灯時、ロック画面、および通話中はスグアプの機能を利用することができません。
- 画面が点灯したままかばんやポケットに入れると、まれ にモーションが実行されたとみなされ、アプリが起動す る場合があります。
- スグアブの機能が利用可能なときは、通知アイコン(で) が表示され、通知パネル(→P59)からスグアブの情報 を確認したり、スグアブ設定を表示したりできます。
- スグアプの詳細については、ドコモのホームページをご 覧ください。

## ◆ スグ電設定

モーションおよび音声キーワードだけで電話の操作ができる「スグ電」の設定を行います。

- ホーム画面で、→:→[設定]→[通話]→[ド コモの設定]
- ? [スグ電設定]

## 3 各項目を設定

 ホーム画面で → [設定] → [ドコモのサービス/ クラウド] → [スグアプ設定] → [スグ電設定] と 操作しても設定できます。

応答:本端末を耳に当てることで応答できます。

- 切断:モーションや音声で切断できます。
- モーション:通話中に画面を下向きにして本端未を 水平に置く、または本端未を2回振ることで切断で きます。
- ・ 音声:通話中に切断キーワードを発した後に本端末 を耳から離すことで切断できます。

発信:ホーム画面で本端末を1回振ってから耳に当てることで、あらかじめ登録した相手、または発着信履歴に登録された相手に発信できます。 消音・拒否:着信中に画面を下向きにして本端末を水平に置く、または本端末を2回振ることで着信音を消音・応答拒否できます。「消音」「拒否」「拒否してSMS送信」から選択して設定できます。 ローミング時スグ電無効:海外渡航時にスグ電機能を自動的にOFFにできます。	・近接センサーは黒いものに反応しにくい特性があります。 (応答をする際)髪の毛の上から受話口をあてている場合、近接センサーが正常に動作しにくいため、電話に応答できない場合があります。その場合は耳に直接受話口をあててください。 (切断(モーション)/消音・拒否をする際)黒い机などの上で本端末を裏返すと反応しない(切断(モーション)/消音・拒否されない)場合があります。その場合は直接置かず、机などから1cm程度浮かせるように本端末を 裏返すと反応(切断(モーション)/消音・拒否)しま
<ul> <li>グの知らて</li> <li>次の場合は、スグ電が正しく動作しません。</li> <li>スピーカーフォン利用時</li> <li>イヤホンやヘッドセット利用時</li> <li>通話機能を持つBluetooth機器と接続中の場合(切断(音声)、発信(モーション))</li> <li>通話中にさらに発信/着信を行う場合</li> </ul>	す。 ・ スグ電の機能が利用可能なときは、通知アイコン( が表示され、通知パネル(→P59)を開いてスグ電の情 報を確認したり、スグ電設定を表示したりできます。 ・ スグ電の詳細については、ドコモのホームページをご覧 ください。
<ul> <li>寝ている体勢の場合</li> <li>走る、階段の上り下りをするなど激しい運動をしている場合</li> <li>ブックタイプのスマートフォンケースなどでディスプレイを覆っている場合</li> <li>着信中に画面が点灯したままかばんやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたとみなされ、応答または切断される場合があります。</li> </ul>	<ul> <li>切断(モーション)について</li> <li>モーションが実行されると、以下においては切断が有効となり、通話が切断されます。</li> <li>相手が保留中の場合</li> <li>伝言メモ起動中の場合(応答メッセージ再生中/伝言メモ録音中)</li> <li>切断する際に、本端末を下向きに置く動作が速いと反応しない(切断できない)場合があります。その場合は、動作をゆっくり行うと反応(切断)します。</li> </ul>

本端末を強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、切断される場合があります。

#### 切断(音声)について

- 切断キーワードを発すると、以下においては切断が有効 となり、通話が切断されます。
  - 相手が保留中の場合
  - 相手が伝言メモ起動中の場合(応答メッセージ再生中 /伝言メモ録音中)
- 切断(音声)をONにしている状態で通話しているときは、他のマイクを利用するアブリや通話中の音声を利用するアブリ(例:通話録音アブリ)は使用できないことがあります。通話中にご利用になりたい場合は、終話後に切断(音声)の機能をOFFにすることで利用可能になります。
- 伝言メモの起動中(応答メッセージの再生中/伝言メモの録音中)は、音声での切断ができません。伝言メモの録音中に電話に出た場合には、音声での切断が可能になります。
- 「はなして翻訳」を利用した通話の場合は、音声での切断 はできません。
- スグ電音声機能の提供には音声認識技術や言語処理技術 を用いておりますが、当社はそれらの技術の精度などに ついて何らの保証をするものではありません。
- 通話時に声量が小さすぎたり、騒音下で通話したり、または発話の仕方によっては、音声認識ができない場合があります。

#### 発信について

 ホーム画面またはロック画面(セキュリティ解除方法が [スワイプ]の場合のみ)表示中に発信が可能です。

#### 消音・拒否について

本端末を強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、消音・拒否で設定している機能が実行される場合があります。

#### ローミング時スグ電無効について

 スグ電機能は海外では自動で無効になります。海外でご 使用の場合はスグ電設定より、「ローミング時スグ電無 効」をOFFにしてからお使いください。

ホーム画面

# ホームアプリの切り替えかた

ホーム画面を変更します。本端末には「docomo LIVE UX」「arrowsホーム」の2種類のホームアプリが用意さ れています。

- オーム画面で☆☆(設定)→[表示の設定]→ [詳細設定]→[ホーム画面切替]
- 7 切り替えるホームアプリを選択
- ✔お知らせ-----
- ホームアプリによっては、ホームアプリを切り替えると ロック画面の壁紙が変更される場合があります。

## docomo LIVE UX

ドコモが提供するホームアブリです。ホーム画面を直感的 にカスタマイズできます。 docomo LIVE UXの詳細については、ホーム画面で … ・ ・ ー へルプ]をタッブしてヘルプを参照するか、以下の ホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/live\_ux/ index.html

# ホーム画面の見かた

ホーム画面では、アブリを起動したり、ウィジェットを利 用したりすることができます。すべてのアブリはアブリー 覧に格納されており、アプリアイコンショートカットが ホーム画面に配置されます。

- ホーム画面を左右にフリックするとページを切り替えられます。
- アプリの通知があるとき、アイコンやフォルダの右上に ドット(点)または数字が表示される場合があります。



① ウィジェット

- ウィジェット(Google 検索)を起動できます。
- ② マチキャラ
  - タップすると知りたいことに対話で応えてくれます。

#### ③ アプリアイコンショートカット

- タップすると、アプリを起動できます。
- ロングタッチするとショートカットメニューが表示 され、特定の操作を実行したり、アプリ情報を確認 したりできます。=が表示された場合は、ロングタッ チして任意の場所までドラッグすると、特定の操作 のショートカットをホーム画面に追加できます。
- ④ インジケータ
  - ホーム画面をスライドしているときに現在の表示位置を示します。
- ⑤ ドック
  - ホーム画面のページを切り替えても常に表示されます。
- ⑥ アプリー覧ボタン
  - すべてのアプリを表示します。アプリを検索、おす すめアプリ(→P75)も利用できます。
- ⑦ カスタマイズエリア
  - アプリ、ウィジェット、フォルダなどを配置できます。
- ⑧ フォルダ
  - 複数のアプリアイコンなどが格納されています。
- ⑨ マイマガジンボタン
  - マイマガジンを表示します。→P76

# ホーム画面の管理

# ◆ アプリアイコンなどの移動

- ホーム画面で移動するアイコンやウィジェット
   などをロングタッチ
- 🤈 移動したい位置までドラッグ
  - ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ 移動できます。

## ◆ アプリアイコンを追加

- ホーム画面で → ホーム画面に追加したいア イコンをロングタッチ
- ? [ホーム画面に追加]
- ♀ 貼り付けたい位置までドラッグ
  - ホーム画面の端までドラッグすると、隣のページへ 移動できます。
  - 同じアイコンを複数貼り付けることも可能です。

## ◆ アプリアイコンをホーム画面から削除

- ホーム画面で削除するアイコンをロング タッチ
- 7 画面上部の[削除]までドラッグ
  - ホーム画面からアイコンは削除されますが、アプリ 自体はアンインストールされません。



# ◆ ウィジェットなどの削除

- ホーム画面で削除するウィジェットなどを ロングタッチ
- 9 画面上部の[削除]までドラッグ

## ◆ アプリのアンインストール

### ホーム画面でアンインストールするアプリ アイコンをロングタッチ

- フォルダ内のアプリをアンインストールする場合 は、フォルダをタップしてからアンインストールす るアプリをロングタッチします。
- **2** 画面上部の[アンインストール]までドラッ グ
  - アプリをアンインストールできない場合、[アンイ ンストール]は表示されません。
  - アンインストールすると、アプリー覧からもアプリ が削除されます。

## ◆ フォルダ名の変更

- ▶ ホーム画面でフォルダを選択
- 🤈 フォルダ名をタップ
- 🤉 フォルダ名を入力
  - 入力が終了したら、キーボードに表示される [確定]をタップします。

## ◆ ホーム画面の設定

ホーム画面でアイコンなどがない部分をロ ングタッチ→[ホーム設定]

## 🤈 各項目を選択

通知ドット:アプリにお知らせがあるときのドット (点)のON/OFFができます。

ホーム画面にアイコンを追加:新しいアプリをインス トールした際に、ホーム画面に自動でアイコンを貼り 付けるか、アプリー覧だけに表示するか選択できま す。

※お買い上げ時の設定では、インストールしたアプリ はホーム画面に配置されます。

**ホーム設定アイコン**:ホーム画面上の@のON/OFF ができます。

**壁紙設定**:ホーム画面とロック画面の壁紙を変更できます。

マチキャラ設定:マチキャラのON/OFFや、キャラ 変更などマチキャラに関する設定ができます。

おすすめアプリ設定:アプリー覧画面に表示される 「あなたにおすすめ」の表示設定ができます。

**my daiz NOW表示設定**:ホーム画面の一番左にある my daiz NOWの表示設定ができます。

マイマガジン起動設定:マイマガジンの上フリック起動のON/OFFができます。

**ホームの使い方**:ホーム画面のチュートリアルを確認 できます。

ヘルプ:ホーム画面の詳しい使い方を確認できます。
# アプリー覧画面

ホーム画面で社をタップすると表示されます。アプリー覧 画面ではアプリを使用した順やインストールした順に一覧 で探したり、アプリ名でアプリを検索することができま す。また、今のあなたにおすすめのアプリを厳選してみる ことができます。



#### ① アプリ検索バー

タップすると文字入力でアプリを検索することができ ます。

② あなたにおすすめ

おすすめアプリから、厳選したアプリを最大4つ表示 します。

③ もっと見る

おすすめアプリ (→P75) へ遷移します。

④ プルダウン

アプリー覧上のすべてのアプリを、つかった順、アプ リ名順、インストール順に並び替えができます。

⑤ すべてのアプリ

端末にインストールされているすべてのアプリが表示 されます。タップするとアプリが起動します。

# ◆ プリインアプリ一覧

インストールされているアプリは次のとおりです。

- アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。
- 一部のアプリの使用には、別途お申し込み(有料)が必要となるものがあります。

 オメッセージ:携帯電話番号を宛先にして、テキスト メッセージを送受信できるメッセージングアブリです。テ キスト以外にも画像や動画、スタンプなどを送ることがで きます。→P89
 →P89

E Amazon Kindle: Amazonで購入した書籍を読むための電子書籍リーダーアプリです。

Amazon ショッピング: Amazon でよりお得に、より 便利にオンラインショッピングをご利用いただける公式ア プリです。

 arrows life: arrows lifeのサイトへ接続し、旬な記事 をお届けします。

<mark>
② Chrome</mark>:パソコンと同じようにWebページを閲覧で きます。→P97

Disney DX: Disney DX (ディズニー DX) は、ディ ズニー公式動画配信サービス「ディズニーブラス」がもっ と楽しくなる特別映像や限定特典が満載のアプリです。 Duo: ビデオ通話ができます。

<ul> <li>         【         【         【</li></ul>	<ul> <li>● Files:本端末やmicroSDカードなどのデータを管理できるアプリです。→P158</li> <li>● Gmail:Googleや一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます。→P94</li> <li>● Google:本端末内やWebサイトを検索します。→P122</li> <li>● IDアプリ:ドコモが提供する電子マネー「ID」を利用するためのアプリです。「ID」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。→P114</li> <li>■ Just a Line:カメラ映像にタッチ操作で絵を描くことで、空間にお絵かきしているような動画を作成できます。</li> <li>■ My daiz:話しかけるだけで簡単に情報検索を行ったり、あなたに必要な情報を最適なタイミングでお届けするサービスです。</li> <li>天気や乗り換えのほかに、レシピ検索や宅配調整などの提携サービスを追加でき、便利にご利用いただくことができます。</li> <li>■ Photoshop Express:Photoshop Expressを利用できます。</li> <li>● Phay ストア:Google Play を利用できます。→P110</li> <li>● Play ムービー &amp; TV:映画などを購入またはレンタルして視聴できます。</li> <li>● Inav ムービー &amp; TV:映画などを購入またはレンタルして視聴できます。</li> <li>● Inav ムード 地上波のラジオ音声を、そのまま同時に放送エリアに準じた地域に配信するサービスです。FM</li> </ul>
きます。→P117 <b>FASTメモ</b> :すばやくメモ(テキスト・音声)や写真 をとることができるアプリです	ラジオにも対応しています。→P114
他にるにとかできるだ ノリビタ。	

ホーム画面

図ドコモメール:ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。

dアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザな ど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメー ルの送受信や閲覧が行えます。→P89

ドライブ:本端末に保存されている写真や動画などを Google ドライブにアップロードして、複数のデバイスか らアクセスできます。文書を作成して共有したり、編集したりできます。

**取扱説明書**:本端末の取扱説明書です。説明から使い
 たい機能を直接起動することもできます。

これのようには、「おおおお」のです。

「回パーソナルノート:ID(アカウント)やパスワードなどの認証情報を登録して管理します。→P146

■はなして翻訳:お互いの言葉を相手の言語に翻訳する アプリです。対面翻訳・電話翻訳・うつして翻訳・定型文 機能を利用し言語の異なる相手とのコミュニケーションを 楽しむことができます。

⑦ フォト:写真の閲覧や加工ができます。また Google のクラウドに保存することもできます。→P109

■マイマガジン:マイマガジンは、日々新しい情報や驚きに触れあえる、あんしん・あんぜんの無料ニュースアプリです。→P76

 の マクドナルド:マクドナルドの公式アプリです。店舗 検索で近くのマクドナルドを探したり、店舗で使えるお得 なクーポンや最新情報を取得することができます。またd アカウントなどでログインすると、ワンタッチでポイント を貯めたり、使うことができます。

マップ:現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行うことができます。→P119

メモ:メモを作成・管理できるアプリで、スケジュー ルアプリとデータを共有しています。 ○ ララしあコネクト: 歩数・歩速、心拍数、睡眠時間、 血圧などのデータを元に、健康管理をサポートする総合ア プリです。→P114

□ □-ソン: □-ソンの公式アプリです。ケータイが会員カード代わりになるデジタル会員証の表示や店舗検索、おトクなお試し引換券のチェックができます。

✔お知らせ------

- このプリインアプリー覧は、お買い上げ時の状態でホーム画面またはアプリー覧画面に表示されているものです。
- プリインアプリによっては、アンインストールできる場合があります。アンインストールしても Play ストアなどで再度ダウンロードできる場合があります。→P110
- プリインアプリによっては、初回起動時に Play ストアや ドコモのサイトにアクセスしてインストールが必要な場 合があります。

# おすすめアプリを利用

お客様の利用状況に合わせて、アプリやサービスをおすす めします。

ホーム画面で

### (おすすめアプリ)

 初めて使用するときは利用の確認画面が表示され、 [おすすめアブリを見る]をタッブすると説明画面 が表示されます。説明画面で[おすすめアブリー覧 へ]をタッブするとアブリの一覧画面が表示され、 おすすめアブリの通知もONになります。

# 3 利用するアプリやサービスを選択

アプリの紹介画面またはサービスページが表示されます。

✔お知らせ------

- おすすめアプリー覧画面で☆→各設定の >/●をタップすると、設定をON/OFFに切り替えることができます。

# アプリを探す

アブリを使用した順やインストールした順に一覧で探した り、アブリ名で検索したりする機能です。

ホーム画面で

### アプリ検索バーにアプリ名を入力

 「つかった順] / 「アプリ名順] / 「インストール 順] をタップすると、任意の並び順ですべてのアプ リを一覧で表示できます。

# 3 アプリを選択

アプリが起動します。

# マイマガジン

マイマガジンはお客様が選んだジャンルの記事が表示され る検索サービスです。読む記事の傾向やブロフィール情報 によって使えば使うほどお客様の好みに近づいていきま す。お知らせの通知や位置情報、ドコモサービス契約情報 などを利用したマイマガジンのカスタマイズが利用できる ように設定することもできます。

# ◆ 記事の見かた

### ホーム画面で🛄

- 表示するジャンル選択画面が表示された場合は、 ジャンルを選択して[OK]をタップします。
- ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。
- た右にフリックするとジャンルを切り替えられます。
- ⑦ 読みたい記事をタップ
  - ・
     をタップすると、マイマガジンの設定を変更した
     り、ヘルプを確認したりできます。

### ◆ 表示ジャンル設定

ホーム画面で

ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。

### ? .→[表示ジャンル設定]

- チェックを付けたジャンルがマイマガジン上に表示 されるようになります。
- 右上の ・ たタップするとジャンルの並べ替えをする ことができます。

# my daiz NOW

my daiz NOWは、あなたの好みや行動に合わせて便利な 情報をお届けするサービスです。天気や交通情報、グルメ 情報などの生活に便利な情報が簡単にチェックできます。

### ◆ 画面の見かた



### ホーム画面で右にフリック

- 上下スワイプで表示するカードを切り替えることが できます。
- ・
   たにフリックするとホーム画面に戻ります。
- 🤈 読みたいカードをタップ
  - カードをタップすると、より詳細な情報が閲覧できます。

 画面左上に表示されるmy daiz (キャラクター)を タップすると、知りたいことに対話で応えてくれま す。

# ♦ 表示設定

- ホーム画面でアイコンなどがない部分をロ ングタッチ→[ホーム設定]
- <mark>2</mark> [my daiz NOW表示設定]のON/OFFを設 定

# ホームアプリの情報

docomo LIVE UXのバージョン情報などが確認できます。

ホーム画面で╂→:

# 2 [アプリ情報]

 docomo LIVE UXのアップデートがある場合は、 アプリケーション情報画面に[今すぐアップデート]が表示され、タップするとdocomo LIVE UX をアップデートできます。



# 電話をかける

#### ホーム画面でい

### 🤈 💽→電話番号を入力

- ・電話番号を訂正する場合は<</li>
   電話番号返知::→ [発信者番号通知] → [通知する] / [通知しない]
  - 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。
  - 国際電話発信::→ [国際電話発信] →国を選択→ [WORLD CALL]
  - 2秒間の停止を追加/待機を追加::→ [2秒間の停止を追加] / [待機を追加] →追加番号を入力
  - 銀行の残高照会やチケットの予約サービスなど、通
     話中に番号を追加入力する必要がある場合、あらかじめメインの電話番号と追加番号を一度に入力して
     発信するために使用します。
    - 2秒間の停止「.」:メインの電話番号をダイヤルした後、自動的に2秒間一時停止してから追加番号を ダイヤルします。
    - 待機「:」:メインの電話番号をダイヤルした後、自 動的に待機し追加番号の確認メッセージが表示され ます。[はい]をタップすると追加番号をダイヤル します。

# ▲ 通話が終了したら

- ✓お知らせ------
- VoLTEは、音声通話を高品質でご利用いただけます。
   VoLTEのご利用には、自分と相手が以下の条件を満たす 必要があります。
  - VoLTE対応機種であること
  - VoLTE利用可能エリアであること
  - モバイル ネットワーク設定の「優先ネットワークの種 類<sup>\*1</sup>」が「5G/4G/3G/GSM」または「4G/3G/ GSM」、「4G 回線による通話\*2」がONであること
  - ※1 ホーム画面で → [設定] → [ネットワークとイン ターネット] → [モバイル ネットワーク] → [優先 ネットワークの種類] で設定できます。
  - ※2 ホーム画面で → [設定] → [ネットワークとイン ターネット] → [モバイル ネットワーク] → [4G 回線による通話] で設定できます。
- 国内で[4G回線による通話]をOFFにすると音声通信 が利用できなくなるため、常時ONで利用してください。
- VoLTE (HD+) は、通話の音声がVoLTEよりさらに高 音質でご利用いただけます。

VoLTE (HD+) のご利用には、VoLTEのご利用条件に 加えて、自分と相手がVoLTE (HD+) 対応機種である 必要があります。

通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。

- 本端末にイヤホンを挿入している場合、またはスピーカーフォンで通話を行っている場合は、近接センサーを停止します。そのため、近接センサーに顔などが近づいてもディスブレイの表示は消えません。
- 通話中に髪の毛の上から受話口を当てている場合、近接 センサーが正常に動作しなくなり、通話が遮断される場 合があります。
- [発信者番号通知] (→P84) で通知/非通知を一括設定 できます。
- 通話中にプッシュ信号を送信する場合は、「通話中の操作」をご覧ください。→P82

### ◆ 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上保安本部への通報	118

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、2000 (10番)、119番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごと に非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知され ませんが、緊急通報受理機関か人命の保護などの事由か ら、必要であると判断した場合は、お客様の設定に関わ らず、機関側がGPSを利用した位置測位による正確な 位置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯 電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認 などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明 確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話 が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源 を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいて ください。
- ・回(電源キー)(1秒以上)→ [緊急通報]をタップして
   も緊急通報をかけることができます。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- 日本国内ではドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・ PUKロック中、ソフトウェア更新中は緊急通報110番、 119番、118番に発信できません。
- 海外で110番、119番、118番を発信すると緊急呼通
   話中画面が表示される場合がありますが、通常発信されています。
- 着信拒否設定が有効な状態で緊急通報を行うと、着信拒 否設定は無効に変更されます。
- 通信事業者によってはVoLTE緊急通報が利用できない 場合があります。その場合は、[4G回線による通話]
   (→P129)をOFFにしてください。
- 一部のネットワークでは、緊急通報が利用できない場合 があります。

# ◆ 国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用になれる 国際電話サービスです。

- WORLD CALLの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ホーム画面で、→ → [0]をロングタッチ→ 「国番号-地域番号(市外局番)の先頭の0を除いた電話番号」を入力→
  - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
  - 国リストから選択して「+国番号」を入力する場合
     は、地域番号(市外局番)と電話番号を入力し、
     ☆ → [国際電話発信] →国を選択→ [WORLD CALL]をタップします。

# 電話を受ける

### ◆ 音声電話を受ける

〈例〉スリープモード中に電話がかかってきた場合電話がかかってくる



着信画面(全画面)が表示されます。

- 着信音、バイブレータの動作を止めるには、

   (電 源キー)/音量キーを押します。
- 2 ○を上にスワイプ 着信拒否: ○を下にスワイブ クイック返信: ■を上にスワイブ→メッセージを選択 伝言メモ録音: ■を上にスワイブ

# 3 通話が終了したら

#### ✔お知らせ-----

- ホーム画面表示中やアブリ起動中に着信すると、画面上 部に着信画面が表示されます。応答し、通話を終了する と通話前の画面に戻ります。なお、着信画面で着信相手 の名前または電話番号をタッブすると、着信画面(全画 面)を表示できます。
- 〔伝言メモ〕をONにしていた場合は10件まで保存できます。すでに10件保存された状態で着信があると、通常の着信となり伝言メモは起動しません。
   伝言メモを起動できるようにするには、伝言メモのリストから不要な伝言メモを削除(→P84)してください。
- ・電話に出られなかったときは、ステータスパーに通知ア イコン(→P58)が表示されます。通知パネル(→ P59)を開いて不在着信を確認したり、電話の発信や SMSを送信したりできます。

# ◆ 操作中に着信を受ける

ホーム画面表示中やアプリ起動中に着信すると、画面上部 に着信画面がポップアップ表示されます。



- 着信画面で着信相手の名前または電話番号をタップする と、着信画面(全画面)が表示できます。
- 応答して通話を終了すると、通話前の画面に戻ります。

# 通話中の操作

#### 通話中画面では次の操作ができます。

・発信中/通話中に音量キーで、通話音量の調節をすることができます。



音声通話中画面

- ① 相手の名前や電話番号
- ダイヤル入力のダイヤルパッドを表示 プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- ③ ミュートをON/OFF
  - ミュートをONにすると、自分の声が相手に聞こえな いようにします。
- ④ 通話を追加

キャッチホンを利用して別の相手との通話を追加の操 作ができます。

⑤ サブメニューの表示

はっきりボイスのON/OFFの変更ができます。

⑥ 通話時間

- ⑦ 自分の電話番号
- ⑧ スピーカーフォンをON/OFF
  - Bluetooth機器を接続している場合は、音声の出力 先を切り替えることができます。

#### 9 保留

通話の保留※/保留解除ができます。

※保留をご利用いただく場合は、キャッチホン契約が 必要です。

10 通話を終了

- ✓お知らせ------
- [はっきりボイス]をONにすると、相手の聞こえにくい 声を強調したり、受話音を整えたりして聞き取りやすく します。
- キャッチホンをご契約の場合は、音声通話中に[通話を 追加]をタップして別の相手に電話をかけることができ ます。
- スピーカーフォンをONにすると、相手の声をスピー カーから流してハンズフリーで通話ができます。



# 発着信履歴

電話の発着信履歴を確認できます。

- ホーム画面で🕓
- 🤈 [通話履歴]



① 連絡先を検索

#### ② 名前や電話番号

タップしてSMS送信、電話帳登録などを行いま す。ロングタッチすると、電話番号を編集して発 信、着信拒否番号設定、通話履歴からの削除などが できます。

③ 連絡先に設定した画像など

タップするとプロフィール画面を表示できます。

④履歴内容

発着信の内容(発信/着信/不在着信)や件数、どれくらい前の履歴か、などが表示されます。

⑤ 切替タブ

お気に入り、通話履歴、連絡先の各タブを切り替え ます。

⑥ サブメニューの表示

ドコモ電話帳の表示、通話履歴の表示、設定メ ニューの表示、アプリケーション情報の表示ができ ます。

- ⑦ 音声電話発信ボタン 音声電話を発信します。
- ⑧ ダイヤル入力画面の表示

# ◆ 発着信履歴の削除

- 通話履歴画面で履歴をロングタッチ
- ? [通話履歴から削除]→[OK]
  - ・通話履歴画面で:→ [通話履歴] → [通話履歴 を消去] → [OK] をタップすると、通話履歴が全 件削除されます。
  - ・非通知設定や通知不可能および公衆電話からの着信 履歴は、タップして〔通話の詳細〕→〔通話履歴か ら削除〕→〔OK〕の順にタップして削除します。



# 伝言メモ

- 伝言メモの設定や録音した伝言の再生/削除を行います。
- ┃ ホーム画面で<u>い</u>→!→[設定]→[通話]→[伝 言メモ]

# ? 各項目を設定

- 伝言メモ:伝言メモのON/OFFを設定します。
- 保存した伝言メモが最大保存件数を超えた場合は、 設定を有効にしていても伝言メモで応答しません。 伝言メモリスト:録音した伝言メモのリストを表示し ます。伝言メモを選択→▶をタップすると伝言が再生 されます。
- ・伝言×モをロングタッチ→[1件削除]→[はい] をタップすると伝言が1件削除されます。伝言メモ がない旨のメッセージが表示された場合は[OK] をタップしてください。
- ・伝言メモのリストで:→ [全件削除] → [はい] → [OK] をタップすると伝言が全件削除されます。
- 伝言メモに録音できる1件あたりの最大録音時間や 保存可能件数については、「主な仕様」をご覧くだ さい。→P186

着信呼出設定:着信呼出時間を設定します。

✔お知らせ-----

 かかってきた電話に伝言メモで対応する場合は、相手の 方へ「ただいま電話に出ることができません。ピーッと いう発信音の後に、60秒以内でメッセージをお話しくだ さい。」というメッセージが流れます。

# 通話設定

ドコモのネットワークサービスや通話、インターネット通 話に関するさまざまな設定を行います。

| ホーム画面で、→:→[設定]→[通話]

### 7 各項目を設定

ドコモの設定:ドコモのネットワークサービスと海外 ローミング時の動作、スグ電/オフィスリンクの設定 をします。

ネットワークサービス・海外設定:次の設定ができます。

- ネットワークサービス:次のドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。
  - 留守番電話サービス:サービスの開始/停止、呼 出時間設定などを行います。
  - 転送でんわサービス:サービスの開始/停止、転送先変更などを行います。
  - キャッチホン:サービスの開始/停止、設定確認 を行います。
  - 発信者番号通知:通知設定を行います。
  - 迷惑電話ストップサービス:登録、削除、登録件 数の確認、詳細設定を行います。
  - 番号通知お願いサービス:サービスの開始/停止、 設定確認を行います。
  - 着信通知:サービスの開始/停止、設定確認を行います。
  - 英語ガイダンス:設定、設定確認を行います。
  - 遠隔操作設定:サービスの開始/停止、設定確認 を行います。

- 公共モード(電源OFF)設定:サービスの開始/
   停止、設定確認を行います。
- 海外設定:設定方法→P171
- 利用者情報の送信:利用者情報の送信を許諾するかを設定します。
- スグ電設定:設定方法→P65
- ドコモへのお問合せ※1:総合お問い合わせ先など、
- ドコモのお問い合わせ先へ電話をかけます。
- オフィスリンク設定<sup>※2</sup>:オフィスリンクの保留転送、 プレフィックスに関する設定を行います。
- 通話アカウント: SIPアカウントやSIP通話の使用な どを設定します。
- 伝言メモ:設定方法→P84
- . 通話音声の自動調整:はっきりボイスのON/OFFを 設定します。
- はっきりボイス:相手の声を強調して聞き取りやすく するかを設定します。
- **電源ボタンで通話を終了**:通話中に、回(電源キー) を押して通話を終了するように設定できます。
- ※1 ドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合 は表示されません。
- ※2 オフィスリンクは法人のお客様向け内線サービス です。

✓お知らせ------

- ホーム画面で []→ [設定] → [音] をタップして、通話 音量や着信音など、音に関する設定ができます。→ P139
- ホーム画面で → :→ [設定] → [クイック返信] を タップすると、着信時に利用できるSMSの編集ができま す。

- ・ホーム画面で、→・・→ [設定] → [ブロック中の電話番号] をタップすると、電話帳未登録、非通知、公衆電話、不明な電話番号からの着信のブロックと、登録した電話番号からの着信とSMSをブロックできます。
- 「電源ボタンで通話を終了」にチェックを付けると、
   (電源キー)を押して通話を終了することができます。通話中にスリーブモードになった場合は、
   回(電源キー)を押してスリーブモードを解除してから
   回(電源キー)を押すと、通話を終了できます。

# 電話帳

#### 電話帳には電話番号やメールアドレスなどを登録できま す。簡単な操作で登録した相手に連絡できます。

 電話帳でクラウドを利用するには、「ドコモ電話帳」ア ブリを使用してください。「ドコモ電話帳」アプリを初めて起動すると(アプリの初期化後を含む)、「クラウド 機能の利用について」の画面が表示され、クラウドを利 用開始できます。

#### ホーム画面で → [ドコモ電話帳]

電話帳リストが表示されます。



- -ב=א ו
- ② お気に入りに登録した連絡先
- ③連絡先に設定された写真/画像
- ④ 検索
- ⑤ 連絡先に登録された名前 タップするとプロフィール画面が表示されます。
- ⑥ 登録→P86

### ◆ 電話帳を登録

連絡先を登録します。

#### 電話帳リストで・→各項目を設定→[保存]

- Google アカウントなどを設定している場合は、ア カウントを選びます。
- 項目を追加する場合は[その他の項目]をタップします。

# ◆ 電話帳の編集

- 電話帳リストで連絡先を選択→2→各項目を 編集→[保存]
  - 連絡先を統合している場合は、編集する連絡先を選びます。

# ◆ 連絡先をお気に入りに登録

- 電話帳リストでお気に入りに登録する連絡 先を選択
- ⑦ プロフィール画面で☆をタップして☆にする
- ✔お知らせ-----
- お気に入りに登録した連絡先は、連絡先一覧画面で★の 欄に表示されます。

### ◆ メニュー操作

### 電話帳リストで=→[設定]

 電話帳リストで連絡先を選択→プロフィール画面で
 をタップすると、プロフィール画面のメニューが 表示されます。



#### ■ 電話帳リスト

**ユーザー情報**:自分のプロフィールを表示して編集できます。→P88

クラウドメニュー\*: クラウドメニューを表示します。

dアカウント設定:dアカウントを設定して、ドコモサービスをWi-Fi経由で利用できるようにします。

海外利用設定:ドコモ電話帳を海外で利用する場合に設定します。

利用状況レポート設定:利用状況の情報をドコモに送信す るかを設定します。

クラウドの利用開始と連動してオンになります。

アカウント:電話帳リストに表示させるアカウントを設定します。

新しい連絡先のデフォルト アカウント:連絡先をどのア カウントに登録するかを設定します。登録する際に[保存 先]をタップして、アカウントを変更することもできま す。

表示する連絡先:電話帳リストに表示する連絡先を設定します。

フリガナ(名前):連絡先に表示するフリガナを設定します。

インボート:連絡先をインポートします。→P88 エクスボート:連絡先をエクスポートします。→P88 番号指定拒否:着信拒否の設定を行います。→P85 ※ クラウドへのログインが必要です。 ■ プロフィール画面

統合/統合された連絡先を表示:表示している連絡先を統 合/分割します。

**削除**:表示している連絡先を削除します。

共有:表示している連絡先をBluetooth機能やEメールな どを使って送信します。

**ショートカットを作成**:表示している連絡先のショート カットをホーム画面に作成します。

着信音を設定:表示している連絡先に着信音を設定します。

### ◆ ラベル (グループ)の設定

### 電話帳リストで■→[ラベルを作成]

- すでにラベルを作成している場合は、連絡先に設定したいラベルを選び、手順3に進みます。
- Google アカウントなどを設定している場合は、ラベル(グループ)を作成するアカウントを選びます。
- 7 ラベルの名前を入力→[OK]
- 3 四→ラベル(グループ)を設定する連絡先を タップ
- ✔お知らせ----
- 手順3でをタップすると、ラベル(グルーブ)に連絡 先が登録されている場合は、連絡先へのメール送信、連 絡先の削除、ラベル(グルーブ)名の変更、ラベル(グ ルーブ)の削除ができます。

# ◆ プロフィールの編集

- 1 電話帳リストで → [設定] → [ユーザー情報]
   2 → 名前などの必要な項目を入力
   2 [保存]
- ◆ 電話帳のインポート/エクスポート
  - 電話帳リストで → [設定] インボート: (インボート] →インボート元を選択→ 画面の指示に従って操作 エクスボート: [エクスボート] → [.vcfにエクス
    - ポート]→画面の指示に従って操作
    - [すべての連絡先を共有]を選んでエクスポートする場合は、画面表示を確認してステータスパーを下方向にフリック→ドンモ電話帳の通知をタップして送信するアプリを選択します。

メール/ウェブブラウザ

### ドコモメール

ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、 メールの送受信ができます。

送受信したメールはドコモのメールサーバに保存されるの で、機種変更時のデータ移行や、端末紛失時のデータ復旧 が簡単に行えます。またdアカウントを利用すれば、タブ レットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメー ルアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。 ドコモメールの詳細については、ドコモのホームページを ご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/ docomo mail/

ホーム画面で⊗

以降は画面の指示に従って操作してください。

# +メッセージ

携帯電話番号を宛先にして、テキストメッセージだけでな く、画像、動画、スタンブなどをチャット形式で送受信で きます。また、1対1でのメッセージのやりとりだけでは なく、複数人でのグループメッセージのやりとりもできま す。

+メッセージを利用していない相手とは、+メッセージア プリでショートメッセージサービス (SMS) での送受信 をすることができます。

また、公式アカウントを利用することで企業とのメッセージのやりとりを行うことができます。

+メッセージの詳細については、ホーム画面で [+メッ セージ] → [マイページ] → [ヘルプ] → [使い方ガイ ド] を参照するか、ドコモのホームページをご覧くださ い。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/ plus\_message/

#### ホーム画面で[+メッセージ]

 ・ 画面下部のメニューより〔連絡先〕をタップすると 連絡先一覧画面が、[メッセージ]をタップすると メッセージー覧画面が表示されます。



- ① 切替タブ
  - タップすることで、すべての連絡先を表示するか、 +メッセージの利用者(ひのアイコンが表示され ている連絡先)のみを表示するか、切り替えること ができます。
- ② マイプロフィール

お客様の連絡先が表示されています。タップすることでマイプロフィールを表示・編集できます。

- ③ 公式アカウントを探す タップすると公式アカウントストアが表示されます。
- ④ お気に入りの連絡先

お気に入りに設定した連絡先が連絡先一覧の上段、 [公式アカウントを探す]の下に表示されます。

⑤ 連絡先

タップすることで、連絡先の詳細を確認することが できます。 6 🖰

+ メッセージを利用している連絡先を表すアイコンです。このアイコンが表示されている連絡先とグループメッセージのやりとりができたり、写真、スタンプなどをやりとりしたりすることができます。

7+

タップすることで連絡先を追加できます。

#### ⑧ プロフィール画像

相手のプロフィール画像が表示されます。連絡先に 登録されたプロフィール画像より、相手が登録した プロフィールの画像が優先して表示されます。

#### ⑨ メッセージ

タップするとメッセージ画面を表示することができ ます。

#### 10 公式アカウント

企業が運営しているアカウントです。アイコンが丸 囲いの四角(〇)で表示されます。

#### 11 🗸

ドコモの審査を通過したことを示す認証済みマーク です。

- 12
  - サブメニューを表示します。
  - すべて既読:未読メッセージをすべて既読にします。
  - メッセージの並べ替え:メッセージの並べ替えを 行います。

13 🛨

新しいメッセージと新しいグループメッセージを作 成できます。

# ◆ メッセージの送信

- ┃ ホーム画面で[+メッセージ]
- 2 画面下部のメニューより[メッセージ]→ [新しいメッセージ]/[新しいグループメッ セージ]
  - グループメッセージとは、+メッセージサービス利用者(連絡先にひマークがついている人)複数人でメッセージのやりとりができる機能です。

### 2 宛先を選択

- 連絡先に登録されていない宛先に送信する場合は、
   [名前や電話番号を入力]をタップし、電話番号を 直接入力してください。
- グループメッセージの場合は、宛先を複数選択後
   [OK]をタップしてください。
- 4 メッセージ入力欄をタップして文字を入力 →≥
  - 宛先が+メッセージ利用者であれば、写真や動画、 スタンプを送信できます。







① 配信状態

メッセージの配信状態を表示します。

- ✓:相手がメッセージを閲覧済み
- 送受信者両方の「メッセージの既読機能」設定が オンの場合のみ、お互いの既読状態を確認できま す。

#### メール/ウェブブラウザ

✓:相手の端末でメッセージを受信済み

(アイコン表示なし): サーバにメッセージを送信済 み

- ×: メッセージ送信に失敗
- 20

タップするとカメラが起動します。ロングタッチすると、写真が撮影されそのまま送信することができます。

- ③ ⊕ 写真やスタンプ、位置情報などを送信するための シェアトレイを表示します。
  - シェアトレイを表示すると、画像送信や音声録音 などの機能が使用できます。
- 4

電話アプリが起動し、発信できます。

- **5** 
  - サブメニューを表示します。
  - 連絡先の登録や、通知設定の変更などができます。
- ⑥ メッセージ入力欄

メッセージを入力することができます。

70

スタンプ選択画面への切り替えができます。

8 🖻

入力したメッセージを送信します。

9 🔼

画像選択画面への切り替えができます。

- 10 Aa
- テキスト入力画面への切り替えができます。 ⑪ ♀
  - 音声録音画面への切り替えができます。
- 12

地図画面への切り替えができます。

#### 連絡先/スケッチ/ファイル共有が選択できます。

✔お知らせ-----

#### ショートメッセージサービス (SMS) についてのお知らせ

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。
- 宛先に「#」または「\*」がある場合、SMSを送信できません。
- 宛先の電話番号に184/186を付与した場合はSMSを 送信できません。
- +メッセージについてのお知らせ

13 ....

 海外ローミングにより+メッセージアプリをご利用いた だくには、+メッセージアプリにて海外ローミング時の +メッセージ利用設定を「オン」に設定していただく必要があります(初期設定は「オフ」に設定されていま す)。

また、端末のデータローミングの設定を「オン」にして ください。

機種変更前、またはMNPによる転入前端末で+メッセージを利用されていた場合であっても、メッセージの受信を行うには+メッセージアブリを起動し、+メッセージ利用規約などに同意いただく必要があります。

メール/ウェブブラウザ

# ◆ メッセージを読む

送受信したメッセージは、宛先/送信者ごとにスレッドに まとめて表示されます。

- ホーム画面で[+メッセージ]
- 2 画面下部のメニューより[メッセージ]→読 みたいメッセージのスレッドを選択
  - メッセージを返信する際に使用する各機能については、「メッセージの送信」をご覧ください。→P91

# ◆ メッセージを転送する

- ホーム画面で[+メッセージ]
- 2 画面下部のメニューより[メッセージ]→ス レッドを選択
- २ 転送するメッセージをロングタッチ→
- ▲ 宛先を選択し、メッセージを入力→

# ◆ メッセージを削除する

- ホーム画面で[+メッセージ]
- 2 画面下部のメニューより[メッセージ]→ス レッドを選択
- 3 削除するメッセージをロングタッチ→ [i]→ [削除]
  - 本端末上のメッセージのみ削除され、相手側のメッセージは削除されません。
    - なお、削除したメッセージは元に戻すことができま せん。

# ◆ スレッドを削除する

- ホーム画面で[+メッセージ]
- 2 画面下部のメニューより[メッセージ]→削 除するスレッドをロングタッチ

### 3 🛅→[削除]

 グループメッセージのスレッドを削除すると、グ ループから退出されます。

### ◆ +メッセージの設定を変更する

- ホーム画面で[+メッセージ]
- 2 画面下部のメニューより[マイページ]→[設 定]

### 3 各項目を設定

- **メッセージ:**メッセージに関する設定や、バックアッ プ・復元などができます。
- 公式アカウント:公式アカウントの通知音設定ができます。
- **写真や動画:**送受信時の写真や動画などの添付ファイルなどに関する設定ができます。
- テーマカラー・背景:テーマカラーやメッセージ画面 の背景が設定できます。
- 通知:通知に関する設定ができます。
- **プライバシー**:パスコードやブロックなどが設定できます。
- **その他**:ユーザー情報引き継ぎの設定や+メッセージ サービスの初期化などができます。

# ◆ 公式アカウント機能を利用する

- ホーム画面で[+メッセージ]
- 🤈 画面下部のメニューより[公式アカウント]
- 3 「公式アカウント」画面にて利用したいアカ ウントをタップ
- 4 「利用規約に同意し、この公式アカウントを 利用します」にチェックを付ける
- 5 [利用する]

# Gmail

Google のメールサービスや一般のプロバイダが提供する Eメールを利用できます。

Google アカウントやEメールアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

### ◆ Gmail の表示

ホーム画面で[Google]→[Gmail]

受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されま す。

• Gmail の詳細については、三→ [ヘルプとフィード バック]をタップしてヘルプをご覧ください。

# 緊急速報「エリアメール」

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報、津波警 報、気象などに関する特別警報、国・地方公共団体が配信 する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信で きるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 次の場合はエリアメールを受信できません。
  - 電源オフ時
  - 国際ローミング中
  - 機内モード中
  - ソフトウェアアップデート中
  - PINコード入力画面表示中
  - 他社のSIMカードをご利用時
  - 音声通話中(VoLTEを利用した音声通話中を除く)
- 端末のメモリの空き容量が少ないとき、3Gエリアにおいてテザリング認定中およびパケット通信を利用している場合は、エリアメールを受信できないことがあります。
- 受信できなかったエリアメール(緊急地震速報)を再度 受信することはできません。エリアメール(津波警報、 気象などに関する特別警報、災害・避難情報)は再送され、受信できなかった場合は再度受信が可能になります。

### ◆ 緊急速報「エリアメール」の受信

エリアメールを受信すると、内容通知画面が表示され、専 用ブザー音または専用着信音とバイブレーションでお知ら せします。

• 専用ブザー音および専用着信音は変更できません。

- ▶ エリアメールを自動的に受信する
- 2 受信すると専用ブザー音または専用着信音 が鳴り、ステータスバーにアイコンが表示される
- 2 エリアメールの本文が表示される

◇受信したエリアメールを後で確認

- ホーム画面で╂→[災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」]→[エリアメー ル]
- 3 エリアメール一覧から、任意のエリアメール を選択

### ◆エリアメールの削除

- ホーム画面で╂→[災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」]→[エリアメー ル]
- 3 削除するエリアメールを選択→[削除]→ [OK]

### ◆ 緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを 設定します。

- 】 ホーム画面で╂→[災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」]→[エリアメー ル]
- ?:→[設定]
- ▲ 各項目を設定
  - **エリアメールの許可**:エリアメールを受信するかを設 定します。
  - **エリアメールの履歴**:受信したエリアメールの一覧を 表示します。
  - **バイブレーション**:エリアメール受信時のバイブレー ションを設定します。
  - メッセージ受信を再通知する:受信したエリアメール を再通知させるかを設定します。再通知は専用音とバ イブレーションでお知らせします。
  - 1回を設定した場合、エリアメールを受信した2分後 に1回だけ再通知されます。
  - 2分毎を設定した場合、エリアメールを受信した2分 後から2分おきに最大3回再通知されます。
  - 15分毎を設定した場合、エリアメールを受信した15 分後から15分おきに最大3回再通知されます。
  - 最大音量を使用する:エリアメール受信時の音量を設定します。
  - ONにした場合、マナーモード設定時においても最大 音量で鳴動します。
  - OFFにした場合、アラーム音量に従って鳴動します。

受信回面および着信音確認:緊急地震速報、津波警 報、災害・避難情報/気象など特別警報のエリアメー ルを受信したときの受信回面とブザー音・着信音を確 認します。

やさしい日本語表示:緊急地震速報・津波警報をわか りやすい日本語で表示するかを設定します。

**翻訳・アプリ連携設定**:受信内容を翻訳したり、他の アプリとの連携機能を利用するかを設定します。

### Chrome

「Chrome」アプリを利用して、パソコンと同じように Webサイトを閲覧できます。 本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続で 「Chrome」アプリを利用できます。

### ◆ Webサイト表示中の画面操作

■ Webページを縦表示/横表示に切り替え 本端末を縦または横に傾けて、縦/横画面表示を切り替え ます。

■ 画面のスクロール / パン 画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパン(→ P50)して見たい部分を表示します。

■ Webページの拡大/縮小 ピンチアウト/ピンチイン:拡大/縮小します。

### ◆ Chrome を起動してWebサイトを表示

- 📘 ホーム画面で 💽
  - ホームページに設定しているWebページが表示され ます。
  - ・
     ・
     画面を下方向にスライドするとWebページの最上部 にアドレスバーが表示され、URLやキーワードを入 力することができます。

# ◆ 新しいタブを開く

複数のタブを開いてWebページをすばやく切り替えることができます。

# Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→①\*

※開いているタブの数によって数字が異なります。

2 + 新しいタブが開き、Webページが表示されます。 切り替え:表示するタブをタッブ 閉じる:閉じるタブの⊗

✓お知らせ------

 Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWeb ページの最上部を表示→ → 「新しいタブ」をタップし ても新しいタブを開くことができます。

# ◆ シークレットタブでWebサイトを表示

閲覧履歴や検索履歴を残さずに、Webページを閲覧でき ます。

Webサイト表示中に画面を下方向にスライ ドしてWebページの最上部を表示→:

### ? [新しいシークレット タブ]

- シークレットタブでWebページが表示されます。
- アドレスバーにURLやキーワードを入力します。
- シークレットタブを起動中の場合はステータスバー に最が表示されます。また、シークレットタブで表 示中はアドレスバーの周囲が灰色で表示されます。

 シークレットタブを閉じるには、Webサイト表示中 に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部 を表示→■<sup>※</sup>→シークレットタブの≥をタッブしま す。
 ※聞いているタブの数によって数字が異なります。

レお知らせ-----

シークレットタブで開いたWebページは履歴に残りません。シークレットタブを閉じるとCookieなどの記録も消去されます。ただし、ダウンロードしたファイルやブックマークに登録したWebページは保存されます。

### ◆ 履歴からWebサイトを表示

- Webサイト表示中に画面を下方向にスライ ドしてWebページの最上部を表示→:→[履 歴]
- ⑦ Webサイトの履歴を選択
- ◆ ブックマークを登録してWebサイトを 表示

### ◆ブックマークの登録

Webサイト表示中に画面を下方向にスライ ドしてWebページの最上部を表示→:→☆

# ◆ブックマークからWebサイトを表示

- Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→:→ [ブックマーク]
- 7 ブックマークを選択
  - ・ ブックマークの右の
     をタップすると、編集や削除 などができます。

# ◆ Webサイトのリンク操作

Webサイトに表示されているリンクを新しいタブで開い たり、アドレスやテキストのコピーやファイルのダウン ロードなどができます。

### Webサイト表示中にリンクをロングタッチ

### ? メニューから目的の操作を選択

✓お知らせ
 ・ダウンロードしたファイルは、「Files」アブリ (→
 P158) やWebサイト表示中に → 「ダウンロード」を
 タッブして確認できます。

# ◆ Webサイトの画像をダウンロード

- Webサイト表示中に画像を選択(ロングタッ チ)→[画像をダウンロード]
  - ダウンロードした画像は、「フォト」アプリ(→ P109)やWebサイト表示中に・→[ダウンロー ド]をタップして確認できます。

# カメラ

# カメラ

# ◆ 撮影時の注意事項

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、 常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線が存在する 場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影 では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生し やすくなりますが、故障ではありませんのであらかじめ ご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が現れることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末の温度が高い状態が続くと、カメラを利用できなくなる場合があります。本端末の温度が下がってからカメラをご利用ください。
- 本端末の電池残量が少ないと、カメラの一部機能を利用できなくなる場合があります。十分に充電してからカメラをご利用ください。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる 場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できま せん。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- カメラ利用時は電池の消費が早くなりますのでご注意ください。

- 動画の撮影サイズを「4K (3840×2160)」に設定し、撮影データをmicroSDカードに保存する場合は、高速書き込みが可能なmicroSDカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1、UHSスピードクラス3)の使用をおすすめします。
- 待機中に約2分間操作をしないとカメラは終了し、ステータスバーに回か表示されます。
- カメラ撮影時は、被写体に近づけすぎるとピントが合い にくくなります。ピントが合わない場合は、被写体から カメラを離してください。

#### 著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者 に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽 しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されています のでお控えください。また、他人の肖像を無断で使 用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合があり ますのでお控えください。 なお、実満や興行、展示物などでは、個人で楽しむな どの目的であっても、撮影または録音が禁止されてい る場合がありますのでご注意ください。 カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う 際は、プライバシーなどにご配慮ください。 お客様が本端末を利用して公衆に苦しく迷惑をかける 不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例 等)に従い処罰されることがあります。



1 m

# ◆ 撮影画面の見かた

静止画・動画撮影画面でタップするシャッターボタン/録 画開始ボタンにより、静止画の撮影/動画の録画が行えま す。



① 設定メニュー表示

#### ② カメラ切替

アウトカメラ/インカメラを切り替えます。

- ③ フォーカス枠
  - 顔が検出された場合は、顔に自動的にフォーカスを 合わせて顔検出枠を表示します。顔が検出されない 場合は、画面の中央に自動的にフォーカスを合わせ るか、または被写体をタップしてフォーカス枠を表 示します。
- ④ 撮影モード

撮影モードを選択できます。

- ⑤ シャッターボタン
  - 静止画撮影のシャッターです。
- ⑥ 録画開始ボタン
  - 動画撮影(録画)の開始ボタンです。
- ⑦フラッシュ
  - アイコンをタップして、静止画撮影ではフラッシュの切り替え、動画撮影画面では撮影ライトの点灯/ 消灯を切り替えます。
- ⑧ レンズ
  - アイコンをタップして、レンズ(広角/超広角)を 切り替えます。
- ⑨ 直前に撮影した静止画/動画
  - タッブして撮影した静止画や動画を確認できます。 カメラ再起動後は枠のみの表示となりますが、タッ プして撮影した静止画や動画を表示できます。表示 したデータの操作は「フォト」(→P109)をご覧く ださい。

#### 10 共有

直近で撮影したデータを共有できます。

- ✔お知らせ-----
- カメラの起動時に保存先を切り替える確認画面が表示された場合は、「いいえ」/「切り替え」をタップします。
- 空き容量が少なくなると、静止画の残り枚数、動画の残り録画時間が撮影画面に表示されます。
- ・静止画・動画の撮影画面で●をタッブして、〔位置情報〕 [露出/WB調整] など対応した機能をONに設定すると、 撮影画面にそれぞれのアイコンを表示できます。アイコ ンによってはタッブして各機能の設定値を変更・調整で きます。

# ▲ 静止画撮影

- ホーム画面で[カメラ] 静止面・動面撮影面面が表示されます。 7 撮影画面に被写体を表示→○ シャッター音が鳴り 静止面が撮影されます。 
   ・ 音量キーの下を押しても、静止雨を撮影できます。
   ■ 静止画撮影画面での主な操作 ズーム: 画面をピンチアウト / ピンチイン ピンチアウト/ピンチインするとスライドバーと倍率の スケールが表示され、スライドバーを使用してズームす ることもできます。なお、インカメラおよび超広角レン ズ使用時、ズーム機能は利用できません。 インカメラ/アウトカメラの切り替え:撮影画面で フラッシュの切り替え:撮影画面で₩→スライドバーを左 右にスライドして切り替え ト) / 1 (フラッシュ点灯) / 1 (点灯) に切り替え、動 画撮影時は撮影ライトを●(点灯) / ●(点灯しない) に 切り替えます。静止画撮影時、広角レンズを使用してい るときにフラッシュ撮影ができます。 ※インカメラの場合は、静止画撮影時は
  (フラッシュ
  - 点灯) / (点灯しない) のみ切り替えます。動画撮 影時は切り替えできません。

# ◆ ポートレート撮影

撮影画面で「モード」をタップして、撮影モードを「ポー トレート」に切り替えます。カメラが人の顔を捉えると 人物の背呂にぼかしを付けて撮影できます。

- ホーム画面で[カメラ]
- [モード]→[ポートレート] 2

ポートレート撮影画面が表示されます。

- 3 撮影画面に人の顔を表示→背景ぼかしレベ ルのスライドバーでぼかしを調整→○
  - 撮影画面で人の顔を認識するとフォーカス枠が表示 され 背害にぼかしが入ります。背害ぼかししベル のスライドバーを左右にスライドすると ぼかしの 度合いを調整できます。
  - 人物が被写体となるように被写体との距離に注意 し、離れすぎないようにして撮影してください。
  - ・ 音量キーの下を押しても撮影できます。

レお知らせ------

 撮影画面で20/20をタップして、背景ぼかしレベルのス ライドバーの表示/非表示を切り替えられます。ぼかし の度合いを決めてからスライドバーを非表示にしても、 ポートレート撮影ができます。

### ◆ マニュアル撮影

シャッタースピードや、ホワイトバランスなど各種設定を 手動で変更した撮影ができます。

ホーム画面で[カメラ]

? [モード]→[マニュアル]

マニュアル撮影画面が表示されます。

2 各設定を変更→○

 ・音量キーの下を押しても撮影できます。

■マニュアル撮影画面の主な操作 シャッタースピード: ●→スライドバーで調整 ホワイトバランスと露出: ●→スライドバーで調整 ISO感度: ●→スライドバーで調整 フォーカス: ●→スライドバーで調整 設定のリセット: ●をタッブ

✔お知らせ-----

- ・撮影サイズを「4:3 (48MP)」に設定した場合、シャッ タースピードとフォーカスは調整できません。
- シャッタースピードを「AUTO」以外に設定したとき、 ISO感度が「AUTO」以外の場合は、ISO感度を 「AUTO」に変更します。また、フラッシュの使用ができ ません。
- ISO感度を「AUTO」以外に設定したとき、シャッター スピードが「AUTO」以外の場合は、シャッタースピー ドを「AUTO」に変更します。

▲ 動画撮影

- ホーム画面で[カメラ]
- ▶ 撮影画面に被写体を表示→●(開始)

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- 撮影が開始されると、撮影画面に録画経過時間が表示されます。
- 録画中に®をタップして一時停止できます。
   タップして録画を再開します。
- 録画中に撮影画面をタップすると、タップした箇所の被写体にフォーカスと明るさを合わせます。
   ○2\*
   をタップすると、ロックを解除して、中心の被写体にフォーカスと明るさを合わせます。
  - ※ 超広角レンズ使用時は、 を表示し、明るさを合 わせます。

# 3 0(停止)

撮影停止音が鳴り、撮影が停止します。

 保存先の空き容量が足りなくなった場合、または録 画データが最大ファイルサイズ(約4GB)になった 場合には録画が停止します。また録画中に電話の着 信があった場合、録画は停止してカメラが終了しま す。

■ 動画撮影画面の主な操作

#### 録画中の静止画撮影:録画中に表示される

- •録画中の静止画撮影では、シャッター音は鳴りません。
- **ズーム**: 画面をピンチアウト/ピンチイン
- ピンチアウト/ピンチインするとスライドバーが表示され、スライドバーを使用してズームすることもできます。なお、インカメラおよび超広角レンズ使用時、ズーム機能は利用できません。
- 録画中もズーム機能を利用できます。

#### インカメラ/アウトカメラの切り替え:撮影画面で

録画中はインカメラ/アウトカメラの切り替えはできません。

# ◆ ワイプ撮影

被写体と撮影者を同時に撮影できます。また、ワイプ画像 は位置、大きさ、形を変更できます。

ホーム画面で[カメラ]

- ? [モード]→[ワイプ撮影]
  - ・
     をタップすると、ワイプフレームの形状を選択できます。
  - ワイプ画像をドラッグすると位置の移動、ピンチア ウト/ピンチインすると大きさを変更できます。
- 🤉 ◉(開始)

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

▲ ●(停止)

撮影停止音が鳴り、撮影が停止します。

# ◆ Live Auto Zoom撮影

撮影画面で狙った被写体をタップするかまたは丸で囲む と、自動で被写体をズームして画面中央に配置した追従状 態の動画が撮影できます。

- Live Auto Zoomでの撮影サイズは、「Full HD」 (1920×1080) となり変更できません。
- 被写体と同系色の背景上で撮影している場合、背景の一部が選択された状態となったり、追従が外れてしまうことがあります。
- 同様の形状の被写体と重なった場合、追従が外れてしまうことがあります。

 背景の一部が選択されたり、追従が外れたりした場合、 撮影画面で被写体をタップするか、または丸で囲み、再 選択してください。

### ホーム画面で[カメラ]

- ⑦ [モード]→[Live Auto Zoom]
- 3 ズームする被写体をタップ(または丸で囲む)

被写体に丸い白色のフォーカス枠が表示され、被写体 をズームします。

- 白色のフォーカス枠内をタップすると、フォーカス 枠がグレーに変わりズームを一時的に解除します。
   もう一度タップするとズームします。フォーカス枠 外の別の被写体をタップする(または丸で囲む)
   シォーカスの対象が変わります。
- ●をタップすると、背景ばかしレベルを調節できます。
- 撮影画面をダブルタップすると、フォーカスを解除 します。
- 被写体選択後は、画面をピンチアウト/ピンチイン して拡大/縮小ができます。

### 4 ④(開始)

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- 被写体が撮影画面の中央から多少ずれた場合、白い フォーカス枠がズームした状態で被写体を撮影画面 の中央にとらえ直します。
- ズームしている被写体が撮影画面から外れた場合、 フォーカス枠が赤色に変わりズームは解除されま す。再び被写体を撮影画面にとらえると、被写体を 追従します。
- ・ 音量キーの下を押しても、撮影を開始できます。

選択した被写体の明るさが変化する場合、被写体の明るさに追従して画面の明るさが変化することがあります。

### 5 0(停止)

撮影停止音が鳴り、撮影が停止して保存されます。 ・ 音量キーの下を押しても、撮影を停止できます。

# ◆ AIスローモーション撮影

自動で人の動作を認識し、スローモーション効果を適用した動画を撮影できます。

- 明るい場所で被写体を画面中央にして撮影してください。
- 動画の撮影サイズは、「HD」(1280×720)となり変 更できません。
- 撮影可能な時間は30秒間です。
- 撮影したデータのmicroSDカードへの保存はできません。
- 撮影されたデータは、映像のみとなり、音声は録音されません。
- 撮影開始直後は自動で人の動作が認識されない場合があります。
- 動作が認識されなかった場合は、撮影停止後の編集画面にてスロー再生したい範囲を手動で選択してください。

### ホーム画面で[カメラ]

**7** [モード]→[AIスロモ]

### 3 💿 (開始)

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

4 0(停止)

撮影停止音が鳴り、撮影が停止します。

最大録画時間(30秒間)まで撮影した場合は、自動で撮影が停止され、通知画面表示後、編集画面になります。

#### 5 スロー再生する範囲を選択→[保存] 動画が保存されます。

# ◆ カメラの撮影設定

撮影画面で[モード]をタッブすると、撮影モードの切り 替えができます。また、●をタッブするとカメラの設定画 面が表示され、静止画・動画の各種撮影設定を変更できま す。撮影モードによって、変更できる撮影設定は異なりま す。

### ◆撮影モードの切り替え

カメラを起動すると、静止画・動画撮影画面が表示されま す。[モード]をタップして静止画・動画以外の撮影モー ドに切り替えることができます。

#### ■ 写真・ビデオ

タップするシャッターアイコンにより、静止画と動画が同 じ画面から撮影できます。

### ■ Photoshop Express モード

Photoshop Expressを起動し、撮影した静止画を自動で 補正します。

- 補正前と補正後の静止画が保存されます。
- Adobe IDでのログインが必要です。

### ■ ポートレート

人の顔の背景にぼかしを付けて撮影します。ぼかしの度合いは調整できます。→P102

#### ■ ワイプ撮影

被写体と撮影者を同時に撮影できます。また、ワイプ画像 は位置、大きさ、形を変更できます。→P104

#### Live Auto Zoom

狙った被写体をズームして画面中央に配置して撮影しま す。動きに合わせてカメラを動かすと追従状態の動画を撮 影できます。→P104

#### ■ AIスロモ

自動で人の動作を認識し、スローモーション効果を適用した動画を撮影できます。→P105

#### ■ マニュアル

シャッタースピードや、ホワイトバランスなど各種設定を 手動で変更した撮影ができます。→P103

### ■ ARサイズチェッカー

カメラを使ってさまざまな物のサイズ感を体感できます。 →P116

### ◆共通設定

#### ■ 保存先

microSDカードを装着している場合に、タップしてON (
) にすると、撮影したデータの保存先をmicroSD カードに設定できます。

#### ■ 位置情報

撮影した画像に位置情報を付加するように設定します。 タップしてON (●) にすると、位置情報を取得中(未 取得)は...、取得すると..のアイコンが撮影画面に表示さ れます。

#### ■ 露出/WB調整

タップしてON(

)にすると、撮影画面に露出補正と ホワイトバランス調整のアイコン(
)が表示されます。 タップしてそれぞれの設定値を変更できます。

 [AIシーン認識/オートHDR]をONに設定すると、露 出/WB調整は利用できません。

#### ■ グリッド表示

撮影画面で構図を決める補助線(グリッド)を表示しま す。

#### ■ QRコード読み取り

撮影画面にQRコードを表示させると、自動的にQRコードを読み取るように設定します。

お買い上げ時は、ON(<)に設定されています。</li>

### ♦静止画設定

#### ■ 撮影サイズ

撮影サイズを選択します。

- アウトカメラ
- 4:3/16:9/1:1/Full 撮影する静止画の縦横比を設定します。画像サイズは 設定によって異なります。
- 4:3 (48MP) 広角レンズ (48M) での撮影を行います。HDR、手 ぶれ補正、連写、美肌補正機能は使用できません。
- インカメラ
  - 4:3/16:9/1:1/Full 撮影する静止画の縦横比を設定します。画像サイズは 設定によって異なります。
#### ■ セルフタイマー

ON (●) に設定すると、撮影画面に●が表示されます。 タップして、2秒後/3秒後/5秒後に撮影されるように 設定できます。アウトカメラ/インカメラそれぞれ個別に セルフタイマーを設定できます。

#### ■ HDR撮影

露光時間の違う3枚の画像を連写・合成して、白飛びや黒 つぶれを補正した静止画を撮影できるように設定します。

 [HDR撮影]をONに設定すると、フラッシュ、露出/ WB調整、連写、手ぶれ補正、AIシーン認識、AIオート ショットは使用できません。

#### ■ AIシーン認識/オートHDR

シーンを自動で検出して撮影できます。自動検出したシーンは、「人物」「犬猫」「料理」「花」「夕景」「夜景」「逆光 /HDR」「テキスト」などのシーン名称が表示されます。 シーン認識を解除する場合は、シーン名称の横の「🕥」を タップします。

- 「夜景」を検出した場合は、「花火」「イルミ」を選択して撮影することもできます。
- フラッシュを
   ⑦(オート)に設定して、「夜景」/「花火」/「イルミ」を選択すると、フラッシュは点灯しません。フラッシュアイコンをタップして●/●(点灯)にすると、フラッシュ撮影ができます。
- 逆光を検出した場合はAIシーン認識はOFFになり、自動で「HDR撮影」になります。
- [AIシーン認識/オートHDR]をONに設定すると、露 出/WB調整は使用できません。

#### ■ AIシーン認識説明文表示

ON (●) に設定すると、シーンを認識したときに説明 文を表示します。

#### ■ AIオートショット(写真)

静止画撮影時にシャッターをタップしたタイミング前後の 画像からAIが人物の表情などを分析し、おすすめの写真を 自動で保存します。おすすめの写真を自動保存した際は、 撮影画面にアイコンで通知します。アイコンをタップする ことで、保存された写真を確認できます。

#### ■ AIオートショット (モーション)

静止画撮影時にシャッターをタップしたタイミング前後の 画像からAIが人物の表情などを分析し、おすすめのモー ション(短い動画)を自動で保存します。おすすめのモー ションを自動保存した際は、撮影画面にアイコンで通知し ます。アイコンをタップすることで、保存された動画を確 認できます。

#### ■ 手ぶれ補正

静止画撮影時の手ぶれを軽減します。

[手ぶれ補正]をONに設定すると、長押し連写は使用できません。

#### ■ 長押し連写

シャッターボタンをロングタッチ(長押し)して連写撮影ができます。

- •最大100枚までの連写撮影ができます。
- [長押し連写] をONに設定すると、手ぶれ補正、美肌補 正は使用できません。
- 長押し連写は、インカメラでの撮影やHDR撮影、フ ラッシュやセルフタイマーの設定には対応していません。

#### ■ 美肌補正

人物の肌の色を調整して撮影します。

• [美肌補正]をONに設定すると、長押し連写は使用できません。

#### ■ インカメラタッチシャッター

撮影画面をタップして撮影できるように設定します。

## **◇動画設定**

#### ■ 撮影サイズ

撮影サイズを選択します。

#### ■ 手ぶれ補正

動画撮影時の手ぶれを軽減します。

#### ■ コーデック

撮影する動画の圧縮方式をH.264、H.265から選択します。

## ◆その他

#### ■ 設定のリセット カメラ設定を初期状態にリセットします。

## ◆QRコード読み取り

カメラの撮影画面でQRコードのデータを読み取ります。 お買い上げ時はカメラの「QRコード読み取り」機能が ONに設定されています。撮影画面にQRコードを表示さ せるだけで、そのまま読み取って結果が表示されます。

- 被写体(QRコード)からカメラを約10cm以上離して 読み取ってください。
- QRコードのバージョン(種類やサイズ)によっては読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み 取れない場合があります。
- QRコードが読み取りにくい場合は、QRコードとカメラの距離、角度、方向などの調節により、読み取れることがあります。

### ホーム画面で[カメラ]

#### 7 撮影画面にQRコードを表示→スキャン

読み取りが完了すると、撮影画面の上部にポップアッ プが表示され、[詳細]をタップすると、読み取り結 果画面が表示されます。

- [コピー]をタップして表示されたURLなどのテキ ストをコピーできます。
- 読み取り結果が電話帳の場合は、[電話帳に登録]
   をタップして登録できます。
- 読み取り結果がWi-Fiのアクセス情報の場合は、 [Wi-Fiに接続]をタップして接続操作ができます。

## フォト

カメラで撮影した静止画や動画、本端末にダウンロードし た静止画や動画を表示/再生します。

 本端末で再生可能な動画のファイル形式については、 「主な仕様」をご覧ください。→P186

## ◆ 静止画表示/動画再生

### ホーム画面で[フォト]

画像一覧画面が表示されます。

### **1** 御像を選択

- 前後の画像に切り替えるには、画面を左右にフリックします。
- ピンチアウト/ピンチインで拡大/縮小します。
- 動画はタッブして再生します。音量キーを押して音量を調節したり、表示されるアイコンで再生、一時停止、スライダーで早戻し、早送りなどの操作をします。

# アプリ

## dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なア プリに簡単にアクセスすることができます。

ホーム画面で[dメニュー]

「Chrome」アプリが起動し、「dメニュー」が表示さ れます。

#### ✔お知らせ----

- ・ dメニューをご利用になる場合は、ネットワークに接続されていることをご確認ください。→P58
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプ リのダウンロードには、別途パケット通信料がかかりま す。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的に パケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリ が含まれます。

## dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、 ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサー ビスを提供しています。

#### ホーム画面で[dマーケット]

- dマーケットのトップ画面が表示されます。
- dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

https://d.dmkt-sp.jp/common/about/ index.html

## Play ストア

Play ストアを利用して Google Play のサイトへ接続する と、便利なアブリや楽しいゲームを検索して、本端末にダ ウンロード、インストールできます。また、映画コンテン ツをレンタル視聴することができます。

- Google Play を利用するには、本端末に Google アカウ ントを設定する必要があります。Google アカウントが 未設定の場合は、Play ストアの初回起動時に画面の指 示に従って設定してください。
- Google Play の詳細については、Google Play 画面で =→ [ヘルプとフィードバック] をタップしてヘルプを ご覧ください。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合が あります。

◆ アプリのインストール	✔お知らせ
<ol> <li>ホーム画面で[Play ストア] Google Play 画面が表示されます。</li> <li>アブリを検索→アブリを選択</li> <li>[インストール](無料アブリの場合)/[金 額](有料アブリの場合)</li> <li>アブリによって表示される内容は異なります。</li> <li>アブリによって表示される内容は異なります。</li> <li>アブリになって表示される内容は異なります。</li> <li>アブリになって表示される内容は異なります。</li> <li>アブリになって表示される内容は異なります。</li> <li>アブリになって表示される内容は異なります。</li> <li>アブリになって表示される内容は異なります。</li> <li>アブリの体制にアクセスする必要 がある場合、そのアブリがどの機能を利用するかを 示す画面が表示されます。多くの機能または大量の データにアクセスするアブリにはご注意ください。 この画面で[同意する]をタッブすると、本端末で のこのアブリの使用に関する責任を負うことになり ます。</li> <li>有料アブリの購入、返品、払い戻し請求などについ て詳しくは、Google Play 画面で≕→ [ヘルプと フィードバック]をタッブしてヘルプをご覧ください。</li> <li>有料アブリをアンインストールする場合は、払い戻</li> </ol>	<ul> <li>アブリのインストールに同意すると、アブリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアブリには特にご注意、シアブリのインストールは、安全であることをご確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。</li> <li>お客様がインストールした Google LLC が提供するアブリを含む第三者提供アブリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。</li> <li>お客様が Play ストアからインストールした Google LLC が提供するアブリを含む第三者提供アブリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。</li> <li>アブリによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料が高固になる場合がありますのでご注意ください。</li> <li>インストールしたユーザー補助アプリは、「ユーザー補助」から有効にすることができます。→P149</li> <li>Google Play のアプリの削除</li> </ul>
し画面が表示されることがあります。詳しくは、 Google Play 画面で≕→ [ヘルプとフィードバッ ク] をタップしてヘルプをご覧ください。	【Google Play 画面で三→[マイアプリ&ゲーム]→[インストール済み]
4 ダウンロードの進捗状況を確認 ホーム画面またはアプリー覧画面にインストールした アプリのアイコンが表示されます。	<ul> <li>2 アブリを選択</li> <li>3 [アンインストール]→[アンインストール]</li> <li>・ 有料アブリで [払い戻し] が表示されない場合、試用期間が終了しています。</li> </ul>
1	] アプリ

## おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払い やポイントカードなどとして使える「おサイフケータイ対 応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内に保存 し、画面上で残高やポイントの確認などができます。ま た、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗 難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできま す。

おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームペー ジをご覧ください。

 おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 サイトまたはアプリでの設定が必要です。

# ◆おサイフケータイ対応端末のご利用にあたって

・本端末の故障により、ICカード内データ\*が消失、変化 してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預 かりする場合は、データが残った状態でお預かりするこ とができませんので、原則データをお客様自身で消去し ていただきます)。データの再発行や復元、一時的なお 預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ 対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータに ついては、必ずバックアップサービスのあるおサイフ ケータイ対応サービスをご利用ください。 \*\* おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカードに 保存されたデータ

- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端未の盗難、紛失時は利用停止などの対応方法につい て、速やかに当社およびご利用のおサイフケータイ対応 サービス提供者へお問い合わせください。

# ◆「おサイフケータイ対応サービス」の利用

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 「おサイフケータイ」アプリよりサービスを設定してくだ さい。

#### | ホーム画面で╂→[おサイフケータイ]

 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が 表示されます。画面の指示に従って設定を行ってく ださい。

### 2 サービスを選択

- 3 サービスに関する設定を行う
  - サービスのアプリまたはサイトから必要な設定を行います。

#### **₄** ∕□マークを読み取り機にかざす

✓お知らせ------

- おサイフケータイ対応のアプリを起動せずに、読み取り 機にかざして利用することができます。
- 本端末の電源を切っていても利用できますが、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定時間は、利用できなくなることがあります。

- 本端末のバッテリーセーバーやデータセーバーの設定に 関わらず、おサイフケータイ対応のアプリはおサイフ ケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラ ウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があり ます。→P131、P137
- 本端末の電源を入れた後、再起動後およびソフトウェア アップデート後は、画面ロックを解除してから読み取り 機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用く ださい。
- spモードをご契約されていない場合は、おサイフケータ イ対応サービスの一部機能がご利用できない場合があり ますので、あらかじめご了承ください。

## ♦ タップ&ペイ

おサイフケータイ対応サービスなど、読み取り機にかざし て利用できるサービスの有効・無効の設定ができます。

- オーム画面で → [設定] → [アプリと通知] → [詳細設定]
- ? [特別なアプリアクセス]→[タップ&ペイ]

タップ&ペイで使用するアプリ画面が表示されます。

## ◆ 対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対 向機にかざすときは、次のことにご注意ください。



- ・

   マークを対向機の中心へ平行になるようにかざして ください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端 末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざし てください。
- ・

   マークと対向機の間に金属物があると読み取れない ことがあります。また、ケースやカバーに入れたことに より、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読 み取れない場合はケースやカバーから取り外してくださ い。

### ◆ おサイフケータイの機能をロック

画面消灯および画面ロック中に、おサイフケータイの機能 を利用できないようにします。

- おサイフケータイのロックは、本端末の画面ロック、 SIMカードロックとは異なります。
- ホーム画面で → [設定] → [接続済みのデバ イス] → [接続の設定]
- 2 [NFC/おサイフケータイ ロック ON/ OFF]をタップしてON/OFFを設定

## ♦ iDアプリ

「ID」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「ID」を設 定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡 単・便利にショッピングができます。カード情報は複数枚 を登録できるので、特典などに応じて使い分けることもで きます。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDアプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、 カード発行会社により異なります。
- 海外でiDアプリの設定・確認を行う場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのホームページ (https://id-credit.com/)をご覧ください。

## radiko+FM

FM放送で聴く場合は、アンテナとしてイヤホンケーブル (別売) <sup>※</sup>を本端末に接続しておく必要があります。

※ケーブルの長さが0.6m~1.5m程度のものを使用して ください。安定したFMラジオ受信のためには1m以上 のケーブルを推奨します。

#### ホーム画面で<del>Ⅱ→</del>[radiko+FM]

radiko+FMの使いかたなどについて詳しくは、メニューから「ラジコの楽しみ方」やヘルプなどをご覧ください。

## ララしあコネクト

歩数・歩速、心拍数、睡眠時間、血圧(ユーザーが入力) などのデータを元に、健康管理をサポートします。

ホーム画面で → 「ララしあコネクト」 初期設定画面(生年月日、身長、体重などの入力画 面)が表示されます。

#### 7 各データを入力→[始める]

ララしあコネクトのメイン画面が表示されます。

 年齢・性別・身長・体重などのデータは正確な数値 を入力してください。入力したデータを元にした測 定が行われます。

## ◆ ララしあコネクトでの測定

ララしあコネクトのメイン画面では、本端末を使用して各 種測定やデータ入力が行えます。



① メニュー

各種設定やヘルプなどの情報を表示します。

- ② 測定メニュー
  - メイン画面の測定/入力メニューを表示します。
- ③ 歩数・歩速の測定
  - 歩数、歩速、消費カロリー、脂肪燃焼量、活動量な どを測定・表示します。
- ④ 心拍数の測定
  - インカメラを利用して顔を認識し、心拍数を測定・ 表示します。
- ⑤ 血圧の記録
  - ご利用されている血圧計で測定した最高/最低血圧 と脈拍数を入力し記録します。

ご利用の血圧計の測定結果をカメラで撮影することで、値を自動的に入力することもできます。

⑥ ランキング※

- 測定/入力値を元に、同年代の利用者内でのランキングを表示します。
- ⑦ データ引き継ぎ※
  - ララしあコネクトのデータをクラウドに同期します。
- ⑧ プロフィール
  - 生年月日や身長、体重など基礎データを編集・表示 します。
- ⑨ メッセージ
  - 本端末で測定/入力されたバイタル情報を元に、簡 易なメッセージや健康管理のヒントを表示します。

1) 睡眠の測定

- 睡眠時、端末を枕元に置いて睡眠時間や眠りの深さ を測定・表示します。
- ① 連携項目※
  - Google Fit<sup>™</sup> と連携して栄養情報、身長、体重の情報 を取得します。
- ※ご使用の際はララしあコネクトにログインする必要があります。
- ✔お知らせ-----
- 心拍数の測定にあたっては、なるべく明るい室内で測定 するなどの測定環境や、前髪がかからないようにするなどの開始前の注意事項をご確認ください。
  - 周囲の環境や測定状態によっては測定できない場合が あります。
  - 医療行為には使用できません。

## FASTメモ

本端末の操作中にすばやくメモ(テキスト・音声)や写真 をとることができます。また、アイコンをロック画面に表 示するかの設定が行えます。

- 】 ホーム画面で<del>Ⅱ</del>→[FASTメモ]
  - ホーム画面で → [設定] → [arrowsオススメ機
     能] → [FASTメモ] をタップしても起動できます。
- 2 ●→[テキストメモ] / [音声メモ] / [写真メ モ]
- 2 画面の指示に従ってメモを保存
  - 保存したメモをタップすると、メモを表示/再生できます。

レお知らせ-----

- ロック画面にアイコンを表示するには、ホーム画面で

   ← [FASTメモ] → ☆ → [FASTメモの起動] →
   [FASTメモの起動] をタップし、項目を選択します。
- ・音声通話中の「音声メモ」の利用では、通話の内容が録 音されません。

## FAST ARサイズチェッカー

カメラを使って目の前に指定した大きさの箱をAR表示して、近づいたり、裏に回ったりしながら、さまざまな物の サイズ感を体感できます。

- オーム画面で⊞→[FAST ARサイズチェッカー]
- ? ⑧→[幅][高さ][奥行き]を入力→[決定]
- 3 水平な場所にカメラを向け、左右にゆっくり 動かし、箱を置く場所でタップ

カメラを向けた場所に入力した大きさの箱が表示され ます。

- [cm] をタップすると、単位を変更できます。
- ●をタップすると、箱を表示した状態の静止画を撮影することができます。

<mark>情報を表示</mark>:箱をタップ 箱を移動:箱の底面にある円をドラッグ 箱の向きを変更:箱をダブルタップ <mark>箱を水平に回転</mark>:箱を2本指でねじるように回転

- ✔お知らせ-----
- AR表示した箱は、サイズ感を確認するためのものであり、正確なサイズを保証するものではありません。

## FASTシェア

撮影した静止画/動画を特別なアプリのインストール不要 で、簡単にすばやく共有することができます。

あらかじめテザリング機能をOFFにしてください。

ホーム画面で<del>∏→</del>[FASTシェア]

- ⑦ [開始]→[1端末同士を接続]
  - QRコードによる接続: [QRコード] →QRコードを 接続する端末から読み取る→相手の端末で接続操作 を行う

NFCによる接続: [NFC / おサイフケータイ] をON にした端末を重ね合わせる→相手の端末で[接続]

- 3 [2共有アルバムを表示]
  - QRコードによる接続:[QRコード]→QRコードを 相手の端末から読み取る→読み取った相手のブラウ ザが起動する
  - 必要に応じて、読み取った相手の端末でブラウザの 起動操作を行ってください。
  - NFCによる接続: [NFC/おサイフケータイ] をON にした端末を重ね合わせる→読み取った相手のブラ ウザが起動する
- 4 [3共有アルバムに戻る]
- 5 [写真を追加]→共有したい静止画/動画を タップ

静止画/動画が共有アルバムと接続した端末のブラウ ザ画面に表示され、共有できます。

追加:●→共有したい静止画/動画をタップ

- 保存:接続した端末のブラウザ画面で [写真を選ぶ] →保存したい静止画/動画にチェックを付ける→ 「ダウンロード]
- 設定: 10 →各項目を設定
- 接続端末の追加: [接続中] → [追加する] →手順2 ~4を行う <del>
  接続の切断:</del> [接続中] → [切断する] → [終了]
- ✔お知らせ-----
- 最大で10台までの端末を接続可能です。
- 接続する端末で使用するブラウザは Android OS では Chrome、iOSではSafariを推奨します。
- 手順3の[2共有ア)い(ムを表示]にて、相手のブラウザで表示がされないときは、[2共有ア)い(ムを表示] → [相手のブラウザが表示されないときは]をタッブし、設定を確認してください。
- [NFC/おサイフケータイ]がOFFの場合はNFCを利用 した接続はできないため、ONにして再度操作してください。

## 位置情報・GPS

本端末のGPS機能と対応するアプリを使用して、現在地 の確認や目的地までの経路検索などを行うことができま す。

 本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出する GPS受信機が搭載されています。GPS機能を利用する 際にパケット通信料が発生する場合があります。

## ♦ GPSのご利用にあたって

- GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、
   当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認 などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損 害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用 できません。そのため、位置情報を利用して航法を行う ことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、
   米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。

- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など) は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安 定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

#### ■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が 発生しますのでご注意ください。また、GPSアンテナ (→P34)の付近を手で覆わないようにしてお使いください。

- 建物の中や直下
- •地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- •本端末の周囲に障害物(人や物)がある場合

## ◆ 電子コンパス利用時の留意事項

本端末は、電子コンパスを内蔵しており、地球の微弱な磁 場を感知して方位を算出することができます。

- ・電子コンパスは地球の微弱な磁場を感知して方位を算出しています。そのため、建物(地下街を含む)や乗り物、金属製の施設(エレベータなど)、金属製の設備(ガードレール、歩道橋など)、高圧線、架線、磁気を含む岩盤、金属(鉄製の机、ロッカーなど)、永久磁石(磁気ネックレス、バッグの留め金など)、家庭電化製品(テレビ、パソコン、スピーカーなど)の中または近くでは磁場を感知できなかったり、正確に方位を表示できなかったりする場合があります。
- •「マップ」アプリなどで、正しく方位を測定できない場合は、電子コンパスを調整してください。

## ◆ 電子コンパスを調整する

#### ■ 操作方法

「マップ」アプリなど電子コンパスを利用するアプリを使用中に、本端末を大きく「8」の字を描くように手首を返しながら約10秒動かします。

## ◆ 位置情報の設定

位置情報の使用をアプリに許可します。

- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合が あります。
- 】 ホーム画面で╂→[設定]→[位置情報]
- 2 画面右上のボタンをタップして[位置情報の 使用]をONにする

ユーザーの同意画面が表示されます。

🤉 [同意する]

- ▲ [詳細設定]→[Google 位置情報の精度]
- 5 画面右上のボタンをタップして[位置情報の 精度を改善]をONにする

✔お知らせ----

- 精度の高い位置情報を測位するには、天空が見える場所 で使用してください。
- 本機能を使用すると電池の消費が多くなりますのでご注意ください。

## ♦ Google マップ

Google マップで現在地の測位や場所の検索、経路の検索 などを行います。

- Google マップを利用するには、5G/LTE/3G/ GPRSネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要で す。
- 現在地を測位するには、あらかじめ[位置情報の使用]
   をONにしてください。→P119
- Google マップは、すべての国や都市を対象としている わけではありません。

### ホーム画面で[Google]→[マップ]

- Google マップの操作については、⇒をタップして、 ヘルプや便利な使い方などをご覧ください。
- 現在地の測位で位置情報の設定や精度の設定を変更 する旨の確認画面が表示された場合は、画面の指示 に従って操作してください。

## スケジュール

スケジュールを管理できます。

### ホーム画面で╂→[スケジュール]

カレンダー画面が表示されます。

クラウドサービスの利用画面が表示された場合は、
 [クラウドサービスを設定する]または [後で設定する] をタップします。

## ♦ スケジュールの登録

#### ┓ カレンダー画面で●

- 【日入力オプションを表示】をタップすると、ア ラームなどを設定できます。
- 9 各項目を設定→[保存]

スケジュールが登録されます。

### ◇通知の日時になると

スケジュールの登録時にアラームの設定をすると、設定した日時にステータスバーにこが表示されてお知らせします。

】 通知パネルを開く→通知をタップ

詳細画面が表示されます。

## ◆ スケジュールの表示

登録したスケジュールの詳細を表示します。

- 】カレンダー画面で日付をタップ→ご自身で 登録したスケジュールをタップ
- 7 スケジュールを確認
  - スケジュールの編集: [編集] →スケジュールを編集 → [保存] スケジュールの削除: → [1件削除] → [削除する]
- ✔お知らせ-----
- カレンダー画面でをタップすると、設定などのさまざまな操作ができます。
- カレンダー画面で
   たタップすると、日付移動などのさまざまな操作ができます。

## 時計

アラーム、時計(世界時計)、タイマー、ストップウォッ チが利用できます。

 アラーム画面/時計(世界時計)画面/タイマー画面/ ストップウォッチ画面で → [設定]をタップすると、 時計の設定ができます。

## ◆ 時計(世界時計)を表示

### ホーム画面で╂→[時計]

時計画面が表示されます。

 時計(世界時計)が表示されなかった場合は、時計 画面で[時計]をタップします。

✔お知らせ-----

・時計(世界時計)画面に世界各地の時刻を表示する場合は、●→都市名を入力→都市を選択します。

## ◆ アラームの利用

- ┃ ホーム画面で 
  日→ 
  [時計]
- 2 [アラーム]

アラーム画面が表示されます。

- 3 →時刻を設定→[OK]
- ▲ 各項目を設定

■/ ■: 作成した時刻のアラームのON/OFFを設定します。

繰り返し:繰り返しを設定します。

- ✔お知らせ-----
- アラームの一覧でアラームを削除する場合は、削除する アラームの
   マームの
   マームの
   マームの
   マームの
   マームの
- アラームを削除した直後に画面右下に表示される[元に 戻す]をタップすると、元に戻すことができます。

## ◆ タイマーの利用

- ホーム画面で╂→[時計]
- **2 [タイマー]** タイマー画面が表示されます。
- 3 時間を入力→♪

カウントダウンが開始されます。

- - カウントダウンを再開する場合は、をタップします。

カウントダウンをリセット:カウントダウン一時停止 中に[リセット] タイマーを削除:[削除]

- タイマーを追加: [タイマーを追加] →時間を入力→
- タイマー画面を上下にスライドすると他のタイマー を表示できます。
- 時間を1分追加:カウントダウン中に[+1:00]
- タップするたびにカウントダウンの時間が1分追加 されます。

## ◆ ストップウォッチの利用

- ホーム画面で╂→[時計]
- **2** [ストップウォッチ]

ストップウォッチ画面が表示されます。

## 3 💽

計測が開始されます。 ラップを追加:計測中に[ラップ] 計測を一時停止:計測中に ・計測を再開する場合は ● 計測を可していた:計測中または停止中に[リセット] 計測結果を共有:計測停止中に[共有]

## 電卓

ホーム画面で (1)→ (電卓)
 2 計算する
 3 カリ た 数字や 記号の 消去 : 図

人刀した数子や記号の消去:<br />

数式や計算結果をすべて消去:<br />

(ロングタッチ)

✔お知らせ-----

 計算結果が表示されている場合は、結果を使って続けて 数式を入力できます。

## 検索

「Google」アプリを利用して検索します。

 アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合が あります。

## ♦ Google 検索

キーワードを入力してWebサイトを検索します。また、 Google アカウントでログインすると、検索の履歴や関心 のあるトピックに関する最新情報などが利用できます。

ホーム画面で[Google]→[Google]

## 2 キーワードを入力

文字の入力に従って検索候補が表示されます。

 文字を入力して へ をタップすると、Webサイトの 検索候補が表示されます。

## 3 検索候補から選択

## ♦ 音声検索

音声でキーワードを入力してWebサイトを検索できます。

- ホーム画面で[Google]→[Google]→↓→ 送話ロ/マイクに向かってキーワードを発 声
- ? Webサイトの検索候補から選択
- ✔お知らせ-----
- Google 検索の詳細については、Google 検索画面で [その他] → [ヘルプ] をタップしてヘルプをご覧ください。

## ドコモデータコピー

「ドコモデータコピー」は、本端末に保存されているデー タを他の端末へコピーしたり、バックアップ/復元をした りするためのアプリです。

機種変更時のデータ移行や、大切なデータの定期的なバッ クアップにご利用ください。

- 機種やOS、ファイルの種類によっては、正しくコピー、 バックアップ、復元ができない場合があります。
- コピー、バックアップ対象の電話帳は、docomoのアカ ウントとして登録されている電話帳です。
- 電池残量が不足しているとコピー、バックアップ、復元 が実行できない場合があります。
- ドコモデータコピーの詳細については、ドコモのホーム ページをご覧ください。

## ◆ データ移行

インターネットを使用しない1対1のダイレクト通信を利 用して、電話帳、画像などのデータを移行先の端末へ直接 コピーすることができます。

コピー元端末とコピー先端末の両方で「データコピー」を 起動し、2台並べた状態で利用してください。

#### トーム画面で⊞→[データコピー]→[データ 移行]

- 画面の指示に従って操作してください。
- コピー元端末とコピー先端末の両方に本アプリが必要です。インストールされていない場合、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

## ◆ バックアップ・復元

microSDカードを利用して、電話帳や画像などのデータの移行やバックアップ・復元ができます。

- バックアップまたは復元中にmicroSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。 データが破損する場合があります。
- 名前が登録されていない電話帳はバックアップできません。
- 本端末やmicroSDカードの空き容量が不足していると、 バックアップ・復元が実行できない場合があります。
- 本アブリでは静止画・動画などのデータのうち本端末に 保存されているもののみバックアップされます。
   microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。
- 画面ロック中などは、設定した時刻どおりには定期バックアップが実行されず、次回起動可能となったときに実行されます。

## **◇**バックアップ

電話帳、メディアファイルなどのデータのバックアップを 行います。

- オーム画面で → 「データコピー] → 「バック アップ& 復元]
- 2 [バックアップ]→[バックアップ開始]→[開 始する]
  - 選択したデータがmicroSDカードに保存されます。
- 3 [トップに戻る]

### ❖復元

microSDカードにバックアップした電話帳、メディア ファイルなどのデータを本端末に復元します。

- 】 ホーム画面で出→[データコピー]→[バック アップ&復元]
- 🤈 [復元]→[次へ]→[復元開始]→[開始する]
  - 選択したデータが本端末に復元されます。

3 [トップに戻る]

 定期バックアップスケジュールが未設定の場合は、 「定期バックアップをONにする」と表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

### ◆電話帳をdocomoのアカウントにコピー

Google アカウントの連絡先をdocomoのアカウントにコ ピーします。

- 】 ホーム画面で⊞→[データコピー]→[バック アップ&復元]
- 2 [電話帳アカウントコピー]→コピーする電 話帳の[選択]→[上書き]/[追加]
  - コピーした電話帳がdocomoのアカウントに保存されます。
- 3 [OK]

## 本体設定

## 設定メニュー

設定メニューから各種設定を行います。

#### ホーム画面で╂→[設定]

設定メニューが一覧で表示されます。

[設定を検索]をタップすると、設定メニューの項目を検索することができます。

カテゴリ		参照
ネットワーク	Wi-Fi	P126
とインター	モバイル ネットワーク	P129
イツト	データセーバー	P131
	アクセス ポイントとテザリング	P131
	機内モード	P132
	VPN*	P133
	プライベートDNS*	P133
接続済みのデ	新しいデバイスとペア設定する	P160
バイス	以前接続されていたデバイス	P161
	接続の設定	P134
アプリと通知		P134
電池		P136
表示の設定		P137
音		P139
ストレージ		P141

	カテゴリ	参照
プライバシー		P141
位置情報		P119
セキュリティ		P142
ドコモのサート	ビス/クラウド	P147
アカウント		P148
ユーザー補助		P149
arrowsオスス	、メ機能	P150
Digital Wellbe	ing と保護者による使用制限	P152
Google		P152
システム	言語と入力	P153
	動作	P154
	日付と時刻	P155
	バックアップ	P155
	リセット オプション*	P155
	システム アップデート*	P179
	診断データ送信**	P156
デバイス情報		P156

※[詳細設定]をタップすると表示されます。

## Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、 公衆無線LANサービスの無線LANアクセスボイントに接 続して、メールやインターネットを利用できます。 無線LANアクセスボイントに接続するには、接続情報を 設定する必要があります。

#### ■ Bluetooth機能との電波干渉について

無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機能は同 一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、本 端末の無線LAN機能とBluetooth機能を同時に使用する と、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能 の原因になることがありますので、同時には使用しないで ください。

また、本端末の無線LAN機能のみ使用している場合でも、 Bluetooth機器が近辺で使用されていると、同様の現象が 発生します。このようなときは、次の対策を行ってください。

- 本端末とBluetooth機器は10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、Bluetooth機器の電源を 切ってください。

### ◆ Wi-FiをONにしてネットワークに接続

- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]
- ? [Wi-Fiの使用]をONにする
- 3 Wi-Fiネットワークを選択

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続]をタップします。
- ✔お知らせ-----
- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。 ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的に5G/ LTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケッ ト通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- ドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合はdアカウントの設定が必要です。設定するには、ホーム画面で計→
   [設定] → 「ドコモのサービス/クラウド] → [dアカウント設定] をタッブして操作してください。
- 複数のWi-Fiネットワークを保存している場合、接続先を 切り替えるには切り替え先のWi-Fiネットワークを選択し てください。現在接続中のWi-Fiネットワークが切断さ れ、選択したWi-Fiネットワークに自動的に切り替わりま す。
  - ※ 切断したネットワークの情報は削除されません。接続 操作を行うと再接続できます。
- インターネットに接続されていないアクセスポイントに 接続すると、 などが表示され、Wi-Fiではなくモバイル ネットワークで通信が行われる場合があります。
- インターネットに接続されていないアクセスポイントには、自動で再接続しないことがあります。自動で再接続させる場合は、「XXXはインターネットにアクセスできません」(XXXXはアクセスポイント名)の通知をタッブ
   このネットワークについて次回から表示しない]にチェックを付ける→ [はい]をタッブしてください。

## ◆ Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動で Wi-Fiネットワークを追加します。

• あらかじめWi-FiをONにしてください。

#### ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]

#### ? [ネットワークを追加]

#### 3 追加するWi-Fiネットワークのネットワーク SSIDを入力→セキュリティを選択

 セキュリティは [なし] [Enhanced Open] [WEP] [WPA/WPA2-Personal] [WPA3-Personal] [WPA/WPA2/WPA3-Enterprise] [WPA3-Enterprise 192-bit] が設定可能です。

#### 4 必要に応じて追加のセキュリティ情報や詳 細設定を設定→[保存]

 ステルス機能を有効にした非公開のWi-Fiネット ワークの場合は、「非公開ネットワーク」を[はい] にしてください。

## ◆ Wi-Fiネットワークの接続情報の削除

- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]
- 2 接続しているWi-Fiネットワークを選択→[削除]

- [共有]が表示されている場合は、[共有]をタップ するとQRコードが表示され、現在接続中のWi-Fiア クセスポイントを共有することができます。
- ・
   /をタップすると、Wi-Fiネットワークの設定を編
   集することができます。

### ◆ Wi-Fi設定

ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]

## **7** [Wi-Fi設定]

3 各項目を設定

Wi-Fiを自動的にONにする:設定方法→P128 オープンネットワークの通知:高品質のWi-Fiオープ ンネットワークが利用可能なとき、通知するかを設定 します。

モバイルデータへの自動切り替え:Wi-Fiでインター ネットにアクセスできないとき、自動的にモバイル データ通信に切り替えるかを設定します。

**証明書のインストール**\*:証明書をインストールしま す。

ネットワーク評価プロバイダ\*:よりよいWi-Fiネッ トワークに接続するために、Wi-Fiネットワークの状 態などを評価するプロバイダを設定します。 Wi-Fi Direct\*:設定方法→P128 MACアドレス\*:IMACアドレスが表示されます。 IPアドレス\*:IPアドレスが表示されます。 \* [詳細設定] をタップすると表示されます。

## ◆ Wi-Fiを自動的にONにする

保存済みの高品質なWi-Fiネットワークを検出したとき、 自動でWi-Fi機能をONにすることができます。

- あらかじめ [位置情報] をONにしてください。→ P119
- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]
- 2 [Wi-Fi設定]→[Wi-Fiを自動的にONにする] をタップしてON/OFFを設定

#### ✔お知らせ------

- 次のような場合は、本機能が動作しません。
  - [機内モード] がONの場合
  - ステルス機能を有効にした非公開のWi-Fiネットワーク の場合
  - Wi-Fiを手動でOFFにした直後の場合(検出が再開されるまでしばらく時間がかかります)

## ◆ Wi-Fi Directで他の機器と接続

アクセスポイントなどを経由せずに、Wi-Fi Direct対応機 器同士で接続ができます。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- Wi-Fi Directを利用して動画や静止画などのデータ交換 を行うためには、Wi-Fi Directのデータ交換に対応した アプリを Play ストアから入手し、インストールする必 要があります。
- ホーム画面で冊→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[Wi-Fi]
- 2 [Wi-Fi設定]→[詳細設定]→[Wi-Fi Direct]

- 接続するWi-Fi Direct対応機器が表示されないとき は、 → [デバイスの検索]をタップします。
- 3 検出されたWi-Fi Direct対応機器をタップ Wi-Fi Direct対応機器の切断:接続済みのWi-Fi Direct対応機器をタップ→[OK]
- ■他のWi-Fi Direct対応機器から接続要求を受けた 場合

接続への招待画面が表示された場合は、[同意する]を タップしてください。

## ◆ Wi-Fiデータ使用量

Wi-Fiデータ使用量がグラフで表示されます。また、アプリごとのWi-Fiデータ使用量も確認できます。

ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]

7 [Wi-Fiデータ使用量]

## モバイル ネットワーク

モバイルデータ通信に関する設定を行います。

ホーム画面で冊→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイル ネットワーク]

#### ? 各項目を設定

モバイルデータ:設定方法→P129 データローミング:設定方法→P168 アブリのデータ使用量:モバイルデータ使用量がグラ フで表示されます。また、アプリごとのモバイルデー タ使用量も確認できます。 4G 回線による通話:通話時にVoLTEを有効にするか を設定します。 優先ネットワークの種類:設定方法→P169 ネットワークを選択※:利用するスットワークを設定

します。 ・「ネットワークを自動的に選択」がONの場合は設定

 【ネットワークを目動的に選択】がONの場合は設定 できません。

**アクセスポイント名<sup>※</sup>:設定方法→P129** 

※ [詳細設定] をタップすると表示されます。

## ◆ モバイルデータ

モバイル ネットワーク経由のインターネットアクセス (パケット通信)をON/OFFにします。

- ホーム画面で╂→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイル ネットワーク]
- **2** [モバイルデータ]をタップしてON/OFFを 設定

#### ✔お知らせ------

 アプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあ ります。パケット通信を切断するかタイムアウトになら ない限り、接続されたままになります。必要に応じて [モパイルデータ]のON/OFFを切り替えてください。

## ◆ アクセスポイント(APN)の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(sp モード)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追 加、変更することもできます。 spモードの詳細については、ドコモのホームページをご 覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/

テザリングを有効にしているときは、アクセスポイントの設定はできません。→P131

### ◆利用中のアクセスポイントの確認

ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [モバイル ネットワーク] → [詳細設定] → [アクセスポイント名]

APNの一覧画面が表示されます。利用中のアクセス ポイントには のが表示されています。

## ◆アクセスポイントの追加

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- **2**[+] アクセスポイントの編集画面が表示されます。
- 3 [名前]→ネットワークプロファイル名を入 カ→[OK]
- ▲ [APN]→アクセスポイント名を入力→[OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている 項目を入力→:→[保存]

✔お知らせ-----

MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、アクセスポイントを初期化するか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

## ◇アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に 戻ります。

- ホーム画面で→→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイル ネットワーク] →[詳細設定]→[アクセスポイント名]
- ?:→[初期設定にリセット]
- ✔お知らせ-----
- APNの一覧画面でアクセスポイントをタップ→アクセスポイントの編集画面で:→ [APNを削除]をタップすると、アクセスポイントを1件ずつ削除できます。

## ♦ データの警告と制限

レお知らせ-----

データ使用量の使用サイクル(測定期間)を設定したり、 データ使用量の警告値や上限値を設定したりできます。

ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [モバイル ネットワーク] → [アプリのデータ使用量] → ③

## 2 各項目を設定

- 表示されるデータ使用量は目安です。実際のデータ使用 量は「My docomo」で確認できます。
- データ使用量が指定の上限に達したときは、モバイル データ通信が一時停止中であることをお知らせする画面 が表示されます。モバイルデータ通信を再開するには [再開]をタップします。

## データセーバー

- データの使用量を抑えるようにするかを設定します。
  - ホーム画面で<u>++</u>→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[データセーバー]
- ? [データセーバーを使用]をONにする
  - [無制限のデータアクセス]をタップすると、デー タ使用を無制限にするアプリを設定できます。

## アクセス ポイントとテザリング

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモ デムとして使用することにより、Wi-FiやUSBケーブル、 Bluetooth通信で接続した外部接続機器を、インターネッ トに接続できるようにする機能です。

- デザリングを有効にした状態では、インターネット接続・メールサービス以外のspモードの機能について、 認証できない場合やdアカウントによるログインを求められる場合があります。認証できない場合はテザリングを解除してご利用ください。
- テザリングを利用してインターネットに接続した場合、 ご利用の環境によってはWI-Fi対応機器のブラウザや ゲームなどのアプリが正常に動作しない場合があります。
- テザリングのご利用には、パケットパック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 最大で15台(Wi-Fiテザリング:10台、USBテザリン グ:1台、Bluetoothテザリング:4台)の機器を同時 に接続できます。

## ♦ Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、 Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を10台まで同時接続できます。
- テザリングは、2.4GHzのみに対応しています。
- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [アクセス ポイントとテ ザリング] → [Wi-Fiアクセス ポイント]
- 2 画面右上のボタンをタップして[Wi-Fiアクセスポイント]をONにする

## ◆ Wi-Fiテザリングの設定

必要に応じて設定を変更します。

- お買い上げ時は、アクセスポイント名には[F-52A\_XXXX](XXXXは4桁の数字)が、セキュリティ には[WPA2-Personal]が、[アクセスポイントのパ スワード]にはランダムな値が設定されています。
- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [アクセス ポイントとテ ザリング] → [Wi-Fiアクセス ポイント]
- 2 アクセス ポイント名を入力→セキュリティ を選択→アクセス ポイントのパスワードを 入力

- セキュリティは [WPA3-Personal] [WPA2-Personal] [なし] が設定できます。
- 説をタップし、QRコードをスキャンしてもアクセスポイントの共有をすることができます。

#### ✔お知らせ-----

 手順2で[詳細設定]→[アクセスポイントを自動的に オフにする]をONにすると、Wi-Fi対応機器の接続がない状態が続いたときにWi-Fiテザリングが自動的にOFF になります。

## ◆ USBテザリング

本端末をUSBケーブル A to C 02 (別売品) でパソコン と接続し、モデムとして利用することでインターネットに 接続できます。

本端末とパソコンをUSBケーブル A to C 02で接続

USBの設定画面が表示されます。

## 2 [USBテザリング]

#### ✔お知らせ-----

 Windows 8.1、Windows 10のパソコンで動作を確認 しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証す るものではありません。

## ♦ Bluetoothテザリング

Bluetooth機器をインターネットに接続できます。

- Bluetooth機器を4台まで同時接続できます。
- あらかじめBluetooth機器とのペア設定が必要です。→ P160
- オーム画面で → [設定]→[ネットワークと インターネット]→[アクセス ポイントとテ ザリング]
- 🤈 [Bluetoothテザリング]をONにする
- ✔お知らせ-----
- Bluetooth機器側の設定については、Bluetooth機器の 取扱説明書をご覧ください。

## 機内モード

機内モードを設定すると、本端末のワイヤレス機能(電話、パケット通信、Wi-Fi、テザリング、Bluetooth機能) が無効になります。ただし、Wi-Fi、Bluetooth機能は機 内モード中に手動でONにすることができます。

- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット]
- ? [機内モード]をONにする

✓お知らせ------

• ○(電源キー)(1秒以上)→ [機内モード]をタップしても、機内モードを設定/解除できます。

## VPN(仮想プライベートネット ワーク)

VPN (Virtual Private Network:仮想プライベート ネットワーク)は、企業や大学などの保護されたローカル ネットワーク内の情報に、外部からアクセスする技術で す。本端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク 管理者からセキュリティに関する情報を入手してくださ い。

## ◆ VPNの追加

- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [詳細設定] → [VPN]
- ? [+]→各項目を設定→[保存]

## ◆ VPNへの接続

- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [詳細設定] → [VPN]
- 7 接続するVPNを選択

3 必要に応じて認証情報を入力→[接続] VPNに接続すると、ステータスバーに図が表示されます。

### ◆ VPNの切断

- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [詳細設定] → [VPN]
- フ 切断するVPNを選択

3 [切断]

## プライベートDNS

対応するDNSサーバーとの通信を自動で暗号化するかを 設定したり、利用するプライベートDNSプロバイダを登 録したりします。

- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [詳細設定] → [プライ ベートDNS]
- 7 項目を選択→[保存]
  - [プライベートDNSプロバイダのホスト名]をタッ プした場合は、DNSプロバイダのホスト名を入力 します。

## 接続の設定

Bluetooth機器との接続など、他の機器との接続に関する 設定を行います。

•利用状況により項目が表示されない場合があります。

ホーム画面で → [設定] → [接続済みのデバ イス] → [接続の設定]

#### ? 各項目を選択

Bluetooth:設定方法→P160 NFC/おサイフケータイ:設定方法→P162 NFC/おサイフケータイ ロック ON/OFF:設定方 法→P114

**キャスト**:設定方法→P165

印刷:設定方法→P163

Bluetoothで受信したファイル:他のBluetooth機器 から受信したファイルを確認します。

**Chromebook**:本端末と Chromebook<sup>™</sup> をリンクします。

**ニアバイシェア**<sup>※</sup>:本端末の近くにあるデバイスとファイルを共有できます。

※使用状況によって表示が異なる場合があります。

## アプリと通知

アプリに関する設定を行います。

| ホーム画面で╂→[設定]→[アプリと通知]

#### ? 各項目を設定

**最近開いたアプリ**: 最近起動したアプリが表示されま す。すべてのアプリを表示するには [XX個のアプリ をすべて表示] をタップします。

**通知:**設定方法→P136

利用時間:ダッシュボードが表示され、本端末の利用時間などを確認したり、1日に利用できる最大時間を アプリごとに設定したりできます。

デフォルトのアプリ:デフォルトで使用するアシスト アプリやブラウザアプリ、ホームアプリ、電話アプ リ、SMSアプリなどを設定します。

**権限マネージャ**\*:アプリの権限の設定を変更できます。

**エリアメール<sup>※</sup>**:設定方法→P96

特別なアプリアクセス\*\*:本端末の機能や情報にアクセスするアプリの設定を変更できます。

※[詳細設定]をタップすると表示されます。

## ◆ アプリ情報

インストールしたアプリの管理や削除などを行います。

#### ◆アプリに許可されている動作の表示

- ホーム画面で → [設定] → [アプリと通知] → [XX個のアプリをすべて表示]
- 7 アプリを選択→[権限]

◆アプリのデータやキャッシュの削除

- ホーム画面で → [設定] → [アプリと通知] → [XX個のアプリをすべて表示]
- 7 アプリを選択→[ストレージとキャッシュ]
- ▲ →[ストレージを消去]/[キャッシュを削除]
  - [ストレージを消去]を選択した場合は [OK] を タップします。

### ◇アプリの削除

- Play ストアから入手したアプリは、Google Play 画面から削除することをおすすめします。→P111
- お買い上げ時にインストールされているアプリによって は削除できません。また、削除した場合は本端末をリ セットすると復元することができます。
- ホーム画面で → [設定] → [アプリと通知] → [XX個のアプリをすべて表示]

アプリを選択→[アンインストール]→[OK]

## ◆アプリの無効化

アプリの無効化は、アンインストールできない一部のアプ リやサービスで利用できます。無効化したアプリはアプリ 一覧画面やホーム画面などに表示されず、起動もできなく なりますが、アンインストールはされていません。

- ホーム画面で
  →
  [設定]→
  [アプリと通知]→
  [XX個のアプリをすべて表示]
- 2 アプリを選択→[無効にする]/[有効にする]
  - [無効にする] を選択した場合は [無効にする] を タップします。

#### ✔お知らせ-----

アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しないことがあります。
 その場合、再度アプリを有効にすることで正しく動作します。

#### ◆電池の最適化

アプリごとの電池消費を抑えるために、本端未を使用して いないときやアプリが数日間使用されていないときにアプ リを無効にします。

- ホーム画面で計→[設定]→[アブリと通知]→ [詳細設定]→[特別なアプリアクセス]→[電 池の最適化]
- 2 [最適化していないアプリ]→[すべてのアプリ]→アプリを選択→[最適化する]/[最適化しない]→[完了]



アプリや機能の通知に関する設定を行います。

オーム画面で → [設定] → [アプリと通知] → [通知]

#### ? 各項目を設定

**過去7日間をすべて表示**:通知を最近送信したアプリ /機能が表示され、通知の詳細を設定できます。 □ック画面上の通知:□ック画面に警告やサイレント

通知を表示するかを設定します。

機密性の高い通知\*1:機密性の高いコンテンツを ロック画面に表示するかを設定します。

通知のスヌーズを許可<sup>※2</sup>:通知のスヌーズを許可す るかを設定します。

操作や返信の候補<sup>※2</sup>:操作や返信の候補を自動で表示するかを設定します。

通知ドットの許可<sup>※2</sup>:アイコンにドット(点)を表 示してアブリの通知をお知らせするかを設定します。 デフォルトの通知音※2:通知音を設定します。 高度なサイレントモード※2:高度なサイレントモー ド中の通知に関する詳細を設定します。

※1 セキュリティ解除方法を [なし] / [スワイプ] に設定している場合は表示されません。

※2 [詳細設定] をタップすると表示されます。

### 電池

電池残量の確認などを行います。

•利用状況により表示が異なる場合があります。

ホーム画面で╂→[設定]→[電池]

#### ? 各項目を設定

(電池の使用状況):電池残量、電池切れの推定時間を 表示します。

アプリは正常に実行されています:アプリの電池使用 状況などが表示されます。

バッテリーセーバー:設定方法→P137

自動調整バッテリー:アプリの使用状況を学習し、使 用頻度の低いアプリの電池使用を自動的に制限するか を設定します。

**電池残量:**ステータスバーに電池残量を表示するかを 設定します。

電池長持ち充電:電池を100%まで充電するか、電池 の寿命をより長くするために電池残量85%で充電を 停止させるかを設定します。

前回のフル充電:前回のフル充電から経過したおよその時間を表示します。

電池の性能:内蔵電池の性能(充電能力)を表示しま す。

フル充電以降の画面の電池使用状況:前回のフル充電 から画面が電池を使用したおよその時間を表示しま す。

## ◆ バッテリーセーバー

バッテリーセーバーを起動/停止します。

- バッテリーセーバーが起動すると、ステータスバーに
   が表示されます。
- 】 ホーム画面で⊞→[設定]→[電池]→[バッテ リーセーバー]

9 [スケジュールの設定]→[残量に基づく]

- スライダーをスライドして、バッテリーセーバーが 自動的に起動する電池残量を設定できます。
- [フル充電で無効]をONにすると、電池残量が90%になるとバッテリーセーバーが自動的にOFFになります。
- [今すぐONにする] / [今すぐOFFにする] を タップすると、バッテリーセーバーを手動で起動/ 停止できます。

## 表示の設定

画面の明るさや壁紙など、画面の表示に関する設定を行い ます。

#### ? 各項目を設定

**明るさのレベル**:設定方法→P138 ダークテーマ:黒背景のテーマに変更します。 ブルーライトカットモード:画面から発せられる青い 光を弱くするかを設定します。自動的にブルーライト カットモードをONにすることもできます。 明るさの自動調節:「明るさのレベル」で設定した明 ろさを其進に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを 調節します。 **辟紙**: 辟紙を設定します。 **面面消灯**※:設定方法→P1.38 画面の自動回転※:本端末の向きに合わせて画面を回 転させるかを設定します。 • 表示中の画面によっては 木端末の向きを変えても 画面表示が切り替わらない場合があります. カラー※: 画面のカラーの調整ができます。 フォント※:表示フォントを変更できます。 フォントサイズ※:文字の大きさを変更します。 表示サイズ※: 画面に表示されるアイコンなどのサイ ズを拡大/縮小します。 **スクリーンセーバー**※:設定方法→P138 **ロック画面の表示※**:ロック画面に表示する通知や メッヤージを設定したり、カメラ/FASTメモの起動 ができるように設定したり、スリープモード中も時計 や通知アイコンなどを画面に表示するかを設定したり します。また、スリープモード中に画面をタップした り本端末を持ち上げたりすることで、時計や通知を確 認できるように設定できます。通知を受信したときに スリープモードを解除するように設定することもでき ます。 **ホーム画面切替※**:設定方法→P68 ※「詳細設定」をタップすると表示されます。

✔お知らせ-----

 「画面の自動回転」をOFFに設定しても、本端末の向きを 変えたときにナビゲーションバーにのが表示された場合 は、タップして画面表示を切り替えることができます。

## ♦ 画面の明るさ

画面の明るさを設定します。

- オーム画面で → [設定] → [表示の設定] → [明るさのレベル]
- 7 スライダーをスライドして明るさを調整

## ◆ 画面消灯

画面が消灯するまでの時間を設定します。

- ホーム画面で → [設定] → [表示の設定] →
   [詳細設定] → [画面消灯]
- 7 時間を選択

## ◆ スクリーンセーバー

充電中、スリープモードになった場合に表示するスクリー ンセーバーを設定します。

- ホーム画面で → [設定] → [表示の設定] → [詳細設定] → [スクリーンセーバー]
- 2 [現在のスクリーンセーバー]→設定するス クリーンセーバーを選択
- 3 必要に応じて③→各項目を設定
- ▲ [起動するタイミング]→項目を選択
  - [今すぐ起動]をタップすると、スクリーンセー バーが起動します。

## ◆ ロック画面の表示

ロック画面の表示に関する設定を行います。

#### 🤈 各項目を設定

**ロック画面**:ロック画面に表示する通知を設定します。

**ロック画面メッセージ**:ロック画面に表示するメッ セージを入力します。

スライドでカメラ起動:ロック画面の右下にあるカメ ラアイコンを左にスワイプしてカメラを起動するかを 設定します。

FASTメモの起動:ロック画面にあるFASTメモアイ コンをスワイプしてFASTメモを起動するかを設定し ます。

**ロックダウン オブションの表示**<sup>※</sup>: ○ (電源キー)を 1秒以上押して表示されるメニューに「ロックダウン」 を表示するかを設定します。

 [ロックダウン]をタップすると、Smart Lockや 指紋認証による認証操作、ロック画面の通知表示を 無効にすることができます。

常に表示:時刻、通知アイコンなどの情報をロック画面に常に表示するかを設定します。

**画面をタップして時計を表示**:タッチパネルをタップ したときに時計を表示するかを設定します。

デバイスを持ち上げて時計を表示:本端末を持ち上げたときに時計を表示するかを設定します。

新しい通知:通知を受信したときに通知の画面を表示 するかを設定します。

※ セキュリティ解除方法を [スワイプ] に設定してい る場合は表示されません。

## 音

音量や着信音、マナーモードなど音に関する設定を行います。

ホーム画面で╂→[設定]→[音]

#### 7 各項目を設定

メディアの音量:設定方法→P139 通話の音量:設定方法→P139 着信音の音量:設定方法→P139 アラームの音量:設定方法→P139 着信パイブレーション:着信言が鳴っているときに、 振動でもお知らせするかを設定します。

- マナーモード中は設定できません。
- OFFにしている場合でも、[着信音の音量]を0に 設定するとバイブレーションが鳴動します。

着信のバイブレーション強度:着信時のバイブレーションの強度を設定します。

通知時のバイブレーション強度:通知時のバイブレー ションの強度を設定します。

- マナーモード:設定方法→P140
- 高度なサイレントモード:高度なサイレントモード中 の通知に関する詳細を設定します。

マナーモード中は設定できません。

Dolby Atmos: Dolby Atmosの設定をします。 着信音ミュート用のショートカット<sup>※</sup>: 回(電源キー) と音量キーの上を同時に押して着信音や通知音を鳴ら さないようにするかを設定します。

- [パイブレーション]に設定すると、着信や通知が あったときに振動します。[ミュート]に設定する と、着信や通知があっても音や振動は鳴動しません。
- マナーモード中は設定できません。
- 着信音※:電話着信音を設定します。
- 電話帳に着信音を設定している場合は、電話帳の着 信音が優先されます。

デフォルトの通知音※:通知音を設定します。

デフォルトのアラーム音<sup>※</sup>:アラーム音を設定します。 ダイヤルパッドの操作音<sup>※</sup>:ダイヤルパッドを操作したときに音を鳴らすかを設定します。

**画面ロック音<sup>※</sup>:** ○ (電源キー)を押して画面ロック をかけたときや、画面ロックを解除したときに音を鳴 らすかを設定します。

**充電時の音とバイブレーション**\*:充電開始時に音と 振動でお知らせするかを設定します。

**タッチ操作音<sup>※</sup>:**項目などをタップしたときに音を鳴らすかを設定します。

**タッブ操作時のバイブ<sup>※</sup>:**ナビゲーションバーのアイ コンをタップしたときなどに、本端末を振動させるか を設定します。

※ [詳細設定] をタップすると表示されます。



メディア再生音、通話音、着信音、アラームの音量を調節 できます。

 マナーモード中は[メディアの音量][通話の音量][ア ラームの音量]の設定ができます。

ホーム画面で╂→[設定]→[音]

2 [メディアの音量] / [通話の音量] / [着信音 の音量] / [アラームの音量]のスライダーを スライドして音量を調節	<ul> <li>✓お知らせ</li> <li>・通知パネルを開く→パネルスイッチで[マナー] / [サ イレント]をタップしても、マナーモードを設定/解除 できます。</li> </ul>
<ul> <li>✓お知らせ</li> <li>「着信音の音量」をのにすると、バイブレーションがON になります。バイブレーションをOFFにしたい場合は、 サイレントマナー(→P140)などに設定してください。</li> <li>音量キーを押して表示される画面でアイコンをタッブす ると、バイブレーション/ミュートに設定することがで きます。</li> <li>・</li></ul>	・本端未では、マナーモードの設定に関わらず、シャッ ター音、撮影開始音/撮影終了音、オートフォーカス ロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、カメラ 起動中のスクリーンショット音、カメラ起動中のキャブ メモ/なぞってコピーのキャブチャ音、アラーム音が鳴 ります。アラーム音を鳴らさないようにするには、ア ラームの設定でアラーム音を[マナーモード] に設定し てください。→P121 マナーモード中でも、音量キーを押すか[メディアの音 量] で音量を調節することで、メディア再生音が鳴るよ うにすることができます。
量で看信と通知をお知らせ ◆ マナーモード	】 ホーム画面で⊞→[設定]→[音]→[マナー モード]→[マナーモード選択]
量で看信と通知をお知らせ ◆ マナーモード マナーモードを設定/解除します。 ・マナーモードの種類は変更できます。→P140 1 ホーム画面で計→[設定]→[音]→[マナー モード] 2 [マナーモード]をONにする マナーモードを設定すると、フテータフバーに図(通	<ol> <li>ホーム画面で計→[設定]→[音]→[マナー モード]→[マナーモード選択]</li> <li>項目を選択 通常マナー:本端末のスピーカーから音を鳴らしません。また、バイブレーションがONになります。 サイレントマナー:音を鳴らさないだけでなく、バイ ブレーションもOFFになります。</li> </ol>

## ストレージ

内部ストレージやmicroSDカードの使用状況を確認します。

| ホーム画面で++→[設定]→[ストレージ]

#### ? 各項目を設定

内部共有ストレージ:本端末のメモリの使用容量と合 計容量、データごとの使用容量を表示します。 SDカード:microSDカードのデーター覧画面を表示 します。▲をタップすると、microSDカードのマウン トを解除(認識を解除)して安全に取り外すことがで きます。microSDカードを認識させるには[SDカー ド)→「マウント]をタップします。

# ◆ microSDカードのデータ消去(フォーマット)

 操作を行うと、microSDカード内のデータがすべて消 去されますのでご注意ください。

- ホーム画面で計→[設定]→[ストレージ]→ [SDカード]
- ?:→[ストレージの設定]→[フォーマット]
- 3 [SDカードをフォーマット]→[完了]

✔お知らせ------

 アプリの選択画面が表示された場合は、画面の指示に 従って操作してください。

## プライバシー

プライバシーに関する設定を行います。

ホーム画面で┼→[設定]→[プライバシー]

#### )各項目を設定

**権限マネージャ**:アプリの権限の設定を変更できます。

**パスワードの表示**:暗証番号/パスワード入力時に入力した文字を表示するかを設定します。

**ロック画面**:ロック画面にプライベートな内容の通知 を表示するかを設定します。

Google の自動入力サービス: Google アカウントに 保存されているパスワードなどを自動で入力するかを 設定します。

Google ロケーション履歴\*:本端末を持って訪れた場所を保存するかを設定します。

**アクティビティ管理**\*:ウェブとアプリのアクティビ ティを保存するかを設定します。

**広告**<sup>\*\*</sup>: Google 広告のカスタマイズ設定を管理しま す。

使用状況と診断情報<sup>※</sup>:使用状況と診断情報を Google に自動的に送信するかを設定します。 ※[詳細設定]をタップすると表示されます。

## セキュリティ

セキュリティに関する設定を行います。

ホーム画面で╂→[設定]→[セキュリティ]

### ? 各項目を設定

Google Play プロテクト:本端末を定期的にスキャンし、セキュリティ上の脅威を確認するかを設定します。

デバイスを探す:本端末の紛失時にリモートで端末の 位置を特定したり、ロックやデータ消去をしたりする かを設定します。

セキュリティ アップデート:設定方法→P179 Google Play システム アップデート<sup>※1</sup>:設定方法→ P179

セキュリティ解除方法:設定方法→P142

**指紋管理/FASTフィンガーランチャー**:設定方法→ P145

Smart Lock:設定方法→P146

パーソナルノート:設定方法→P146

デバイス管理アプリ:デバイス管理アプリを有効にするかを設定します。

SIM カードロック\*2\*3:設定方法→P47

暗号化と認証情報<sup>※4</sup>:設定方法→P146

信頼エージェント\*4:Smart Lockなどの機能の信頼できるエージェントを管理します。

利用アプリの固定<sup>※4</sup>:設定方法→P147

※1 Google アカウント設定時に表示されます。

※2 ドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合 は表示されません。

- ※3 Google アカウント設定時、[詳細設定]をタッ プすると表示されます。
- ※4 [詳細設定] をタップすると表示されます。

## ◆ セキュリティ解除方法の設定

画面ロックの解除時に使用する認証操作の種類などを設定します。

#### 

2 認証操作

初めて設定するときは、認証操作は必要ありません。

#### 3 項目を選択

なし:ロック画面を表示しないように設定します。 スワイブ:スワイプでロックを解除するように設定し ます。

**パターン**:最低4つの点を結ぶパターンでロックを解除するように設定します。

暗証番号:暗証番号(4~16桁の数字)でロックを 解除するように設定します。

**パスワード**:パスワード(4~16桁の英数字と記号) でロックを解除するように設定します。

#### 4 必要に応じて[セキュリティ解除方法]の③→ 各項目を設定

 セキュリティ解除方法の設定により表示される項目 は異なります。

**パターンを表示する**:画面ロック解除時のパターン入 力時にパターンを表示するかを設定します。
**画面消灯後にロック**:認証操作が必要なセキュリティ 解除方法を選択した場合、スリーブモードになってか ら設定した時間が経過すると、画面ロックがかかるよ うに設定できます。

電源ボタンですぐにロックする: 
(電源キー)を押してすぐに直面ロックをかけるかを設定します。画面ロックを解除するには認証操作が必要です。

✓お知らせ------

 認証ストレージを利用中に使用できるセキュリティ解除 方法は、パターン、暗証番号、パスワード、指紋認証の いずれかになります。

## ◆画面ロックをかける

セキュリティ解除方法を設定(→P142)した後に、図 (電源キー)を押してスリーブモードにする、または自動 的に画面が消灯してから[画面消灯後にロック]で設定し た時間が経過すると、画面ロックがかかります。

 画面ロックを解除する場合は、

 (電源キー)を押して スリープモードを解除し、セキュリティ解除方法の種類 に応じて解除操作を行います。

✔お知らせ-----

 Google アカウントを設定している場合に、パソコンや タブレットなどからパスワードによるロックを設定する ことができます。端未紛失時などは次のURLにアクセス し、本端末に設定されている Google アカウントでログ インしてください。

https://www.google.com/android/devicemanager

- 新しいパスワードを本端末に入力することで、画面 ロックを解除することができます。
- Google アカウントでログインしていない場合は操作で きません。

## ◇解除方法を忘れたときは

- 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合、画面ロックの解除に5回以上失敗すると、一時的に解除の操作ができなくなりますが、一定時間経過後にやり直すことができます。
- セキュリティ解除方法のパターン/暗証番号/パスワードを忘れた場合は、ドコモショップにお問い合わせください。
- ✓お知らせ------
- ・ 画面ロックを解除しなくても、ロック画面から緊急通報 を行うことができます。→P79

## ◆ 指紋認証機能

本端末は、あらかじめ登録した指紋でセキュリティの認証 を行う指紋認証機能を搭載しています。

#### ◆指紋認証機能利用時の留意事項

- 画面保護フィルムを使用する際は、指紋センサー対応製品であることを確認してください。
- 市販の画面保護フィルムを貼り付けると、指紋認証が正常に認識できないことがあります。
- 画面保護フィルムを貼り付けた際は、再度指紋登録を 行ってください。
- 指紋の特徴情報を利用して認証を行うため、特徴情報が 少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことが あります。
- 指紋の登録には同じ指で繰り返し読み取る必要があります。異なる指で登録を行わないでください。

- 指紋登録や認証の際は、画面上のセンサーに指を置き、 振動したら指を離し、これを繰り返します。指紋の端ま でキャブチャできるように毎回指の位置を変えてください。
- 指紋認証を利用する場合は、画面上の指紋アイコン以外の部分に触れないようにしてください。
- 指先だけで指紋センサーに触れたりすると、正常に認識できないことがあります。指を置いた際に表示される緑色の光を覆うよう指を置いてください。
- 指の押し当て方が弱かったり指の離し方が速すぎたりすると、正常に認識できないことがあります。
- 認証性能(指で指紋センサーに正しく触れた際に指紋が 認証される性能)は、お客様の使用状況により異なりま す。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難に なったり、認証性能が低下したりすることがあります。 なお、手を拭く、手を洗う、認証する指を変える、指の 登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて 対処することで、認証性能が改善されることがありま す。
  - お風呂上がりなどで指がふやけていたり、濡れていたり、汗をかいたりしている
  - 指に汗や脂が多く付着している
  - 泥や油などで指が汚れている
  - 手が荒れていたり、指に損傷(切傷やただれなど)を 負ったりしている
  - 指が極端に乾燥している
  - 太ったりやせたりして指紋が変化した
  - 指の表面が磨耗して指紋が薄い
  - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる

- デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器に本端末をUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。そのときは、本端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するもので はありません。当社では第三者に本端末を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかな る損害に関して、一切責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- セキュリティ解除方法を指紋認証に設定しても、72時間ごとおよび本端未起動時には予備のセキュリティ解除方法で画面ロックを解除する必要があります。予備のセキュリティ解除方法をお忘れにならないようご注意ください。

#### ◆指紋センサー利用時の留意事項

- 指紋センサー表面は防水性を有していますが、指紋セン サー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は 誤動作の原因となります。柔らかい布で水滴・汚れを取 り除いてご使用ください。また、水分により指先がふや けた場合でも、誤動作の原因となる場合があります。
- 次のような場合は、故障および破損の原因となることが あります。
  - ぶつけたり、強い衝撃を与えたりする
  - ひっかいたり、先の尖ったものでつついたりする
  - 爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、指紋 センサー表面に傷が入る
  - 泥などで指紋センサー表面に傷が入る、表面が汚れる
  - シールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりする

- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、 認証性能が低下したりすることがあります。指紋セン サー表面は時々清掃してください。
  - ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分の付着や結露
- 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清掃してください。現象が改善されることがあります。
   指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の発生しにくい 乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。
   長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、その場合でも先の尖ったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋セン サーに指を置く前に、金属に手を触れるなどして静電気 を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特に ご注意ください。

## ◇指紋登録

- ホーム画面で → [設定] → [セキュリティ] → [指紋管理/FASTフィンガーランチャー]
  - 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合は、認証操作を行って手順3に進みます。
- 2 予備のセキュリティ解除方法を選択→画面 の指示に従って設定
- 3 登録する指をタップ→画面の指示に従って 指紋を登録→[完了]
  - [アプリを登録]をタッブすると、指紋で起動できるアプリを登録できます。→P145

## ◇指紋認証の操作

- ロック画面で、登録した指で指紋センサーに 触れる
  - ・正しく認証されない場合は、指紋登録時に設定した 予備のセキュリティ解除方法(パターン/暗証番号 /パスワード)で認証操作を行ってください。

## **◆FASTフィンガーランチャー**

指紋センサーに触れると、ロック解除とよく使うアプリの 起動が簡単にできます。

ホーム画面で☆ +→ [設定]→[セキュリティ]→ [指紋管理/FASTフィンガーランチャー]→ 認証操作

## ? 指紋を登録済みの指をタップ

- 指紋を登録していない指をタップすると、指紋を追加できます。
- をタップすると指紋を削除できます。
- 3 [ダイレクトモード] / [ランチャーモード]
  - モード名をタップすると、モードを切り替えること ができます。

## 4 ⊕→登録するアプリを選択→[完了]

✔お知らせ-----

 アプリ起動中にパネルスイッチから [FASTフィンガー ランチャー]をタップすると、指紋登録済みの指に起動 中のアプリを登録することができます。

## Smart Lock

外部機器からの接続時などで画面ロックを解除する方法に ついて設定します。

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P142
- ホーム画面で → [設定] → [セキュリティ] → [Smart Lock] → 認証操作

## ? 各項目を設定

 Smart Lockの詳細については、→ [ヘルプ]を タップしてヘルプをご覧ください。

## ◆ パーソナルノート

ID(アカウント)やパスワードなど認証情報を登録して管 理します。登録した内容を引用して入力できます。→ P52

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P142
- 登録した内容を引用するには、Super ATOK ULTIAS を使用する必要があります。
- 最大100件登録できます。
- ホーム画面で計→[設定]→[セキュリティ]→ [パーソナルノート]→認証操作
- 2 [新規登録]→各項目を設定→[完了] 編集:タイトルをタップ→各項目を編集→[完了]
  - 開除:タイトルをロングタッチ→画面下部の
     までド
     ラッグ→ [OK]
  - 並べ替え:タイトルをロングタッチ→移動先までド ラッグ

チュートリアル::→[チュートリアル]→画面の指示に従って内容を確認

バックアップ/リストア::→ [バックアップ/リス トア] →項目を選択→画面の指示に従って操作 全件削除::→ [全件削除] → [OK]

## ◆ 暗号化と認証情報

本端末が暗号化されていることを確認したり、認証情報を 管理したりします。

#### ホーム画面で計→[設定]→[セキュリティ]→ [詳細設定]→[暗号化と認証情報]

#### 🤈 各項目を設定

- スマートフォンの暗号化:内部ストレージに保存され ているシステムデータが暗号化されていることを確認 できます。
  - 本端末では[スマートフォンの暗号化]の設定を変 更することはできません。

**ストレージのタイプ**:認証情報ストレージのタイプを 表示します。

信頼できる認証情報: 信頼できる認証情報や証明書を 表示します。

**ユーザー認証情報**:本端末に保存されているユーザー 認証情報を管理します。

**ストレージからのインストール**:認証情報や証明書を インストールします。

認証ストレージの消去:認証ストレージからすべての 認証情報や証明書、VPNの設定を消去します。

## ◆ 利用アプリの固定

現在起動しているアプリを固定して、他のアプリを利用で きないように設定できます。

# ホーム画面で → [設定] → [セキュリティ] → [詳細設定] → [利用アプリの固定]

- 2 画面右上のボタンをタップして[利用アプリ の固定]をONにする
- 2 固定したいアプリを起動
- 4 □→固定したいアプリのアイコンをタップ→ [固定]→[はい]
  - アプリの固定を解除するには、【(バック)と【(履歴)を同時にロングタッチします。

#### ✔お知らせ-----

 手順2で「解除時のセキュリティ認証」をONにすると、 アプリの固定を解除するときにセキュリティ解除操作が 必要になるように設定できます。

## ドコモのサービス/ク<mark>ラウド</mark>

ドコモのサービスやクラウドの設定を行います。

ホーム画面で<del>Ⅱ→</del>[設定]→[ドコモのサービ ス/クラウド]

## ? 各項目を設定

**dアカウント設定**:ドコモアブリで利用するdアカウ ントを設定します。また、本端末に登録されている生 体情報(指紋認証)を利用したdアカウント認証の設 定もできます。

ドコモクラウド:ドコモクラウドに対応した各種サービスのクラウド設定を行います。

ドコモアプリデータバックアップ: 各アプリのデータ バックアップ/復元の設定や、データがバックアップ されたアプリの一覧を確認できます。

ドコモアプリ管理:ドコモが提供するアプリのアップ デートをしたり、定期アップデート通知や自動アップ デートなどを設定します。

おすすめアプリ:おすすめアプリの設定や、通知の履 歴の確認をします。

おすすめ使い方ヒント:おすすめ使い方ヒントの設定 や、ヒントの履歴の確認をします。

スグアプ設定:スマホを振るなどの直感操作で、スグ にアプリの起動や電話の操作ができます。→P65

ドコモ位置情報:イマドコサーチ、イマドコかんたん サーチ、ケータイお探しサービスの位置情報サービス 機能の設定を行います。

端末アプリ情報送信:アプリ情報をドコモが管理する サーバへ送信するための設定を行います。 会員情報/プロフィール情報設定:ドコモの各種サービスで利用するお客様の会員情報/プロフィール情報 を、確認・変更できます。

**ドコモ初期設定**:本端末を利用するためのサービス設 定などを一括して行います。

USBデバッグ切替:ドコモショップなどで専用端末 を利用するための設定を行います。

**オープンソースライセンス**:オープンソースライセン スを表示します。

✔お知らせ------

 ドコモのサービス/クラウドで表示されるアブリの中に は無効化できるものがあります。無効化した場合、ドコ モのサービス/クラウドの一覧には表示されなくなるこ とがあります。また、新たにドコモ提供のアブリをダウ ンロードすると、ドコモのサービス/クラウドの一覧に 項目が追加されることがあります。

## アカウント

アカウントを追加します。また、お客様ご自身のプロ フィールなどを登録できます。

ホーム画面で╂→[設定]→[アカウント]

#### ? 各項目を設定

アカウントを追加:設定方法→P148 自動的にデータを同期:アカウントのデータの同期を 自動で行うかを設定します。 マイブロフィール:設定方法→P88 自分の電話番号:本端末の電話番号を確認できます。 **自分からだ設定**:健康系のアプリやウィジェットで利 用する基本情報を設定します。

## ◆ アカウントの追加

- ホーム画面で╂→[設定]→[アカウント]
- 2 [アカウントを追加]→アカウントの種類を 選択→画面の指示に従って操作 アカウントを設定:アカウントを選択→各項目を設定

#### ◇アカウントの削除

- | ホーム画面で╂→[設定]→[アカウント]
- 2 アカウントを選択→[アカウントを削除]→ [アカウントを削除]
- ✔お知らせ------
- docomoのアカウントは削除できません。

#### ◆手動で同期を開始

- ホーム画面で╂→[設定]→[アカウント]
- 2 アカウントを選択→[アカウントの同期]→ :→[今すぐ同期]

#### ■ 同期の中止

同期中に:→[同期をキャンセル]

148

## ユーザー補助

ユーザー操作を補助する設定を行います。

ホーム画面で∓→[設定]→[ユーザー補助]

#### ? 各項目を設定

音量キーのショートカット:音量キーの上と下を同時 に約3秒押すことでユーザー補助機能を起動できるようにするかを設定します。また、ショートカットに割 り当てるユーザー補助機能を選択できます。

おすすめ使い方ヒント:おすすめ使い方ヒントを利用 できるように設定します。

テキスト読み上げの設定:テキスト読み上げに関する 設定を行います。

フォントサイズ:文字の大きさを変更します。

表示サイズ:画面に表示されるアイコンなどのサイズを拡大/縮小します。

ダークテーマ:黒背景のテーマに変更します。

**拡大**:画面を3回タップしたり、ショートカットを利 用したりして表示を拡大できるようにするかを設定し ます。

色補正:色補正機能に関する設定をします。

**色反転**:色を反転させるかを設定します。

大きなマウスポインタ:マウス使用時のポインタを大きくするかを設定します。

**アニメーションの削除**:画面のアニメーション表示を 無効にするかを設定します。

**停止時間**:マウス使用時にポインタが停止したらク リック操作を行うようにするかを設定します。

**電源ボタンで通話を終了**: 回(電源キー)を押すと通 話を終了できるようにするかを設定します。 **画面の自動回転**:本端末の向きに合わせて画面を回転 させるかを設定します。

 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても 画面表示が切り替わらない場合があります。

**長押しする時間**: ロングタッチを感知する時間を設定 します。

操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト):操作 の実行を求めるメッセージを表示する時間を設定しま す。

バイブレーションと触覚フィードバックの強さ:着信時や通知時、タップ操作時のバイブレーションのON /OFFを設定します。

アプリによってはOFFに設定してもバイブレーションが無効にならない場合があります。

モノラル音声:音声をモノラル再生するかを設定します。

**オーディオバランス**:左右のオーディオバランスを設定します。

**字幕の設定**:字幕を表示するかを設定したり、字幕の 言語や文字の大きさなどを設定したりします。

**高コントラストテキスト**:テキストのコントラストを 高くするかを設定します。

- ✓お知らせ------
- 「電源ボタンで通話を終了」をONに設定しているとき、 通話中にスリーブモードになった場合は、 (電源キー)を押してスリーブモードを解除してから()(電源キー))を押すと、通話を終了できます。

## arrowsオススメ機能

- スライドイン機能や歩数計などの設定を行います。
  - ホーム画面で<del>∏→</del>[設定]→[arrowsオスス メ機能]

#### ? 各項目を設定

FASTメモ:設定方法→P116 FASTショッピング:設定方法→P63 FAST ARサイズチェッカー:設定方法→P116 FAST フィンガーランチャー:設定方法→P145 FAST Appドライブ:設定方法→P150 FAST シェア:設定方法→P150 スライドイン機能:設定方法→P151 Super ATOK ULTIAS:設定方法→P151 Super ATOK ULTIAS:設定方法→P54 はっきり文字:文字やアイコンのサイズを自動で調整 し、いつもはっきり見えるように設定します。 歩数計:設定方法→P151 持ってる間ON:端末を手に持って動きのある間は画 面を点灯し続けるかを設定します。

✓お知らせ------

 オススメ機能を約1か月使用していない場合、アブリー 覧画面の[設定]アイコンや設定メニュー一覧の [arrowsオススメ機能]の各アイコンの右上にドット (点)が表示されることがあります。ドットを消去するに は、ホーム画面で → [設定]→[arrowsオススメ機 能]→該当の機能をタッブします。

## ◆ FAST App ドライブ

よく使うアプリを登録することで、アプリをすばやく起動 することができます。

ホーム画面で⊞→[設定]→[arrowsオスス メ機能]→[FAST Appドライブ]

#### 🤈 🕀→登録するアプリを選択

アプリをタップすると、アプリの終了、登録の解除、アプリの変更ができます。

## ♦ ゲームゾーン

快適にゲームをプレイするための各種設定やランチャー/ ギャラリー機能が利用できます。

- ホーム画面で → [設定] → [arrowsオスス メ機能] → [ゲームゾーン]
- ? [ゲーム共通設定]→[ゲームチューニング]
- 3 必要に応じて各項目を設定

共通クイック設定:ゲーム中の通知\*のON/OFF、 パフォーマンス性能の切り替え、ナビゲーションバー のロックをタッブですばやく設定できます。 ゲームチューニング:パフォーマンス性能や画面の明 るさ、ゲーム起動時のメモリ解放などを設定します。 フォーカス設定:ゲーム中の着信音や通知\*、ナビ ゲーションバーのロックなどを設定します。 録画設定:ゲーム起動時に自動録画を行うかどうか や、録画の解像度などを設定します。 録画保存設定:縁画時に行ゲム音・映像とマイク音の 保存方法を設定します。

- マイク音の保存にはイヤホンマイク(市販品)の使用を推奨します。
- ※ 伝言メモまたはLINEなどの他メーカーアプリから の着信などをした場合は、通知の機能が動作しない ことがあります。

✔お知らせ------

- 手順1の後、「ゲーム共通設定」→「ゲーム管理」をタッ ブすると、お好みのゲームをランチャーに追加できます。 ランチャーのゲームは、チューニングしたいゲームを選 択→「ゲーム別チューニング」→画面右上のボタンを タッブしてONにすると、ゲーム別にチューニングを変 えることができます。
- 手順1の後、[ファイル・ツール]を選択すると、ゲームの録画ファイルやスクリーンショットを確認したり、 ゲーム実況アプリを利用したりできます。
- お使いのアプリによっては録画が正常に動作しなかったり、アプリの動作に影響を与えたりする場合があります。
- ゲーム実況・投稿は、著作権法およびゲーム制作会社からの許諾・規約に基づいた範囲で行ってください。

## ◆ スライドイン機能

画面の端から指をスライドさせて、表示されたランチャー からアプリを起動したり、画面をキャブチャしたり、画面 を指でなぞって文字をコピーしたりできるように設定しま す。

- ホーム画面で → [設定] → [arrowsオスス メ機能] → [スライドイン機能]
- ? [スライドイン機能]をONにする

#### 3 各項目を設定

- [機能説明]をタップすると、スライドインラン チャー、キャプメモ、なぞってコピーなどの使いか たを確認できます。
- ✔お知らせ-----
- スライドイン機能は縦画面表示で使用できます。
- ランチャーに登録したアプリが更新された場合、登録が 解除されることがあります。

#### ◆ 歩数計

歩数のカウントを開始するかを設定します。

- [歩数計利用] をONにすると、歩数情報を利用するアプ リやウィジェットが使用できるようになります。
- [自分からだ設定] で身長と体重を設定すると、より正確な歩数情報が取得できます。→P148
- ホーム画面で<del>Ⅱ</del>→[設定]→[arrowsオスス メ機能]→[歩数計]
- 2 [歩数計利用]をONにする

全履歴の削除:[歩数計の全履歴削除]→[実行]→ [はい]

カウント中の歩数も含め、履歴がすべて削除されます。

## ◆歩数計ご使用時の注意事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して (キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、 かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中 に入れる)毎分100~120歩程度の速さで歩くことを おすすめします。
- 正しく装着していても、手や足など身体の一部のみが動 作しているなど歩行が本端末に伝わらない状態では、歩 数のカウントが正確に行われないことがあります。
- 次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
  - 本端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動くときや、本端末を腰やかばんにぶら下げたとき
  - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が乱れたとき
  - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、
     乗り物(自転車、車、電車、バスなど)に乗車したりなど、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
  - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- 本端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数のカウントが正確に行われないことがあります。

✓お知らせ------

- 誤力ウントを防ぐために歩行を始めたかを判断している ため、歩き始めは数値が変わりません。目安として4秒 程度歩くとそこまでの歩数が加算されます。
- カウントした歩数は約60分ごとに保存されます。ただし、当日カウントされない歩数については、翌日補正されます。

- 歩数のカウントが更新されない場合は、画面を表示し直 すと反映されます。
- 歩数の情報は本端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失してしまう場合があります。万が一、消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## Digital Wellbeing と保護者によ る使用制限

本端末の利用時間などを確認したり、1日に利用できる最 大時間をアブリごとに設定したりして、使い過ぎを抑える ことができます。また、保護者による使用制限を設定する こともできます。

ホーム画面で H→[設定]→[Digital Wellbeing と保護者による使用制限]

? 各項目を設定

## Google

Google のアカウントおよびサービスに関する情報や設定の確認/変更/削除などができます。

- Google 設定の詳細については、Google の設定画面で
   ②をタップしてヘルプをご覧ください。
- ホーム画面で → [設定] → [Google] Google の設定画面が表示されます。
  - 各項目を設定

## 言語と入力

本端末で使用する言語を変更したり、表示フォントや文字 の大きさを変更したりします。

】 ホーム画面で⊞→[設定]→[システム]→[言 語と入力]

#### ? 各項目を設定

- **言語**:設定方法→P153 仮想キーボード:設定方法→P54、P154
- ・「キーボードを管理」をタッブすると、キーボードの変更画面に表示するキーボードを設定できます。
   物理キーボード:本端末にキーボードを接続したときの設定をします。→P56
- スペルチェック<sup>※</sup>:スペルチェックを行うかを設定します。
- **自動入力サービス**<sup>※</sup>:自動入力サービスを利用するか を設定します。
- **単語リスト**\*:スペルチェックアプリなどで使われる 単語を追加します。
- ポインタの速度\*:マウスやトラックパッド使用時の ポインタの速度を設定します。
- テキスト読み上げの設定<sup>※</sup>:テキスト読み上げに関する設定を行います。
- ※[詳細設定]をタップすると表示されます。

## ◆ 英語表示に切り替え

利用する言語を英語に変更します。

- 】 ホーム画面で⊞→[設定]→[システム]→[言 語と入力]→[言語]
- 2 [言語を追加]→[English (United States)]の=を最上段([1]の位置)までド ラッグ
- ✔お知らせ------
- アプリによっては英語表示されません。
- 日本語表示に戻す場合は次の操作を行います。
   ホーム画面で→
   [Settings] → [System] →
   [Languages & input] → [Languages] → [日本語
   (日本)] の=を最上段([1] の位置) までドラッグ

## ◆ 音声検索の設定

Google 音声検索の機能を設定します。

ホーム画面で → [設定] → [システム] → [言 語と入力] → [仮想キーボード] → [Google音 声入力]

#### ? 各項目を設定

- 言語:Google 音声検索時に使用する言語を設定します。
- **音声による検索結果**:検索結果を音声で出力する条件 を設定します。
- オフラインの音声認識:言語を追加でダウンロードして、オフライン状態でも音声認識を使えるように設定します。
- **不適切な語句を表示しない**:不適切な結果を表示しな いようにするかを設定します。
- **Voice Match**: [OK Google] と発声して音声検索を 開始できるように設定します。
- Bluetoothでの録音:使用可能なBluetooth機器が接続されている場合、Bluetooth機器からの音声録音を 有効にするかを設定します。
- デバイスロック時にBluetoothのリクエストを許可: 本端未がロックされている状態でも、Bluetooth機器 を使用して音声操作ができるようにするかを設定しま す。
- デバイスロック時に有線ヘッドセットのリクエストを 許可:本端末がロックされている状態でも、本端末に 接続した機器を使用して音声操作ができるようにする かを設定します。

## 動作

本端末を動かすことによって機能を操作できるように設定 します。

| ホーム画面で⊞→[設定]→[システム]→[動 作]

#### ? 各項目を設定

カメラの起動: 
回 (電源キー)を2回押すとカメラを 起動するように設定します。ONにすると、どの画面 からでもカメラを起動できるようになります。
システムナビゲーション: 画面をスワイプすることで
各種操作を行う「ジェスチャーナビゲーション」と、 ナビゲーションバーにバックアイコン、ホームアイコン、履歴アイコンを表示させる「3ボタンナビゲーション」を選択できます。

**画面端のタッチ感度**:画面の端付近のタッチ操作の感度を設定します。

着信音を停止: [0](電源キー)と音量キーの上を同時 に押すことで、着信音や通知音を鳴らさないようにす るかを設定します。

- 「バイブレーション」にすると、着信や通知があったときに振動します。「ミュート」に設定すると、 着信や通知があっても音や振動は鳴動しません。
- マナーモード中は設定できません。

## 日付と時刻

#### 日付と時刻に関する設定を行います。

- 「ネットワークの時刻を使用する」/「タイムゾーンを 自動設定」/「言語/地域のデフォルトを使用する」を OFFにすると、日付と時刻、タイムゾーン、24時間表 示を手動で設定できます。
- オーム画面で → [設定] → [システム] → [日 付と時刻]

#### ? 各項目を設定

- ネットワークの時刻を使用する:ネットワーク上の日 付・時刻情報を使って自動的に補正するかを設定しま す。
- 日付:日付を手動で設定します。
- 時刻:時刻を手動で設定します。
- タイムゾーンを自動設定:ネットワーク上のタイム ゾーン情報を使って自動的に補正するかを設定しま す。
- タイムゾーン:タイムゾーンを手動で設定します。 言語/地域のデフォルトを使用する:[言語]の設定 に従って24時間表示を自動的に切り替えるかを設定 します。

24時間表示: 24時間表示を手動で設定します。

## バックアップ

アプリのデータや本端末の設定などを Google ドライブ にバックアップするかを設定します。

- ホーム画面で<del>[]→</del>[設定]→[システム]→ [バックアップ]
- **2** [Google ドライブへのバックアップ]をON にする
- <mark>3</mark> [アカウント]→バックアップアカウントを 選択

## リセット オプション

本端末のネットワーク設定やアプリの設定をリセットした り、本端末を初期化したりします。

】 ホーム画面で⊞→[設定]→[システム]→[詳 細設定]→[リセット オプション]

#### ? 各項目を設定

Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット:Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetoothの設定をリセットします。

アプリの設定をリセット:アプリの無効化、デフォルトのアプリ、アプリの権限などをリセットします。 すべてのデータを消去(出荷時リセット):設定方法 →P156

## ◆ 本端末の初期化

本端末を初期化すると、お客様がインストールしたアプリや登録したデータは、一部を除き削除されます。

- microSDカードのデータ消去については「microSD カードのデータ消去(フォーマット)」をご覧ください。
   →P141
- 】 ホーム画面で⊞→[設定]→[システム]→[詳 細設定]→[リセット オプション]
- 2 [すべてのデータを消去(出荷時リセット)] →[すべてのデータを消去]
  - 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合は、認証操作が必要です。
- 2 [すべてのデータを消去]
  - リセットが完了してしばらくたつと、本端末が再起動 します。
    - 初期化中に電源を切らないでください。
- ✔お知らせ------
- 初期化後、タッチ操作が正しく動作しない場合などは、 電源を入れ直してください。

## 診断データ送信

詳細な診断データを提供し、端末の品質向上に役立てま す。

ホーム画面で╂→[設定]→[システム]→[詳 細設定]→[診断データ送信] 2 [診断データ送信]をONにする→内容を確認して[同意する]

## デバイス情報

電話番号や Android<sup>™</sup> のバージョンなど、本端末に関する 各種情報を表示します。

| ホーム画面で╂→[設定]→[デバイス情報]

#### 項目を確認

デバイス名:本端末の名前を設定します。 電話番号:自分の電話番号が表示されます。 緊急時情報:緊急時の初期対応に役立てられる血液型 などの情報や、緊急時の連絡先を登録します。 法的情報:サードパーティ ライセンスや Google 利用 規約などに関する詳細を表示します。 規制ラベル:技道マークや無線LAN (Wi-Fi) 周波数 帯など、各規制に関する詳細を表示します。 SIMのステータス:SIMカード内の情報(ネットワー ク名や電話番号など)を表示します。 モデルとハードウェア/IMEI/Android パージョン /IPアドレス/稼働時間/ビルド番号:各パージョンや番号 などを表示します。

ファイル管理

## 本体(内部ストレージ)

お買い上げ時の本体メモリ(/storage/emulated/0/) のフォルダ構成と、各フォルダに保存されるデータは次の とおりです。

Alarms	アラーム音
Android	インストールしたアプリの一時ファ イルなど
DCIM	カメラで撮影した静止画/動画など
Download	ブラウザなどでダウンロードした ファイル
Movies	動画(カメラで撮影した動画を除く)
Music	音楽ファイル
Notifications	通知音
Pictures	静止画(カメラで撮影した静止画を 除く)
Podcasts	Podcast(インターネット経由で配 信される番組など)のファイル
Ringtones	着信音

## microSDカード(外部ストレー ジ)

本端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、 microSDカード内のデータを本端末に取り込んだりでき ます。

 microSDカードについては、「microSDカード」をご 覧ください。→P39

## ファイル操作

本端末の本体メモリやmicroSDカードに保存されたデー タの管理(フォルダ・ファイル名の変更/削除/コピー/ 移動など)ができます。

ホーム画面で[Google]→[Files]

#### 2 [見る]→カテゴリまたはストレージデバイ スのフォルダ/ファイルをタップ

- 三をタップすると、設定を変更したり、ヘルプを確認したりすることができます。
- [削除] をタップすると、使用していないアプリな どを削除して、空き容量を増やすことができます。
- [共有]をタップすると、友達とファイルを共有することができます。

## 3 目的の操作を行う

- ファイルをタップすると、ファイルの表示/再生が できます。
- 各カテゴリまたはストレージデバイスをタップ→ ファイルのサムネイルをロングタッチするか、ファ イル名の右にある\*\*をタップ(リスト表示の場合) すると、ファイルの共有や削除、移動やコピー、 ファイル名の変更などの操作ができます。

データ诵信

## Bluetooth<sup>®</sup>通信

## ◆ Bluetooth機能の利用

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますので ご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証する ものではありません。

#### ✔お知らせ-----

- 対応バージョン、プロファイルなどについては「主な仕様」をご覧ください。→P185
- Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

## ◆Bluetooth機能取り扱い上のご注意

- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。本端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。
- 電気製品/AV機器/OA機器などからなるべく離して 接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやす いため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が 入っているときは正常に接続できなかったり、テレビや ラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあ ります。
- 放送局や無線機などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- ・Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの 動作に影響を与える可能性があります。場合によっては 事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機 内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソ リンスタンドなど引火性ガスの発生する可能性のある場 所では本端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源 を切ってください。

## ◆無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は同 一周波数帯(2.4GH2)を使用するため、無線LANを搭載 した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度 の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。こ の場合、無線LANの電源を切るか、本端末やBluetooth 機器を無線LANから10m以上離してください。

## ◆ Bluetooth機能ON/OFF

Bluetooth機能を利用するときは、Bluetooth機能をON に設定してください。利用しないときは、電池の減りを防 ぐためOFFに設定してください。

- Bluetooth機能ON/OFFの設定は、電源を切っても変更されません。
- ホーム画面でH→[設定]→[接続済みのデバ イス]→[接続の設定]→[Bluetooth]
- 2 画面右上のボタンをタップしてON/OFFを 設定

## ♦ Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話した り、首声や音楽を再生したり、Bluetooth機器とデータを 送受信したりすることができます。また、Bluetooth対応 キーボードで本端末の文字入力ができます。

- あらかじめBluetooth機器を検出できる状態にしてください。
- 接続中はステータスバーにかが表示されます。
- プロファイルがHFP/A2DPの場合、同時に接続できるBluetooth機器は5台です。
- Qualcomm<sup>®</sup> aptX<sup>™</sup> audioおよびaptX Adaptiveを搭載しているBluetooth機器で、aptXおよ びaptX Adaptiveオーディオコーデックを利用した音 楽再生が可能です。
- オーム画面で → [設定] → [接続済みのデバイス]
- ? [新しいデバイスとペア設定する]

3 検出されたBluetooth機器名をタップ→必要に応じてパスコード(PIN)を入力して [OK] / [ペア設定する]

■ 他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合 Bluetoothのペア設定リクエスト画面が表示された場合 は、必要に応じてパスコード (PIN) を入力して [OK] / [ペア設定する] をタップしてください。

## ◆ Bluetooth機器とのデータ送受信

「フォト」アプリ(→P109)や電話帳などのデータを送 信したり、Bluetooth機器からデータを受信したりできま す。

 あらかじめBluetooth機器を接続した状態または検出で きる状態にしてください。

#### 〈例〉「フォト」アプリのファイルを送信する

「**フォト**」アプリを開いて画像をタップ

- C→[Bluetooth]→[OK]
- 3 Bluetooth機器名をタップ

通知パネルを開くと送信完了を確認できます。

<
 <li>〈例〉Bluetooth機器からファイルを受信する

Bluetooth機器からファイルを送信

2 ファイル着信通知後に通知パネルを開く→ 「着信ファイル」の[承諾]

## ◆ Bluetooth機器との接続解除

イヤホンマイクやキーボードなどのBluetooth機器を接続 中の場合は、次の操作で接続を解除できます。

- オーム画面で → [設定] → [接続済みのデバイス]
- 2 接続中のBluetooth機器名/右側の③をタッ プ→[接続を解除]
  - 再接続する場合は、[以前接続されていたデバイス] 欄の接続するBluetooth機器名をタップします。

- ◆ Bluetooth機器とのペアリング解除
- オーム画面で → [設定] → [接続済みのデバ イス]
- 2 Bluetooth機器名/右側の③→[削除]→[このデバイスとのペア設定を解除]
  - Bluetooth機器との接続を解除している場合は、 [以前接続されていたデバイス]欄のBluetooth機 器名右側の③→ [削除] → [このデバイスとのペア 設定を解除]をタッブして解除できます。

## ◆ Bluetooth機器の名前を変更

- ホーム画面で₩→[設定]→[接続済みのデバ イス]
- 2 Bluetooth機器名/右側の③→グ→機器名を 入力→[名前を変更]
  - Bluetooth機器との接続を解除している場合は、 [以前接続されていたデ/(イス]欄のBluetooth機 器名右側の③→④→機器名を入力→〔名前を変更〕 をタップして変更できます。

## NFC通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国 際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方 式です。非接触ICカード機能やReader / Writer機能、 P2P機能などが本端末でご利用いただけます。 NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりと りができます。

 対向機にかざす際の注意事項については、「対向機にか ざす際の注意事項」をご覧ください。→P113

## ♦ NFC

NFC機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

- NFCを利用するには、あらかじめデータ交換を許可する 設定を行っておく必要があります。
- [NFC/おサイフケータイロック ON/OFF]をONに 設定している場合は、画面消灯およびロック画面中に NFCを利用できません。
- 充電中やFMラジオを聴いているときはNFCを利用できません。
- アプリによっては、NFCをご利用になれません。また、 送受信できるデータはアプリによって異なります。
- すべてのNFC機能を搭載した端末との通信を保証するものではありません。

# ホーム画面で → [設定] → [接続済みのデバイス] → [接続の設定] → [NFC / おサイフケータイ]をONにする

## 外部機器接続

## パソコンとの接続

## ♦ 本端末のデータをパソコンから操作

USBケーブル A to C O2 (別売品) で本端末とパソコン を接続すると、本端末の内部ストレージやmicroSDカー ドのデータをパソコンから操作できます。

- Windows 8.1、Windows 10に対応しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- USBケーブル A to C 02のType-Cプラグ を本端末のUSB Type-C接続端子に、USB ケーブル A to C 02のUSBプラグをパソコ ンのUSBコネクタに差し込む

## 9 USB接続の用途を選択

ファイル転送:MTP対応のファイル管理用ソフト ウェアで音楽や動画などを転送できます。 USBテザリング:設定方法→P132 MIDI:本端未をMIDI入力に使用します。 PTP:MTP非対応のパソコンなどに静止画や動画を 転送できます。 データ転送な↓:充雷のみ行います。

## 3 目的の操作を行う

#### ✔お知らせ------

 本端末でmicroSDカードがマウントされていない場合 は、パソコンからmicroSDカードを認識できません。その場合は、ホーム画面で → [設定] → [ストレージ]
 → [SDカード] → [マウント] をタップしてからパソコンに接続します。

## プリンタとの接続

# ◆ デフォルト印刷サービスでプリンタを接続

デフォルト印刷サービスではプリンタドライバをインス トールすることなく、本端末から印刷することができま す。

- ホーム画面で → [設定] → [接続済みのデバイス] → [接続の設定] → [印刷] → [デフォルト印刷サービス]
- 2 画面右上のボタンをタップして[デフォルト 印刷サービス]をONにする

対応のプリンタが自動的に検出されます。

お使いのプリンタが検出されない場合は、:→ [プリンタを追加]をタップして手動でプリンタを追加してください。



〈例〉「Chrome」アプリで表示しているWebサイトを 印刷する

#### Webサイト表示中に画面を下方向にスライ ドレてWebページの最上部を表示→:→[共

トしてWebページの最上部を表示→ :: → L共 有...]→[Chrome 印刷]

接続したプリンタの印刷設定画面が表示されます。

- ? 各項目を設定
  - 部数や用紙サイズなどを設定します。
- 3 印刷を実行
  - 画面の指示に従って操作してください。
- ✔お知らせ------
- 印刷可能なデータは、使用しているアプリの印刷機能への対応状況により異なります。

## その他の機器との接続

#### ◆ DisplayPort / HDMI接続でテレビに 表示

本端末とDisplayPort/HDMI端子搭載のテレビを接続して、テレビに動画、画像などを表示します。

- DisplayPort搭載のテレビと接続するには、次のケーブ ルが必要です。
  - DisplayPortケーブル(市販品)
  - DisplayPort変換アダプタ(市販品)
- HDMI端子搭載のテレビと接続するには、次のケーブル が必要です。
  - HDMIケーブル(市販品)(HDMIプラグ(Type A) に対応したHDMI規格認証品(カテゴリー 2推奨))
  - HDMI変換アダプタ(市販品)

#### DisplayPortケーブルとDisplayPort変換 アダプタを接続/HDMIケーブルとHDMI変 換アダプタを接続

 DisplayPort変換アダプタ/HDMI変換アダプタの 接続方法については、各変換アダプタの取扱説明書 をご覧ください。

### 2 テレビのDisplayPortにDisplayPortケー ブルを接続/テレビのHDMI端子にHDMI ケーブルを接続

DisplayPort/HDMI端子への接続方法や入力の切り替え、音量の調整などについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。

- 2 本端末のUSB Type-C接続端子に
  - DisplayPort変換アダプタを接続/本端末 のUSB Type-C接続端子にHDMI変換アダ プタを接続
    - 本端末の電源が入っている状態で接続してください。
    - 本端末と接続したテレビがUSB機器として検出され、本端末からテレビへ動画や画像などを出力できるようになります。

✔お知らせ--

- すべてのDisplayPort/HDMI端子搭載機器との動作を 保証するものではありません。
- 使用するケーブル・変換アダブタによっては、映像・音 声が正しく出力されないことがあります。動作が確認さ れている市販品については、富士通のホームページをご 覧ください。
  - サポート情報 (docomo製品) http://www.fmworld.net/product/phone/ support/index.html
  - DisplayPort関連アクセサリ動作確認済み製品一覧 http://www.fmworld.net/product/phone/ displayportaccessories/
  - F-52A DisplayPort関連アクセサリ動作確認済み製品 http://www.fmworld.net/product/phone/ displayportaccessories/f-52a/index.html
- HDCP非対応の機器と接続した場合、映像・音声は正しく出力されません。
- DisplayPort出力開始時、接続するテレビによっては入 力が切り替わらず映像が表示されない場合があります。
   その場合、テレビのリモコンなどで入力を切り替えてく ださい。

- 接続するテレビによっては本端末から出力するデータが 画面に収まらない場合があります。その場合、テレビの 表示設定を変更してください。
- DisplayPortケーブル/HDMIケーブルを接続中に、 DisplayPortケーブル/HDMIケーブルを持って本端末 を持ち上げないでください。
- テレビに表示しないときは、DisplayPortケーブル/ HDMIケーブルを取り外してください。
- DisplayPort接続利用時には、お客様の利用環境によっ て電波状態に影響が出る場合があります。
- テレビ表示中にDisplayPortケーブル/HDMIケーブル が抜けた場合は、ケーブルを接続し直してください。

#### ◆ Wi-Fi接続でWi-Fi Miracast対応機器 に表示

本端末とWi-Fi Miracast対応機器をWi-Fi接続して、テレビやディスプレイなどに動画、画像などを表示します。

- ホーム画面で計→[設定]→[接続済みのデバ イス]→[接続の設定]→[キャスト]
- 2 :→[ワイヤレスディスプレイの有効化]に チェックを付ける
- 3 検出されたWi-Fi Miracast対応機器をタッ プ

Wi-Fi Miracast対応機器と切断:接続済みの機器を タップ→ [接続を解除]

#### ✔お知らせ-----

- HDCP非対応の機器と接続した場合、アプリによっては 映像・音声が正しく出力されないことがあります。また、 コンテンツによっては、コンテンツプロバイダから外部 出力を禁止されていたり、性能上の問題から外部出力が 抑止されていたりするものがあります。
- VPN接続中(→P133)は、映像・音声が正しく出力されないことがあります。
- 接続中に電話着信があった場合、着信画面が接続した機器にも表示されます。
- 一部のアプリでは、接続した機器にコンテンツが表示され、本端末で再生などの操作ができます。

# 海外利用



国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用 している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモ と提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用 になれるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご 利用になれます。

国際ローミング(WORLD WING)の詳細については、ド コモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/ roaming/

#### ■ 対応ネットワークについて

本端末はLTEネットワーク、3Gネットワークおよび GSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用に なれます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応 した国・地域でもご利用になれます。

#### ✔お知らせ------

 国番号/国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー 用国際識別番号/接続可能な国・地域および海外通信事 業者は、ドコモのホームページをご確認ください。

## 海外で利用可能なサービス

主な通信サービス	LTE	ЗG	36850	GSM (GPRS)
間	0	0	0	0
SMS	0	0	0	0
パケット通信※	0	0	0	0

※ ローミング時にパケット通信を利用するには、データ ローミングの設定をONにしてください。→P168

✔お知らせ------

- 接続する海外通信事業者やネットワークによりご利用になれないサービスがあります。
- 接続している通信事業者名は、パネルスイッチ(→ P60)の画面上部に表示されます。

## 海外でご利用になる前に

## ◆ 出発前の確認

海外でご利用になる際は、日本国内で次の確認をしてくだ さい。

#### ■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細 は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせく ださい。

#### ■ 充電について

充電についてはドコモのホームページをご確認ください。

#### ■ 料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本 国内とは異なります。詳細はドコモのホームページをご 確認ください。
- ご利用のアブリによっては自動的に通信を行うものがあ りますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アブリの動作については、お客様ご自身でアプリ 提供元にご確認ください。

#### ◆ 事前設定

#### ■ ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外 からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通 知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用に なれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用 になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を開始にする必要があります。 渡航先で 「遠隔操作設定」を行うこともできます。日本国内から (→P84)、海外から(→P172)
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの 場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用でき ないことがあります。

## ◆ 滞在国での確認

海外に到着後、本端末の電源を入れると、自動的に利用可 能な通信事業者に接続されます。

#### ■ 接続について

ホーム画面で → [設定] → [ネットワークとインター ネット] → [モバイル ネットワーク] → [詳細設定] を タップして、[ネットワークを自動的に選択] をONICし ている場合は、最適なネットワークを自動的に選択しま す。

## ◆ 海外で利用するための設定

 SIMロックを解除して他社のSIMカードを使用しデータ 通信を行う場合は、アクセスポイント(APN)を設定 してから操作してください。→P129

## ◆データローミングの設定

海外でパケット通信を行うためには、データローミングの 設定をONにする必要があります。

- ホーム画面で☆ (設定)→ (ネットワークと インターネット)→ (モバイル ネットワーク)
- 2 [データローミング]→注意画面の内容を確 認して[OK]

## ◇通信事業者の設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出 して切り替えるように設定されています。手動でネット ワークを切り替える場合は、次の操作で設定してくださ い。

- 】 ホーム画面で┼→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイル ネットワーク] →[詳細設定]
- 2 [ネットワークを自動的に選択]をOFFにする

利用可能なネットワークを検索して表示します。

 ネットワーク検索でエラーが発生する場合は、[モ バイルデータ] (パケット通信)をOFFにしてから 再度実行してください。→P129

## 3 通信事業者のネットワークを選択

✔お知らせ-----

• 自動でネットワークを切り替える場合は、手順2で [ネットワークを自動的に選択]をONにしてください。

## ◆優先ネットワークの設定

オーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [モバイル ネットワーク] → [優先ネットワークの種類]

2 [5G/4G/3G/GSM] / [4G/3G/GSM] / [3G/GSM] / [GSM]  ✓お知らせ
 ●優先ネットワークの種類を自動に設定する場合は、手順 2で [5G/4G/3G/GSM] をタップしてください。

#### ◆日付と時刻

[日付と時刻] の [ネットワークの時刻を使用する]、[タ イムゾーンを自動設定] をONにしている場合は、接続し ている海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関 する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正され ます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差 補正が正しく行われない場合があります。その場合は、 手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- •「日付と時刻」→P155

## ◆お問い合わせについて

- 本端末やドコモnanoUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。My docomoからも利用中断の手続きは可能です。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

## 滞在先で電話をかける/受ける

## ◆ 滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国へ 電話をかけることができます。

- ・先頭に「+」を付けてから相手の国番号と電話番号を入 力すると、滞在先から日本、または他の国へ簡単に国際 電話をかけることができます。
- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、 ドコモのホームページをご覧ください。

#### ホーム画面でい

#### 2 ●→+(「O」をロングタッチ)→国番号、地域 番号(市外局番)、相手先電話番号の順に入力

- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、 先頭の「0」を除いて入力してください。ただし、 イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要にな る場合があります。
- 電話をかける相手が海外でのWORLD WING利用者の場合は、滞在国内外に関わらず国番号として [81](日本)を入力してください。

## 3 <sup>◎</sup> 4 通話が終了したら<mark>2</mark>

## ◆ 滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電話や 携帯電話の番号を入力するだけで電話をかけることができ ます。

ホーム画面で🕓

#### ? ●→電話番号を入力

 一般電話にかける場合は、地域番号(市外局番)、 相手先電話番号の順に入力します。

## 3 0

 「国際ダイヤルアシスト」画面が表示された場合は 「元の番号で発信」をタップします。

4 通話が終了したら

# ◆ 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかけ る場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

- 滞在先に関わらず日本経由での通信となるため、日本への国際電話と同じようにダイヤルしてください。
  - + (「0」をロングタッチ)-81 (日本の国番号)-先頭
  - の「O」を除いた電話番号

## ◆ 滞在先で電話を受ける

海外でも日本にいるときと同様の操作で電話を受けること ができます。

- ✔お知らせ-----
- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通信料がかかり、着信側には着信料がかかります。

## ◆相手からの電話のかけかた

#### ■ 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先の本端末に電話 をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話 番号をダイヤルしてもらうだけで電話をかけることができ ます。

#### ■ 日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、発信国の 国際電話アクセス番号および「81」(日本の国番号)をダ イヤルしてもらう必要があります。

#### 発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80、 70) -XXXX-XXXX

## 国際ローミングの設定

- 国際ローミングサービスを利用するときの設定を行いま す。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。
- ホーム画面で[○→:→[設定]→[通話]→[ド コモの設定]→[ネットワークサービス・海外 設定]→[海外設定]

## ? 各項目を設定

**ローミング時着信規制**:国際ローミング中に着信を規 制することができます。

**ローミング着信通知**:国際ローミング中に圏外などで 着信できなかった場合にSMSでお知らせします。

ローミングガイダンス:国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイダンスを流すことができます。 ネットワークサービス:設定方法→P171

## ◆ ネットワークサービス(海外)の設定

滞在国で利用する留守番電話サービスなどのネットワーク サービスを設定します。

- あらかじめ [遠隔操作設定] を開始にする必要があります。→P84
- 海外から操作した場合は、滞在国から日本までの通話料 がかかります。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

ホーム画面で、→:→[設定]→[通話]→[ド コモの設定]→[ネットワークサービス・海外 設定]→[海外設定]→[ネットワークサービ ス]

## ワ サービスを選択

**遠隔操作(有料):**遠隔操作を開始するかを設定します。

番号通知お願いサービス(有料):発信者番号が非通知の電話がかかってきた場合に発信者に番号通知を依頼するガイダンスを流します。

ローミング着信通知(有料):設定方法→P171 ローミングガイダンス(有料):設定方法→P171 留守番電話サービス(有料):電波が届かないところ にいたり、電源を切っている場合などに電話をかけて きた方の伝言メッセージをお預かりします。(お申し 込みが必要)

転送でんわサービス(有料):かかってきた電話を、 あらかじめ登録した他の携帯電話などに転送すること ができます。(お申し込みが必要)

### 3 画面の指示に従って操作

#### ▲ 音声ガイダンスに従って操作

## 帰国後の確認

日本に帰国後は渡航前の設定に戻してください。

#### ■ 海外でパケット通信を利用した場合

[モバイル ネットワーク] の [データローミング] をOFF に設定します。→P168

#### ■帰国後に自動的にドコモのネットワークに接続で きない場合

- [モバイル ネットワーク] で [優先ネットワークの種類] を [5G/4G/3G/GSM] に設定します。→P169
- [モバイル ネットワーク] の [詳細設定] で [ネット ワークを自動的に選択] をONにします。→P169

## 付録

## トラブルシューティング(FAQ)

## ◆ 故障かな?と思ったら

- 故障かな?と思ったときに、お客様ご自身で診断することができます。
   詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、 必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→ P179
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

#### ■ 電源・充電

#### ●本端末の電源が入らない

電池切れになっていませんか。→P41

#### ● 画面が動かない/電源が切れない

- 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に回(電源キー)と音量キーの下を同時に 8秒以上押し、画面が消灯した後に指を離すと強制 的に電源を切ることができます。
- ・

   (電源キー)と音量キーの下を同時に32秒以上押し、起動画面が表示された後に指を離すと強制的に 再起動させることができます。

※ 強制的に電源を切ったり、再起動させたりする操作の ため、データおよび設定した内容などが消えてしまう 場合がありますのでご注意ください。

#### ●充電ができない

- アダブタの電源プラグがコンセントまたはアクセサ リーソケットに正しく差し込まれていますか。
- ・アダプタと本端未が正しくセットされていますか。
   →P42
- ACアダプタ(別売品)をご使用の場合、ACアダプ タのType-Cプラグが本端末に正しく接続されていま すか。→P42
- 本端末をパソコンでUSB接続して充電を行っている 場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇することがあります。
   温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

#### ■ 端末操作・画面

#### ● タップしたり、キーを押したりしても動作しない

- ・電源が切れていませんか。→P43
- ・スリープモードになっていませんか。

   ○(電源キー) を押して解除してください。
   → P43

#### ●電池の使用時間が短い

- 複数のアプリを起動していると、電池の消費が増え て使用時間が短くなることがあります。次の方法で 使用していないアプリを終了してください。
   実行中のアプリを終了→P63
- 電池の消費を抑える設定などarrowsについての FAQや便利な使いかたについては、arrows lifeをご 覧ください。

- ・ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。圏外が続く場所では「機内モード」をONにするか、電源を切ってください。→ P43、P132
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1
   回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分
   に充電してもお買い上げ時に比べて使用時間が極端
   に短くなった場合は、本書巻末の「故障お問い合わせ、修理お申込み先」またはドコモ指定の故障取扱
   窓口までお問い合わせください。
- フル充電時の充電量を85%に抑えることにより、内 蔵電池の寿命を伸ばすことができます。→P136
- Wi-Fi機能やBluetooth機能を使用していないとき は、OFFに設定してください。→P126、P160
- ●ドコモnanoUIMカードが認識されない

ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けてい ますか。→P36

#### タッチパネルをタップしたとき/キーを押したときの 画面の反応が遅い

本端末に大量のデータが保存されているときや、本端 末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやり とりしているときなどに起きる場合があります。

#### ●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、また、充電しながら電話や動画の視 聴などを長時間行った場合などには、本端未や内蔵電 池、アダプタが温かくなることがありますが、動作上 問題ありませんので、そのままご使用ください。

#### ● 操作中・充電中に熱くなり、機能が利用できない 本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電またはご

本端木の温度が高い状態が続く場合は、光電まだはご使用中の一部機能を利用できないことがあります。

#### ●端末が熱くなり、電源が切れる

複数のアプリの起動、カメラの使用やインターネット 接続などを長時間行った場合など、本端末の温度が高 い状態が続く場合は、充電や機能が停止したり、画面 の明るさを調整したりすることがあります。また、や けどを防ぐため本端末の電源が切れることがあります。

#### ●ディスプレイが暗い

- 次の設定を変更していませんか。
  - 画面の明るさ→P138
  - 画面消灯→P138
  - バッテリーセーバー→P137
- 本端末の温度が高い状態が続く場合は、ディスプレイが暗くなることがあります。

#### ●ディスプレイがちらつく

[明るさの自動調節]をONにしていると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→P137

#### ● ディスプレイに残像が残る

しばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画 面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場 合があります。

#### ●時計がずれる

長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。[日付と時刻]の[ネットワークの時刻を使用する] / [タイムゾーンを自動設定]がONになっていることを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。→P155

#### 端末動作が不安定

- お買い上げ後に端末ヘインストールしたアプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード(お買い上げ時に近い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。
  - 次のどちらかの方法でセーフモードを起動してください。
  - 電源が入っている状態で、 [0 (電源キー)を押す (1秒以上) → [電源を切る] / [再起動] をロン グタッチ→ [OK]
  - 電源を切った状態で回(電源キー)を2秒以上押 し、docomoのロゴ表示が消えたらすぐに音量 キーの下を押し続ける
  - ヤーフモードが記動すると画面左下に「ヤーフモー
  - としていた。 と表示されます。セーフモードを終了させるに は、電源を入れ直してください。
- \*\* 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフ モードをご利用ください。
- ※セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常 ご利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用 ください。
- ※ アプリやウィジェットによっては非表示になる場合が あります。

#### ● タップしても正しく操作できない

- 爪の先で操作したり、異物をタッチパネルに乗せた ままで操作したりしていませんか。
- ディスプレイに保護シートやシールなどを貼っていませんか。保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。
- タッチパネルが濡れたままで操作したり、指が汗や 水などで濡れた状態で操作したりしていませんか。

- 水中で操作していませんか。
- 指で直接タッチパネルに触れて操作してください。
- ●本端末の動作が遅くなった/アプリの動作が不安定になった/一部のアプリを起動できない

本端末のメモリの空き容量が少なくなると動作が安定 しません。空き容量が少ない旨のメッセージが表示さ れた場合は、不要なアプリを削除してください。→ P111、P135

 アプリが正しく動作しない(アプリが起動できない/ エラーが頻繁に起こる)

無効化されているアプリはありませんか。無効化され ているアプリを有効にしてから、再度操作してくださ い。→P135

● データが正常に表示されない/タッチパネルを正しく 操作できない

電源を入れ直してください。→P43

#### ■ 通話・音声

- 通話中、相手の声が聞こえにくい/相手の声が大きす ぎる
  - ・通話音量を調節してください。→P82
  - [はっきりボイス]をONにすると相手の声が聞き取りやすくなります。→P82
- 通話ができない(場所を移動しても<u>↓</u>の表示が消えな い、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができ ない)
  - ・電源を入れ直すか、ドコモnanoUIMカードを取り付け直してください。→P36、P43
  - 電波の性質により「圏外ではない」「電波状態は」を 表示している」状態でも、発信や着信ができない場 合があります。場所を移動してかけ直してください。

- ・着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。 →P85
- ・[優先ネットワークの種類](5G/4G/3G/ GSM)を変更していませんか。→P169
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では 電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があ ります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直 してください。

#### ●着信音が鳴らない

- [着信音の音量] を0にしていませんか。→P139
- 次の機能を起動していませんか。
  - マナーモード→P140
  - 機内モード→P132
- ・着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。 →P85
- 次の設定をO秒にしていませんか。
  - 伝言メモの [着信呼出設定] →P84
  - 留守番電話サービスの [呼出時間設定] →P84
  - 転送でんわサービスの [呼出時間] →P84

#### 電話がつながらない

- ・ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けていますか。→P36
- ・市外局番から入力していますか。
- ・機内モードを設定していませんか。→P132

#### ■ カメラ

#### ● カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを 確認してください。

#### ■ おサイフケータイ

#### おサイフケータイが使えない

- [NFC/おサイフケータイ] がOFFになっていませんか。→P162
- NFC/おサイフケータイ ロックを設定していません か。→P114
- 本端末の
   マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P112、P113
- おまかセロックを設定するとステータスバーにいか 表示され、NFC/おサイフケータイロックの設定に 関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。

#### ■ 海外利用

# 海外で、 一方表示されているのに本端末が使えない WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

- ●海外で、えが表示され本端末が使えない
  - 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、ドコモのホームページをご覧ください。
  - [優先ネットワークの種類] を [5G/4G/3G/ GSM] に変更してください。→P169
  - [モバイル ネットワーク]の[ネットワークを自動 的に選択]をONに設定してください。→P169
  - ・本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。→P43

#### ●海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった

利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング (WORLD WING)のご利用には、あらかじめ利用停 止目安額が設定されています。利用停止目安額を超え てしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

#### ● 海外で電話がかかってこない

ローミング時着信規制を [規制開始] にしていません か。→P171

#### ●相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは 違う番号が通知される/電話帳の登録内容や発信者番 号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利 用しているネットワークや通信事業者から発信者番号 が通知されない場合は、本端未に発信者番号は表示さ れません。また、利用しているネットワークや通信事 業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知 される場合があります。

#### ●海外でデータ通信ができない

データローミングの設定を確認してください。→ P168

#### ■ データ管理

#### ● microSDカードに保存したデータが表示されない microSDカードを取り付け直してください。→P40

#### ● データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用 すると、正常に動作しない場合があります。

#### ●画像が表示されない

画像データが壊れている場合は、画像が表示されません。「Files」アプリなどから開くと、黒い画面が表示 される場合があります。

#### ■ Bluetooth機能

● Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチしても見つからない

Bluetooth通信対応機器(市販品)側を検出できる状 態にしてから、本端未側から機器登録を行う必要があ ります。登録済みの機器を削除して、再度機器登録を 行う場合には本端末とBluetooth通信対応機器(市販 品)の両方で登録した機器を削除してから機器登録を 行ってください。→P160、P161

## ●カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない

相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信す ると、その番号へ発信できなくなる場合があります。 その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電 源を入れ直してください。

#### ■ その他

#### ●USBマスストレージに保存したデータが表示されな い

USBマスストレージを取り付け直してください。

- ●市販の外部機器(USBマウス、キーボードなど)が 認識されない
  - Type-C用変換アダプタ(市販品)を使用している場合は、Type-C用変換アダプタと外部機器を接続後、本端末に接続してください。
  - ※ 市販品のすべてを保証するものではありません。 HOST機能(OTG機能)対応と記載があるものをご 使用ください。

## ◆ エラーメッセージ

#### 空き容量低下

端末の空き容量が低下しています。このままご使用に なられると一部機能やアプリケーションが動作しない 場合があります。

#### 設定画面を起動して不要なアプリを選択し、「アンイ ンストール」を押してアプリを削除してください。

端末の空き容量が低下している場合に表示されます。 【設定画面】をタップして不要なアプリを削除してくだ さい。また、実行中のアプリを終了したり、アプリの キャッシュを消去したりすることで、端末の空き容量 を増やすことができます。→P63、P135

#### ●指紋ハードウェアは使用できません

指紋センサーが正常に動作できない場合に表示されま す。電源を入れ直しても指紋センサーが利用できなく なった場合は、お近くのドコモショップなど窓口まで お問い合わせください。

# ●音声サービスと緊急通報のブロック/音声通話サービス停止/緊急通報のブロック/モバイルデータサービスのブロック

音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線 ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混 み合っています。しばらくたってから操作し直してく ださい。

#### ● SIMは使用できません。携帯通信会社にお問い合わせ ください。

ドコモnanoUIMカードのPINロック解除コード (PUK)の入力に10回連続して間違えた場合に表示さ れます。ドコモショップなど窓口までお問い合わせく ださい。→P47

#### ●SIMカードなし

ドコモnanoUIMカードが正しく取り付けられている かを確認してください。→P36

#### ●SIMカードはロックされています

PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。 →P47

#### ●SIMカードはPUKでロックされています

ドコモnanoUIMカードがPINロック解除コード (PUK) でロックされているときに表示されます。正 しいPINロック解除コード (PUK) を入力してくださ い。→P47

#### ●SIM card 異常

#### SIMカードが取り外されました。

#### 端末を再起動します。 SIMカード取付時はトレイ(Tray)をご使用くださ

#### い。

ドコモnanoUIMカードのICが汚れなどで正常に読み 込めないときや、電源が入っている状態でドコモ nanoUIMカードを取り外したときに表示されることが ありますが、故障ではありません。ドコモnanoUIM カードのICは定期的に清掃してください。また、電源 が入っている状態ではドコモnanoUIMカードを取り 外さないでください。正常に動作しなくなる場合があ ります。

#### ● SD Card 異常

#### SDカードが取り外されました。 データの損失を防ぐため、端末の電源を切ってから SDカードを抜いて下さい。

電源が入っている状態ではmicroSDカードを取り外さ ないでください。データが破損したり、正常に動作し なくなったりする場合があります。
# ● ダウンロード処理中にエラーが発生しました。 同じ理由のエラーが複数回表示される場合は、本端末を再起動の上、再度アップデートを実行してください。 ● 充電異常を検知したため充電を停止しました。接続している機器やケーブルがある場合は抜いてください。

ACアダプタの異常などにより電圧が低下している可能 性があります。接続しているACアダプタや機器のケー ブルを抜いてください。

# ソフトウェアアップデート

# ◆ ソフトウェアアップデートについて

ソフトウェアアップデート<sup>※</sup>とは、本端末をより安全で快 適にご利用いただくためにソフトウェアの更新を行う機能 です。以下の内容が含まれますので、必ず最新ソフトウェ アへのアップデートをお願いいたします。

※本端末ではシステムアップデートと表示されます。

ソフトウェアアップデートの種類としては以下の4つがあります。

#### ■ Android OS バージョンアップ

Android OS およびブリインストールされているアブリや 端末機能のバージョンアップを行うことで、機能・操作 性・品質などが向上し、本端末をより快適に安心してご利 用いただけます。

#### ■ 新機能追加

プリインストールされているアプリや端末機能を更新する ことで、機能・操作性が向上し、本端末をより快適にご利 用いただけます。

#### ■ 品質改善

プリインストールされているアプリや端末機能を更新する ことで、品質が向上し、本端末をより快適にご利用いただ けます。

#### ■ セキュリティパッチの更新

セキュリティパッチの更新を行うことで、脆弱性を対処す るためのソフトウェアを適用することができます。適用す ることで本端末をより安心してご利用いただけます。

本端末に提供されている具体的なソフトウェアアップデートの内容および期間については、ドコモのホームページを ご覧ください。

### ◇ご利用条件

- 5G/Xiでのパケット通信をご利用の場合、モバイル ネットワーク設定でアクセスポイントをspモードに設 定してください。
- •5G/Xiでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードによる通信料金は発生しません。
- 国外でソフトウェアアップデートを行う場合は、ドコモ nanoUIMカードを挿入した状態でWi-Fi接続が必要で す。
- ソフトウェアが改造されているときはアップデートができません。

# ◆ ソフトウェアアップデートを行う

### ◆更新の開始

更新を開始する方法としては以下のいずれかの操作を行います。

#### ■ 更新をお知らせする通知から

本端末のステータスバーから通知を選択し、更新を開始します。

#### ■ 定期的に表示される画面から

本端末が更新可能になると、確認画面が表示される場合が あります。その確認画面にて動作を選択いただき、更新を 進めてください。

#### ■ 本体設定から

ホーム画面で ( 設定 ) → [システム] → [詳細設定] → [システム アップデート] をタップし、更新を開始し ます。

※アップデートが不要な場合、「お使いのシステムは最新の状態です」と表示されます。

### ◆更新の流れ

更新は以下の流れで行われます。 詳細な操作手順は本端末の表示内容に従ってください。

#### 更新ファイルのダウンロードおよびインス トール

- 更新の種類によっては、更新ファイルのダウンロードとインストールが自動的に行われます。
- 更新ファイルのダウンロードとインストールの前に 通知もしくは確認画面が表示される場合があります。いずれかが表示された場合は、表示されている 手順に従いシステムアップデートを進めてください。
- ※ 通信料金が発生すると表示される場合があります が、spモードに設定の場合、通信料金は発生しま せん。

## 2 再起動

更新の準備が整い次第、通知もしくは確認画面が表示 されます。

[今すぐ再起動]を選択すると、すぐに本端末が再起動します。

### 3 更新完了の通知

- 更新が完了すると、本端末に完了画面が表示されます。
- 更新の種類が Android OS バージョンアップの場合
   は、更新完了後にお客様自身でインストールされた アプリのアップデートを確認してください。アップ デートを行わないと動作が不安定になることや、機
   能が正常に動作しなくなることがあります。

### ◆注意事項

- ソフトウェアアップデート完了後は、以前のソフトウェ アへ戻すことはできません。
- ソフトウェアアップデート中、本端末固有の情報(機種 や製造番号など)が当社のサーバーに送信されます。当 社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外 の目的には利用いたしません。
- ソフトウェアアップデート中は一時的に各種機能を利用 できない場合があります。
- ソフトウェアアップデートを行うと、一部の設定が初期 化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の 再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェアアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口もしくはオンライン修理受付サービスまでご相談ください。
- ソフトウェアアップデートは、本端末に保存されたデー タを残したまま行うことができますが、お客様の端末の 状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保 護ができない場合があります。必要なデータは事前に バックアップを取っていただくことをおすすめします。
   各アブリの持つデータについて、バックアップ可能な範 囲はアプリにより異なります。各アブリでのバックアッ プ方法は、各アブリの提供元にご確認ください。
- 以下の場合はソフトウェアアップデートができません。
   事象を解消後に再度お試しください。
  - 通話中
  - 日付・時刻を正しく設定していないとき
  - 必要な電池残量がないとき
  - 内部ストレージに必要な空き容量がないとき

- 国際ローミング中

- ソフトウェアアップデート中は電源を切らないでください。
- 更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良い場所
   で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。

# 保証とアフターサービス

### ◇保証について

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- SIM取り出しツールは無料修理保証の対象外となります。
- SIM取り出しツールは、試供品となります。試供品のお問い合わせ先をご覧ください。
- 本端末の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※本端末はドコモクラウドをご利用いただくことにより、 電話帳などのデータをバックアップしていただくことが できます。

#### ■ 無料修理規定

- (1) 保証期間内に取扱説明書などの注意に従った使用状態のもとで、故障が発生した場合は無料で修理いたします。(代替品と交換となる場合があります。)
- ② 保証期間内でも以下の場合は無料修理対象外となる場合がございます。

1. 改造(ソフトウェアの改造も含む)による故障、損 傷。

- 2. 落下や、外部からの圧力などで本端末、ディスプレイおよび外部接続端子などが破損したことによる故障、損傷、または本端末内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
- 3. 火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天 災地変などによる故障、損傷。
- 4. 本端末に接続している当社指定以外の機器、消耗品 による故障、損傷。
- 5. 本端末内部への水の浸入による故障、損傷、本端末 の水濡れシールが反応している場合、本端末に水没・ 水濡れなどの痕跡が発見された場合、または結露など による腐食が発見された場合。
- 6. ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったこと がある場合。
- ③本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ④ 本保証は明示した期間、条件においての無料修理をお 約束するものでお客様の法律上の権利を制限するもの ではございません。
- ⑤お預かり品に故障箇所が複数あった場合、一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため、すべて修理してご返却いたします。その際は無料修理対象外となる場合がございます。
- ⑥ 修理実施の有無に関わらず、動作確認試験を実施した お預かり品は、最新のソフトウェアに更新してご返却 する場合がございます。

⑦ 修理を実施した場合の修理箇所や修理実施日は、修理 完了時にお渡しする修理結果票でご確認ください。

<販売元> 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町2-11-1

### ◆アフターサービスについて

#### ■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください(~PP173)。それでも調 子がよくないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修 理お申込み先」にご連絡の上、ご相談ください。

#### ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただ し、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、 故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございま すので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部 品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本とし ております。

修理受付対応状況については、ドコモのホームページをご 覧ください。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修 理ができない場合もございますので、詳細はドコモ指定の 故障取扱窓口へお問い合わせください。 ■ お願い

- •本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
   ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼る
  - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内で あっても有料修理となります。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定を実施いただくようお願いいたします。その際、設定によってはパケット通信料が発生する場合があります。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi 用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすい ものを近づけますとカードが使えなくなることがありま すので、ご注意ください。

 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡 れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切っ て、お早めにドコモ指定の故障取扱窓ロへご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことが あります。

# お客様が作成されたデータおよびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。データの再ダウンロードにより発生するパケット通信料は、当社では補償いたしかねますのであらかじめで了承ください。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

Tr

# あんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をあんしん遠隔サポートセンターの オペレーターと共有することで、端末操作設定やアブリの 使い方、パソコンなどの周辺機器との接続に関する操作サ ポートを受けることができます。

- ドコモnanoUIMカード未挿入時、国際ローミング中、 機内モードなどではご利用できません。
- あんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- あんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

### ◆ オペレーターとの画面共有(電話でのお 問い合わせ)

あんしん遠隔サポートセンターへ電話 ドコモの携帯電話からの場合:(局番なしの)15710(無料) 一般電話などからの場合:2000(120-783-360 受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- 本端末からあんしん遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で↓
   「遠隔サポート]→
   [電話をかける]→
   (をタップします。)
- 🤈 ホーム画面で╂→[遠隔サポート]
- 3 [接続画面に進む]→[同意する]
- 4 ドコモからご案内する接続番号を入力→[開始]

5 接続後、遠隔サポートを開始

### ◆ Q&Aサイト/+メッセージ/LINEを利 用

あんしん遠隔サポートご契約者様専用のQ&Aサイトのご 利用や、+メッセージ、LINEでオペレーターにお問い合 わせいただくこともできます。

 +メッセージ、LINEでのお問い合わせでは、画面共有 はご利用いただけません。

### ◆Q&Aサイトで調べる

| ホーム画面で╂→[遠隔サポート]

9 [Q&Aサイト/アプリで調べる]

- ◆+メッセージでのお問い合わせ
  - ホーム画面で╂→[遠隔サポート]
- ? [+メッセージ]
- ◆LINEでのお問い合わせ
  - ホーム画面で╂→[遠隔サポート]

2 [LINE]

# 主な仕様

ソフトウェアアップデートなどにより、変更が生じる場合 があります。最新の情報は、ドコモのホームページをご覧 ください。

#### ■本体

品名			F-52A	
サイズ			高さ約152mm×幅約 72mm×厚さ約8.5mm (最厚部:約9.3mm)	
質量			約162g	
ディスプレイ	ſ	サイズ	約6.3インチ	
		種類	有機EL	
		解像度(ピクセ ル数 横×縦)	Full HD+ (1080×2280)	
<u>ş</u>		発色数	16777216色	
内蔵メモリ			RAM : 8GB ROM : 128GB <sup>**1</sup>	
バッテリー智	室量	バッテリー容量	3600mAh	
		ワット時定格値	13.47Wh	
連続待受時間 (静止時) <sup>※2、</sup> 3		4G (LTE)	約370時間	
連続通 4G 話時間 ※3、4		LTE (VoLTE)	約1140分	
		LTE (VoLTE (HD+))	約1120分	

充電時間		ACアダプタ 07 : 約180 分
無線LAN	対応規格	IEEE802.11a/b/g/n/ ac準拠 (IEEE802.11n対応周 波数帯:2.4GHz/ 5GHz)
	MIMO対応	○ (2×2MIMO)
	MU-MIMO (クライアント) 対応	0
	MIMO対応規 格	IEEE802.11n/ac
	MU-MIMO (クライアント) 対応規格	IEEE802.11ac
Bluetooth機	バージョン	5.1 <sup>*5</sup>
能	出力	Power Class 1
	対応プロファイ ル <sup>※6</sup> /コー デック	HFP (1.7) *7, HSP (1.2), OPP (1.2), SPP (1.2), HID (1.0), A2DP (1.3) *8, AVRCP (1.6), PBAP (1.2), PAN (1.0) *9, HOGP (1.0)
イヤホンマイク ジャック	端子径	3.5mmステレオミニ プラグ
	極数	4極

カメラ 撮子	<b>撮像素</b> 子	種類 サイズ	アウトカメラ:裏面照 射型CMOS インカメラ:裏面照射 型CMOS アウトカメラ(広角): 1/2.0インチ アウトカメラ(超広 角): 1/4.0インチ アウトカメラ(深度): 1/5.0インチ	カメラ	動画1件 動画 ズーム (デジ タル)	+あたりの最大 5時間 静止画 動画	約36分*10 ファイルサイズ制限あ り(約46B) アウトカメラ:最大約 8.0倍 インカメラ:- アウトカメラ:最大約 8.0倍 インカメラ:-
	有効画家	<b>素数</b>	インカメラ:1/3.0イ ンチ アウトカメラ (広角):	動画冉9	E	コーテック	H.263、H.264、 H.265、MPEG-2、 MPEG-4、VP8、 VP9、AV1
			<sup>約468070 囲系 アウトカメラ(超広 角):約800万画素 アウトカメラ(深度): 約500万画素 インカメラ:約1630 万画素</sup>	音楽再生	ŧ	コーデック	AAC、HE-AAC v1、 HE-AAC v2、AAC ELD、XHE-AAC、 AMR-NB、AMR-WB、 FLAC、MP3、MIDI、 Vorbis、PCM、 Onus AIEE
	記録画家	素数	アウトカメラ(広角): 約4800万画素	マルチリ	ノンガル	表示言語	日本語/英語
		,	アウトカメラ(超広	機能		入力言語	日本語/英語
			角):約800万画素 アウトカメラ (深度):	伝言メ	E	保存可能件数	最大10件
			約500万画素 インカメラ:約1600			1件あたりの最 大録音時間	最大1分
		<u> </u>	万画素	※1メモ	ミリ容量に	は、撮影した動画 めデータなどの保	や静止画、ダウンロード
	記録 ファイ	動画	MP4	する	ることはで	できません。	けにすいての谷里を使用
	ル形式	静止凹	JPEG	使用 覧 <	目可能な ください。	空き容量について →P141	は、「ストレージ」をご

- ※2 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。
- ※3 各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分 以下になることがあります。
- ※4 連続通話時間は、設定状況、使用環境や通話・メー ル・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動しま す。
- ※5 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準 規格に適合していることを確認し、認証を取得してい ます。ただし、接続する機器の特性や仕様によって は、操作方法が異なる場合や接続してもデータのやり とりができない場合があります。
- ※6 Bluetooth対応機器同士の使用目的に応じた仕様で、 Bluetoothの標準規格です。
- ※7 mSBC (16kHz) およびCVSDに対応しています。
- ※8 音声コーデックAAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC™、SBCに対応しています。
- ※9 PAN-NAP、PANUに対応しています。
- ※10 撮影サイズがFull HD(1920×1080)の場合の 撮影時間です。

### ■SIM取り出しツール

サイズ	約27.1mm×約11.0mm
質量	約0.253g

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)

#### この機種F-52Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドライン に適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技 術基準<sup>\*1</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推 奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されていま す。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協 力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が 定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況 に関係なく十分な安全率を含んでいます。 国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を 人体」に吸収される雷波の平均下ネルギー量を表す比吸収率

へPhicus Wk216 個域のサウムイル+一里をあ9 EUWW卒 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電 話機に対するSARの許容値は20//kgです。この携帯電話機 の側頭部におけるSARの最大値は0.116W/kg<sup>\*2</sup>、身体 に装着した場合のSARの最大値は0.432W/kg<sup>\*3</sup>です。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもあ りますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の 送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を 行っている状態では、通常SARはより小さい値となりま す。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 キャリングケース等のアクセサリをで使用するなどして、 身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分) が含まれないようにしてください。このことにより、本携 帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドライ ンに適合していることを確認しています。 世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもた らすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわ たって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電 話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立 されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

https://www.who.int/peh-emf/publications/ factsheets/en/

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ

https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html ドコモのホームページ

https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

富士通のホームページ

https://www.fmworld.net/product/phone/sar/

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)で規定されています。

- ※2 5G/LTEと同時に使用可能な無線機能を含みます。
- ※3 5G/LTEと同時に使用可能な無線機能を含みます。

# Specific Absorption Rate(SAR) of Mobile Phones

This model F-52A mobile phone complies with the Japanese technical regulations and the international guidelines regarding human exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of the Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves<sup>\*1</sup> and the limits of exposure recommended in the international guidelines, which are equivalent to each other. The international guidelines were set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include substantial safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health conditions.

The technical regulations and the international guidelines set out the limits of exposure to radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of human tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg.

The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is  $0.116 \text{ W/kg}^{*2}$ , and that when worn on the body is  $0.432 \text{ W/kg}^{*3}$ . There may be slight differences of the SAR values in individual product, but they all satisfy the limit. The actual value of SAR of this mobile phone while operating can be well below the indicated above. This is due to automatic changes in the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to access the network.

This mobile phone can be used in positions other than against your head. By using accessories such as a belt clip holster that maintains a 1.5cm separation with no metal (parts) between it and the body, this mobile phone is certified the compliance with the Japanese technical regulations and the international guidelines.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

https://www.who.int/peh-emf/publications/ factsheets/en/

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR. Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

https://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website: https://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html (in Japanese only) NTT DOCOMO, INC. Website: https://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ FUJITSU LIMITED Website: https://www.fmworld.net/product/phone/sar/ (in Japanese only)

- \*1 The technical regulations are provided in Article 14-2 of Radio Equipment Regulations, a Ministerial Ordinance of the Radio Act.
- \*2 Including other radio systems that can be simultaneously used with 5G/LTE.
- \*3 Including other radio systems that can be simultaneously used with 5G/LTE.

# Declaration of Conformity

Trade Mark: Euliteu Model Name: E-52A Hereby, Eulitsu Connected Technologies Ltd. declares that the BE product of "E-52A" is in compliance with RED 2014/53/EU The full text of the ELLDoC is available at the following internet address: https://www.fmworld.net/product/phone/doc/

This mobile phone complies with the FU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\*1 limits\*2 for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAB<sup>\*1</sup> value, when tested for compliance against the standard was 0.09 W/kg\*3 for HEAD and 1.36 W/kg\*3 for BODY. While there may be differences between the SAR<sup>\*1</sup> levels of various phones and at various positions, they all meet\*4 the FU requirements for RF exposure.

- \*1 The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*2 The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

- \*3 Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave
- \*4 Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified nower level in all tested frequency hands. Although the SAR is determined at the highest certified nower level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Radio type/ Description		Transmitter Frequency	Maximum Output Power
	GSM900	880-915MHz	31.5dBm
GSM	DCS1800	1710- 1785MHz	30.5dBm
UMTS	FDD I	1920- 1980MHz	24.0dBm
LTE	FDD 1	1920- 1980MHz	23.0dBm
	FDD 3	1710- 1785MHz	23.5dBm

Radio Desc	type/ ription	Transmitter Frequency	Maximum Output Power
	IEEE 802.11b	2400- 2483.5MHz	13.0dBm
WLAN 2.4GHz	IEEE 802.11g	2400- 2483.5MHz	14.0dBm
	IEEE 802.11n	2400- 2483.5MHz	14.0dBm
	IEEE	5150- 5350MHz	14.0dBm
WLAN 5GHz	802.11a	5470- 5725MHz	14.0dBm
	IEEE	5150- 5350MHz	14.0dBm
	802.11n	5470- 5725MHz	14.0dBm
	IEEE	5150- 5350MHz	13.0dBm
	802.11ac	5470- 5725MHz	13.0dBm
Bluetooth	Bluetooth	2400- 2483.5MHz	11.0dBm
RFID	NFC	13.56MHz	-19dBµA/m at 10m

The manufacturer of this product is Fujitsu Connected Technologies Ltd. with its registered place of business at 7-10-1 Chuorinkan, Yamatoshi, Kanagawa 242-0007, Japan.

### Federal Communications Commission (FCC) Notice

• This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions :

- this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

# FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Bate (SAB). The SAB limit set by the ECC is 1.6 W/kg. Tests for SAB are conducted using standard operating positions as accepted by the ECC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit

established by the LLS government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example at the ear and worn on the body) as required by ECC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the ECC, when tested for use at the ear is  $0.22 \text{ W/kg}^*$  and when worn on the body, is 0.92 W/kg\*, (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and ECC requirements) While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions. they all meet the U.S. government requirements. The ECC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the ECC BE exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the ECC and can be found under the Equipment Authorization Search section at https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on ECC ID 2AQYEEMP180). For body worn operation, this phone has been tested and meets the ECC BE exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal. and which positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

 In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band. Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Important Safety Information

#### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed. HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices :

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

#### Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

<Prevention of Hearing Loss>



Warning: In order to prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

# 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び 外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があ ります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品及 び付属品を輸出又は再輸出する場合は、お客様の責任及び 費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳 しい手続きについては経済産業省又は米国商務省へお問い 合わせください。

# 知的財産権

# ◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上の ホームページからのダウンロードなどにより取得した文 章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有す るコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法 上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、 公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮 影または録音を制限している場合がありますのでご注意く ださい。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の 肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なし にインターネット上のホームページに掲載するなどして不 特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがあ りますのでお控えください。

# ◆ 商標

ド」ロゴ「dポイント」ロゴ「はなして翻訳」ロゴ「ド コモメール」ロゴ「ドコモデータコピー」ロゴ「ドコモ 留守電」ロゴ「ドコモ電話帳」ロゴ「データ保管BOX」 ロゴ「スケジュール」ロゴ「メモ」ロゴ「マイマガジ ン」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標で す。

- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- 「Disney DX」アブリには、ウォルト・ディズニー・ ジャパン株式会社やその親会社、ならびにこれらの関連 会社(総称して「ディズニー」)の著作権やその他の知 的財産権が含まれます。

利用条件は利用規約(ディズニー)をご覧ください。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

かしこい日本語 ATOK

- ・
   らはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook,INC. の商標または登録商標です。
- microSDロゴ、microSDHCロ ゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Google、Android、Google Play、YouTube、および その他のマークはGoogle LLCの商標です。
- Bluetooth<sup>®</sup> とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、富士通コネクテッドテクノロジーズ 株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他 の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
   Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.
- LDACおよびLDACロゴはソニー株式会社の登録商標です。
- 「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
   「UD新丸ゴ」は、同社の登録商標または商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Alliance、 WMM、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2、
   WPA3、Wi-Fi Enhanced Open、Wi-Fi Direct、 MiracastはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- [Vidhance<sup>®</sup> and Vidhance<sup>®</sup> Live Auto Zoom™」は IMINT Image Intelligence AB社の商標です。
- Adobe、Adobe Photoshop Express、および Adobe Photoshop Expressロゴはそれぞれ、アメリ カ合衆国およびその他の国々におけるAdobe(アドビ 社)の登録商標または標章です。
- Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記 号は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポ レーションの登録商標です。 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造され ています。

非公開機密著作物。著作権 2012-2020 年 ドルビーラ ボラトリーズ。不許複製。

その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# ◆ その他

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発 したモジュールが含まれています。
- 本製品の一部分に、ArcSoft, Inc.が開発したモジュー ルが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、目つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載し ます)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、目つ商業的活動に従事してい ないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/ またはAVCビデオを提供することについてライセンス 許諾されているビデオブロバイダーから入手したAVC ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されて おります。その他の使用については、黙示的にも一切の ライセンス許話がされておりません。さらに詳しい情報 については、MPEG LA、LL.C.から入手できる可能性が あります。

https://www.mpegla.com をご参照ください。

### ◆ オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセン スされるソフトウェアに富士通コネクテッドテクノロ ジーズ株式会社が必要な改変を施して使用しておりま す。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、 GNU Lesser General Public License (LGPL)、そ の他のライセンスに基づくオープンソースソフトウェア が含まれています。
  - 当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム 画面で→→[設定]→[デバイス情報]→[法的情報] をご参照ください。
  - オープンソースライセンスに基づき富士通コネクテッド テクノロジーズ株式会社が公開するソフトウェアのソー スコードは、下記サイトで公開しています。詳細は下記 サイトをご参照ください。
  - http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/ android/

# SIMロック解除

#### 本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを 解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合が あります。当社では、一切の動作保証はいたしませんの で、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

■ 他社のSIMカードを取り付ける

- 🤈 本端末の電源を入れる
- 3 SIMロック解除コードを入力

### 4 [ロック解除]

- ✔お知らせ-----
- SIMロックの解除状態については、ホーム画面でいー
   [\*] [#] [\*] [#] [4] [6] [6] [9] [#] [\*]
   [#] [\*] をタッブするとご確認いただけます。表示の意味は次のとおりです。
   SIMロック状態:SIMロック
   SIMロック解除状態:SIMロック解除
  - -:状態不明



索引

	アフターサービス	181
	アプリ	135
	キャッシュを削除	135
	検索	75
	削除(アンインストール)111,	135
	ストレージを消去	135
	電池の最適化	135
	無効化	135
	アプリと通知	134
	アプリの権限	51
	アプリのデータ使用量	129
	アラーム	121
	アラーム音	139
	洗いかた	30
	暗号化	146
	暗証番号	45
	あんしん遠隔サポート	184
	イジェクトホール	35
34	位置情報	
34		119
34	位置情報・GPS	118
148	インカメラ	34
148		164
148	英語カイタンス	84
148	央語表示	153
148	エフーメッセーシ	1/8
148		95
148	後で確認	95
148	エリアメールの計可	96
	首重	96
129	円週知	96
130	則际	95
		95
	受信画面およひ着信首傩認	96

ア行	
アイコン	5
ステータスアイコン	
ステータスバー	5
通知アイコン	5
ナビゲーションバー	5
バックアイコン	5
ホームアイコン	5
履歴アイコン	5
アウトカメラ(広角)	З
アウトカメラ(深度)	З
アウトカメラ(超広角)	
アカウント	14
削除	
目動で同期	
自分の電話番号	
手動で同期	
設定	
追加	
明るさの自動調即	5 I
アクセスホイント	
10年記シロサルト	
10月11日	د ا د ا
炟川	I O

設定		96
バイブレーション		96
翻訳・アプリ連携設定		
やさしい日本語表示		96
履歴		96
遠隔操作設定	84.	172
オープンソースソフトウェア		197
おサイフケータイ		112
ご利用にあたって		112
ロック設定		114
おサイフケータイ対応サービス		112
おすすめアプリ		75
おすすめ機能		6
音		139
音声検索		123
設定		154
音声入力		52
音量		139
音量キー		35

# カ行

	71
ネットワークサービス (海外)1	71
海外利用]	67
海外でご利用になる前に1	67
海外にいるWORLD WING利用者に電話をかけ	る
	70
帰国後の確認1	72
設定1	68
滞在先で電話を受ける1	71
滞在先で電話をかける1	70
通信サービス1	67
外部機器接続]	63
デフォルト印刷サービスでプリンタを接続1	63

パソコンとの接続 DisplayPort接続でテレビに表示… Wi-Fi接続でWi-Fi Miracast対応機器に表示… 外部ストレージ39, 拡大鏡 仮想プライベートネットワーク 壁紙 カメラ	163 164 165 157 61 133 137 100
102,         撮影時の注意事項	104 100 105 102 103 102 103 104 105 104 105 104 104 108 1388 1388 1389 64
<ul> <li>回回しック</li> <li>暗証番号</li> <li>解除</li> <li>解除方法の設定</li> <li>かける</li> <li>パスワード</li> <li>パターン</li> <li>画面ロック音</li> </ul>	46 44 142 143 46 46 139

索引

カラー	137
キーボード	51
外付けキーボード	56
手書き入力	52
テンキーキーボード	51
QWERTY+-ボード	52
機内モード	132
キャッチホン	84
キャフメモ	
察忌吁ົ「我	00
※忌还報(エリア/一ル」	ອບ ກາ
近安ピンリー クイック液信	80 85
ゲームゾーン	150
言語と入力	153
検索	122
音声検索	123
Google 検索	122
公共モード(電源OFF)設定	
高度なサイレントモード13	6, 1 <u>39</u>
国際電話 (WORLD CALL)	
国際ローミンク (WORLD WING)	
マル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1/1
ネットワークワーヒス	1 7 1
++ /二	

211	
材質	16
時刻	155
自動入力サービス	153
自分からだ設定	148
自分の電話番号	156
指紋センサー	34
指紋認証	143

<b>啓</b> 録	145
豆碱	1/5
→ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
<b>心电</b>	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
/土忌争頃	4 1
ハクコノ	42
AUアタフタ	42
元電時の音とハイノレーンヨノ	139
受話ロ/ スヒーカー	34
	185
照度センサー	34
商標	195
初期化	156
初期設定	44
診断データ送信	156
信頼エージェント	142
スグアプ	65
スグ電	65
スクリーンショット	50
スクリーンセーバー	138
スケジュール	120
登録	. 120
	120
ステータスアイコン	58
ステータスバー	58
ステレオイヤホン端子	
ストップウォッチ	122
フトレージ 1/1	157
ストレーフ	, 107
スピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	162
<u>入へルナエッン</u> フニノド	100
ヘノ1 Г	
人フィ トィノ (成形	, 151
スフ1 ト1 ンフンナヤー	62
人フイ トムホット	62



スリープモード		43
スロットキャップ		35
スワイプ		50
静止画撮影画面		101
静止画表示		109
世界時計		121
セカンドマイク		35
セキュリティ		142
セキュリティ解除方法		142
暗証番号	46,	142
指紋認証		143
スワイプ		142
パスワード	46,	142
パターン	46,	142
接続の設定		134
設定メニュー		125
送話口		35
ソフトウェアアップデート		179

## 夕行

ダークテーマ	
タイマー	121
ダイヤルパッドの操作音	
タスク管理	
タッチ操作音	
タッチパネル	34
注意事項	
使いかた	
タップ	
タップ&ペイ	
タップ操作時のバイブ	
ダブルタップ	
単語リスト	
知的財産権	

善信音	1	30
着信音ミュート田のシュートカット	1	20
着店日ミュー「用のショー「カノ」「 差信垢不	'	ar
相后作口		
有信把合改化		00
		84
着信のハイフレーション強度	l	35
着信パイフレーション	<u> </u>	35
通信事業者	1	69
通知	1	36
通知アイコン		58
通知音	1	35
通知時のバイブレーション強度		39
通知パネル		58
通話アカウント		85
ディスプレイ		34
縦/横両両表示の白動切り基え		50
データヤーバー	1	31
データローミング	····· 1	65
ノーノロー ニノノ	1	500
ナ音で入力	•••••	
テキスト編集	40 1	50
テキスト読み上げの設定	49, 1	00
テサリンク	l	31
Bluetoothテザリンク	l	32
USBテサリンク	l	32
WI-FIテサリンク	<u> </u>	31
デバイス管理アプリ	1	42
デバイス情報	1	56
規制ラベル	1	56
緊急時情報	1	56
デバイス名	1	56
電話番号		56
法的情報	1	56
SIMのステータス	ii	56
デバイフを控す	····· 1	12
ノハコベビオ 9	1	

<b>テンキーキーボード</b>	登録	86
ケータイ入力 54	プロフィールの編集	88
ジェスチャー入力 54	編集	86
フリック入力 53	メニュー操作	86
2タッチ入力 54	ラベル(グループ)の設定	87
雷源 <b>キー</b> 35	動面直生	100
<b>電源を入れる</b> 43	動画撮影画面	iõĭ
電源を切る 4.3	動作	154
伝言メモ 84	カメラの記動	154
設定 84	画面端のタッチ感度	154
リスト 84	ジェスチャー ナビゲーション	154
ジスト	着信音を停止	154
転送でんわサービス 84	時計	iži
電点 122	アラーム	iÞi
雷池 1.36	ストップウォッチ	122
充雷 41	世界時計	121
寿命 41	タイマー	izi
電話	ドコモデータコピー	123
受ける 80	・ ニー・ ニー ニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
かける	バックアップ・復元	124
緊急通報 79	ドコモのサービス/クラウド	147
スグ電設定	オープンソースライヤンス	i4έ
待機を追加 78	おすすめアプリ	147
通話音量	おすすめ使い方ヒント	i47
通話設定	会員情報/プロフィール情報設定	148
発信者番号通知	端末アプリ情報送信	147
保留	ドコモアプリ管理	147
2秒間の停止を追加	ドコモアプリデータバックアップ	147
電話帳	ドコモ位置情報	147
インポート	ドコモクラウド	147
エクスポート	ドコモサービス初期設定	148
お気に入り登録	dアカウント設定	147
検索	USBデバッグ切替	148
電話帳リスト	ドコモメール	89



ドコモnanoUIMカード	
暗証番号	39, 46
取り付け	
取り外し	38
ドラッグ	50
トラブルシューティング	173

# ナ行

内部ストレージ	157
なぞってコピー	
ナビゲーションバー	
入力方法の切り替え	
認証情報	146
ネットワーク暗証番号	46
ネットワークサービス	34.171
ネットワークを選択	129

# 八行

バックアップ	
ドコモデータコピー	123
Google ドライブ	
発信者番号通知	78, 84
発着信履歴	83
バッテリーセーバー	
パネルスイッチ	60
パン	50
番号通知お願いサービス	
日付	
日付と時刻	
言語/地域のデフォルトを使用する	
時刻	
タイムゾーン	

タイムゾーンを自動設定 ネットワークの時刻を使用する 日付 24時間表示 <b>表示サイズ</b> <b>表示サイズ</b> <b>表示の設定</b> ピンチ フォト 静止画表示/動画再生 フォント	155 155 155 155 137 137 137 158 109 109 137
ノックマーク 削除 登録 編集 ブッシュ信号 物理キーボード プライバシー プライバシー プライベートDNS	 98 98 98 82 153 141 133
ノフッシュ ブリインアブリー覧 ブリック ブルーライトカットモード ブロック中の電話番号 分割画面 ポインタの速度 赤水 / 防塵、耐衝撃性能 ホームアブリの情報	34 71 50 137 85 64 153 24 77
<b>ホーム画面</b> アプリアイコンなどの移動アプリアイコンを追加 アプリアイコンをホーム画面から削除 アプリのアンインストール	 69 69 69 70

ウィジェットなどの削除	70
949191910000000000000000000000000000000	
日で 設定	
フォルダ名の変更	70
見かた	68
ホーム画面切替	68
保証	
步数計	
本体メモリ	

# マ行

マイク	35
マイマガジン	76
マップ	
マナーモード	
サイレントマナー	
通常マナー	
水抜き	32
迷惑電話ストップサービス	84
メール	
文字入力	
音声入力	52
キーボード	51
設定	54
テキスト編集	56
持ってる間ON	
モバイルデータ	
モバイル ネットワーク	
データの警告と制限	

ヤ行	
ユーザー補助	
アニメーションの削除	149

ダークテーマ	色反転         色補正         大きなマウスポインタ         オーディオパランス         おすすめ使い方ヒント         音量キーのショートカット         拡大         画面の自動回転         高コントラストテキスト         字幕の設定         操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)	149 149 149 149 149 149 149 149 149
タークテーマ     143       停止時間     143       デキスト読み上げの設定     143       電源ボタンで通話を終了     143       長押しする時間     143       バイブレーションと触覚フィードバックの強さ     143       表示サイズ     143       フォントサイズ     144       モノラル音声     145       優先ネットワークの種類     145       輸出管理規制     196		149
テキスト読み上げの設定	タークナーマ 信止時間	149
電源ボタンで通話を終了	テキスト読み上げの設定	149
<ul> <li>長押しする時間</li></ul>	電源ボタンで通話を終了	149
バイフレーションと触覚フィードバックの強さ       145         表示サイズ       145         フォントサイズ       145         モノラル音声       145         優先ネットワークの種類       145         輸出管理規制       194	長押しする時間	149
	バイブレーションと触覚フィードバックの強さ	
ペパッイへ フォントサイズ	= テサイブ	149
モノラル音声	スパッ1 へ	149
<b>優先ネットワークの種類</b> 165 輸出管理規制	モノラル音声	149
輸出管理規制   94	優先ネットワークの種類	169
	輸出管理規制	194

# ラ行

ライト	.34,61
ララしあコネクト	114
リセット オプション	155
アプリの設定をリセット	155
すべてのデータを消去(出荷時リセット)	156
Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット	155
利用アプリの固定	147
留守番電話サービス	

ロック画面	
表示	
ロック画面の表示	
ロングタッチ	49

# 英数字・記号

APN	129
arrowsオススメ機能	150
Bluetoothアンテナ部	34
Bluetooth通信	159
機能ON/OFF	160
接続	160
接続解除	161
データ送受信	160
名前を変更	161
ペア設定	160
ペアリング解除	161
Bluetoothテザリング	132
Chrome	97
新しいタブを開く	97
印刷	99
画像をダウンロード	98
画面操作	97
シークレットタブ	97
設定	<u>9</u> c
なぞってコピー	90
表示	
ブックマーク	98
履歴	
リンク操作	98
dアカウント	45
dマーケット	110
-r_Xb	iič
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	152
Digital Henselly C示度自己的多区用的胶	102

DisplayPort	164 68 139 173 150 116 117 63 145 116
Gmail	94
表示	94
Google	152
Google アカウント	45
Google 検索	122
Google マップ	119
Google Play	110
Google Play プロテクト	142
HDMI	164
iDアプリ	114
Live Auto Zoom	104
microSDカード	157
データ消去	141
取り付け	40
取り外し	40
パソコンから操作	163
フォーマット	141
Miracast	165
my daiz NOW	76
NFC通信	162
NFC/おサイフケータイ ロック	114
PINコード	46
設定	47
入力	47

変更	.48
PINロック解除コード(PUK)	.47
PINロックの解除	.47
Play ストア	10
アプリのインストール	11
アノリの削除	
QKコート読み取り	50
	-02 17
SAB	87
SIMカードロック	47
SIMロック解除	97
SIPアカウント	.85
Smart Lock	46
Super ATOK ULTIASの設定	.54
オープンソースライセンス	.55
共通設定	.bb
初期化	.55
探作音・ハイノ	.55
ナ音ご八刀デザイン	55
テンキー	55
変換候補一覧の表示	55
シバベボ 見のなが、	.55
QWERTYキーボード	.55
Super ATOK ULTIAS	.55
ULTIASオススメ機能	.55
USBテザリング	32
USB Type-C接続端子	.35
VPN	33
技術  切影	33
タリター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
Wi-Fi	26
<b>** I I I . . . . . . . . . .</b>	

削除 接続 設定 追加 データ使用量 Wi-Fiを自動的にONにする	127 126 127 127 128 128
WI-FIテザリンク	131
Wi-Fi Direct	158
Wi-Fi/GPS/5G/LTEアンテナ部	34
WORLD CALL	80
WORLD WING	167
4G 回線による通話	129
5G/LTFアンテナ部	34
+メッカージ	ğà
スレット別は	93
設正	94
送信	91
転送	93
メッヤージ削除	93
読む	93
₽/b~℃	00

# マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないよう に注意しましょう。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機 関の指示に従ってください。使用を禁止されてい る場所では、電源を切ってください。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

#### ■ 運転中の場合

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 法令で定める場合を除き、運転中に本端末の画面 を注視したり、手で持って通話することは、罰則 の対象となります。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。 使用する場所や声・着信音の大きさに注意し ましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所 で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに 気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

■カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### 歩きながらのスマートフォンの使用はやめま しょう

- ■スマートフォンや携帯電話の画面を見ながらの 歩行は大変危険です。視野が極端に狭くなり、 自分自身だけでなく、周囲の方も巻き込む事故 につながることもあります。
- ■スマートフォンを使用する際は、安全な場所で 立ち止まって使用するようにしてください。

### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や端末から鳴る 音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(雷源OFF)→P85 電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場 所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を 終了します。
- ●バイブレーション→P139

雷話がかかってきたことを振動でお知らせしま d.

●マナーモード→P140

Tr

着信音や操作音など本端末から鳴る音を消します (ただし、シャッター音は消せません)。 そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサー ビスなどのオプションサービスが利用できます。→ P84 п.

#### オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種お手続きなど

本端末から dメニュー → My docomo (お客様サポート) パソコンから My docomo (https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/)

●システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。 ●「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID/パスワード」が必要です。

#### 海外からのお問い合わせ先(紛失・盗難・つながらない場合など)

■ドコモの携帯電話からの場合

#### [+」を画面表示 -81-3-6832-6600 (無料)

(「+」は「0」をロングタッチします。)

※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

#### ■一般電話などからの場合

#### 滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600(有料)

※日本向け通話料がかかります。

※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

#### 総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 151 (無料

※一般電話などからはご利用になれません。

### ■一般電話などからの場合 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

### 故障お問い合わせ・修理お<u>申込み先</u>

■ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

# ■一般電話などからの場合 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。
- ●オンライン修理受付サービスについては、ドコモのホームページをご覧ください。
- ドコモのホームページ https://www.nttdocomo.co.jp/

# 試供品のお問い合わせ先

試供品の不明点については下記のところまでお問い合わせください。

富士通コネクテッドテクノロジーズ

 ・びの0120-466-652
 ・携帯電話、PHSからもご利用になれます。

 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日・所定の休日を除く)
 ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
 ●試供品については、本書内でご確認ください。





ご不要になった携帯電話などは、自社・他 社製品を問わず回収をしていますので、お 近くのドコモショップへお持ちください。 ※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、 売電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わ ず回収)

> 20.11(1.2版) CA92005-0572