dŏcomo

目次/注意事項

HW-01C	ご使用前の確認
ISSUE DATE: 10.10	truck Town?
NAME:	2017/07
PHONE NUMBER:	各種設定
MAIL ADDRESS:	
	海外利用
取扱説明書	付録/困ったときには

ドコモ W-CDMA・無線LAN方式

このたびは、「HW-O1C」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に 添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不 明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

HW-O1Cはお客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末永くご愛用 ください。

本端末のご使用にあたって

- ●本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外で も電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マ ンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。な お、電波が強くアンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通信 が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- ●本端末は、無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなどして送信 されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の送信内容と異なる 内容となって受信される場合があります。
- ●本端末の誤作動、あるいは停電時などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- 本端末は、FOMA プラスエリアおよび FOMA ハイスピードエリアに対応しております。

●本端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO

and DOCOMO's roaming area.

● お客様ご自身でmicroSDカード(microSDHCカード含む、以降同様)に保存された情報内容 は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

● 本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 -「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

📲 本書の見かた/引きかた

本書では、本端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明 しています。

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは、異なる場合があります。
- 本書では、「HW-01C」を「本端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では、「microSDメモリカード」または「microSDHCメモリカード」を「microSDカード」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- •本書に記載しているmicroSDカードを使用した機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについては、P.23をご覧ください。

🌗 機能やサービスの探しかた

本書では、次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探すことができます。



「索引」「表紙インデックス」からの引きかたを、HW-O1C設定ツールの「基本情報」を例として 説明します。



※本文中のページとは内容が異なります。





本書の見かた/引きかた	1
目次	4
HW-01Cの主な機能	5
安全上のご注意(必ずお守りください)	6
取り扱い上のご注意	1
本体付属品	4

ご使用前の確認 P.15	 ・各部の名称と機能 ・FOMAカードを使う ・本端末から利用できる通信 ・microSDカードを使う ・電池パックの取り付けかた/取り外しかた ・充電する ・電源を入れる/切る 		
セットアップ P.31	・セットアップについて ・Wi-Fiで接続/通信する ・microUSBケーブルで接続/通信する		
各種設定 P.61	・HW-01C設定ツールについて ・インターネットの接続状態を確認する ・インターネットやWi-Fiの情報を確認する ・各種機能の詳細設定をする		
海外利用 P.87	・国際ローミング(WORLD WING)の概要 ・海外で利用できるサービス ・海外でご利用になる前の確認 ・通信事業者の検索方法を設定する		
付録/困ったときには P.91	 ・ 故障かな?と思ったら ・ 保証とアフターサービス ・ 主な仕様 ・ 輸出管理規制 ・ 知的財産権 ・ GPL書面によるオファーについて 		
索引 P.105	· 索引		



本端末にmicroSDカードを取り付けると、microUSBケーブルで接続したパソ コンから本端末をUSBメモリとして利用することができます。

※ Wi-Fiでのご利用はできません。

国際ローミングに対応しています。 海外でも3Gネットワークを利用して、データの送受信ができます。 目次/注意事項

📲 安全上のご注意(必ずお守りください)

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため の内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<u>尒</u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じること が想定される」内容です。
▲警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容 です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物 的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

(注)	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
漢語	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
日前	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源プラグ	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1. 本	端末、	電池パッ	ク、ACI	アダプタ、	FOMA	カードの	D取り扱い	について	(共通)	••••	•• 7
2. 本	端末の)取り扱い	について	•••••	• • • • • • •	•••••		• • • • • • • • •	•••••	• • • • • •	•• 7
3. 電	池パッ	クの取り	扱いにつ	いて …	• • • • • • •	••••	• • • • • • • • • •		•••••	••••	•• 8
4. A	Cアダ	プタの取り	つ扱いに	ついて・・・	• • • • • • •	•••••		• • • • • • • • •	•••••	• • • • • •	9
5. F	OMA	カードの取	り扱いに	こついて・・	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	••••	• • • • • •	9
6. 医	医用電気	「機器近く	での取り	扱いにつ	いて …	•••••			•••••	• • • • • •	· 10
7. 使	用材質	をについて	•••••		• • • • • • •	•••••		• • • • • • • • •	••••	••••	· 10

を抜く



∕∧注意

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。 落下して、けがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった りします。



充電しながら長時間連続で使用すると、本端末 や電池パック、ACアダプタの温度が高くなる ことがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、か ぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる 恐れがあります。

2.本端末の取り扱いについて

▲警告

本端末内のFOMAカードスロットやmicroSD カードスロットに水などの液体や金属片、燃え やすいものなどの異物を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区 域では、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原 因となります。 医療機関内における使用については各医療機 関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用などの禁止行為をした

場合、法令により罰せられます。

医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認の上ご使用 ください。 医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因とな



失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。内 部の物質が目や口に入った場合には、すぐにき れいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。また、皮膚や衣類に付着した場合 は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で 水洗いしてください。



しくは販売業者に、電波による影響につい てご確認の上、ご使用ください。 車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響 を及ぼす原因となりますので、その場合は直ち に使用を中止してください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカも



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医 師の診療を受けてください。 各箇所の材質について→P.10 たときは、こすらず、すぐにきれいな水で 描示 洗った後、直ちに医師の診療を受けてくだ さい。 失明の原因となります。

電池パック内部の液体などが目の中に入っ

⚠警告



落下による変形や傷などの異常が見られた 場合は、絶対に使用しないでください。





電池パックが漏液したり、異臭がするとき は、直ちに使用をやめて火気から遠ざけて ください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因とな ります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご 注意ください。







·般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶 縁してからドコモショップなど窓口にお持ち いただくか、回収を行っている市町村の指示に 従ってください。



濡れた電池パックを使用したり、充電した りしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合 は、顔や手などの皮膚につけないでくださ い。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液 体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗 浄後直ちに医師の診断を受けてください。



▲ 警告

ACアダプタのコード(microUSBケーブ ル)が傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場 所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れな いでください。 感電の原因となります。



コンセントにつながれた状態で外部接続端 子をショートさせないでください。また、外 部接続端子に手や指など、身体の一部を触 れさせないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタのコード (microUSBケーブ ル)の上に重いものをのせないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しする ときは、金属製ストラップなどの金属類を 接触させないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。

濡れた手で AC ダプタのコード (microUSB ケーブル)、コンセントに触れないでください。 MIF禁止 火災、やけど、感電の原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。ま た、海外で充電する場合は、海外で使用可 能なACアダプタで充電してください。 指示

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の 原因となります。 ACアダプタ:AC100V 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンヤントのみに接続すること)





ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。 火災、やけど、感電の原因となります。 指示



ACアダプタをコンヤントから抜く場合は、 ACアダプタのコード(microUSBケーブ ル)を無理に引っ張らず、電源プラグを持っ 指示 て抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となります。

万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントから電源プラグを抜いてく ださい。 を抜く

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント から抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

5.FOMAカードの取り扱いに ついて

⚠注意



FOMAカードを取り外す際は切断面にご注 意ください。

けがの原因となります。

6.医用電気機器近くでの取り 扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用 に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告

医療機関の屋内では次のことを守って使用 してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には本端末を持ち込まな いでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着されている場合は、装着部 から本端末は22cm以上離して携行および 使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合 には、電波による影響について個別に医用 電気機器メーカなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。

7.使用材質について

使用場所	使用材料・表面処理
本体	PC1414 · 塗装
ディスプレイ	PMMA · IML-PET膜
操作ボタン	PC1414+TPU·塗装
microSDカードカバー	PC1414+TPU·塗装
FOMAカードスロットカバー	ステンレス
電池パック接続端子	銅・金メッキ
本体(ACアダプタ)	ABS+PC
端子部(ACアダプタ)	銅
本体(microUSBケーブル)	PVC
microUSB接続端子 (microUSBケーブル)	銅・金メッキ
USB接続端子 (microUSBケーブル)	銅・金メッキ

指示

11

📲 取り扱い上のご注意

共通のお願い

水をかけないでください。

本端末、電池パック、ACアダプタ、FOMAカード は防水性能を有しておりません。風呂場など、湿気 の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはお やめください。また身に付けている場合、汗による 湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調 査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場 合、保証対象外となり修理できないことがあります ので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象 外ですので修理を実施できる場合でも有料修理とな ります。

- ●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭 くと、印刷が消えたり、色があせたりすることが あります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでくだ さい。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。

●本端末や電池パックなどに無理な力がかからな いように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となり ます。

また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の 場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

本端末についてのお願い

- ●極端な高温、低温は避けてください。
 温度は0℃~35℃、湿度は5%~95%の範囲でご 使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ●本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでく ださい。

故障、破損の原因となります。

●外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- ●使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異 常ではありません。そのままご使用ください。
- 通常は、microSDカードスロットカバーをはめた 状態でご使用ください。
 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となった りします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを 取り外したり、本端末の電源を切ったりしないで ください。

データの消失、故障の原因となります。

磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカー

キャッシュカート、クレシットカート、テレホフカー ド、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。

●本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- ●充電は、適正な周囲温度(0℃~35℃)の場所 で行ってください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●電池パックを保管される場合は、次の点にご注意 ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりま す。

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン 表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態 をお勧めします。

ACアダプタについてのお願い

- ●充電は、適正な周囲温度(0℃~35℃)の場所 で行ってください。
- ◆次のような場所では、充電しないでください。
 ◆湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、
 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、外部接続 端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以 上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに FOMA カードを挿入して使用した結果として故障した 場合は、お客様の責任となりますので、ご注意く ださい。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ●環境保全のため、不要になったFOMAカードはド コモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

 故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状 態で、本端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

目次/注意事項

無線LAN(WLAN)について のお願い

●無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、 同じチャンネルを使用していると、正しく検索でき ない場合があります。

● 周波数帯について

本端末のWLAN機能が使用する周波数帯は、端末本 体の電池パック挿入部に記載されています。ラベル の見かたは次のとおりです。



- 2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
 DS/OF: 変調方式がDS-SS、OFDMであることを
- DS/OF: 変調方式がDS-SS、OFDMであることを示します。
 4: 想定される与干渉距離が40m以下である
- 4: 想定される与干渉距離が40m以下である ことを示します。____

■■■: 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能 周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用くだ さい。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジな どの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工 場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用 の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小 電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマ チュア無線局(免許を要する無線局)が運用されて います。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認して ください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局 に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に は、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中 断していただいた上で、取扱説明書裏面の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混 信回避のための処置など(例えば、パーティショ ンの設置など)についてご相談ください。
- 3.そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電 力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波 干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、取扱説明書裏面の「総合お問い 合わせ先」までお問い合わせください。

注意

●改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適マー ク金」が本端末の銘版シールに表示されております。 本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技 術基準適合証明などが無効となります。技術基準適 合証明などが無効となった状態で使用すると、電波 法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお 願いいたします。

- ●自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
- ●通信中は、本端末を身体から15mm以上離して ご使用ください。

📲 本体付属品



ご使用前の確認

各部の名称と機能	16
FOMA カードを使う	19
本端末から利用できる通信	21
microSDカードを使う.......	23
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	25
充電する	26
電源を入れる/切る	29





- ①ディスプレイ
 - 本端末の状態が表示されます。→P.17
- ② microSDカードスロット
 - microSDカードを挿入します。→P.23
- microUSBコネクタ(外部接続端子)
- 充電時やパソコンとの接続時に付属のmicroUSBケーブルを接続します。→P.27、P.47
- ④ RESETボタン
 - リアカバーを取り外すと、電源ボタンの下部にあります。 5秒以上押し続けると、本端末の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。
 - 5 杉以上押し続けると、本端木の設定内谷をの見い上け時の状態に戻します。
 - リセットされる内容については、「工場出荷設定」(→P.85)をご覧ください。
- ⑤ 🖻 電源ボタン
 - 電源を入れたり切ったりします。→P.29
 - 電源を入れると、Wi-Fi機能がオンになります。
- ⑥ストラップ取り付け穴
 - ハンドストラップを取り付けます。
- ⑦ リアカバーロック解除ボタン
 - リアカバーを取り外すときに、ロックを解除します。→P.25
- ⑧ リアカバー

🎙 ディスプレイの表示



- ① Wi-Fi状態表示
 - 点灯:Wi-Fiオン
 - 消灯: Wi-Fiオフ
- 受信レベル表示
 - 📶 ⇔ 📍 : 受信レベル「強」⇔「弱」
- ③ アニメーション/テキスト表示部

発信中、充電中に、状態または結果を示すアニメーションやテキストが表示されます。→P.18 ④ ローミング状態表示

ローミングサービスを使用して接続しているときに表示されます。ローミングサービスご利用 時は、国内と通信料が異なりますのでご注意ください。

- ⑤ インターネット接続表示
 - 点灯:インターネット接続中
 - 消灯:インターネット未接続
- ⑥ 電池残量表示
 - 💷 ⇒ 🛄 : 電池残量「多い」⇒「少ない」
 - ・ 点滅:電池残量がほとんど残っていません。直ちに充電してください。
 (□)⇒(□)⇒(□)⇒(□))
 (□))
- ⑦ Wi-Fi接続数表示

Wi-Fi接続されている機器の台数が表示されます。

(お知らせ)

 本端末の操作が50秒以上なかったときは、ディスプレイが自動的に暗くなり、その約10秒後 に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、

アニメーション/テキスト表示について

本端末の通信や異常に関する情報をアニメーションやテキストでお知らせします。

表示	説明
	充電中(電源が入っていない状態)
	充電完了
$\boxed{1} \rightarrow \boxed{1} \rightarrow $	発信中(インターネットに接続しようとしている状態)
$\fbox{i} (i)_{\mathcal{I}} \rightarrow \fbox{i} (i)_{\mathcal{I}} \rightarrow \r{i} (i)_{$	インターネット接続失敗
NTT DOCOMO	現在接続しているネットワーク名
	(海外ローミング時やご利用のFOMAカードによって、表示
	される内容が異なります。)
Insert UIM	FOMAカードが取り付けられていない
Enter PIN	PINコードの入力待ち状態
	(HW-01C設定ツール画面でのPINコード入力が必要で
	す。)
UIM Blocked	PINロック解除コード(PUK)の入力待ち状態
	(HW-01C設定ツール画面でのPINロック解除コード(PUK)
	入力が必要です。)
Invalid UIM	FOMAカードが取り付けられていない完全ロック状態、ま
	たは無効なFOMAカードが取り付けられている
Low Battery	電池容量がほとんど残っていない状態
	(直ちに充電してください。)
Searching	ネットワークを検索中
No Network	ネットワーク未検出
Roaming	ローミング中

📲 FOMAカードを使う

FOMAカードは電話番号などお客様の情報が記録されているICカードのことで、本端末に取り付けないと、データ通信を利用できません。FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

• FOMAカード(青色)は使用できません。

퉉 取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り(→P.29)、リアカバーと電池パッ クを取り外してから行います(→P.25)。

• 付属のACアダプタやmicroUSBケーブルが接続されているときは、先に取り外してください。

■取り付けかた

- FOMAカードのICを下にして、矢印の方向に FOMAカードを取り付ける
 - FOMAカードが完全に取り付けられていることを確認します。

■取り外しかた

1 FOMAカードを矢印方向に引いて、FOMAカー ドスロットから取り外す

お知らせ

- 使用中にFOMAカードを取り外すと本端末が正常に動作しなくなります。本端末に電源が入っている状態では絶対に取り外さないでください。
- 万が一、FOMAカードを取り外してしまった場合には、ACアダプタやmicroUSBケーブルを 取り外してから本端末の電源を切り、FOMAカードを取り付けて再度電源を入れてください。
- 取り外したFOMAカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- 必ずFOMAカードの各面を確認してください。
- FOMAカードのICに触れたり、傷をつけたりしないよう、ご注意ください。
- FOMAカードを逆向きに挿入すると、故障の原因となります。
- FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、FOMAカードが破損する 場合があります。
- パソコンなどに本端末が接続されている状態で、FOMAカードの取り付けや取り外しをしない でください。故障の原因となります。





🎙 暗証番号

FOMAカードにはPINコードという暗証番号があります。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(→P.68)。PINコードは、第三者による本端末の無断使用を防ぐため、本端末の電源を入れるときに使用者を認識するための4~8桁の番号(コード)です。

- PINコードの入力を3回連続して間違えると、ロックされて使えなくなります。この場合は「PIN ロック解除コード(PUK)」でロックを解除してください。
- 新しく本端末を購入されて、現在ご利用中の FOMA カードを差し替えてお使いになるときは、 以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。

■ PINコードに関するご注意

お客様ご自身で番号を自由に変更できます。第三者による無断使用を防ぐため、お客様独自の番号 に変更してください(→P.68)。

- 設定するPINコードは「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」 などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定したPINコードはメモを取るな どしてお忘れにならないようお気をつけください。
- PIN コードは、他人に知られないように十分ご注意ください。万が PIN コードが他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- PINコードを忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に 記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが 確認できる書類(運転免許証など)とFOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく か、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

■ PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。 なお、お客様ご自身では変更できません。

• PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、FOMAカードがロックされます。



21

📲 本端末から利用できる通信

ᠲ Wi-Fi

本端末とWi-Fi機能が搭載されているパソコンやゲーム機などを接続し、データの送受信を行います。

• FOMAエリア内で利用することができます。また、通信環境やネットワークの混雑状況によって は利用できない場合があります。

퉉 パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応したアク セスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps /送信最大5.7Mbpsのベストエフォート方式で高 速通信を行うことができます。

- ※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの 混雑状況に応じて変化します。
- FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384Kbpsの通信 となる場合があります。
- FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384Kbpsの通信 となります。
- 海外でご利用の場合は、利用する海外事業者やネットワークにより通信速度が異なります。

■ パケット通信条件

本端末で通信を行うには、次の条件が必要になります。ただし、条件が整っていても電波が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信できないことがあります。

• FOMAのネットワークまたはドコモのローミングサービスエリア内であること

■ 接続先の初期設定

本端末の接続先の初期設定は、「mopera U定額対応アクセスポイント」になっております。下記 の方法でご利用いただく場合は、通信を行う前に設定を変更していただく必要がございますのでご 注意ください。

- 定額データプランをご契約で、mopera U以外のプロバイダをご利用になる場合
- 定額データプラン以外の料金プランでFOMAデータ通信をご利用になる場合
- 海外にてFOMAデータ通信をご利用になる場合

設定方法につきましては、「プロファイル設定」(→P.69)をご覧ください。

お知らせ

- パソコンや携帯電話などで画像を多く含むホームページの閲覧、大容量ダウンロードなど、デー タ量の多い通信を行うと、高額の通信料がかかりますのでご注意ください。
- 本端末は、お買い上げ時の設定では、電源を入れると自動的にネットワークに接続されます。 海外では、ご使用にならないときは電源を切っておくことをおすすめします。インターネット の接続/切断は、手動で行うこともできます(→P.68)。
- 64Kデータ通信には対応しておりません。

🎙 利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダのご利用料金について

パソコンなどでインターネットを利用する場合は、ドコモのFOMAサービス契約回線のご利用料 金と、別途ドコモの対応プロバイダ「mopera U」などのインターネットサービスプロバイダのご 利用料金が必要となります。「mopera U」のお申込み方法、サービスの内容、設定方法について は、「mopera U」のホームページ(http://www.mopera.net)をご確認ください。

なお、他社インターネットサービスプロバイダでもご利用いただけます。その場合、ご利用料金は 他社プロバイダへ直接お支払いいただきます。他社プロバイダをご利用の場合、詳しくは各プロバ イダにご確認ください。

■ ネットワークアクセス時のユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場 合は通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。 IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理 者から付与されます。詳しい内容についてはそちらにお問い合わせください。

📲 microSDカードを使う

本端末にmicroSDカードを取り付けると、付属のmicroUSBケーブルで接続したパソコンから本端末をUSBメモリとして利用することができます(Wi-Fiでのご利用はできません)。

 メモリ容量が最大32GBのmicroSDカードに対応していますが、市販されているすべての microSDカードの動作を保証するものではありません。

お知らせ

- microSDカードに保存したデータは、パソコンなどにバックアップするなどして別に保管して くださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社として は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 使用中にmicroSDカードを取り外すと、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。万が一、microSDカードを取り外してしまった場合には、本端末の電源を切ったあと、microSDカードを取り付けて再度電源を入れてください。

🦰 取り付けかた/取り外しかた

microSDカードの取り付け/取り外しは、本端末をパソコンから取り外し、本端末の電源を切ってから行います(→P.29)。

microSDカードを取り付ける

1 microSDカードスロットカバーを矢印の方向へ 開く

2 金属端子を上に向けて、microSDカードをカ チッと音がするまで挿入する

 microSDカードが完全に取り付けられていることを確認 します。

3 microSDカードスロットカバーを閉じる

(お知らせ)-

- microSDカードは、カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。確実にロックされ る前に指を離すと、microSDカードが飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDカードを取り付けるときは、microSDカードスロットを顔などの方に向けないでください。





ご使用前の確認

■microSDカードを取り外す

- 1 microSDカードスロットカバーを矢印の方向へ 開く
- 2 microSDカードをカチッと音がするまで押し込み、ゆっくり戻す

指だけだと押し込みづらい場合があります。爪を使って押し 込んでください。

- 3 少し出てきたmicroSDカードを矢印の方向へ取り外す
- 4 microSDカードスロットカバーを閉じる

お知らせ)

- microSDカードが出てきても、すぐに指を離さないでください。急に指を離すとmicroSDカードが飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDカードを取り外すときは、microSDカードスロットを顔などの方に向けないでください。
- 取り外したmicroSDカードは紛失しないよう、ご注意ください。









📲 電池パックの取り付けかた/取り外しかた

電池パックとリアカバーの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切ってから行います (→ P.29)。また、リアカバーの取り付け/取り外しは、本端末のディスプレイなどが傷つかない よう、手に持って行ってください。

- •本端末専用の電池パック HWO1 を使用してください。
- 付属のACアダプタやmicroSDケーブルが接続されているときは、先に取り外してください。

■取り付けかた

- 1 リアカバーロック解除ボタンを押して(①)、 リアカバーを②の方向に取り外す
 - 爪を傷つけないようにご注意ください。
- 、本端末の凸
- 2 電池パックのラベル面を上にして、本端末の凸部分を電池パックの凹みに合わせ、③の方向へ押し付けながら、④の方向へ押し込んで取り付ける
- 3 リアカバー上部および左右の切り欠き部分を本端末上部のリアカバーロック解除ボタンおよび側面のボタンの位置に合わせ、矢印の方向へはめ込む



(4)



■取り外しかた

 リアカバーロック解除ボタンを押して(①)、 リアカバーを②の方向に取り外す
 ・ 爪を傷つけないようにご注意ください。



2本端末の凹みの部分を利用して電池パックを③ の方向へ持ち上げて、④の方向へ取り外す





本端末専用の電池パック HWO1を使用してください。

■ 電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックの利用可能時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。正しい手順 で電池パックを充電しても利用可能時間が短い場合は、指定の新しい電池パックに交換してく ださい。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは代理店、 リサイクル協力店などにお持ちください。



■ 充電について

- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- 充電中に電池パックを外さないでください。
- 電池パック単体では充電できません。必ず本端末に電池パックを取り付けた状態で充電してく ださい。
- 必ず付属のACアダプタを使用するか、付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続して充電してください。
- 使用していない状態でも電池パックは放電します。長期間使用しなかった場合は、充電してか ら使用してください。

■電池パックの充電時間/使用時間の目安

- 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- 連続待受時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

充電時間	連続待受時間	連続通信時間
約180分(ACアダプタ HWO1)	約100時間	約240分
約240分(付属のmicroUSBケーブル)		

🎙 ACアダプタで充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電 してからお使いください。

• 付属のACアダプタを使って充電する方法を説明します。



- 1 本端末のmicroUSBコネクタに付属のmicroUSBケーブルを接続する
- 2 microUSBケーブルのもう一方のプラグを、ACアダプタのUSBコネクタ に接続する
- 3 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- 4 充電が完了したら、microUSBケーブルをACアダプタと本端末から引き 抜く

₩₩₩₩が表示されると充電完了です。

5 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く

ご使用前の確認

▶ パソコンに接続して充電する

付属のmicroUSBケーブルを使って本端末をパソコンと接続すると、本端末をパソコンで充電することができます。

- 初めてパソコンに接続したときは、デバイスドライバのインストーラーが自動的に起動します。
 →P.48、P.55
- 1 本端末のmicroUSBコネクタにmicroUSBケーブルを接続する

2 microUSBケーブルのもう一方のプラグを、パソコンのUSBポートに接続 する



■電池残量の確認のしかた

• 電池パックの電池残量は、ディスプレイ上部の電池残量表示で確認できます (→P.17)。電池切 れに近い状態になると、電池残量表示が点滅します。



1 ●を約2秒間押し続けて電源を入れる Wi-Fi機能が自動的にオンになります。



2 🖻 を約2秒間押し続けて電源を切る

(お知らせ)

 FOMAカードにPINコード認証が有効に設定されている場合には、本端末の電源を入れたとき PINコードの入力が必要になります。PINコード入力は対応ブラウザを搭載したパソコンでの み可能なため、パソコン以外のWi-Fi機能が搭載されているゲーム機などのみで使用する場合に は、PINコード認証を無効に設定してください。→P.67 ご使用前の確認

セットアップ

セットアップについて	32
Wi-Fiで接続/通信する	34
microUSBケーブルで接続/通信する	47

📲 セットアップについて

本端末と通信を行う機器との接続は、Wi-Fi機能を使う方法と、付属のmicroUSBケーブルを使う 方法があります。接続方法ごとの説明をご覧いただき、セットアップを進めてください。

■ Wi-Fi接続でデータの送受信を行う場合

本端末には、同時に5台までのWi-Fi対応機器を接続することが可能です。接続したいWi-Fi対応機 器ごとに設定を行う必要があります。→P.34

■ microUSBケーブル接続でデータの送受信を行う場合

パソコンと本端末をmicroUSBケーブルで接続して、データの送受信ができます。この場合、本端末をパソコンに認識させるため、通信設定ソフト(ドライバ)のインストールが必要です。→P.47





本端末を付属のmicroUSBケーブルで接続して利用する場合の動作環境は以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	 PC/AT互換機、および、Mac
	・USB端子を標準搭載していること
	・ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色)
	以上を推奨
0S ^{*1}	Windows XP Home Edition Service Pack 3 以降
	Windows XP Professional Service Pack 3 以降
	Windows Vista Home Basic(32ビット/64ビット)
	Windows Vista Home Premium(32ビット/64ビット)
	Windows Vista Business(32ビット/64ビット)
	Windows Vista Ultimate(32ビット/64ビット)
	Windows Vista Enterprise(32ビット)
	Windows 7 Starter(32ビット)
	Windows 7 Home Premium(32ビット/64ビット)
	Windows 7 Professional(32ビット/64ビット)
	Windows 7 Ultimate(32ビット/64ビット)
	Windows 7 Enterprise(32ビット)
	Mac OS X 10.5~10.6
	・対応OSはすべて日本語版となります。
必要メモリ ^{※2}	Windows XP:推奨512MB以上(256MB以上必要)
	Windows Vista : 推奨1GB以上(512MB以上必要)
	Windows 7 : 1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット)
	Mac OS X : 推奨512MB以上(256MB以上必要)
ハードディスク容量 ^{※2}	推奨100MB以上(100MB以上の空き容量が必要)

※1:OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。

※2:必要メモリおよびハードディスクの空き容量は、システム環境によって異なることがあります。

(お知らせ)

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページにてご確認ください。
- Intel社製CPUを搭載したMacのみに対応しています。
- USBハブ(モニタやキーボードなどにあるUSBポート含む)を経由しての動作は保証いたしか ねます。
- 動作環境によっては、ご使用になれない場合があります。また上記動作環境以外でのご使用によるお問い合わせ、および動作保証は、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

📲 Wi-Fiで接続/通信する

本端末はIEEE802.11b/gの無線LAN規格に対応しており、Wi-Fi対応機器(パソコンやゲーム 機など)をWi-Fi機能で接続して、最大54Mbps(IEEE802.11g接続時)/最大11Mbps (IEEE802.11b接続時)^{*}のデータの送受信ができます。

ここでは一般的なWi-Fi対応機器を、本端末に初めて接続する場合の手順について説明します。

- いったん設定したあとは、本端末とWi-Fi対応機器のWi-Fi機能をオンにするだけで、自動的に 接続が再開されます(「自動的に再接続」などが設定されている場合)。
- 必要に応じて、Wi-Fi機能の詳細設定を変更することができます。→P.61
- セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているSSID、およびWEPキーを変更してお使いになるようおすすめします。
- •本端末は同時に5台までのWi-Fi対応機器を接続することが可能です。
- ※:インターネット接続では、受信最大7.2Mbps/送信最大5.7Mbpsになります(HSDPA/ HSUPA)。

セットアップに必要な情報について

本端末にWi-Fi対応機器を接続する際、以下の情報が必要になります。本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールに記載されておりますので、必要に応じてご確認ください。

- ネットワーク名 (SSID)
- 暗号化キー(WEP Key)
- 暗号化キー(WPA Key)

🌯 一般的なWi-Fi対応機器を接続する

ここでは各種ゲーム機や携帯端末などの一般的なWi-Fi対応機器で、「無線LANセキュリティ設定」 の「暗号化方式」が「WEP」の場合を例にして説明します。

1 🔊を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIDが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとのが表示されます。

2 Wi-Fi対応機器の接続設定画面を表示する

• Wi-Fi対応機器によって操作方法が異なります。Wi-Fi対応機器の取扱説明書をご覧ください。

3 アクセスポイントを検索する

Wi-Fi対応機器でWi-Fi設定をオンにしたり、「アクセスポイントに接続」や「検索する」などのメニューを選択したりすると、近くにあるアクセスポイントが一覧表示されます。

- Wi-Fi対応機器によって操作方法が異なります。Wi-Fi対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- 4 接続ポイントの一覧から、本端末の「SSID」(XXXXXX)が表示されている項目を選択する
 - 「SSID」については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの「SSID」欄をご覧ください。
 - 本端末の「SSID」の設定を変更している場合は、設定している名称を選択します。
5 WEPキーを入力し、設定を保存する

- WEP キーについては、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「WEP Key」欄をご覧ください。
- Wi-Fi対応機器によっては、暗号化方式の選択画面が表示されることがあります。「WEP」を 選択してください。

■ インターネット通信する/切断する

1 🔊を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIIが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとのが表示されます。

■ 通信を切断する場合

●を約2秒間押し続けると、通信を切断して電源を切ることができます。

(お知らせ)

本端末のみでは、接続先APNを設定できません。HW-01C設定ツール画面から設定してください。→P.69

ニンテンドー DS®を接続する

ここでは、ニンテンドー DSi / ニンテンドー DSi LLで、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソ フトを使用し、「無線LAN セキュリティ設定」の「暗号化方式」が「WEP」の場合を例にして説 明します。ニンテンドー DS / ニンテンドー DS Liteを使用した場合は、一部の操作および画面が 異なります。詳しくは、各製品の取扱説明書などをご覧ください。

※ 手順で使用している画面例は、すべてニンテンドー DSi / ニンテンドー DSi LLのものです。

• 「無線LANセキュリティ設定」の「暗号化方式」を「WEP」以外に設定している場合は、「WEP」 に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みのWi-Fi対 応機器が接続できなくなりますのでご注意ください。→P.72

1 🔊を約2秒間押し続けて電源を入れる

2 ニンテンドー DSiメニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチする

- ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteの場合は、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応 ソフトを起動し、「Wi-Fiコネクション設定」画面を表示してください。
- 操作方法については、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

次ページへ続く 35

3 「接続設定」をタッチ

ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteの場合は、「Wi-Fi接続先設定」をタッチしてください。



4 「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ

インターネット				
接 続 先	1	未設定		
接 続 先	2	未設定		
接 続 先	3	未設定		
ニンテ	ンドー	-Wi-Fi USBコネクタ		
上級者設定				
もどる				

5「アクセスポイントを検索」をタッチ



6 一覧画面から本端末の「SSID」(XXXXXX)が表示されている項目を タッチ

- •「SSID」については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの「SSID」欄をご覧ください。
- 本端末の「SSID」の設定を変更している場合は、設定している名称の項目をタッチします。



7 WEPキーを正しく入力し、「決定」をタッチ

• WEP キーについては、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「WEP Key」欄をご覧ください。



8 [はい] をタッチ



9 [はい] をタッチ

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSP®を接続する

ここでは、PSP-2000/PSP-3000で、「無線LANセキュリティ設定」の「暗号化方式」が「WEP」の場合を例にして説明します。PSP-1000[※]を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などをご覧ください。 ※: PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。

1 🔊 を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIIが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとのが表示されます。

2 PSP®のワイヤレスLANスイッチをオンにする

3 PSP®のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に 選択し、○ボタンを押す



4「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押す

5 [[新しい接続の作成]」を選択し、〇ボタンを押す

• PSP-1000の場合は、このあと、接続名を入力して方向キー「▶」を押します。

6 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押す



7 一覧画面から本端末の「SSID」(XXXXXX)が表示されている項目を選 択し、○ボタンを押す

- •「SSID」については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの「SSID」欄をご覧ください。
- 本端末の「SSID」の設定を変更している場合は、設定している名称の項目を選択し、○ボ タンを押します。

利用するアクセスポ	イントを選択してく	ださい。
SSID	セキュリティ	電波強度
0000094	WEP	/U%
	WEP	27%
		20%

8 表示されたSSIDを確認し、方向キー「▷」を押す



- 9「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押す
- 10 ○ボタンを押してWEPキーを正しく入力し、方向キー「▷」を押す
 - WEP キーについては、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「WEP Key」欄をご覧ください。



11「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押す

12 接続名を確認し、方向キー「▷」を押す

- PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順13へお進みください。
- ・ 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を 入力して設定してください。



13 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押す



14 〇ボタンを押す



15 ○ボタンを押して接続テストを開始する



テストの結果が表示されたら設定完了です。

ᠲ iPod Touchを接続する

ここでは、iPod Touchで、「無線LANセキュリティ」の「暗号化設定」が「WEP」の場合を例にして説明します。

- ・一度設定を完了すると、周囲に接続可能なアクセスポイントが存在するときは、設定済みのア クセスポイントへ自動的に接続されます。
- 登録済みのアクセスポイントが複数存在する場合は、一番最後に設定したアクセスポイントへ 自動的に接続されます。
- 1 🛛 を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIIが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとこが表示されます。

- 2 iPod Touchのホーム画面で「設定」をタップ
- 3 「Wi-Fi」をタップしてWi-Fiを「オン」にする
- **4** 一覧画面から本端末の「SSID」(XXXXXX)が表示されている項目を タップ
 - •「SSID」については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの「SSID」欄をご覧ください。
 - 本端末の「SSID」の設定を変更している場合は、設定している名称の項目をタップしてく ださい。
- 5「パスワード」欄にWEPキーを正しく入力し、「Join」をタップ
 - WEP キーについては、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「WEP Key」欄をご覧ください。
 - 画面左上にWi-Fiの電波アイコンが表示され、SSIDにチェックアイコンが表示されたら設定 完了です。

🖣 iPadを接続する

ここでは、iPadで、「無線LANセキュリティ」の「暗号化設定」が「WEP」の場合を例にして説明します。

- ・一度設定を完了すると、周囲に接続可能なアクセスポイントが存在するときは、設定済みのア クセスポイントへ自動的に接続されます。
- 登録済みのアクセスポイントが複数存在する場合は、一番最後に設定したアクセスポイントへ 自動的に接続されます。

1 🔊 を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIDが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとこが表示されます。

2 iPadのホーム画面で「設定」をタップ

3「Wi-Fi」をタップしてWi-Fiを「オン」にする

4 一覧画面から本端末の「SSID」(XXXXXX)が表示されている項目を タップ

- •「SSID」については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの「SSID」欄をご覧ください。
- 本端末の「SSID」の設定を変更している場合は、設定している名称の項目をタップしてく ださい。

5「パスワード」欄にWEPキーを正しく入力し、「Join」をタップ

- WEP キーについては、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「WEP Key」欄をご覧ください。
- 画面左上にWi-Fiの電波アイコンが表示され、SSIDにチェックアイコンが表示されたら設定 完了です。

🖣 Windowsパソコンを接続する

ここではWindows 7で、「無線LANセキュリティ設定」の「暗号化方式」が「WEP」の場合を例 にして説明します。

1 回を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIIが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとのが表示されます。

2 パソコンのWi-Fi機能をオンにする

3「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネット ワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順にク リック

4「ネットワークに接続」をクリック



5 本端末の「SSID」(XXXXXX)を選択し、「自動的に接続する」にチェッ クマークを付けて「接続」をクリック

- •「SSID」については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「SSID」欄をご覧ください。
- 本端末の「SSID」の設定を変更している場合は、設定している名称を選択します。

接続されていません	49
接続は使用可能です	
ワイヤレス ネットワーク接続	
25-102-040-041	all
3742B	-still
	.stil
☑ 自動的に接続する	接続(<u>C</u>)
INCOMENCE.	attl
100	Sull
他のネットワーク	311
ネットワークと共有センタ	ーを開く

6 WEPキーを「セキュリティ キー」欄に入力し、「OK」をクリック

- WEP キーについては、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「WEP Key」欄をご覧ください。
- Windows Vistaをお使いの場合は、WEPキーを「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」 欄に入力し、「OK」をクリックします。

😰 ネットワークに接続	
ネットワーク セキュリティ	「キーを入力してください
セキュリティ キー(<u>S</u>):	 ●●●●● ▼文字を非表示にする(<u>H</u>)
	ок <i>‡</i> т>tл

🖣 Macを接続する

ここではMac OS X 10.6で、「無線LANセキュリティ設定」の「暗号化方式」が「WEP」の場 合を例にして説明します。

1 回を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIIが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとのが表示されます。

- 2 アップルメニューから「システム環境設定…」をクリックし、「ネットワーク」をクリック
- 3「AirMac」をクリックし、「AirMacを入にする」をクリックしてWi-Fi機能をオンにする



•「新しいネットワークに接続することを確認」にチェックが入っていると、AirMacを入にしたとき、「すべての優先するネットワークを利用できません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、キャンセルをクリックして「ネットワーク」の画面に戻ってください。

次ページへ続く 45

4「ネットワーク名」のプルダウンリストから本端末の「SSID」 (XXXXXX)を選択する

- •「SSID」については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの「SSID」欄をご覧ください。
- 本端末の「SSID」の設定を変更している場合は、設定している名称を選択します。



- 5 WEPキーを「パスワード」欄に入力し、「このネットワークを記憶」に チェックマークを付け、「OK」をクリック
 - WEP キーについては、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの 「WEP Key」欄をご覧ください。



6 「ネットワーク名」の「SSID」を確認し、「適用」をクリック

📲 microUSBケーブルで接続/通信する

本端末は、付属のmicroUSBケーブルで直接パソコンに接続し、データの送受信ができます。

- **1** FOMAカードを取り付けた本端末のmicroUSBコネクタに、microUSB ケーブルのmicroUSBプラグを接続する
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグを、パソコンのUSB端子に接続する

パソコンが本端末を認識します。本端末を認識するまで時間がかかることがあります。

• 本端末を初めてUSB接続したときは、このあとで通信設定ソフト (ドライバ)のインストールを行います。→P.48、P.55



お知らせ

- 本端末をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド/レジューム/スリープ)、また は休止(ハイバネーション)を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本端末を取り 外してスタンバイ、休止を行ってください。
- 本端末を取り付けた状態で再起動したり、電源を入れたりすると、正常に動作しない場合があります。パソコンを起動する前に本端末を取り外してください。

🗣 Windowsパソコンを接続する

■通信設定ソフト(ドライバ)をインストールする

HW-01C設定ツールのインストールは、利用するパソコンに初めて接続するときのみ行います。 画面表示や手順は、Windows 7を例としています。

- インストールを行うときは、OSが起動してからパソコンのUSB端子に本端末を取り付けてください。
- インストール中は、本端末を取り外さないでください。
- ご使用のパソコンによっては、インストールに多少時間がかかることがあります。
- データの送受信中には、インストールおよびアンインストールを行わないでください。
- インストールを始める前に、起動しているアプリケーションをすべて終了させてください。ウ イルスチェックソフトを含む、常駐しているプログラムも終了させてください。
- インストールを行う場合、必ずパソコン管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールすると、エラーになります。
- パソコン管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

1 パソコンの電源を入れ、OSを起動する

2 本端末をパソコンに接続する

ゼロインストール機能により、HW-O1C設定ツールのセットアップ画面が自動で表示されます。

• OSの設定によっては「自動再生」画面が表示されることがあります。画面が表示されたら、 「AutoRun.exeの実行」を選択してください。

9 自動再生
CD ドライブ (H:) docomo HW-01C dōcomo
■ ソフトウェアとゲーム に対しては常に次の動作を行う:
メディアからのプログラムのインストール/実行
<mark>dōcomo</mark> AutoRun.exe の実行 発行元は指定されていません
全般 のオプション
したした フォルダーを開いてファイルを表示 -エクスプローラー使用
コントロール パネルで自動再生の詳細を表示します

※ HW-01C設定ツールのセットアップ画面が表示されない場合は、P.50をご覧ください。

3「ユーザーアカウント制御」画面で「はい」をクリック

- Windows Vistaをお使いの場合は「許可」をクリックします。
- Windows XPをお使いの場合、「ユーザーアカウント制御」 画面は表示されません。次の手 順に進んでください。

4 プルダウンリストから「Japanese (日本語)」を選んで「OK」をクリック



5 「次へ」 をクリック



6 「使用許諾契約」の内容を確認の上、「同意する」をクリック



7 インストール先フォルダを指定し、「インストール」をクリック



インストールが始まります。

8「完了」をクリック



デスクトップにHW-01C設定ツールのショートカットアイコンが表示されれば、インストー ルは完了です。

• OSの状態によっては再起動を要求される場合があります。その場合は再起動してください。

自動的に通信設定ソフト(ドライバ)がインストールされな い場合

お使いのパソコンの環境や設定によっては、インストールが自動的に開始されないことがありま す。その場合は下記の手順でインストールしてください。

※まずパソコンを起動し、本端末を接続した状態にしてください。

Windows 7の場合

- 1「スタート」メニューから「コンピュータ」をクリック
- 2「docomo HW-01C」アイコンをダブルクリック

3「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリック

4 言語を選択し「OK」をクリック

※「docomo HW-01C Setting Toolセットアップウィザードへようこそ」画面が表示されます。以降は「通信設定ソフト(ドライバ)をインストールする」の手順5以降に従って操作を進めてください。→P.48

Windows Vistaの場合

- 1 「スタート」メニューから「コンピュータ」をクリック
- 2 [docomo HW-01C] アイコンをダブルクリック

3「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」をクリック

4 言語を選択し「OK」をクリック

※「docomo HW-01C Setting Toolセットアップウィザードへようこそ」画面が表示されます。以降は「通信設定ソフト(ドライバ)をインストールする」の手順5以降に従って操作を進めてください。→P.48

Windows XPの場合

- 1 スタート」メニューから「マイ コンピュータ」をクリック
- 2 [docomo HW-01C] アイコンをダブルクリック

3「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」をクリック

4 言語を選択し「OK」をクリック

※「docomo HW-01C Setting Toolセットアップウィザードへようこそ」画面が表示されます。以降は「通信設定ソフト(ドライバ)をインストールする」の手順5以降に従って操作を進めてください。→P.48

■ インターネット通信する / 切断する

1 🔊を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WIIが表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとのが表示されます。

■ 通信を切断する場合

●を約2秒間押し続けると、通信を切断して電源を切ることができます。

(お知らせ)

本端末のみでは、接続先APNを設定できません。HW-01C設定ツール画面から設定してください。→P.69

■ パソコンから本端末を取り外す

■ Windows 7の場合

- データの送受信が終了していることを確認し、本端末を取り外してください。
- microSDカードが取り付けられている場合は、タスクトレイの ●をクリックし、「リムーバブル ディスクの取り外し」をクリックします。安全に取り外し可能なことが表示されてから、本端末 を取り外してください。



■ Windows VistaおよびWindows XPの場合

次の手順で操作を行い、「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本端末を取り外してください。

1 タスクトレイの物をダブルクリック

• Windows XPをお使いの場合は、タスクトレイの ちをダブルクリックしてください。

2「USB大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリック



3 デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して、「OK」 をクリック



- 4 [HUAWEI Mobile Connect-3G Network Card] についても手順 2~3の操作を行う
- 5 本端末が安全に取り外し可能なことが表示されたら、パソコンから付属のmicroUSBケーブルを取り外す

6 本端末からmicroUSBケーブルを取り外す



■通信設定ソフト(ドライバ)をアンインストールする

通信設定ソフト(ドライバ)を削除する場合、本端末を取り外したあと、以下の手順で操作を行ってください。以降の画面と手順は、Windows 7を例としています。

- アンインストール作業は、必ず管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。
- 1 「スタート」→「コントロール パネル」→「プログラム」→「プログラム」 と機能」の順に選択する
 - Windows XPの場合は、「スタート」→「コントロール パネル」→「プログラムの追加と 削除」の順に選択します。
- 2 [docomo HW-01C Setting Tool] を選択して、「アンインストールと変更」をクリック
 - Windows XPの場合は、「docomo HW-01C Setting Tool」を選択して、「変更と削除」 をクリックします。



3「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリック

- Windows Vistaの場合は「続行」をクリックします。
- Windows XPの場合は表示されません。次の手順へ進んでください。

4「次へ」をクリック



5「アンインストール」をクリックして実行する



6 「完了」 をクリック



これでアンインストールは完了です。

• アンインストール完了後は、パソコンを再起動してください。

🖣 Macを接続する

■通信設定ソフト(ドライバ)をインストールする

HW-O1C設定ツールのインストールは、利用するパソコンに初めて接続するときのみ行います。 画面表示や手順は、Mac OS X 10.6を例としています。

- インストールを行うときは、OSが起動してからパソコンのUSB端子に本端末を取り付けてください。
- インストール中は、本端末を取り外さないでください。
- ご使用のパソコンによっては、インストールに多少時間がかかることがあります。
- データの送受信中には、インストールおよびアンインストールを行わないでください。
- インストールを始める前に、起動しているアプリケーションをすべて終了させてください。ウ イルスチェックソフトを含む、常駐しているプログラムも終了させてください。
- インストールを行う場合、必ずパソコン管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールすると、エラーになります。
- パソコン管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、アップル社にお問い合わせく ださい。

1 パソコンの電源を入れ、OSを起動する

2 本端末をパソコンに接続する

デスクトップに「docomo HW-01C」のアイコンが表示され、docomo HW-01Cフォルダ が自動的に開きます。

3 [docomo HW-01C Setting Tool_Driver] アイコンをダブルクリック

4「続ける」をクリック



次ページへ続く 55

5 「続ける」 をクリック



6 「使用許諾契約」を読み「同意する」をクリック

このソフトウェアのインストール 約の条件に同意する必要がありま	レを続けるには、ソフトウェア使用許諾契 ます。
インストールを続けるには、"同; トールをキャンセルしてインスト リックしてください。	意する"をクリックしてください。インス - ーラを終了する場合は、"同意しない"をク
使用許諾契約を読む	(同意しない)(同意する

•「インストール先の選択」画面が表示された場合は、インストール先を選択して、「続ける」 をクリックしてください。

7 「インストール」 をクリック



8 パソコン管理者権限を持つユーザー名とパスワードを入力して「OK」をク リック



「OK」をクリックするとインストールが始まります。

9「インストールは成功しました」と表示されたら「閉じる」をクリック

インターネット通信する/切断する

1 🔊を約2秒間押し続けて電源を入れる

Wi-Fi機能がオンになり、WII が表示されます。お買い上げ時の設定では、自動的にインターネットに接続されます。成功するとひが表示されます。

2「"ネットワーク"環境設定…」をクリック



3 「HUAWEI Mobile Connect」をクリックし、「適用」をクリック

■ 通信を切断する場合

●を約2秒間押し続けると、通信を切断して電源を切ることができます。

お知らせ

本端末のみでは、接続先APNを設定できません。HW-01C設定ツール画面から設定してください。→P.69

■ パソコンから本端末を取り外す

本端末をMacから取り外すときは、次の方法で行ってください。

• データの送受信が終了していることを確認し、本端末を取り外してください。

1 🗳 をクリックして、Finderの画面を表示する

2 「docomo HW-01C」の取り出しアイコン((▲))をクリック

• デスクトップの「docomo HW-01C」アイコンをゴミ箱へドラッグしても取り出せます。



- microSDカードをお使いの場合は、先にSDカードの取り出しアイコン(▲)をクリック してから、「docomo HW-01C」の取り出しアイコンをクリックして取り出してください。
- 3 Macから付属のmicroUSBケーブルを取り外す
- 4 本端末からmicroUSBケーブルを取り外す



■通信設定ソフト(ドライバ)をアンインストールする

通信設定ソフト(ドライバ)を削除する場合、本端末を取り外したあと、以下の手順で操作を行っ てください。

1 🔹をクリックして、Finderの画面を表示する

2 以下のファイルを削除する

Macintosh HD/ライブラリ/ Receipts/HWportDetect_driver.pkg (Mac OS X 10.5のみ) Receipts/MobileConnectDriver.pkg (Mac OS X 10.5のみ) StartupItems/HWportDetect_driverフォルダ Modem Scripts/HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem Macintosh HD/システム/ライブラリ/ Extensions.mkext (Mac OS X 10.5のみ) Extensions/HuaweiDataCardDriver.kext Extensions/USBExpressCardCantWake_Huawei.kext Modem Scripts/HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem Modem Scripts/HUAWEI Mobile.cclフォルダ (Mac OS X 10.5のみ)

• 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客様によって表示 される名称は異なります。

3 上記のとおり、通信設定ソフト(ドライバ)とスクリプトを削除したあと、 Macを再起動する

セットアップ

各種設定

HW-01C設定ツールについて	62
インターネットの接続状態を確認するく接続>	65
インターネットやWi-Fiの情報を確認するく基本情報>	65
各種機能の詳細設定をする<	66

📲 HW-01C設定ツールについて

本端末に付属のmicroUSBケーブルまたはWi-Fiで接続したパソコンから、Webブラウザを使用して本端末の各種機能を設定することができます。

- Wi-Fiで接続したパソコンから、HW-O1C設定ツールで「DHCP設定」や「無線LAN設定」の 設定内容を変更すると、Wi-Fiの接続が切れることがあります。再接続するにはパソコンの設定 変更が必要になりますのでご注意ください。
- HW-01C設定ツールを同時に複数のパソコンで表示/設定することはできません。

■ 対応するWebブラウザ

本端末は以下のWebブラウザに対応しています。 Windows : Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8 Mac OS X : Safari 3, 4

🖣 HW-01C設定ツールを起動する

Windowsの場合

- パソコンを起動し、本端末と付属のmicroUSBケーブルまたはWi-Fiで接続する
- 2 デスクトップ上にある「docomo HW-01C Setting Tool」アイコンをダ ブルクリック

ログイン画面が表示されます。

3「ユーザ名」に「Admin」と入力→パスワードを入力

- 大文字と小文字は正確に入力してください。
- お買い上げ時のパスワードは「0000」に設定されています。

4「言語」のリストから画面表示に使用する言語を選択

5 ログイン」をクリック

国際ローミングに関する注意事項が表示されます。

6 [OK] をクリック

HW-01C設定ツール画面が表示されます。

■ 終了するには

HW-01C設定ツール画面で、「ログアウト」をクリックします。

Macの場合

1 パソコンを起動し、本端末とmicroUSBケーブルまたはWi-Fiで接続する

2 [docomo HW-01C Setting Tool] フォルダ内にある [docomo HW-01C Setting Tool] アイコンをダブルクリック ログイン画面が表示されます。

3「ユーザ名」に「Admin」と入力→パスワードを入力

- 大文字と小文字は正確に入力してください。
- お買い上げ時のパスワードは「0000」に設定されています。

4「言語」のリストから画面表示に使用する言語を選択

5 ログイン」をクリック

国際ローミングに関する注意事項が表示されます。

6 [OK] をクリック

HW-01C設定ツール画面が表示されます。

■ 終了するには

HW-01C設定ツール画面で、「ログアウト」をクリックします。

(お知らせ)

- PINコード操作が有効になっている状態でHW-01C設定ツールにログインすると、PIN認証画 面が表示されます。正しいPINコードを入力し「適用」をクリックしてください。お買い上げ 時のPINコードは「0000」に設定されています。
- PINコード操作を無効にするには「UIMカード PIN管理」設定画面で設定を変更してください。
 →P.67
- セキュリティ保護のため、お買い上げ時のパスワードは変更することをおすすめします。変更 方法については、「ログインパスワード変更」をご覧ください。→P.84
- HW-01C設定ツールの操作が5分間ない場合、自動的にログアウトします。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。
- 本端末のプライベートIPアドレスを変更していると、「docomo HW-01C Setting Tool」ア イコンをダブルクリックしてもログイン画面が表示されません。その場合は、Webブラウザを 起動し、アドレス入力欄に「http://(本端末のプライベートIPアドレス)/」と入力して、HW-01C設定ツールを起動してください。

本端末のお買い上げ時のプライベートIPアドレスは、「192.168.1.1」に設定されています。

■ HW-01C設定ツール画面の見かた (3) (4) docomo HW-01C設定ツール (5) 接続 接続状態 非大情報 (1) ブロファイル設定 設定 (6) インターネット接続モード: 接続状態 オート 接続中 (2). **≠**ログアウト HT (C) 要為技術指導公司。 実践での推写・転載を禁じま

①メニューリスト

メニュー項目をクリックして、設定ページを切り替えます。

②ログアウト

クリックしてHW-01C設定ツールからログアウトします。

- ③ UIMカードアイコン
 - 🛑 (緑):有効なFOMAカードが取り付けられています。
 - ●(赤):FOMAカードが取り付けられていません。またはFOMAカードが無効になっていま す。
- ④ WANアイコン
 - 🛑 (緑):インターネット接続中
 - 🛑 (赤):インターネット未接続
- ⑤ 受信アイコン

現在の受信レベルを表示します。

⑥ 設定ページ

各機能の設定/情報画面、またはアイコンメニューが表示されます。

^{援続} ■ インターネットの接続状態を確認する

インターネットへの接続状態を確認できます。

事前に、パソコンでHW-01C設定ツール画面を起動しておきます。→P.62

1 メニューリストの「接続」をクリック





事前に、パソコンでHW-01C設定ツール画面を起動しておきます。→P.62

1 メニューリストの「基本情報」をクリック

「3Gステータス」(インターネット)、「無線LANステータス」(Wi-Fi)、「本体情報」(本端末) についての情報が表示されます。

接続	3677-97		
基本情報			
10.00	UIMカード状態:	認証済み(NTT DoCoMo)	
改定	電話番号	XXXXXXXXXXXX	
	接続状態	接続中	
	IP7FU2:	XXX.XXX.XXX.XXX	
	DNS9-7C		
	修信デーク(Butae)	0 00 MB	
ログマウト	送信データ(Bytes):	575.89 KB	
	撞統時間	02:02:53	
		通信情報グリア	
	無線LANステータス		
	SSID:	XXXXXXX	
	SSIDステルス:	無効	
	無線LAN接続数	0	
	暗号化方式	WEP	詳細
	本体情報		
	IP7Fレス:	192.168.1.1	
	MACFFL2:	XXXXXXXXXXXXXXX	
	サブネットマスク	255.255.255.0	
	microSD力一F:	microSD力一F未挿入	

■ 情報をリセットするには

「通信情報クリア」をクリックすると、受信データ、送信データ、接続時間がリセットされ ます。

次ページへ続く 65

■ 情報の詳細を確認するには

画面右側の「詳細…」をクリックすると、Wi-Fiの詳細な情報が表示されます。

お知らせ

 表示される受信データ/送信データ量は目安であり、実際の送受信データ量とは異なることが あります。また、Wi-Fi接続の受信データ/送信データ量および接続時間はカウントされません。



インターネット接続、Wi-Fi機能など各種の詳細設定をHW-01C設定ツール画面から操作できます。

事前に、パソコンでHW-01C設定ツール画面を起動しておきます。→P.62

1 メニューリストの「設定」をクリック

設定画面が表示されます。



①3G設定

インターネット接続に関する詳細機能を設定します。→P.67

^②無線LAN設定

Wi-Fi機能に関する詳細機能を設定します。→P.70

③ファイアウォール設定

ファイアウォールに関する詳細設定を行います。→P.74

④ システム設定

システムに関する詳細機能を設定します。→P.83

2 設定する機能のアイコンをクリック

🖣 3G設定

インターネットに接続するためのプロファイルなどの設定変更や新規作成ができます。

1 設定画面で「3G設定」アイコンをクリック

「3G設定」のメニューが表示されます。

döcomo	docomo HW-01C設定ツール	-	UMD-F WANS TH
搂続 基本情報	36設定		
設定	PIN	PPP	
♥ログアウト	UIMカード PIN管理	接続モード設定	ネットワーク検索設定
	プロファイル設定		
			(())
	COPYRIGHT (C) 華為技術有限公司。	男新での練写・転載を禁じます。	

2 設定する機能のアイコンをクリック

機能	説明	参照先
UIMカード PIN管理	PINコード認証の有効/無効の設定、PINコードの認	P.67
	証や変更などを行います。	
接続モード設定	インターネットに接続するための設定や通信の設定	P.68
	ができます。	
ネットワーク検索設定	接続できるネットワークを検索する方法を設定しま	P.69
	す。	
プロファイル設定	プロファイル(接続設定)を新規作成、編集、削除で	P.69
	きます。	

■UIMカード PIN管理

PINコード認証の有効/無効の設定、PINコードの認証や変更などを行うことができます。

■ PINコードを有効/無効に設定するには

「現在のPINコード」に正しいPINコードを入力し、「適用」をクリックします。

■ PINコード認証を行うには

「現在のPINコード」に正しいPINコードを入力し、「適用」をクリックします。

PINコードを変更するには

┦「PINコード操作」から「変更する」を選択し、以下の項目を設定する

• PINコードの変更は、PINコード認証が有効に設定されている場合のみ行えます。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
現在のPINコード	現在設定されているPINコードを入力し	4~8桁の数字	(なし) ※
	ます。		
新しいPINコード	PINコードを変更する場合に、新しい	4~8桁の数字	(なし)
	PINコードを入力します。		
新しい PIN コード	確認のため、新しいPINコードを再入力	4~8桁の数字	(なし)
の確認	します。		
PUKコード	PINロック時に表示されます。 PINロック	8桁の数字	(なし)
	解除コード (PUK コード) を入力します。		

※:お買い上げ時のPINコードは「0000」に設定されています。

2 「適用」 をクリック

(お知らせ)-

- PINコード操作を有効に設定すると、本端末の電源を入れたときに、正しいPINコードを入力 する必要があります。PINコード入力はHW-01C設定ツールが表示できるパソコンでのみ可能 なため、パソコン以外のWi-Fi対応機器のみで使用する場合には、PINコード操作を無効に設定 してください。
- PINコード操作が有効になっている状態でHW-01C設定ツールにログインすると、「PIN認証」 画面が表示されます。正しいPINコードを入力し「適用」をクリックしてください。

■接続モード設定

インターネットに接続するための設定や通信の設定ができます。

1 「プロファイルリスト」のリストから、デフォルトへ設定するプロファイル を選択する

2以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイル	設定するプロファイルを選択しま	お買い上げ時に登録さ	mopera U
リスト	す。	れているブロファイル を含む最大15件	(TEIGAKU) *1*2
インターネット	接続方法を選択します。「マニュア	マニュアル、オート	オート
接続モード	ル」を選択すると、接続画面に「接		
	続] / 「切断」 ボタンが表示されます。		
切断時間(分)	一定時間データの送受信がなかった	5, 10, 15, 30, 60	10
	場合に、インターネットが自動的に切		
	断されるまでの時間を設定します。		
MTU (Bytes)	最大転送ユニットサイズを指定します。	1400~1500	1500

 ※1:mopera Uをご契約の場合で、定額データプラン以外のプランをご利用になる場合は、 「mopera U」のホームページ(http://www.mopera.net)にて設定方法をご確認ください。
 ※2:現在設定されているプロファイルには、プロファイル名の後ろに「(D)」が付きます。

3 「適用」 をクリック

■ ネットワーク検索設定

接続できるネットワークを検索する方法を設定します。

• インターネット接続中は変更できません。

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
モード	検索方法を選択します。	自動、手動	自動
ネットワーク	モードで「手動」を選択し、「適用」 をクリック後に表示されます。利用 可能なネットワークを選択します。	(リスト項目)	(なし)

※:通信事業者を「手動」に設定しても、電源を入れ直すと「自動」に戻ります。

2「ネットワーク」で利用可能なネットワークを選択した場合は、「登録」を クリック

■ プロファイル設定

プロファイル(接続設定)を新規作成、編集、削除できます。

あらかじめ設定されているプロファイル以外に、最大12件までプロファイルを追加することがで きます。

ここでは例として、プロファイルを新規作成する操作を説明します。

1「プロファイル名」に任意の接続設定名を入力する

■ 既存のプロファイルを編集するには

「プロファイルリスト」から、編集するプロファイルを選択して、手順2以降を行います。

■ 削除するには

「プロファイル名」から削除する接続設定を選択し、「削除」ボタンをクリックします。

設定項目 説明 設定範囲 初期値 プロファイル 編集/削除するプロファイ お買い上げ時に登録されて mopera U いるプロファイルを除き最 (TEIGAKU) *1 リスト ルを選択します。 大12件 プロファイル名 |新規に設定する場合、任意|最大32文字までの半角英|mopera U| (TEIGAKU) *1 のプロファイル名を入力し 数字と半角記号(「.|「"|「:| [:|「¥|「\|は除く) ます。 インターネット接続先の番 *99***5#^{%2} 接続番号 号です。 フーザ名 ユーザー名を設定します。 最大32文字までの半角英(なし) 数字と半角記号(「.|「"|「:| 「;」「¥」「\」は除く) パスワード パスワードを設定します。 最大32文字までの半角英(なし) 数字と半角記号(「,|「"」「:| 「:|「¥」「\」は除く)

2 以下の項目を設定する

各種設定

69

認証方式	認証方式を設定します。	PAP、CHAP	CHAP
APN	APNを指定するかどうかを	ダイナミック、	スタティック
	設定します。	スタティック	
	APN を設定します。	最大32文字までの半角英	mopera.flat.
		数字と半角記号(「,」「"」「:」	foma.ne.jp
		「;」「¥」「\」は除く)	
IPアドレス	IPアドレスを指定するかど	ダイナミック、	ダイナミック
	うかを設定します。	スタティック	
	本端末のグローバルIPアド	0~255の4組の番号	(なし)
	レスを設定します。		

※1:現在設定されているプロファイルには、プロファイル名の後ろに「(D)」が付きます。 ※2:変更できません。

3「保存」をクリック

🖣 無線LAN設定

Wi-Fi機能に関する詳細な設定を行えます。

1 設定画面で「無線LAN設定」アイコンをクリック

「無線LAN設定」のメニューが表示されます。

döcomo	docomo HW-01C設	定ツール	UND-FO WAND TH	
棱鏡 基本情報	無線LAN設定			
設定	(a)	Com		
€ 0₫29F	東 鎮山川後本錄室	東線しいビキュリティ語学	MACTFLUZZ-1ルタリング設計 MACTFLUZZ-1ルタリング設計 (肥力)	
COPYRIGHT (C)華為抗疫相影公司。最新での視測・転動を開じます。				

2 設定する機能のアイコンをクリック

機能	説明	参照先
無線LAN基本設定	Wi-Fiの基本的な機能を設定できます。	P.71
無線LANセキュリティ 設定	Wi-Fiのセキュリティ機能を設定できます。	P.72
MACアドレス フィルタリング設定	Wi-Fi対応機器のMACアドレスを登録してWi-Fi接続の許可/禁止を設定し、セキュリティ機能を強化できます。	P.73
■無線LAN基本設定

Wi-Fiの基本的な機能を設定できます。

- これらの設定を変更すると、すでに接続設定済みのWi-Fi対応機器で接続できなくなることがあります。その場合はWi-Fi対応機器の接続設定を変更してください。
- Wi-Fiに許容される通信速度やチャンネルなどの設定値は、国によって異なります。本端末を日本国外でお使いになる場合、正しい国名を設定して、各国の通信事情に十分注意してご利用ください。

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID	ネットワーク名(SSID)を設	最大32文字までの半角英数	*
	定します。	字、「.」「-」「_」、「(半角スペー	
		ス)」	
国名	国名を選択します。	(リスト項目)	日本
チャンネル	使用チャンネルを選択します。	Auto、1、2、、13	Auto
IEEE802.11	Wi-Fi機能の動作モードを選択	b、g、b/g	b/g
モード	します。		
速度	Wi-Fiの通信速度を設定しま	Auto、1、2、5.5、6、9、11、	Auto
	す。	12、18、24、36、48、54	
SSIDステルス	SSIDが表示されないように設	有効、無効	無効
	定します。		
プライバシー	Wi-Fi対応機器どうしの通信を	有効、無効	有効
セパレータ	禁止するかどうかを設定しま		
	す。		
無線LAN自動	Wi-Fi対応機器が接続されてい	有効、無効	有効
オフ	ない状態で、Wi-Fi接続を自動		
	的にオフするかどうかを設定		
	します。		
無線LAN自動	無線LAN自動オフが「有効」の	10、30、60	30
オフ時間(分)	場合に、自動オフするまでの時		
	間を設定します。		

※:お買い上げ時の SSID については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付されたシールの「SSID」欄をご覧ください。

2 「適用」をクリック

■無線LANセキュリティ設定

Wi-Fiのセキュリティ機能を設定できます。

- これらの設定を変更すると、すでに接続設定済みのWi-Fi対応機器で接続できなくなることがあります。その場合はWi-Fi対応機器の接続設定を変更してください。
- 通信の安全性を高めるため、WEPよりもWPA/WPA2の認証方式で設定することをおすすめします。ただし一部のゲーム機などはWEP以外の方式では接続できない場合があります。そのような機器を接続する場合はWEPに設定してください。
- WPA/WPA2のキー更新頻度は6000秒に固定されており、変更することはできません。

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IEEE802.11 認証	認証方式を選択します。 「Auto (Open/Shared)」を選択 するとWED認証方式として	Auto (Open/Shared) 、 Open System、Shared	Auto (Open/ Sharod)
	「Open System」または「Shared Key」を自動的に選択します。	PSK, WPA/WPA2-PSK	Shareu)
暗号化方式	暗号化モードを指定します。	暗号化なし、WEP	WEP
WEP+- 1~4	「IEEE802.11認証」で 「Auto (Open/Shared)」、「Open System」または「Shared Key」 を選択し、「暗号化方式」で「WEP」 を選択しているときに表示され ます。 WEPキーを設定します。	64bitキー: 5文字の半角英数字と半角 記号(「,」「"」「:」「:」「¥」「\」 は除く) または10桁の16進数(0~ 9、A~F)	WEPキー (WEPキー 1のみ)*
		128bitキー: 13文字の半角英数字と半角 記号(「,」「"」「:」「:」「¥」「\」 は除く) または26桁の16進数(0~ 9、A~F)	
現在の WEPキー	「IEEE802.11認証」で 「Auto (Open/Shared)」、「Open System」または「Shared Key」 を選択し、「暗号化方式」で「WEP」 を選択しているときに表示され ます。 デフォルトのWEPキーを設定し ます。	1~4	1
WPA暗号化 方式	「IEEE802.11認証」で 「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」ま たは「WPA/WPA2-PSK」を選 択しているときに表示されます。 暗号化モードを選択します。	AES, TKIP, AES+TKIP	AES

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WPA事前共有	「IEEE802.11認証」で	8文字以上、最大63文字ま	*
+-	「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」ま	での半角記号 (「,」「"」「:」「;」	
	たは「WPA/WPA2-PSK」を選	「¥」「\」は除く)	
	択しているときに表示されます。	または64桁の16進数(0~	
	使用するWPA事前共有キーを指	9、A~F)	
	定します。		

※:お買い上げ時の設定については、本端末のリアカバー裏面と、電池パックの奥に貼付され たシールをご覧ください。

2 「適用」 をクリック

MACアドレスフィルタリング設定

Wi-Fi対応機器のMACアドレスを登録してWi-Fi接続の許可/禁止を設定することで、セキュリ ティ機能を強化できます。

• これらの設定を変更すると、すでに接続設定済みのWi-Fi対応機器で接続できなくなることがあります。その場合はWi-Fi対応機器の接続設定を変更してください。

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
MACアドレス	MACアドレスフィルタ機能の	無効、許可、拒否	無効
フィルタリングモード	動作モードを選択します。		
MACアドレス	接続を許可、または禁止する	00~FFの6組の番号	(なし)
	Wi-Fi対応機器のMACアドレ		
	スを10個まで設定できます。		

2 「適用」 をクリック

🎙 ファイアウォール設定

セキュリティに関する機能の詳細設定を行うことができます。

1 設定画面で「ファイアウォール設定」アイコンをクリック

「ファイアウォール設定」のメニューが表示されます。



2 設定する機能のアイコンをクリック

機能	説明	参照先
ファイアウォール	ファイアウォール機能を設定し、インターネットからの	P.75
有効/無効	不正な侵入を防ぐことができます。	
DHCP設定	LAN内の端末にIPアドレスを割り当てる機能を設定し	P.75
	ます。	
IPアドレス	インターネットから送られてくる通信が、ファイア	P.76
フィルタリング設定	ウォールを通過できるか判断するためのルールを設定	
	します。	
ポートマッピング設定	インターネットからLAN内の特定の端末にアクセスで	P.78
	きるよう設定します。	
特定アプリケーション	オンラインゲームやテレビ会議など、特殊なアプリケー	P.80
設定	ションを利用できるように設定します。	
DMZ設定	LAN内の特定の端末を、他の端末から隔離されたDMZ	P.82
	ホストとして設定できます。	
UPnP設定	UPnP対応のアプリケーションや周辺機器などを使用	P.82
	するときに設定します。	
SIP ALG設定	SIPアプリケーションを使用したインターネット電話	P.82
	などのサービスを利用するときに設定します。	

■ ファイアウォール有効/無効

ファイアウォール機能の有効/無効などを設定します。 ファイアウォールを有効にすると、インターネットとLANの間を出入りする通信を監視し、イン ターネットからの不正な侵入を防ぐことができます。

- ファイアウォールを有効に設定すると、外部からのLAN側に対するアクセスが遮断されるため、 安全性が向上します。
- ファイアウォールを有効にすることで、一部のアプリケーションが使えなくなったり、機能が 制限されたりする場合がありますが、以降の各機能を適切に設定することにより、これらの制 限を回避することができます。

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ファイアウォールを有効	ファイアウォール機能を使用するかどう	オン、オフ	オン
にする	かを設定します。		
IPアドレスフィルタを有	IPアドレスフィルタ機能を使用するかど	オン、オフ	オン
効にする	うかを設定します。		
WANポートPING応答を	WAN側からのPINGに対応するかどうか	オン、オフ	オフ
無効にする	を設定します。		

2「適用」をクリック

DHCP設定

LAN内の端末にIPアドレスを割り当てる機能を設定します。

- 「IPアドレス」と「開始IPアドレス」、「終了IPアドレス」には、同じサブネットワーク内のIP アドレスを指定してください。
- •「終了IPアドレス」には、「開始IPアドレス」より大きいIPアドレスを指定してください。
- これらの設定を変更すると、HW-01C設定ツールが動作しなくなったり表示されなくなることがあります。その場合には、パソコンを再起動したあと、正しいIPアドレスを指定してHW-01C設定ツールを起動し直してください。
- •「IP アドレス」または「サブネットマスク」を変更すると、「IP アドレスフィルタリング設定」 「ポートマッピング設定」「DMZ設定」の設定変更が必要になる場合があります。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IPアドレス	本端末のプライベートIPアドレ	0~255の4組	192.168.1.1*
	スを設定します。	の番号	
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。	0~255の4組	255.255.255.0
		の番号	
DHCPサーバ	DHCP機能を利用するかどうか	有効、無効	有効
	を設定します。		
開始IPアドレス	Wi-Fi対応機器に割り当てる最小	0~255の4組	192.168.1.100
	のIPアドレスを設定します。	の番号	
終了IPアドレス	Wi-Fi対応機器に割り当てる最大	0~255の4組	192.168.1.200
	のIPアドレスを設定します。	の番号	

1 以下の項目を設定する

各種設定

設定項目	説明	設定範囲	初期値
DHCPリースタイム	IPアドレスのリースタイムを設	60~86400	86400
(秒)	定します。		
DNS設定	DNSサーバアドレスをDHCP機	ダイナミック、	ダイナミック
	能で指定するかどうかを設定し	スタティック	
	ます。		
プライマリDNS	プライマリDNSサーバのIPアド	0~255の4組	(なし)
	レスを設定します。	の番号	
セカンダリDNS	セカンダリDNSサーバのIPアド	0~255の4組	(なし)
	レスを設定します。	の番号	

※:本端末のプライベートIPアドレスを変更していると、「docomo HW-01C Setting Tool」 アイコンをダブルクリックしてもログイン画面が表示されません。その場合は、Webブラ ウザを起動し、アドレス入力欄に「http://(本端末のプライベートIPアドレス)/」と入 力して、HW-01C設定ツールを起動してください。

2「適用」をクリック

確認画面が表示されます。

3 [OK] をクリック

設定内容が適用され、本端末が自動的に再起動します。約60秒後に再起動が完了します。

- 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。
- ログイン画面に戻るには、再起動完了後に「続行」をクリックします。Wi-Fi をご利用の場合は、Wi-Fiの接続を行ってから「続行」をクリックしてください。

IPアドレスフィルタリング設定

設定したルールに従い、インターネットから送られてきた通信の送信元と送信先のアドレスから、 ファイアウォールを通過させるか判断します。最大16件まで登録できます。

この機能を利用するには、「ファイアウォール有効/無効」の「IPアドレスフィルタを有効にする」をオンに設定しておく必要があります。→P.75

■ ルールを登録する場合

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選	Both、TCP、UDP	Both
	択します。		
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定	有効、無効	無効
	します。		
LAN側IPアドレス	ルールを適用するLAN側(送信側)	0~255の4組の番	(なし)
	端末のIPアドレスを設定します。	号とワイルドカード	
		として[*] ^{※1}	
LANポート番号	ルールを適用するLAN側(送信側)	1~65535	(なし)
	ポート番号、またはポート番号の	範囲指定する場合は	
	範囲を設定します。	[-]で連結	

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WAN側IPアドレス	ルールを適用するWAN側(送信	0~255の4組の番	(なし)
	先)端末のIPアドレスを設定しま	号とワイルドカード	
	す。	として[*] ^{※1}	
WANポート番号	ルールを適用するWAN側(送信	1~65535	(なし)
	先)ポート番号、またはポート番	範囲指定する場合は	
	号の範囲を設定します。	[-]で連結	
種別	パケットに対する動作です。	拒否	拒否 ^{※2}
方向	ルールを適用するパケットの送信	OUT	0UT ^{*2}
	方向です。		

※1:「*」を任意の文字列として下記のように使うことができます。

1 *.*.*.*

2 10.*.*.*

3 10.10.*.*

4 10.10.10.*

LAN側IPアドレスの場合は、同じサブネット内のIPアドレス範囲内でワイルドカードが適用されます。

<例>

本端末をお買い上げ時の状態でお使いの場合、LAN側IPアドレスは「192.168.1.*」 となります。DHCP設定のIPアドレスを「192.168.1.1」、サブネットマスクを 「255.255.0.0」に設定した場合は、LAN側IPアドレスは「192.168.*.*」となります。 ※2:変更できません。

2「追加/更新」をクリック

• 続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。

3 「適用」 をクリック

確認画面が表示されます。

4 [OK] をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ 登録したルールを変更する場合

1 設定一覧から、設定を変更したいルールの「操作」欄にある「編集」ア イコンをクリック

設定内容が設定画面に読み込まれます。

2 設定を変更し、「追加/更新」をクリック

• 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。

3「適用」をクリック

確認画面が表示されます。

4 [OK] をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ 登録したルールを削除する場合

1 設定一覧から、削除したいルールの「操作」欄に表示されている「削除」アイコンをクリック

項目がグレーに変わり、確認画面が表示されます。

2 [OK] をクリック

グレー表示部分が削除されます。

• 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを削除できます。

3「適用」をクリック

確認画面が表示されます。

4 [OK] をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ ポートマッピング設定

インターネットからLAN内にある特定の端末にアクセスできるようにします。サーバやFTPを公開する場合や、一部のオンラインゲームやメッセンジャーソフトなどを使用する場合に設定します。最大16件まで登録できます。

- この機能ではLAN側端末をIPアドレスで指定するため、公開するサーバには、DHCP設定にて 割り当てられない、同一サブネット内の静的なIPアドレスを、手動で設定する必要があります。 →P.75
- セキュリティ対策等でポート番号の変換を行いたい場合のみ、異なる番号を設定してください。
 サーバ公開やオンラインゲームを使用する場合、通常はポート番号を変換する必要はありません。
- 定額データプランをご契約の方は、パソコン向けオンラインゲームをご利用いただけません。

■ ルールを登録する場合

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選	Both、TCP、UDP	Both
	択します。		
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定	有効、無効	無効
	します。		
サービス名	ルールに任意の名前を付けます。	最大40文字までの	(なし)
		半角英数字と半角	
		記号 (「,」「"」「:」「;」	
		「¥」「\」は除く)	
WANポート番号	ルールを適用するWAN側(送信	1~65535	(なし)
	元)ポート番号を設定します。		
LAN側IPアドレス	サーバとして公開するLAN側端末	0~255の4組の	(なし)
	のIPアドレスを設定します。	番号	

設定項目	説明	設定範囲	初期値
LANポート番号	サーバとして公開するLAN側の特定の端末に、パケットを転送する	1~65535	(なし)
	際の送信先ポート番号を設定しま す。ポート番号を変換する必要が ない場合は、「WANポート番号」と 同じ値を設定します。		
サービス選択*	サーバの種類を選択し、一般的な 設定を入力することができます。	リスト項目	(任意設定)

※:一般的なサーバ機能を設定する場合には、サーバの種類を選択すると、適切なポート 番号などが自動的に入力され、設定が簡単になります。リストに表示されないサーバ 機能を設定する場合には「任意設定」を選択し、各項目を手動で設定してください。

2「追加/更新」をクリック

• 続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。

3 「適用」 をクリック

確認画面が表示されます。

4 [OK] をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ 登録したルールを変更する場合

1 設定一覧から、設定を変更したいルールの「操作」欄にある「編集」ア イコンをクリック

設定内容が設定画面に読み込まれます。

2 設定を変更し、「追加/更新」をクリック

• 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。

3 「適用」 をクリック

確認画面が表示されます。

4 [OK] をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ 登録したルールを削除する場合

1 設定一覧から、削除したいルールの「操作」欄に表示されている「削除」アイコンをクリック

項目がグレーに変わり、確認画面が表示されます。

2 [OK] をクリック

グレー表示部分が削除されます。

• 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを削除できます。

3 「適用」 をクリック

確認画面が表示されます。

4 「OK」をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ 特定アプリケーション設定

オンラインゲームやテレビ電話システムなど、特殊なアプリケーションが利用できるようにしま す。最大16件まで登録できます。

- アプリケーションが使用するポート番号とプロトコルについては、お使いのアプリケーションの取扱説明書などをご覧ください。
- 定額データプランをご契約の方は、パソコン向けオンラインゲームをご利用いただけません。

■ ルールを登録する場合

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
アプリケーション名	ルールに任意の名前を付けます。	最大40文字までの 半角英数字と半角	(なし)
		記号(「,」「"」「:」「;」 「¥」「\」 は除く)	
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定 します。	有効、無効	無効
トリガーポート番号	制御データ用のポート番号を設定 します。	1~65535	(なし)
トリガープロトコル	制御データに使用するプロトコル を設定します。	Both、TCP、UDP	Both
オープンポート番号	データ転送用のポート番号、または ポート番号の範囲を5つまで設定 できます。	1~65535 範囲指定する場合 は「-」で連結 ^{**} 複数指定する場合 は「.」で連結	(なし)
オープンプロトコル	データ転送用のプロトコルを選択 します。	Both、TCP、UDP	Both

※:範囲指定する場合、開始ポート番号と終了ポート番号の差は100以下にしてください。

2「追加/更新」をクリック

• 続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。

3 「適用」 をクリック

確認画面が表示されます。

4 「OK」をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ 登録したルールを変更する場合

1 設定一覧から、設定を変更したいルールの「操作」欄にある「編集」ア イコンをクリック

設定内容が設定画面に読み込まれます。

2 設定を変更し、「追加/更新」をクリック

• 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。

3 「適用」 をクリック

確認画面が表示されます。

4 [OK] をクリック

設定が完了し、登録されます。

■ 登録したルールを削除する場合

1 設定一覧から、削除したいルールの「操作」欄に表示されている「削除」アイコンをクリック

項目がグレーに変わり、確認画面が表示されます。

2 [OK] をクリック

グレー表示部分が削除されます。

• 必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを削除できます。

3 「適用」 をクリック

確認画面が表示されます。

4 「OK」をクリック

設定が完了し、登録されます。

LAN内にある特定の端末を、他の端末から隔離されたDMZホストとして設定することができます。ポート番号の設定をしなくても、Webサーバを公開したり、オンラインゲームなどを利用したりできるようになります。

- 定額データプランをご契約の方は、パソコン向けオンラインゲームをご利用いただけません。
- DMZホストに設定した端末は、外部に対してすべてのポートをオープンしていることになるため、端末のパーソナルファイアウォール機能などを設定して、安全性を確保することをおすすめします。
- LAN側端末をIPアドレスで指定するため、DMZホストになる端末にはDHCP設定で割り当て られていない、同一サブネット内の静的なIPアドレスを、手動で設定する必要があります。
 →P.75

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
DMZ	DMZ機能を設定するかどうかを選択し ます。	有効、無効	無効
DMZ IPアドレス	DMZホストのIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番 号	(なし)

2 「適用」 をクリック

■UPnP設定

UPnP対応の周辺機器、AV機器、電化製品、またはメッセンジャーソフトなどのUPnP対応アプリケーションを使用するときに設定します。

1 UPnP機能の有効/無効を選択する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
UPnP	UPnP機能を使用するかどうかを選択し	有効、無効	無効
	ます。		

2 「適用」 をクリック

SIP ALG設定

SIPアプリケーションを使用してインターネット電話などのサービスを利用するときに設定します。

1 以下の項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SIP ALGを有効	SIP ALG機能を有効にするかどうかを選	オン、オフ	オフ
にする	択します。		
SIPポート番号	SIPサービスプロバイダから指定された	1~65535	5060
	ポート番号を入力します。		

2 「適用」 をクリック

🎙 システム設定

HW-01C設定ツール全体の設定や操作を行います。

1 設定画面で「システム設定」アイコンをクリック

「システム設定」のメニューが表示されます。

döcomo	docomo HW-01C設;	定ツール	umd-F© wan® Tai
接統 基本情報	システム設定		
設定		「 ックアップ& リストア	工場出市設定
₩ 0 <i>9</i> 79⊦	本体再起動	「SS72」 「ション情報	
			6 3 >
	COPYRIGHT (C) 載2	b技術有限公司。無助での被写・転載を禁じます。	

2 設定する機能のアイコンをクリック

機能	説明	参照先
ログインパスワード変更	HW-01C設定ツールのログイン時に入力するパスワー	P.84
	ドを変更できます。	
バックアップ&リストア	HW-01C設定ツールの設定内容をパソコンに保存した	P.84
	り、保存した設定内容を読み込むことができます。	
工場出荷設定	設定内容を、お買い上げ時の状態に戻すことができま	P.85
	す。	
本体再起動	本端末を再起動できます。	P.85
バージョン情報	本端末に関するバージョン情報を確認できます。	P.85

各種設定

■ ログインパスワード変更

HW-01C設定ツールのログイン時に入力するパスワードを変更できます。

• お買い上げ時のパスワードは「0000」に設定されています。

1「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワードの確認」を 入力

2 「変更」 をクリック

パスワードが変更されます。

■ バックアップ&リストア

HW-O1C設定ツールの設定情報をパソコンに保存したり、保存した設定情報を読み込むことができます。

• ブラウザの設定によっては、保存先フォルダとファイル名を指定できない場合があります。

■ バックアップする場合

- 1「バックアップ」をクリック
- 2 「保存」 をクリック
- 3 保存先フォルダとファイル名を指定し、「保存」をクリック

■ リストア(復元)する場合

1「参照…」をクリックし、読み込むファイルを指定する

2「リストア」をクリック

3 「OK」をクリック

設定内容が読み込まれ、本端末が自動的に再起動します。約60秒後に再起動が完了します。

- 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。
- ログイン画面に戻るには、再起動完了後に「続行」をクリックします。Wi-Fiをご利用の 場合は、Wi-Fiの接続を行ってから「続行」をクリックしてください。

■ 工場出荷設定

設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- 本端末を工場出荷設定に戻すと、ご購入後に設定した内容はすべて削除されます。十分にご注 意ください。また万が一のトラブルに備えるため、設定した内容を保存しておくこともできま す。「バックアップ&リストア」をご覧ください。→P.84
- 工場出荷設定に戻しても、次のデータは工場出荷時の状態には戻りません。
 - FOMAカードの登録内容
 - microSDカードに保存されているデータ

1「リストア」をクリック

確認画面が表示されます。

2 [OK] をクリック

設定内容が読み込まれ、本端末が自動的に再起動します。約60秒後に再起動が完了します。

- 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。
- ログイン画面に戻るには、再起動完了後に「続行」をクリックします。Wi-Fi をご利用の場合は、Wi-Fiの接続を行ってから「続行」をクリックしてください。

お知らせ)-

• RESETボタン (→P.16) を5秒以上押し続けても、お買い上げ時の設定に戻ります。

■本体再起動

本端末を再起動します。

1「再起動」をクリック

確認画面が表示されます。

2 「OK」をクリック

本端末が自動的に再起動します。約60秒後に再起動が完了します。

- 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。
- ログイン画面に戻るには、再起動完了後に「続行」をクリックします。Wi-Fi をご利用の場合は、Wi-Fiの接続を行ってから「続行」をクリックしてください。

■バージョン情報

本端末に関するバージョン情報を確認できます。

各種設定

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	88
海外で利用できるサービス	88
海外でご利用になる前の確認	89
通信事業者の検索方法を設定する	90

📲 国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用しているFOMA端末をドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。

- 対応エリアについて
 本端末は3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。
- 海外で本端末をご利用いただく前に、以下を合わせてご覧ください。
 - 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
 - ドコモの『国際サービスホームページ』

📲 海外で利用できるサービス

パケット通信によるデータ通信が3Gネットワークで利用できます。海外でご利用の場合は従量制 対応アクセスポイントへ接続する必要があり、データ量の多い通信を行うと通信料が高額となる場 合があります。また、2010年9月1日より「海外パケ・ホーダイ」がスタートしました。「海外 パケ・ホーダイ」対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が定額でご利用いた だけます。

「海外パケ・ホーダイ」の適用条件などは『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

また、海外パケ・ホーダイは、「海外パケ・ホーダイ」対象事業者のネットワークを利用したパケッ ト通信を行う場合に適用となります。通信事業者の設定は、必ず「手動」に設定してください。 通信事業者の設定方法につきましては、「ネットワーク検索設定」(→P.69)をご覧ください。

 接続可能な国・地域および海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス 編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

📲 海外でご利用になる前の確認

퉘 出発前の確認について

海外で本端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ ご契約について

• WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充電について

• 海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。

■ 料金について

• 海外でのご利用料金(パケット通信料)は日本国内とは異なります。

■ 滞在先の国、地域の電源、電圧について

 使用する国、地域によって電源電圧や、コンセントの形状が異なります。事前に、利用するパ ソコンの取扱説明書やパソコンメーカのホームページなどで、利用方法を確認してください。

■ 事前設定

■ インターネット利用について

 ・定額対応アクセスポイントから従量制対応アクセスポイントへの設定変更が必要となります。
 また、日本に帰国したときには定額対応アクセスポイントへの設定変更が必要となります。
 設定方法につきましては、「プロファイル設定」(→P.69)をご覧ください。

■ 定額データプラン契約時の接続先限定の設定について

 定額データプラン契約のお客様は、接続先限定を設定していると、従量接続先設定を行っても 接続できません。事前に接続先限定の解除を申し出ていただく必要があります。接続先限定の 解除をご希望の場合は、ドコモインフォメーションセンター、ドコモショップにお問い合わせ ください。

■ 滞在国での確認

海外に到着後、お買い上げ時の設定では、本端末の電源を入れると、自動的に利用可能な通信事業 者に接続されます。

- 自動的に接続されるので、ご使用にならないときは電源を切っておくことをおすすめします。
- 利用可能な通信事業者を手動で選択する場合は、滞在国に到着後、HW-01C設定ツールの「ネットワーク検索設定」から設定を変更します(→P.69)。

■ 接続について

接続されたネットワークの種類が画面上部に表示されます(→P.17)。

次ページへ続く 89

■ ディスプレイの表示について

- 画面の下部にはローミング中のアイコンが表示されます (→P.17)。
- 電池残量および電波の受信レベルが十分であることを確認してください (→P.17)。

■ お問い合わせについて

- 本端末やFOMAカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている『国際電話アクセス番号』または『ユニバーサルナンバー用国際識別番号』が必要です。

■帰国後の設定について

「ネットワーク検索設定」(→P.69)の「モード」を「自動」に設定している場合、日本に帰国後 は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。「手動」に設定してい る場合は、「自動」に設定し直すとFOMAネットワークに接続されます。

定額対応アクセスポイントから従量制対応アクセスポイントへ設定変更した場合は、定額対応アク セスポイントへの設定変更が必要となります。設定方法につきましては、「プロファイル設定」 (→P.69)をご覧ください。

📲 通信事業者の検索方法を設定する

海外で本端末を使用する場合は、滞在先で接続できる通信事業者のネットワークに切り替える必要 があります。本端末は、お買い上げ時は、接続できるネットワークを自動的に検出して切り替える ように設定されています。

- 電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。ご使用にならないときは電源 を切っておくことをおすすめします。
- 接続できる通信事業者を手動で設定することもできます(→P.69)。
 ※:通信事業者を「手動」に設定しても、電源を入れ直すと「自動」に戻ります。

付録/困ったときには

故障かな?と思ったら	92
保証とアフターサービス	97
主な仕様	99
輸出管理規制	101
知的財産権	102
GPL書面によるオファーについて	103

📲 故障かな?と思ったら

気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お 問い合わせ先」までお気軽にご相談ください。

■ 電源、充電に関する症状

症状	チェック項目	参照ページ
電源が入らない。	電池パックが正しく取り付けられているかを確認してくだ	P.25
	さい。	
	本端末の電池残量を確認してください。電池残量が少なく	P.17、
	なっている場合は、付属のACアダプタに接続するか付属の	P.27、
	microUSBケーブルでパソコンに接続して充電してくださ	P.28
	し ¹ 。	
充電ができない。	次のことをご確認ください。	P.25、
	・電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.27
	・ACアダプタと本端末が正しくセットされていますか?	
	・AC アダプタをご使用の場合、AC アダプタのコネクタと	
	microUSBケーブルがしっかりと接続されていますか?	
	・ microUSB ケーブルをご使用の場合、パソコンの電源が	
	入っていますか?	

■ 本端末が認識されない

症状	チェック項目	参照ページ
microUSBケーブルで	本端末が、microUSBケーブルで正しくパソコンに接続さ	-
接続したパソコンが本	れているかどうかを確認してください。	
端末を認識しない。	microUSBケーブルをパソコンから一度取り外し、パソコ	_
	ンを再起動してから、再度接続してください。	
	以下の手順で、本端末がパソコンに正しく取り付けられて	—
	いることを確認してください。	
	■Windows 7およびWindows Vistaをお使いの場合	
	①「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択	
	します。「システムの詳細」をクリックして、「ユーザー	
	アカウント制御」の画面が表示されたら「はい」	
	(Windows 7の場合。Windows Vistaの場合は「続	
	行」)をクリックします。	
	Windows XPをお使いの場合、「マイ コンピュータ」	
	を右クリックして「プロパティ」を表示します。	
	(2) システムのプロパティ」の画面が表示されたら 八一	
	ドウェア」のタブを選択し、「デバイスマネージャ」を	
	(3)以下のデハイスか表示されることを確認してくたさい	
	(COMホートの番号(XX)はお使いのパソコンの境境	
	HUAWEI Mass storage USB Device	
	 ネットリークアタブタ: 	
	HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card	
	• ボート (COMとLPI):	
	HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface(COMXX)	
	• ユニバーサルシリアルバスコントローラ:	
	USB大容量記憶装置およびUSB複合デバイス	
	■Macをお使いの場合	
	① 「アプリケーション」 フォルダ内の「ユーティリティ」	
	フォルダをダブルクリックして開き、「ターミナル」を	
	ダブルクリックして起動します。	
	(2)ターミナルウィンドウが表示されたら、 ls/dev/tty.*]	
	を人力します。	
	(3)次の情報が表示されることを確認します。	
	/dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui]	

■ FOMA カードに関する症状

症状	チェック項目	参照ページ
FOMAカードが認識	FOMAカードが正しく取り付けられているかどうかをご確	P.19
されない。	認ください。	
	FOMAカードが変形していないことを確認してください。	
	FOMAカードのICに傷や腐食がないことを確認してくださ	_
	し ¹ 。	
	FOMAカード(特にIC)が汚れていると認識できない場合	_
	があります。柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてくだ	
	さい。	
FOMAカードがロック	ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	_
された。		

■ 接続、通信に関する症状

症状	チェック項目	参照ページ
Wi-Fi対応機器を接続	本端末とWi-Fi対応機器のWi-Fi機能がオンになっているこ	—
できない。	とを確認してください。	
	正しいWEPキーを入力しているか、確認してください。	P.34、
	WEPキーを忘れた場合は本端末をリセットするか、WEP	P.72
	キーを設定し直し、もう一度接続の操作を行ってください。	
	WPAまたはWPA2の暗号化方式を設定している場合は、正	P.72
	しいWPA事前共有キーを設定しているか、確認してくださ	
	い。WPA事前共有キーを忘れた場合は、WPA事前共有キー	
	を設定し直し、もう一度接続の操作を行ってください。	
	また、Wi-Fi対応機器によっては、WPA/WPA2の暗号化	
	方式に対応していない場合があります。お使いのWi-Fi対応	
	機器の取扱説明書をご覧ください。	
インターネットに接続	サービスエリア内で電波が届いていることを確認してくだ	—
できない。	さい。	
	また、時間帯によって接続先が混雑している可能性もあり	
	ますので、しばらくしてからもう一度接続してください。	
	HW-01C設定ツールを起動し、3G設定やネットワーク関	P.67
	連の設定が正しく設定されていることを確認してくださ	
	しい。	
HW-01C設定ツール	ご家庭のLAN内に設置されたルータなどと本端末のプライ	P.75
を起動できない。	ベートIPアドレスが同じ値になっている可能性がありま	
	す。	
	ルータなどの電源を切った状態で本端末の電源を入れれ	
	ば、HW-01C設定ツールにログインできます。	
	また、ご使用のルータなどと本端末を同時に使用したい場	
	合は、本端末のプライベートIPアドレスを手動で変更して	
	ください。変更後はブラウザのアドレス入力欄に「http://	
	(本端末のプライベートIPアドレス)/」と入力することで、	
	HW-01C設定ツールを起動できます。	

症状	チェック項目	参照ページ
通信がすぐに切れる。	電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いとこ	_
	ろで確認してください。	
	本端末の電池残量を確認してください。電池残量が少なく	P.17、
	なっている場合は、ACアダプタに接続するかmicroUSB	P.27、
	ケーブルでパソコンに接続して充電してください。	P.28
	本端末とパソコンなどが、Wi-FiまたはmicroUSBケーブル	_
	によって接続されている場合、以下の手順を実行してくだ	
	さい。それでも改善されない場合は、microUSBケーブル	
	を取り外してパソコンなどを再起動し、もう一度接続して	
	ください。	
	・本端末とパソコンなどをWi-Fiで接続している場合は、本	
	端末の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れて	
	ください。	
	・本端末とパソコンなどをmicroUSBケーブルで接続して	
	いる場合は、本端末をパソコンなどから取り外してもう	
	一度接続してください。	
通信速度が遅く感じ	電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いとこ	_
る。	ろで確認してください。	
	回線の状態が良くないことがあります。時間をおいて再度	_
	試してください。	
本端末をパソコンに接	システムが新しいハードウェアを認識してから、インス	P.50
続しても、インストー	トール準備に時間がかかることがあります。	
ラーが自動的に起動し	一定時間経過してもインストーラーが自動的に起動しない	
ない。	場合は、手動でインストーラーを起動してください。	

次ページへ続く 🛌 95

症状	チェック項目	参照ページ
本端末の設定を購入時	HW-01C設定ツールからお買い上げ時の状態に戻すこと	P.85
の状態に戻したい。	ができます。	
管理者権限	■Windows 7およびWindows Vistaをお使いの場合	_
(Administrator)でロ	①「スタート」 →「コントロール パネル」をクリックし	
グインしているのか分	て、「コントロール パネル」 画面を表示します。	
からない。	②「ユーザー アカウントと家族のための安全設定」をク	
	リックして、次の画面で「ユーザー アカウント」をク	
	リックします。	
	③画面の右側に表示されている、現在ログインしている	
	ユーザー名とアカウントの種類を確認します。	
	アカウントの種類が「Administrator」であれば管理者	
	権限でログインしているので、本端末をセットアップす	
	ることができます。	
	■Windows XPの場合	
	①「スタート」をクリックして、「スタート」メニューを表	
	示します。	
	②「スタート」メニューの一番上に表示されているのが現	
	在ログインしているユーザー名です。	
	※「スタート」メニューの表示が、クラシック「スター	
	ト」メニューになっている場合は表示されません。「ス	
	タート」メニューを右クリックし、プロパティを表示	
	して「スタート」メニューをチェックしてください。	
	③「スタート」→「コントロール パネル」をクリックし	
	て、 コントロール パネル」 画面を表示します。	
	(4) ユーザー アカウント」をクリックします。	
	(5)表示された画面の「ユーザー名」から、②で調べた	
	ユーザー名を確認します。	
	ユーザー名の下に「コンビュータの管理者」と表示され	
	ていれば、管理者権限でログインしているので、本端末	
	をセットアップすることができます。	



🎙 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ף アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べくださ い。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご 相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修 理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・ 変形していた場合(外部接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理 ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

次ページへ続く 🛌 97

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後 6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができ ない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇 所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い 合わせください。

■ お願い

- ●本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - •改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ●本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- ●各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスが変更される場合があ ります。
- ●本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響 を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:ディスプレイ上部
- ●本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

■ 主な仕様

■ 本体

品名	HW-01C
サイズ (H×W×D)	約95.5mm×約49.0mm×約14.1mm
質量	約80g(電池パックを含む)
連続通信時間	約240分
連続待受時間	約100時間
充電時間	約180分(ACアダプタ HWO1)
	約240分(付属のmicroUSBケーブル)
消費電力	通信時最大:約2.4W
	通信時一般:約1.5W
	待機時:約0.04W
	・使用状況により消費電力は変化します。
ディスプレイ	種類︰有機EL
	解像度:128×64
	約0.96inch
通信方式	WAN : W-CDMA/HSDPA/HSUPA
	無線LAN:IEEE802.11b/g
通信速度*	パケット通信:
	受信最大7.2Mbps
	送信最大5.7Mbps
対応周波数	WAN :
	送信:832.4~837.6MHz、1922.4~1977.6MHz
	受信:877.4~882.6MHz、2112.4~2167.6MHz
	無線LAN:2400~2483.5MHz(全13ch)
	3G : 800MHz、2GHz
インターフェイス	USB 2.0 High Speed (microUSB端子)
	microSDカード/microSDHCカード対応

※:通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの 混雑状況により異なります。

次ページへ続く 99

■ 電池パック

品名	電池パック HWO1
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	1500mAh

■ ACアダプタ

電源	AC100V~240V 50-60Hz 9-13VA
入力電流	最大0.2A
出力電圧/電流	5.0V/1.0A
サイズ	約27mm × 約44mm × 約63mm
	コードの長さ:約120cm

(お知らせ)

- 送信最大5.7Mbpsの対応エリアの詳細についてはドコモのホームページをご確認ください。
- FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384Kbpsの通信 となる場合があります。
- FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384Kbpsの通信 となります。

📲 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の 適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の 適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負 担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商 務省へお問合せください。

📲 知的財産権

骨 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して受け取った画像など第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目 的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信な どすることはできません。また、お客様が本製品を利用して受け取った他人の肖像を本人の同意な しにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害するおそれがありますのでお控えください。

🎙 商標

- 「FOMA」「WORLD WING」「mopera」「mopera U」および「FOMA」ロゴはNTT ドコモの 商標または登録商標です。
- microSDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]は、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における商標または登録商標です。
- Mac、Macintoshは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- AdobeおよびAdobe Readerは、米国Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社) の商標または登録商標です。
- Wi-Fi[®]、Wi-Fi Alliance[®]、Wi-Fi Certified[®]、WPA™、WPA2™とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- ニンテンドー DS、ニンテンドー DS Lite、ニンテンドー DSi、ニンテンドー DSi LL およびニ ンテンドー Wi-Fi コネクションは、任天堂の商標または登録商標です。
- NINTENDO DSは、任天堂の登録商標です。
- iPod Touch、iPadは、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標または登録商 標です。
- HUAWEIは、Huawei Technologies Co., Ltd.の商標または登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

🎙 Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating systemまたは Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating systemの略です。

F GPL書面によるオファーについて

本製品はGNU General Public License (Version2) が適用されたフリーソフトウェア (Linux kernel、BusyBox、iptables/netfilter、dnsmasq)を使用しています。 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 当該ソフトウェアに関する詳細は、ドコモのホームページ (http://www.nttdocomo.co.jp/)を ご確認ください。

■著作権情報

Linux kernel: Copyright © The Kernel.Org Organization,Inc. version: 2.6.25 (http://www.kernel.org)

BusyBox: These packages are copyrighted by their respective authors. version: 1.10.4 (http://busybox.net)

Dnsmasq: dnsmasq is Copyright © 2000-2007 Simon Kelley. version:2.38

Netfilter/lptables: Copyright © netfilter project (http://www.netfilter.org/)

付録/困ったときには

索引

|--|



ア

アフターサービス	
暗証番号	20
PINコード	20
PINロック解除コード(PUK)	20
主な仕様	

カ

海外利用

海外で利用する前の確認	89
海外で利用できるサービス	88
国際ローミング(WORLD WING)	88
通信事業者の検索	90
各部の名称と機能	16
故障かな?と思ったら	92

サ

再起動	85
充電	
充電時間/使用時間	27
パソコンに接続して充電する	
ACアダプタで充電する	27
商標	102
セットアップ	
セットアップの流れ	32
動作環境	

タ

対応OS	
知的財産権	102
ディスプレイの表示	17
アニメーション/テキスト表示	
電源を入れる/切る	29
電池パック	25
充電	
取り付けかた/取り外しかた	25
ドライバのアンインストール	
Macの場合	
Windowsの場合	53
ドライバのインストール	
Macの場合	
Windowsの場合	48
11	

ファイアウ	ォール設定	74
本体付属品		14

本端末から利用できる通信	21
パケット通信	21
Wi-Fi	21

×	
無線LAN基本設定	71
無線LANセキュリティ設定	72

	•		
諭	出管理担制		101

ラ

ヤ

7

リアカバー	
取り付けかた/取り外しかた	25
リセット(工場出荷設定)	

英数字

FOMAカード	19
取り付けかた/取り外しかた	19
PINコード変更	68
HW-01C設定ツール	62
インターネットの接続状態の確認	65
画面の見かた	64
起動	62
基本情報の確認	65
システム設定	83
詳細設定	66
対応ブラウザ	62
バックアップ&リストア	84
ログインパスワード変更	84
MACアドレスフィルタリング設定	73
microSDカード	23
取り付けかた/取り外しかた	23
microUSBケーブルで接続/通信する …	47
Macを接続する	55
Windowsパソコンを接続する	48
Wi-Fiで接続/通信する	34
一般的なWi-Fi対応機器を接続する	34
ニンテンドー DS®を接続する	35
iPod Touchを接続する	41
iPodを接続する	42
Macを接続する	45
PSP®を接続する	38
Windowsパソコンを接続する	43
ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っており ます。

パソコンから: My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒各種お申込・お手続き

- ※ご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」に ご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。 こんな場合は必ず本端末の電源を切ってください。

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず本端末や接続しているパソコンなどの電源を切ってください。 ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず本端末や接続しているパソコンなどの電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した 方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。





マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 Huawei Technologies Co., Ltd.



環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。