


## ・ホームU設定ソフトアンインストール手順



コントロールパネルを開き、下記メニューを選択します。


Windows XPの場合：プログラムの追加と削除

Windows Vista/7の場合：プログラムのアンインストール




ホームU設定ソフトを選択し、「削除」をクリックします。





「ホームU設定ソフトのアンインストールを実行しますか？」のメッセージが表示されます。「はい(Y)」をクリックします。



「ホームU設定ソフトとその関連コンポーネントをすべて削除します。よろしいですか？」のメッセージが表示されます。「はい(Y)」をクリックします。



「ホームU設定ソフトはご使用のコンピュータから正常に削除されました。」のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。

実際の画面とは異なる場合があります。

「ホームU設定ソフト」のアンインストール作業は完了となります。

#### 【その他設定削除のご案内】

無線LANルーターへ設定されたホームUセッションの削除を行う必要があります。  
セッションの削除につきましてはご利用機器のメーカーへお問合せください。