

電池パック 提供終了機種一覧

シリーズ	対応機種	電池パック種類	提供終了年月
A	L-01A	電池パック L04	2014年5月
	L-04A	電池パック L04	2014年5月
	L-06A	電池パック L05	2014年5月
	HT-01A	電池パック HT02	2015年5月
	HT-02A	電池パック HT03	2015年5月
	HT-03A	電池パック HT04	2016年5月
	L-03A	電池パック L02	2016年5月
	N-01A	電池パック N21	2016年5月
	N-02A	電池パック N16	2019年4月
	N-03A	電池パック N18	2019年2月
	N-04A	電池パック N16	2019年4月
	N-05A	電池パック N20	2019年1月
	N-06A	電池パック N21	2016年5月
	N-07A	電池パック N16	2019年4月
	N-08A	電池パック N16	2019年4月
	N-09A	電池パック N16	2019年4月
	P-01A	電池パック P19	2017年5月
	P-02A	電池パック P19	2017年5月
	P-03A	電池パック P19	2017年5月
	P-04A	電池パック P17	2017年5月
	P-05A	電池パック P17	2017年5月
	P-06A	電池パック P16	2016年5月
	P-07A	電池パック P19	2017年5月
	P-08A	電池パック P19	2017年5月
	P-09A	電池パック P19	2017年5月
	P-10A	電池パック P19	2017年5月
	F-02A	電池パック F17	2021年11月
	F-04A	電池パック F17	2021年11月
	F-05A	電池パック F17	2021年11月
	F-08A	電池パック F17	2021年11月
	F-10A	電池パック F17	2021年11月
	SH-01A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-02A	電池パック SH21	2018年7月
	SH-03A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-04A	電池パック SH18	2016年5月
	SH-04A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-05A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-06A	電池パック SH22	2017年5月
	SH-07A	電池パック SH22	2017年5月
	SH-08A	電池パック SH20	2017年5月
	T-01A	電池パック T02	2017年5月
B	BF-01B	電池パック BF01	2020年2月
	F-07B	電池パック F19	2020年2月
	L-01B	電池パック L06	2015年5月
	L-02B	電池パック L06	2015年5月
	L-04B	電池パック L06	2015年5月
	L-03B	電池パック L07	2016年5月
	F-04B	電池パック F13	2017年5月
	F-04B	電池パック F14	2017年5月
	N-01B	電池パック N16	2019年4月
	N-02B	電池パック N22	2020年2月
	N-03B	電池パック N18	2019年2月
	N-04B	電池パック N16	2019年4月
	N-05B	電池パック N23	2017年5月
	N-06B	電池パック N18	2019年2月
	N-07B	電池パック N24	2019年5月
	N-08B	電池パック N25	2017年5月
	P-01B	電池パック P20	2018年8月
	P-02B	電池パック P20	2018年8月
	P-03B	電池パック P21	2017年5月
	P-04B	電池パック P20	2018年8月
	P-05B	電池パック P21	2017年5月
P-06B	電池パック P22	2020年5月	

	P-07B	電池パック P20	2018年8月
	F-02B	電池パック F17	2021年11月
	F-03B	電池パック F17	2021年11月
	F-08B	電池パック F17	2021年11月
	F-09B	電池パック F17	2021年11月
	F-10B	電池パック F17	2021年11月
	SC-01B	電池パック SC01	2015年5月
	SC-02B	電池パック SC02	2016年5月
	SH-01B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-02B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-03B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-04B	電池パック SH20	2017年5月
	SH-05B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-06B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-07B	電池パック SH23	2019年5月
	SH-08B	電池パック SH23	2019年5月
	SH-09B	電池パック SH23	2019年5月
	SH-10B	電池パック SH24	2017年5月
	SO-01B	電池パック SO04	2020年2月
	T-01B	電池パック T02	2017年5月
C	L-01C	電池パック L11	2015年5月
	L-03C	電池パック L09	2015年5月
	L-04C	電池パック L10	2015年10月
	L-07C	電池パック L14	2016年5月
	L-10C	電池パック L12	2016年5月
	L-09C	電池パック L13	2017年5月
	CA-01C	電池パック N22	2020年2月
	SC-02C	電池パック SC03	2016年5月
	HW-01C	電池パック HW01	2017年5月
	HW-02C	電池パック HW02	2021年8月
	SH-01C	電池パック SH23	2019年5月
	SH-02C	電池パック SH23	2019年5月
	SH-03C	電池パック SH25	2018年10月
	SH-04C	電池パック SH23	2019年5月
	SH-05C	電池パック SH26	2020年1月
	SH-06C	電池パック SH26	2020年1月
	SH-08C	電池パック SH23	2019年5月
	SH-09C	電池パック SH23	2019年5月
	SH-10C	電池パック SH27	2019年1月
	SH-11C	電池パック SH23	2019年5月
	SH-12C	電池パック SH28	2019年6月
	SH-13C	電池パック SH29	2019年1月
	P-01C	電池パック P17	2017年5月
	P-02C	電池パック P20	2018年8月
	P-03C	電池パック P20	2018年8月
	P-04C	電池パック P23	2019年8月
	P-05C	電池パック P20	2018年8月
	P-06C	電池パック P23	2019年8月
	P-07C	電池パック P24	2020年1月
	T-01C	電池パック T03	2020年1月
	N-01C	電池パック N16	2019年4月
	N-02C	電池パック N16	2019年4月
	N-03C	電池パック N20	2019年1月
	N-04C	電池パック N27	2020年4月
	N-05C	電池パック N26	2018年5月
	N-06C	電池パック N28	2020年11月
	F-01C	電池パック F18	2022年5月
	F-02C	電池パック F19	2020年2月
	F-03C	電池パック F19	2020年2月
	F-04C	電池パック F19	2020年2月
	F-05C	電池パック F19	2020年2月
F-07C	電池パック F20	2018年3月	
F-08C	電池パック F18	2022年5月	
F-09C	電池パック F18	2022年5月	
F-10C	電池パック F19	2020年2月	
F-11C	電池パック F19	2020年2月	

	F-12C	電池パック F21	2020年4月
	SO-01C	電池パック SO05	2020年10月
	SO-02C	電池パック SO05	2020年10月
	SO-03C	電池パック SO06	2019年7月
D	L-01D	電池パック L15	2016年5月
	L-02D	電池パック L16	2017年5月
	L-04D	電池パック L17	2017年5月
	L-05D	電池パック L18	2017年5月
	SC-04D	電池パック SC05	2016年5月
	SC-03D	電池パック SC04	2016年11月
	SC-05D	電池パック SC06	2017年5月
	SC-06D	電池パック SC07	2020年4月
	HW-01D	電池パック HW02	2021年8月
	SH-01D	電池パック SH31	2021年4月
	SH-02D	電池パック SH32	2019年2月
	SH-03D	電池パック SH27	2019年1月
	SH-04D	電池パック SH33	2019年6月
	SH-05D	電池パック SH34	2018年6月
	SH-06D	電池パック SH31	2021年4月
	SH-07D	電池パック SH35	2018年8月
	SH-09D	電池パック SH37	2019年11月
	SH-10D	電池パック SH38	2020年2月
	N-01D	電池パック N29	2019年9月
	N-02D	電池パック N16	2019年4月
	N-04D	電池パック N31	2020年9月
	N-05D	電池パック N32	2021年5月
	N-07D	電池パック N33	2019年12月
	P-01D	電池パック P25	2018年7月
	P-02D	電池パック P26	2021年2月
	P-06D	電池パック P27	2020年7月
	P-07D	電池パック P28	2021年6月
	BF-01D	電池パック BF01	2020年2月
	F-02D	電池パック F22	2019年10月
	F-03D	電池パック F23	2019年3月
	F-04D	電池パック F19	2020年2月
	F-05D	電池パック F24	2021年7月
	F-06D	電池パック F19	2020年2月
	F-07D	電池パック F24	2021年7月
	F-08D	電池パック F24	2021年7月
	F-09D	電池パック F23	2019年3月
	F-10D	電池パック F27	2020年10月
	F-11D	電池パック F26	2019年12月
	F-12D	電池パック F25	2018年8月
	T-01D	電池パック F24	2021年7月
T-02D	電池パック F25	2018年8月	
SO-01D	電池パック SO04	2020年2月	
SO-04D	電池パック SO07	2020年2月	
SO-05D	電池パック SO06	2019年7月	
P-03D	電池パック P23	2019年8月	
E	N-02E	電池パック N34	2021年5月
	N-03E	電池パック N35	2021年5月
	N-05E	電池パック N37	2017年5月
	N-04E	電池パック N36	2022年4月
	N-06E	電池パック N38	2017年5月
	F-01E	電池パック F19	2020年2月
	F-02E	電池パック F28	2020年7月
	F-03E	電池パック F29	2020年7月
	F-04E	電池パック F28	2020年7月
	L-01E	電池パック L19	2017年5月
	L-02E	電池パック L20	2019年12月
	L-03E	電池パック L21	2019年6月
	L-05E	電池パック L20	2019年12月
	HW-01E	電池パック HW03	2018年7月
	HW-02E	電池パック HW04	2017年12月
	HW-03E	電池パック HW05	2018年7月
SC-02E	電池パック SC08	2020年1月	

	SC-03E	電池パック SC07	2020年4月
	SC-04E	電池パック SC09	2020年3月
	SO-04E	電池パック SO09	2018年6月
	SH-01E	電池パック SH36	2021年5月
	SH-03E	電池パック SH39	2019年3月
	SH-04E	電池パック SH40	2021年5月
	SH-05E	電池パック SH36	2021年5月
	SH-07E	電池パック SH42	2019年11月
	SO-01E	電池パック SO08	2021年11月
	P-01E	電池パック P23	2019年8月
	P-03E	電池パック P30	2020年4月
F	HW-01F	電池パック HW04	2017年12月
	F-07F	電池パック F22	2019年10月
	L-02F	電池パック L22	2020年8月
	F-08F	電池パック F17	2021年11月
	SC-01F	電池パック SC10	2020年2月
	SC-02F	電池パック SC11	2018年10月
	SC-04F	電池パック SC13	2021年6月
	SH-03F	電池パック SH36	2021年5月
	SH-07F	電池パック SH39	2019年3月
	P-01F	電池パック P23	2019年8月
G	L-01G	電池パック L23	2018年9月
	F-05G	電池パック F32	2021年8月
	DM-01G	電池パック L24	2021年3月
	HW-01G	電池パック HW02	2021年8月
	HW-02G	電池パック HW07	2020年4月
	SC-01G	電池パック SC14	2019年1月
	SC-02G	電池パック SC15	2021年5月
H	HW-01H	電池パック HW08	2020年9月
9 x x	FOMA F900i	電池パック F05	2011年3月
	FOMA F900iT	電池パック F05	2011年3月
	FOMA F900iC	電池パック F05	2011年3月
	FOMA F901iC	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F901iS	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F902i	電池パック F07	2014年5月
	FOMA F902iS	電池パック F17	2021年11月
	FOMA F903i	電池パック F17	2021年11月
	FOMA F903iBSC	電池パック F17	2021年11月
	FOMA F903iX	電池パック F17	2021年11月
	FOMA N900i	電池パック N06	2013年5月
	FOMA N900iL	電池パック N06	2013年5月
	FOMA N900iG	電池パック N07	2013年5月
	FOMA N900iS	電池パック N06	2013年5月
	FOMA N901iC	電池パック N08	2012年3月
	FOMA N901iS	電池パック N09	2012年3月
	FOMA N902i	電池パック N11	2015年5月
	FOMA N902iS	電池パック N11	2015年5月
	FOMA N902iX	電池パック N11	2015年5月
	FOMA N902iL	電池パック N11	2015年5月
	FOMA N903i	電池パック N14	2014年5月
	FOMA N904i	電池パック N16	2019年4月
	FOMA N905i	電池パック N18	2019年2月
	FOMA N905iBiz	電池パック N16	2019年4月
	FOMA N905iμ	電池パック N16	2019年4月
	FOMA N906iμ	電池パック N16	2019年4月
	FOMA N906i	電池パック N18	2019年2月
	FOMA N906iL	電池パック N18	2019年2月
	FOMA P900i	電池パック P05	2012年3月
	FOMA P900i<BOSS>	電池パック P05	2012年3月
	FOMA P900iV	電池パック P05	2012年3月
	FOMA P901iTV	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P901i	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P901iS	電池パック P06	2013年5月
FOMA P902i	電池パック P06	2013年5月	
FOMA P902iS	電池パック P06	2013年5月	
FOMA P903i	電池パック P09	2014年5月	

	FOMA P903iX	電池パック P09	2014年5月
	FOMA P903iTV	電池パック P11	2014年5月
	FOMA P904i	電池パック P12	2014年5月
	FOMA P905i	電池パック P15	2014年5月
	FOMA P905iTV	電池パック P18	2014年5月
	FOMA D900i	電池パック D02	2011年3月
	FOMA D901i	電池パック D03	2012年3月
	FOMA D901iS	電池パック D04	2012年3月
	FOMA D902i	電池パック D06	2014年9月
	FOMA D902iS	電池パック D06	2014年9月
	FOMA D903i	電池パック D06	2014年9月
	FOMA D903iTV	電池パック D09	2014年9月
	FOMA D904i	電池パック D07	2014年9月
	FOMA D905i	電池パック D10	2014年9月
	FOMA SH900i	電池パック SH02	2011年3月
	FOMA SH901iC	電池パック SH03	2012年3月
	FOMA SH901iS	電池パック SH05	2012年3月
	FOMA SH902i	電池パック SH06	2013年5月
	FOMA SH902iS	電池パック SH08	2013年5月
	FOMA SH902iSL	電池パック SH09	2014年5月
	FOMA SH903i	電池パック SH09	2014年5月
	FOMA SH903iTV	電池パック SH11	2014年5月
	FOMA SH904i	電池パック SH12	2014年5月
	FOMA SH905i	電池パック SH14	2014年5月
	FOMA SH905iTV	電池パック SH15	2015年5月
	FOMA SH906i	電池パック SH17	2015年5月
	FOMA S0902i	電池パック S002	2015年5月
	FOMA S0902iWP+	電池パック S002	2015年5月
	FOMA S0903i	電池パック S002	2015年5月
	FOMA S0903iTV	電池パック S002	2015年5月
	FOMA S0905i	電池パック S002	2015年5月
	FOMA S0905iCS	電池パック S002	2015年5月
	FOMA S0906i	電池パック S002	2015年5月
	FOMA P906i	電池パック P16	2016年5月
	FOMA SH906iTV	電池パック SH18	2016年5月
8 x x	FOMA D800iDS	電池パック D07	2014年9月
	FOMA D851iWM	電池パック D07	2015年5月
	FOMA D880SS	電池パック D07	2015年5月
	FOMA F801i	電池パック F17	2021年11月
	FOMA F880iES	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F881iES	電池パック F07	2014年5月
	FOMA F882iES	電池パック F17	2021年11月
	FOMA F883i	電池パック F17	2021年11月
	FOMA F883iS	電池パック F17	2021年11月
	らくらくホンIV F883iES	電池パック F19	2020年2月
	らくらくホンIVS F883iESS	電池パック F19	2020年2月
	らくらくホンプレミアム F884i	電池パック F19	2020年2月
	FOMA F884iES	電池パック F17	2021年11月
	FOMA SH851i	電池パック SH04	2013年5月
	FOMA P851i	電池パック P07	2014年5月
	FOMA L852i	電池パック L04	2014年5月
FOMA SA800i	電池パック SA02	2014年5月	
FOMA NM850iG	電池パック NM01	2013年5月	
	FOMA F700i	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F700iS	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F702iD	電池パック F08	2014年5月
	FOMA F703i	電池パック F08	2014年5月
	FOMA F704i	電池パック F08	2014年5月
	FOMA F705i	電池パック F12	2014年5月
	FOMA N700i	電池パック N08	2012年3月
	FOMA N701i	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N701iECO	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N702iS	電池パック N13	2013年5月
	FOMA N702iD	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N703iD	電池パック N14	2014年5月
	FOMA N703iμ	電池パック N17	2014年5月

7 x x

FOMA N704iμ	電池パック N17	2014年5月
FOMA N705i	電池パック N18	2019年2月
FOMA N705iμ	電池パック N19	2014年5月
FOMA N706i	電池パック N18	2019年2月
FOMA N706iII	電池パック N18	2019年2月
FOMA N706ie	電池パック N20	2019年1月
FOMA NM705i	電池パック NM02	2015年5月
FOMA NM706i	電池パック NM02	2015年5月
FOMA SA700iS	電池パック SA01	2013年5月
FOMA SA702i	電池パック SA03	2013年5月
FOMA M702iG	電池パック M02	2014年5月
FOMA M702iS	電池パック M03	2014年5月
FOMA L704i	電池パック L03	2014年5月
FOMA D701i	電池パック D05	2013年5月
FOMA D701iWM	電池パック D05	2013年5月
FOMA D702iF	電池パック D05	2013年5月
FOMA D702iBCL	電池パック D07	2015年5月
FOMA D703i	電池パック D08	2013年5月
FOMA D704i	電池パック D07	2013年5月
FOMA D705i	電池パック D08	2013年5月
FOMA D705iμ	電池パック D08	2013年5月
FOMA P700i	電池パック P06	2013年5月
FOMA P701iD	電池パック P06	2013年5月
FOMA P702i	電池パック P06	2013年5月
FOMA P702iD	電池パック P08	2013年5月
FOMA P703i	電池パック P09	2014年5月
FOMA P703iμ	電池パック P10	2014年5月
FOMA P704i	電池パック P14	2014年5月
FOMA P704iμ	電池パック P10	2014年5月
FOMA P705iCL	電池パック P17	2017年5月
FOMA P705iμ	電池パック P17	2017年5月
FOMA P706iμ	電池パック P17	2017年5月
FOMA SH700i	電池パック SH04	2013年5月
FOMA SH700iS	電池パック SH04	2013年5月
FOMA SH702iD	電池パック SH07	2013年5月
FOMA SH702iS	電池パック SH09	2014年5月
FOMA SH703i	電池パック SH10	2014年5月
FOMA SH704i	電池パック SH13	2014年5月
FOMA SH705i	電池パック SH16	2015年5月
FOMA SH705iII	電池パック SH16	2015年5月
FOMA SH706i	電池パック SH19	2015年5月
FOMA SH706ie	電池パック SH16	2015年5月
FOMA SH706iw	電池パック SH19	2015年5月
FOMA SO702i	電池パック SO02	2015年5月
FOMA SO703i	電池パック SO02	2015年5月
FOMA SO704i	電池パック SO02	2015年5月
FOMA SO705i	電池パック SO03	2015年5月
FOMA SO706i	電池パック SO03	2015年5月
FOMA L705i	電池パック L02	2016年5月
FOMA L705iX	電池パック L02	2016年5月
FOMA L706ie	電池パック L02	2016年5月
FOMA P705i	電池パック P16	2016年5月
FOMA P706ie	電池パック P16	2016年5月
FOMA SH705i	電池パック SH16	2016年5月
FOMA SH705iII	電池パック SH16	2016年5月
FOMA SH706i	電池パック SH19	2016年5月
FOMA SH706ie	電池パック SH16	2016年5月
FOMA SH706iw	電池パック SH19	2016年5月
FOMA L600i	電池パック L01	2011年3月
FOMA N600i	電池パック N12	2013年5月
FOMA N601i	電池パック N15	2015年5月
FOMA L601i	電池パック L02	2016年5月
FOMA L602i	電池パック L02	2016年5月
FOMA F2611	電池パック F01	2010年3月
FOMA F2051	電池パック F02	2010年3月
FOMA F2102V	電池パック F03	2010年3月

6 x x

2 x x x	FOMA N2001	電池パック N01	2008年3月
	FOMA N2002	電池パック N02	2009年3月
	FOMA N2051	電池パック N03	2010年3月
	FOMA N2701	電池パック N04	2010年3月
	FOMA N2102V	電池パック N05	2010年3月
	FOMA P2002	電池パック P03	2009年3月
	FOMA P2101V	電池パック P02	2009年3月
	FOMA P2102V	電池パック P04	2010年3月
	FOMA D2101V	電池パック D01	2009年3月
	FOMA SH2101V	電池パック SH01	2009年3月
	FOMA T2101V	電池パック T01	2009年3月
その他	FOMA HT1100	電池パック HT01	2014年5月
	FOMA M1000	電池パック M01	2012年3月
	BlackBerryCurve9300	StandardBatteryonly	2017年5月
	BlackBerry8707h	StandardBatteryonly	2017年5月
	BB Bold9900	BlackBerry J-M1 Battery	2017年7月
	BB Bold9700	BlackBerryBold M-S1 Battery	2018年5月
	-	ポケットチャージャー 03	2017年10月
	-	ポケットチャージャー 04B	2021年3月
	-	ポケットチャージャー 04C	2021年3月
-	FOMA補助充電アダプタ03	2018年6月	

※終了予定月前に在庫が枯渇する可能性もございます。在庫が無くなり次第、電池パックの提供は終了とさせていただきます。