操作・サービスコード一覧

留守番電話サービス

	サービスコードでの操作※ サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。 ※端末によりご利用いただけない場合があります。	ダイヤルボタン操作 ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。
●留守番電話サービスの開始	＊121＊1＊# （開始のみ） ＊121＊1＊A# （開始＆呼出時間の設定）	1411
●留守番電話サービスの停止	#121＊1#	1410
●新しい伝言メッセージの再生・保存・消去		1417
●保存した伝言メッセージの再生・保存・消去		1416→1
●呼出時間の設定	＊121＊2＊A# （呼出時間の設定のみ）	1419
●応答メッセージの作成・変更		1416→9→2
●発信者番号案内の設定		1416→9→3
●不在案内を使う ・不在案内の応答メッセージの録音		1416→9→1
・留守番電話⇔不在案内の切替		1416→9→1
・不在案内の応答メッセージの変更		1416→9→2
●通話中着信設定 ・開始	＊146# ※1	
●他の電話機からの遠隔操作 ・開始	＊125#	159→1
・停止	#125#	159→0

Aには0～120までの数字（呼出秒数）を入力します。

※1 停止は #146#

着信通知サービス

●着信通知の開始	＊127＊1# （発信者番号非通知も通知対象とする場合） ＊127＊0# （発信者番号通知のみ通知対象とする場合）	＊2001→1
●着信通知の停止	#127#	＊2001→0

操作・サービスコード一覧

キャッチホン

	サービスコードでの操作※ サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。 ※端末によりご利用いただけない場合があります。	ダイヤルボタン操作 ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。
●キャッチホンの開始	＊ 1 0 2 #	1 4 5 0
●キャッチホンの停止	# 1 0 2 #	1 4 5 9

転送でんわサービス

●転送先電話番号の登録	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ B ＊ #	（開始＆転送先番号登録）	1 4 2 9 → 3
	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ B ＊ A #	（開始＆転送先番号登録＆呼出時間の設定）	
●転送先電話番号の変更	＊ 1 2 0 ＊ 5 ＊ B #		1 4 2 9 → 3
●転送でんわサービスの開始	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ ＊ #	（開始のみ）	1 4 2 1
	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ B ＊ #	（開始＆転送先番号登録）	
	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ ＊ A #	（開始＆呼出時間の設定）	
	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ B ＊ A #	（開始＆転送先番号登録＆呼出時間の設定）	
●転送でんわサービスの停止	＊ 1 2 0 ＊ 1 #		1 4 2 0
●設定状態の確認			1 4 2 9 → 4
●呼出時間の設定	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ ＊ A #	（開始＆呼出時間の設定）	1 4 2 9 → 1
	＊ 1 2 0 ＊ 1 ＊ B ＊ A #	（開始＆転送先番号登録＆呼出時間の設定）	
●ガイダンスの有・無設定			1 4 2 9 → 2
●留守番電話サービスセンターへの接続	＊ 1 2 0 ＊ 3 ＊ 0 #	（接続しない）	1 4 2 1
	＊ 1 2 0 ＊ 3 ＊ 1 #	（接続する）	
●通話中着信設定 ・開始	＊ 1 4 6 # ※3		
●他の電話機からの遠隔操作 ・開始	＊ 1 2 5 #		1 5 9 → 1
・停止	# 1 2 5 #		1 5 9 → 0

※3 停止は # 1 4 6 #

A には0～120までの数字（呼出秒数）を入力します。

B には転送先電話番号を入力します。

操作・サービスコード一覧

迷惑電話ストップサービス

	サービスコードでの操作※ サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。 ※端末によりご利用いただけない場合があります。	ダイヤルボタン操作 ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。
●着信拒否する電話番号の指定登録		1 4 4 ↠ C ↠ 1 ↠ 2
●最後に着信応答した電話番号の登録	＊ 1 2 2 #	1 4 4 ↠ C ↠ 1 ↠ 1
●登録限度数を超えたときの操作（最古登録番号削除） ・着信拒否する電話番号の指定登録時	# 1 2 2 ＊ 3 #	1 4 4 ↠ C ↠ 1 ↠ 2 ↠ 1
・最後に着信応答した電話番号の登録時	※登録件数が30件に達していない場合でも、本操作で最も古い着信拒否登録番号を削除できます。また、本操作を繰り返し行うことで、最も古い着信拒否登録番号から順に削除が可能です。	1 4 4 ↠ C ↠ 1 ↠ 1
●登録した電話番号の確認		1 4 4 ↠ C ↠ 2 ↠ 2
●登録した電話番号の選択削除		1 4 4 ↠ C ↠ 2 ↠ 2 ↠ 1
●登録した電話番号の指定削除		1 4 4 ↠ C ↠ 2 ↠ 3
●登録した電話番号の全件削除	# 1 2 2 ＊ 1 #	1 4 4 ↠ C ↠ 2 ↠ 9 ↠ 1
●登録した電話番号の1件削除（最新登録番号削除）	# 1 2 2 ＊ 2 #	1 4 4 ↠ C ↠ 2 ↠ 1 ↠ 1

C にはネットワーク暗証番号（4桁）を入力します。

操作・サービスコード一覧

番号通知お願いサービス

	サービスコードでの操作※ サービスコードを登録することによって、簡単に各種の設定などを行うことができます。 ※端末によりご利用いただけない場合があります。	ダイヤルボタン操作 ダイヤルボタンで、手順に従って操作します。
●設定状態の確認		1 4 8
●番号通知お願いサービスの開始	＊ 1 4 9 #	1 4 8 1
●番号通知お願いサービスの停止	# 1 4 9 #	1 4 8 0

発信者番号通知サービス

●事前の通知設定	＊ 1 4 8 ＊ 2 ＊ C #	
●事前の非通知設定	＊ 1 4 8 ＊ 1 ＊ C #	
●通話ごとの通知設定	＊ 3 1 # E	1 8 6 E
●通話ごとの非通知設定	# 3 1 # E	1 8 4 E

C にはネットワーク暗証番号（4桁）を入力します。 E には相手先電話番号を入力します。

英語ガイダンスサービス

●発信時の設定	＊ 1 4 5 ＊ F ＊ #	1 4 5 8 1
●着信時の設定	＊ 1 4 5 ＊ ＊ G #	1 4 5 8 2
●発信時・着信時双方の設定	＊ 1 4 5 ＊ F ＊ G #	

F にはお客さま自身へのガイダンス設定として 0：日本語、1：英語のいずれかを入力します。G にはお客さまへ電話をかけてきた方へのガイダンス設定として 0：日本語、1：日本語＋英語、2：英語＋日本語のいずれかを入力します。

公共モード

●公共モード（電源OFF）	・開始	＊ 1 3 9 ＊ 1 ＊ 1 #	＊ 2 5 2 5 1
	・停止	# 1 3 9 ＊ 1 #	＊ 2 5 2 5 0
	・設定状態の確認		＊ 2 5 2 5 9