


事前の通知／非通知設定

事前に「発信者番号の通知／非通知」を設定します。


端末画面からの操作

1



「発信者番号通知」メニューを表示させ、「発信者番号通知設定」を選択します。

2



発信者番号を通知する／しないの選択を行います。

すべての通話について発信者番号を通知する場合は、「通知する」を選択します。
非通知に設定する場合は、「通知しない」を選択します。

3



ネットワーク暗証番号(4桁)を入力し、「確定」を選択します。

※905iシリーズ以降の一部機種では、ネットワーク暗証番号の入力は必要ありません。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

4



応答結果が表示されます。

手順②で「通知する」を選択し、ネットワーク暗証番号(4桁)が正しく入力された場合、画面には「設定しました」と表示されます。これで、設定は終了です。