


# 設定状態の確認

転送でんわサービスの開始/停止の状態や各種設定内容を確認できます。


## 端末画面からの操作

1



「転送でんわ」メニューを表示させ、「転送サービス設定確認」を選択します。

2



応答結果が表示されます。正常に問い合わせができると、各項目についての応答結果が表示されます。

- ☆☆ 開始/停止
- 秒 設定されている呼出時間
- △ する/しない
- ××× 転送先として登録されている電話番号

## ダイヤルボタン操作

1



を押してください。

ガイダンス

メインメニューです。…サービス内容の確認を行うには数字の4を、終了するには3を押してください。

2

4 を押してください。

ガイダンス

【「開始」の設定の場合】  
現在、転送でんわサービス中です。  
【「停止」の設定、かつ転送先電話番号が登録済みの場合】  
現在、サービスは停止中です。

【転送先電話番号が登録されている場合】  
転送先電話番号に×××-××××-××××が登録されています。呼出時間は○○○秒が設定されています。メインメニューです。…

※転送先電話番号が未登録の場合は、「転送先電話番号が登録されていません。電話番号を登録してください。」などのガイダンスが流れます。

3

# を押して終了します。



ひとことアドバイス

## 「留守番電話サービス」を同時にご契約いただいているお客さまへ

転送でんわサービスと留守番電話サービスは、同時にサービス開始の設定はできません。ただし、転送でんわサービス「開始」の状態、転送先の電話が通話中の場合には留守番電話サービスセンターにメッセージを録音することができます。

※この機能は、留守番電話サービスの停止の設定にかかわらず作動します。  
※詳しくは、9ページをご覧ください。

転送でんわサービス