


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA D901i

対応メモリーカード:
miniSD(最大128Mバイトまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 電話帳ボタンを押す
- 2 メニューボタンを押す
- 3 [8] [赤外線/外部メモリ]を選択
- 4 [5] [miniSDへバックアップ]を選択
- 5 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「電話帳データをバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

※検索方法が [全件表示 (50音)] 以外の場合は、次の操作から始めてください。
手順 1→[決定ボタン]→手順 2へ進む

Bookmark

保存の手順

- 1 下ボタンを押す
- 2 [2] [Bookmark]を選択
- 3 [Menu] メニューボタンを押す
- 4 [5] [miniSDカードへバックアップ]を選択
- 5 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「ブックマークをバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 [Menu] メニューボタンを押す
- 2 [5] [データBOX]を選択
- 3 [1] [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 [Menu] メニューボタンを押す
- 6 [5] [移動/コピー]を選択
- 7 [5] [miniSDカードへコピー]を選択
- 8 [3] [全件コピー]を選択
- 9 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 [Menu] メニューボタンを押す
- 2 [5] [データBOX]を選択
- 3 [2] [iモーション]を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 [Menu] メニューボタンを押す
- 6 [5] [移動/コピー]を選択
- 7 [5] [miniSDカードへコピー]を選択
- 8 [3] [全件コピー]を選択
- 9 「動画をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 [Menu] メニューボタンを押す
- 2 [6] [ツール]を選択
- 3 [6] [miniSDカード]を選択
- 4 [2] [PIM]を選択
- 5 [3] [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択
- 6 [4] [未送信] [送信] のいずれかを選択
- 7 [Menu] メニューボタンを押す
- 8 [1] [コピー]を選択
- 9 [4] [miniSDへバックアップ]を選択
- 10 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。