

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

# バックアップデータ




docomo PRIME series

# F-09C



microSD  
(最大2G/バイトまで)  
microSDHC  
(最大32G/バイトまで)

### 操作ボタン



・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。 ・マチキャラの設定によっては、表示文が変わる場合があります。

	電話帳	Bookmark	メール	
1		ME NU	メニューボタンを押す	
2		6	[便利ツール]を選択	
3		右ボタン	右ボタンを押す	
4		右ボタン	[microSD]に合わせ決定ボタンを押す	
5		2	[PIM]を選択	
6	1 [電話帳]を選択	6 [Bookmark]を選択	3 [受信メール] (受信) [未送信メール] 4 [送信メール] (未送信) のいずれかを選択 5 (送信)	
7		ME NU	復元したいデータに合わせメニューボタンを押す	
8		1	[コピー]を選択	
9		3	[本体へ上書コピー]を選択	4 [本体へ上書コピー]を選択
10		**** (暗証番号)	端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す	
11		右ボタン	「本体へ上書コピーを行うと本体のデータが削除されます。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	

	画像	動画	
1		ME NU	メニューボタンを押す
2		6	[便利ツール]を選択
3		右ボタン	右ボタンを押す
4		右ボタン	[microSD]に合わせ決定ボタンを押す
5		1	[データBOX]を選択
6	1 [マイクチャ]を選択	2 [iモーション・ムービー]を選択	
7		ME NU	メニューボタンを押す
8	4 [本体へ全件コピー]を選択	5 [本体へ全件コピー]を選択	
9		**** (暗証番号)	端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す
10		カメラボタン	復元先フォルダに合わせカメラボタンを押す
11	右ボタン	右ボタン	「画像をすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す 「iモーションをすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### 一括バックアップデータ復元の手順

- 電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
- 一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- ME NU
- 6
- 右ボタン
- 右ボタン
- 7
- 2
- \*\*\*\* (暗証番号)
- 右ボタン
- 「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされず(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)/iスケジュール、設定項目)」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

**重** ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
**要** ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

**注** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-09C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください  
**意** □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なる場合があります。