

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ


Restore Data NAVI **復元ナビ**

docomo SMART series

F-11C



microSD
(最大 2G バイトまで)
microSDHC
(最大 16G バイトまで)



復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1		メニューボタンを押す	
2		[LifeKit] を選択	
3		[microSD] を選択	
4		[PIM] を選択	
5	 [電話帳] を選択	 [Bookmark] を選択	 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択
6		復元したいデータに合わせ メニューボタンを押す	
7		[コピー] を選択	
8		[本体へ上書きコピー] を選択	
9		**** (暗証番号) 端末暗証番号 (指紋) を入力し 決定ボタンを押す	
10		「本体へ上書きコピーを行うと 本体のデータが削除されます。 よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	

	画像	動画
1		メニューボタンを押す
2		[LifeKit] を選択
3		[microSD] を選択
4		[マルチメディア] を選択
5	 [マイピクチャ] を選択	 [動画] を選択
6	 復元したい画像が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	 復元したい動画が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
7		メニューボタンを押す
8	 [移動/コピー] を選択	 [移動/コピー] を選択
9		[本体へコピー] を選択
10		[全件コピー] を選択
11	 「画像をコピー しますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	 「動画をコピー しますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

	メニューボタンを押す
	[LifeKit] を選択
	[microSD] を選択
	[バックアップ/復元] を選択
	[本体へ復元] を選択
	「microSD のバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます (電話帳、Bookmark、メール、スケジュール/iスケジュール、テキストメモ、設定項目)」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
**** (暗証番号)	端末暗証番号 (指紋) を入力し決定ボタンを押す

重要 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ (保護・シークレット設定されたデータ含む) はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-11C 以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ (着うたフル、i モーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像 / 動画のファイル種別、または容量 (サイズ) による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカーや Class によって、動作しない場合があります。