

メモリーカードから携帯電話へデータを復元！

バックアップデータ復元ナビ

対応OS:Android4.4

らくらくスマートフォン3 F-06F

対応メモリーカード

- microSD:最大 2G バイトまで
- microSDHC・microSDHC UHS-I:最大 32G バイトまで
- microSDXC・microSDXC UHS-I:最大 64G バイトまで

ドコモバックアップを使って復元できるデータ

- 電話帳
- 発着信履歴
- 標準ブラウザのブックマーク
- 受信メール、送信メール、未送信メール
- 本体に保存されている画像、動画、音楽
- トルカ

- 設定
- スケジュール・メモ

※設定とスケジュール・メモは、対応していません

操作の前にお読みください

■復元の操作は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。■復元の操作は、ホームを「標準メニュー」に設定の上で、ロックを解除した状態でスタートしてください。※お買い上げ時には「標準メニュー」が設定されています ■ドコモバックアップアプリでバックアップしたデータの他、ドコモケータイ、電話帳コピーツールでバックアップした電話帳データも復元できます。※一部非対応のデータがあります（電話帳で使用している絵文字など） ■ドコモバックアップアプリでバックアップしたメディアファイル（画像、動画、音楽）は、アプリ指定の場所にまとめて復元されます。

ドコモバックアップアプリでの復元手順

※ドコモバックアップアプリ バージョン 05.00.21405 ~




1 画面をスライドして、「あんしんツール」をタップ

2 「あんしんツール」をタップ
 ※「あんしんツール」の下に「ドコモバックアップ」が表示されていない場合は、もう一度「あんしんツール」をタップして下さい

3 「microSDカードへ保存・復元」をタップ

4 「復元」をタップ

▶手順5へすすむ



5 「最新データを選択」をタップ
 ※個別にチェックをすることで、復元するデータを選ぶことができます
 ※「最新データを選択」した場合、上書きでの復元が選択されます

6 「復元開始」をタップ
 ※「上書き」が選択された状態で復元を行うと、携帯電話に保存されていた元のデータはすべて消去されます
 ※「追加」が選択された状態で復元を行うと、データが重複する場合があります

7 「開始する」をタップ

8 ドコモアプリパスワードを入力し「OK」をタップ
 ※ドコモアプリパスワードの初期設定は「0000」です。お忘れの場合はリセットをするか、ドコモショップへ来店ください
 ■ドコモアプリパスワードのリセット方法:
 「設定」⇒「ドコモのサービス/クラウド」⇒「ドコモアプリパスワード」⇒「パスワードを忘れた場合」

9 「トップに戻る」をタップ

データの復元にあたっての注意

■「簡単！バックアップナビ」の手順でバックアップしたデータ以外は、正しく復元できない場合があります。■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。■メモリーカードの抜き差しは、電源を切るか、メモリーカードのマウント解除（メモリーカードを安全に取り外すための操作）をしてから行ってください。■メモリーカードは水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データを復元しているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。■故障や修理、機種変更やその他の取り扱いによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあって当社としては責任を負いかねます。