


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA F900i

対応メモリーカード:
miniSD(最大64Mバイトまで)



・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

本機では、電話帳をメモリーカードに保存することはできません。

Bookmark 保存の手順

本機では、Bookmarkをメモリーカードに保存することはできません。

画像 保存の手順

- MENU** メニューボタンを押す
- 5** [マルチメディア]を選択
- 1** [イメージ]を選択
- コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- MENU** コピーしたい画像に合わせメニューボタンを押す
- 5** [移動/コピー]を選択
- 7** [miniSDカードにコピー]を選択
- 「画像をコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

※画像の全件コピーはできません。

動画 保存の手順

- MENU** メニューボタンを押す
- 5** [マルチメディア]を選択
- 2** [ムービーション]を選択
- コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- MENU** コピーしたい動画に合わせメニューボタンを押す
- 5** [移動/コピー]を選択
- 7** [miniSDカードにコピー]を選択
- 「動画をコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

※動画の全件コピーはできません。

メール 保存の手順

本機では、メールをメモリーカードに保存することはできません。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。