

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA PRADA Phone by LG (L852i)

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)



液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接タッチ(選択)することでさまざまな操作を行うことができます。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- メニューボタンをタッチ
- [LifeKit] をタッチ
- [microSD] をタッチ
- [PIMバックアップ] をタッチ
- [電話帳] をタッチ
- 端末暗証番号を入力し「OK」をタッチ
- 「microSDにコピーしますか?」 「はい」をタッチ
- 「自局データをコピーしますか?」 「はい」をタッチ

Bookmark 保存の手順

- メニューボタンをタッチ
- [LifeKit] をタッチ
- [microSD] をタッチ
- [PIMバックアップ] をタッチ
- 画面を下にスクロールし、[Bookmark] をタッチ
- 端末暗証番号を入力し「OK」をタッチ
- 「microSDにコピーしますか?」 「はい」をタッチ

画像 保存の手順

- メニューボタンをタッチ
- [Data box] をタッチ
- [マイピクチャ] をタッチ
- コピーしたい画像が入っているフォルダを2回タッチ
※iモードフォルダの場合は、1回タッチ
- フォルダ内の画像のいずれかをタッチ
- メニューボタンをタッチ
- [複数選択] をタッチ
- メニューボタンをタッチ
- [全件選択] をタッチ
- メニューボタンをタッチ
- [コピー] をタッチ
- 端末暗証番号を入力し「OK」をタッチ
- [カメラ画像] を2回タッチ
- 保存先フォルダをタッチ
- [コピー] をタッチ

動画 保存の手順

- メニューボタンをタッチ
- [Data box] をタッチ
- [iモーション] をタッチ
- コピーしたい動画が入っているフォルダを2回タッチ
※iモードフォルダの場合は、1回タッチ
- フォルダ内の動画のいずれかをタッチ
- メニューボタンをタッチ
- [複数選択] をタッチ
- メニューボタンをタッチ
- [全件選択] をタッチ
- メニューボタンをタッチ
- [コピー] をタッチ
- 端末暗証番号を入力し「OK」をタッチ
- [動画] を2回タッチ
- 保存先フォルダをタッチ
- [コピー] をタッチ

メール 保存の手順

- メニューボタンをタッチ
- [LifeKit] をタッチ
- [microSD] をタッチ
- [PIMバックアップ] をタッチ
- [受信BOX] [送信BOX] [未送信BOX]のいずれかをタッチ
- 端末暗証番号を入力し「OK」をタッチ
- 「microSDにコピーしますか?」 「はい」をタッチ

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。