

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI **復元ナビ**

docomo PRO series

N-08B



microSD (最大2G/バイトまで)
microSDHC (最大16G/バイトまで)



操作ボタン



復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	[MULTI MENU]	[MULTI MENU]	[MULTI MENU]
2	[Enter]	[Enter]	[Enter]
3	[Enter]	[Enter]	[Enter]
4	[F1]	[F1]	[F1]
5	[End] 右ボタンを押し 次ページを表示	[End] 右ボタンを2回押し (2回押し)	[End] 右ボタンを押し 次ページを表示
6	[F4] [電話帳] を選択	[F1] [Bookmark] を選択	[F6] [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかを選択
7	[Enter]	[Enter]	[Enter]
8	[Fn]	[Fn]	[Fn]
9	[F1]	[F1]	[F1]
10	[F3]	[F3]	[F3]
11	**** (暗証番号) [Enter]	**** (暗証番号) [Enter]	**** (暗証番号) [Enter]
12	[PgUp]	[PgUp]	[PgUp]
13	[PgUp]	[PgUp]	[PgUp]
14	[Enter]	[Enter]	[Enter]

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □N-08B以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
意 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

	画像	動画
1	[MULTI MENU]	[MULTI MENU]
2	[Enter]	[Enter]
3	[Enter]	[Enter]
4	[Fn]	[Fn]
5	[F3]	[F3]
6	[F1]	[F1]
7	[Enter]	[Enter]
8	[Fn]	[Fn]
9	[F1]	[F1]
10	[F3]	[F3]
11	[F3]	[F3]
12	**** (暗証番号) [Enter]	**** (暗証番号) [Enter]

一括バックアップ データ復元の手順	
[MULTI MENU]	メニューボタンを押す
[Enter]	[便利ツール]に合わせ Enterボタンを押す
[Enter]	[microSD]に合わせ Enterボタンを押す
[F2]	[バックアップ/復元]を 選択
[F2]	[本体へ復元]を選択
**** (暗証番号) [Enter]	端末暗証番号を入力し Enterボタンを押す
[PgUp]	「microSDのバック アップデータを本体へ 復元します 本体データは上書き されます。(電話帳/ ブックマーク/メール/ スケジュール/iスケジュール /メモ帳/設定項目)」 「YES」に合わせ Enterボタンを押す
[End] (5回押し)	右ボタンを5回押し
[Enter]	Enterボタンを押す
[PgUp]	「学習履歴を作成します 学習履歴が追加されます よろしいでしょうか?」 「YES」に合わせ Enterボタンを押す