


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

mova N506is

対応メモリーカード:
miniSD(最大64Mバイトまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- 下ボタンを2回押し、電話帳を表示 (2回押し)
- メニューボタンを押す
- [miniSD コピー] を選択
- [全件コピー] を選択
- 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- iモードボタンを押す
- [Bookmark] を選択
- メニューボタンを押す
- [miniSD 全件コピー] を選択
- 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- メニューボタンを押す
- [miniSD 全件コピー] を選択
- 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- [ムービー] を選択
- コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせメニューボタンを押す
- [miniSD 全件コピー] を選択
- 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順

- メールボタンを押す
- [受信メール] [送信メール] [保存メール] のいずれかを選択
- [送信] を選択
- [保存] を選択
- メニューボタンを押す
- [miniSD 全件コピー] を選択
- 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意

■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。