


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

mova N506is II

対応メモリーカード:
miniSD(最大64Mバイトまで)



・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 下ボタンを2回押し、電話帳を表示 (2回押し)
- 2 メニューボタンを押す
- 3 [miniSD コピー] を選択
- 4 [全件コピー] を選択
- 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 iモードボタンを押す
- 2 [Bookmark] を選択
- 3 メニューボタンを押す
- 4 [miniSD 全件コピー] を選択
- 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押す
- 5 [miniSD 全件コピー] を選択
- 6 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 8 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [ムービー] を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせメニューボタンを押す
- 5 [miniSD 全件コピー] を選択
- 6 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 8 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- ※[保存メール]のコピーは、操作方法が異なります。
- 1 メールボタンを押す
 - 1 [受信メール]
2 [送信メール]のどちらかを選択 (送信)
 - 3 メニューボタンを押す
 - 4 [miniSD 全件コピー] を選択
 - 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
 - 6 「miniSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。