


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA N900iG

対応メモリーカード:
miniSD(最大128Mバイトまで)



・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[アクセサリ]に 合わせ決定ボタン を押す
3	右ボタンを押し 次ページを表示
4	[SD-PIM]を 選択
5	[電話帳]に 合わせ機能ボタン を押す
6	[本体からエクス ポート]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
8	「全件エクスポート しますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[アクセサリ]に 合わせ決定ボタン を押す
3	右ボタンを押し 次ページを表示
4	[SD-PIM]を 選択
5	[Bookmark]に 合わせ機能ボタン を押す
6	[本体からエクス ポート]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
8	「全件エクスポート しますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[マルチメディア] に合わせ決定ボタ ンを押す
3	[イメージ]を選択
4	コピーしたい 画像が入ってい るフォルダに合 わせ決定ボタンを 押す
5	コピーしたい 画像に合わせ 機能ボタンを押す
6	右ボタンを押し 次ページを表示
7	[エクスポート]を 選択

※画像の全件コピーはできません。

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[マルチメディア] に合わせ決定ボタ ンを押す
3	[iモーション]を 選択
4	コピーしたい 動画が入ってい るフォルダに合 わせ決定ボタンを 押す
5	コピーしたい 動画に合わせ 機能ボタンを押す
6	右ボタンを押し 次ページを表示
7	[エクスポート]を 選択

※動画の全件コピーはできません。

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[アクセサリ]に 合わせ決定ボタン を押す
3	右ボタンを押し 次ページを表示
4	[SD-PIM]を 選択
5	[受信 BOX] [送信 BOX] [保存 BOX] のいずれかに 合わせ機能ボタン を押す
6	[本体からエクス ポート]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
8	「全件エクスポート しますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

ご注意
■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。