


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!  
簡単バック!  
アップナビ!  
EASY  
BACKUP  
NAVI

FOMA  
**N902iX**  
HIGH-SPEED

対応メモリーカード:  
miniSD(最大2GBまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

- 1 上ボタンを押す
- 2 機能ボタンを押す
- 3 右ボタンを押し  
次ページを表示
- 4 [miniSDへ  
コピー]を選択
- 5 [全コピー]を選択
- 6 \*\*\*\*  
(暗証番号)  
端末暗証番号を  
入力し決定ボタン  
を押す
- 7 「全コピーします  
か?」  
「YES」に合わせ  
決定ボタンを押す

ご  
注  
意

## Bookmark

### 保存の手順

- 1 [menu] メニュー ボタンを  
押す
- 2 [LifeKit]に合  
わせ決定ボタンを  
押す
- 3 [SD-PIM]を  
選択
- 4 [Bookmark]に合  
わせ機能ボタンを  
押す
- 5 [本体からコピー]  
を選択
- 6 [全て]を選択
- 7 \*\*\*\*  
(暗証番号)  
端末暗証番号を  
入力し決定ボタン  
を押す
- 8 「本体からコピー  
しますか?」  
「YES」に合わせ  
決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- 1 [menu] メニュー ボタンを  
押す
- 2 [データ BOX]に合  
わせ決定ボタンを  
押す
- 3 [マイピクチャ]を  
選択
- 4 コピーしたい  
画像が入ってい  
るフォルダに合  
わせ決定ボタンを  
押す
- 5 機能ボタンを  
押す
- 6 右ボタンを押し  
次ページを表示
- 7 [miniSDへ  
コピー]を選択
- 8 [全コピー]を選  
択
- 9 \*\*\*\*  
(暗証番号)  
端末暗証番号を  
入力し決定ボタン  
を押す
- 10 「全コピーします  
か?」  
「YES」に合わせ  
決定ボタンを押す

## 動画

### 保存の手順

- 1 [menu] メニュー ボタンを  
押す
- 2 [データ BOX]に合  
わせ決定ボタンを  
押す
- 3 [i モーション]を  
選択
- 4 コピーしたい  
動画が入ってい  
るフォルダに合  
わせ決定ボタンを  
押す
- 5 機能ボタンを  
押す
- 6 右ボタンを押し  
次ページを表示
- 7 [miniSDへ  
コピー]を選択
- 8 [全コピー]を選  
択
- 9 \*\*\*\*  
(暗証番号)  
端末暗証番号を  
入力し決定ボタン  
を押す
- 10 「全コピーします  
か?」  
「YES」に合わせ  
決定ボタンを押す

## メール

### 保存の手順

- 1 [menu] メニュー ボタンを  
押す
- 2 [LifeKit]に合  
わせ決定ボタンを  
押す
- 3 [SD-PIM]を  
選択
- 4 [受信 BOX]  
[送信 BOX]  
[保存 BOX]  
のいずれかに  
合わせ機能ボタン  
を押す
- 5 [本体からコピー]  
を選択
- 6 \*\*\*\*  
(暗証番号)  
端末暗証番号を  
入力し決定ボタン  
を押す
- 7 「本体からコピー  
しますか?」  
「YES」に合わせ  
決定ボタンを押す

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。