


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!  
簡単バックアップナビ!  
EASY BACKUP NAVI

FOMA  
N904i

対応メモリーカード:  
microSD(最大2GBまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 [PHONE BOOK]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 1 [電話帳]を選択
- 4 i モードボタンを押す
- 5 右ボタンを押し 次ページを表示
- 6 1 [microSDへコピー]を選択
- 7 3 [全コピー]を選択
- 8 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 10 「マイプロフィールも含めてコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## Bookmark

### 保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 [LIFE KIT]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 7 [SD-PIM]を選択
- 4 i [Bookmark]に合わせiモードボタンを押す
- 5 2 [本体からコピー]を選択
- 6 3 [全て]を選択
- 7 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 [DATA BOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 1 [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 i モードボタンを押す
- 6 右ボタンを押し 次ページを表示
- 7 4 [microSDへコピー]を選択
- 8 3 [全コピー]を選択
- 9 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## 動画

### 保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 [DATA BOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 3 [i モーション]を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 i モードボタンを押す
- 6 右ボタンを押し 次ページを表示
- 7 2 [microSDへコピー]を選択
- 8 3 [全コピー]を選択
- 9 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## メール

### 保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 [LIFE KIT]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 7 [SD-PIM]を選択
- 4 i [受信 BOX] [送信 BOX] [保存 BOX] のいずれかに合わせiモードボタンを押す
- 5 2 [本体からコピー]を選択
- 6 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。