

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

# バックアップデータ 復元ナビ


Restore Data NAVI

docomo SMART series

## P-03B



microSD  
(最大2G/バイトまで)  
microSDHC  
(最大16G/バイトまで)



復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	MENU	MENU	MENU
2	[LifeKit]	[LifeKit]	[LifeKit]
3	[3]	[3]	[3]
4	[1]	[1]	[1]
5	[1] [電話帳] を選択	[7] [Bookmark] を選択	[3] [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかを選択 [4] (送信) [5] (保存)
6	[決定ボタン]	[決定ボタン]	[決定ボタン]
7	[iモードボタン]	[iモードボタン]	[iモードボタン]
8	[3]	[3]	[3]
9	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)
10	[決定ボタン]	[決定ボタン]	[決定ボタン]
11	[決定ボタン]	[決定ボタン]	[決定ボタン]
12	[決定ボタン]	[決定ボタン]	[決定ボタン]

	画像	動画
1	MENU	MENU
2	[データBOX]	[データBOX]
3	[1] [マイピクチャ] を選択	[4] [i モーション/ムービー] を選択
4	MENU	MENU
5	[1] [ピクチャ] を選択	[1] [SDビデオ] を選択
6	[決定ボタン]	[決定ボタン]
7	[iモードボタン]	[iモードボタン]
8	[5] [本体へコピー] を選択	[9] [複数選択] を選択
9	[3] [全件コピー] を選択	MENU
10		[iモードボタン]
11		[4] [本体へコピー] を選択

一括バックアップ データ復元の手順	
※一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。	
MENU	MENU
[決定ボタン]	[決定ボタン]
[3]	[3]
[2]	[2]
[2]	[2]
**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す	
[決定ボタン]	[決定ボタン]
「microSDバックアップデータを本体へ復元します 本体データは上書きされま す (電話帳 / Bookmark /メール /スケジュール / iスケジュール /テキスト メモ /設定項目)」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	
[カメラボタン]	[カメラボタン]
[決定ボタン]	[決定ボタン]
「学習履歴を作成します 学習履歴が上書きされま すよろしいでしょうか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	

**重** ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。

**要** ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □P-03B以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による

**意** ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください