


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

P-06B

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大16G/バイトまで)



・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニューボタンを押す		
2	[便利ツール] を選択		
3	[microSD] を選択		
4	[microSDデータ参照] を選択		
5	[電話帳] に合わせ メニューボタンを押す	[Bookmark] に合わせ メニューボタンを押す	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせ メニューボタンを押す
6	[microSDへコピー] を選択		
7	**** 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す	[すべて] を選択	**** 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
8	「microSDへ全件 コピーしますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す	「microSDへ全件 コピーしますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す
9	「プロフィールを コピーしますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	「microSDへ全件 コピーしますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX] を選択	
3	[マイピクチャ] を選択	[iモーション・ ムービー] を選択
4	コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	メニューボタンを押す	
6	[microSDへ コピー] を選択	[microSDへ コピー] を選択
7	[全コピー] を選択	
8	**** 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	

一括データ バックアップの手順

■バックアップデータは、その都度上書き
されます。
■一括バックアップしたデータの復元は、
一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
■画像、動画は一括でバックアップできま
せん。個別にバックアップしてください。

メニューボタンを押す
[便利ツール] を選択
[microSD] を選択
[バックアップ/復元] を選択
[microSDへ バックアップ] を選択
**** 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
「本体データをmicroSD へバックアップします microSDデータは 上書きされます (電話帳/Bookmark/ メール/スケジュール/ メモ帳/設定項目)」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

【注
意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップでき
ない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップ
できるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が
消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。