

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

mova P506iC

対応メモリーカード:  
miniSD(最大128Mバイトまで)



## 電話帳

### 保存の手順

- 1 電話帳ボタンを押す
- 2 下ボタンを押す
- 3 電話帳ボタンを押す
- 4 右ボタンを押し次ページを表示
- 5 [SDカード全件保存]を選択
- 6 端末暗証番号を入力
- 7 「全件保存しますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 8 「本体メモリから削除しますか?」 「NO」に合わせ決定ボタンを押す

※[グループ検索]を設定している場合は、次の操作から始めてください。  
手順1→[決定ボタン]→手順3へ進む

## Bookmark

### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [iモード]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [Bookmark]を選択
- 4 コピーしたいフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 電話帳ボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [SDカード全件保存]を選択
- 8 決定ボタンを押す
- 9 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 下ボタンを押し[決定]に合わせ決定ボタンを押す
- 11 「全件保存しますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 12 「本体メモリから削除しますか?」 「NO」に合わせ決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データフォルダ]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- 4 [ピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- 5 フォルダ内の画像のいずれかに合わせ決定ボタンを押す  
※フォルダがある場合は、該当フォルダを選択し、以下同様の手順を行ってください。
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [全件コピー]を選択
- 8 [SDカードへ]に合わせ決定ボタンを押す
- 9 端末暗証番号を入力
- 10 [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- 11 電話帳ボタンを押す

## 動画

### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データフォルダ]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [ムービー]に合わせ決定ボタンを押す
- 4 フォルダ内の動画のいずれかに合わせ決定ボタンを押す  
※フォルダがある場合は、該当フォルダを選択し、以下同様の手順を行ってください。
- 5 右ボタンを押し次ページを表示
- 6 [全件コピー]を選択
- 7 [SDカードへ]に合わせ決定ボタンを押す
- 8 端末暗証番号を入力
- 9 [ムービー]に合わせ決定ボタンを押す
- 10 電話帳ボタンを押す

## メール

### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [メール]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [受信メール一覧]を選択  
 [送信メール一覧]を選択
- 4 電話帳ボタンを押す
- 5 右ボタンを2回押し3ページ目(2回押し)を表示
- 6 [SDカード全件保存]を選択  
※手順3で[受信メール一覧]を選択された方は、手順8へお進みください。
- 7 [送信済メール全件]を選択  
 [未送信メール全件]を選択
- 8 決定ボタンを押す
- 9 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 下ボタンを押し[決定]に合わせ決定ボタンを押す
- 11 「全件保存しますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 12 「本体メモリから削除しますか?」 「NO」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。