

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ




FOMA

P903iX  
HIGH-SPEED

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)



右ボタン iモードボタン



メニューボタン 決定ボタン

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	右ボタンを押し次ページを表示
4	[SD-PIM]を選択
5	[電話帳]に合わせiモードボタンを押す
6	[microSDへコピー]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「全件 microSDへコピーしますか?」
	「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	右ボタンを押し次ページを表示
4	[SD-PIM]を選択
5	[Bookmark]に合わせiモードボタンを押す
6	[microSDへコピー]を選択
7	<b>3</b> [すべて]を選択
8	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
9	「全件 microSDへコピーしますか?」
	「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ]を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	iモードボタンを押す
6	右ボタンを3回押し4ページ目を表示 (3回押し)
7	[複数選択]を選択
8	iモードボタンを押す
9	[全選択]を選択
10	iモードボタンを押す
11	[microSDへコピー]を選択

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[i モーション]を選択
4	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	iモードボタンを押す
6	右ボタンを2回押し3ページ目を表示 (2回押し)
7	[複数選択]を選択
8	iモードボタンを押す
9	[全選択]を選択
10	iモードボタンを押す
11	[microSDへコピー]を選択

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	右ボタンを押し次ページを表示
4	[SD-PIM]を選択
5	[受信 BOX] [送信 BOX] [保存 BOX]のいずれかに合わせiモードボタンを押す
6	<b>4</b> [microSDへコピー]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「全件 microSDへコピーしますか?」
	「YES」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。