


大切なデータをメモリーカードに保存!

**簡単バックアップナビ** EASY BACKUP NAVI

**FOMA DOLCE (SH851i)**

対応メモリーカード:  
miniSD(最大256Mバイトまで)



・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	電話帳ボタンを2回押す (2回押す)
2	[miniSDへコピー]を選択
3	[全件コピー]を選択
4	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
5	「電話帳を全件コピーしますか? (シークレットデータ除く)」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

※[グループ検索]を設定している場合は、次の操作から始めてください。  
[電話帳ボタン]→[決定ボタン]→[電話帳ボタン]→手順2へ進む

Bookmark 保存の手順	
1	iモードボタンを押す
2	[Bookmark]を選択
3	電話帳ボタンを押す
4	[miniSDへコピー]を選択
5	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
6	「Bookmarkを全件コピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	決定ボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ]を選択
4	電話帳ボタンを押す
5	[miniSDへコピー]を選択
6	[全件コピー]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「コピー可能な画像を全件コピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順	
1	決定ボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[iモーション]を選択
4	電話帳ボタンを押す
5	[miniSDへコピー]を選択
6	[全件コピー]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順	
1	決定ボタンを押す
2	[ツール]に合わせ決定ボタンを押す
3	[miniSD管理]を選択
4	[バックアップ/復元]を選択
5	[miniSDへバックアップ]を選択
6	[メール]を選択
7	[受信メール][送信メール][未送信メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
8	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
9	「miniSDへバックアップしますよろしいですか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

**ご注意**

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。