

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ




FOMA SH906i

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大8Gバイトまで)



カメラボタン



決定ボタン

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- [3] [microSD 管理]を選択
- [2] [バックアップ/復元]を選択
- [1] [microSD へバックアップ]を選択
- [1] [電話帳]を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- [microSD へバックアップします。よろしいですか?]  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- [所有者情報を保存しますか?]  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

## Bookmark

### 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- [3] [microSD 管理]を選択
- [2] [バックアップ/復元]を選択
- [1] [microSD へバックアップ]を選択
- [4] [Bookmark]を選択
- [1] [iモード]  
[フルブラウザ]のどちらかを選択  
[2] (フルブラウザ)
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- [microSD へバックアップします。よろしいですか?]  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [Databox]に合わせ決定ボタンを押す
- [1] [マイピクチャ]を選択
- カメラボタンを押す
- [6] [microSD へ全件コピー]を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「画像をすべてコピーしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

## 動画

### 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [Databox]に合わせ決定ボタンを押す
- [4] [i モーション]を選択
- カメラボタンを押す
- [5] [microSD へ全件コピー]を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 保存先フォルダに合わせカメラボタンを押す
- [i モーションをすべてコピーしますか?]  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

## メール

### 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- [3] [microSD 管理]を選択
- [2] [バックアップ/復元]を選択
- [1] [microSD へバックアップ]を選択
- [2] [メール]を選択
- [受信メール]  
[送信メール]  
[未送信メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- [microSD へバックアップします。よろしいですか?]  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。