


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA S0702i

対応メモリーカード：  
メモリースティックDuo(最大128Mバイトまで)  
メモリースティックPro Duo(最大2Gバイトまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

### 電話帳 保存の手順

- 1 下ボタンを押す
- 2 メールボタンを押す
- 3 上ボタンを3回押し [M.S. 保存] に合わせ決定ボタンを押す  
(3回押す)
- 4 [全件保存] に合わせ決定ボタンを押す
- 5 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

### Bookmark 保存の手順

- 1 iモードボタンを押す
- 2 [ブックマーク] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 メールボタンを押す
- 4 [M.S. 全件保存] に合わせ決定ボタンを押す  
(2回押す)
- 5 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

### 画像 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 上ボタンを4回押し [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す  
(4回押す)
- 3 [マイピクチャ] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メールボタンを押す
- 6 [M.S. 保存] に合わせ決定ボタンを押す  
(2回押す)
- 7 [フォルダ内全件保存] に合わせ決定ボタンを押す  
(2回押す)
- 8 「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### 動画 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 上ボタンを4回押し [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す  
(4回押す)
- 3 [iモーション] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メールボタンを押す
- 6 [M.S. 保存] に合わせ決定ボタンを押す  
(2回押す)
- 7 [フォルダ内全件保存] に合わせ決定ボタンを押す  
(2回押す)
- 8 「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### メール 保存の手順

- 1 メールボタンを押す
- 2 [受信メール] [送信メール] [保存メール] のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- 3 メールボタンを押す
- 4 [M.S. 全件保存] に合わせ決定ボタンを押す  
(2回押す)
- 5 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。