

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA S0704i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

電話帳 保存の手順

- 1 下ボタンを押す
- 2 メールボタンを押す
- 3 上ボタンを4回押し[保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 4 [全件保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 5 「本体電話帳のほかマイプロフィールも保存しますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 6 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- 1 iモードボタンを押す
- 2 [ブックマーク]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 メールボタンを押す
- 4 [全件保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 5 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メールボタンを押す
- 6 [保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 7 [フォルダ内全件保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [iモーション]に合わせ決定ボタンを押す
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メールボタンを押す
- 6 [保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 7 [フォルダ内全件保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順

- 1 メールボタンを押す
- 2 [受信メール][送信メール][保存メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- 3 メールボタンを押す
- 4 [全件保存]に合わせ決定ボタンを押す
- 5 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。