


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!
簡単バックアップナビ!
EASY BACKUP NAVI

FOMA
SO705i

対応メモリーカード:
microSD(最大2GBまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit] を選択
- 3 [microSD 管理] を選択
- 4 [電話帳] に合わせメールボタンを押す
- 5 [本体からコピー] を選択
- 6 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 8 「マイプロフィールも含めてコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit] を選択
- 3 [microSD 管理] を選択
- 4 [Bookmark] に合わせメールボタンを押す
- 5 [本体からコピー] を選択
- 6 [全て] を選択
- 7 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データ BOX] を選択
- 3 [マイピクチャ] を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メールボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [microSD へコピー] を選択
- 8 [全コピー] を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データ BOX] を選択
- 3 [i モーション] を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メールボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [microSD へコピー] を選択
- 8 [全コピー] を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit] を選択
- 3 [microSD 管理] を選択
- 4 [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせメールボタンを押す
- 5 [本体からコピー] を選択
- 6 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。