

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA S0903i

対応メモリーカード：  
miniSD(最大2G/バイトまで)  
メモリスティックDuo(最大128M/バイトまで)  
メモリスティックPro Duo(最大4G/バイトまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

| 電話帳<br>保存の手順 |  |
|--------------|--|
| 1            | 下ボタンを押す  |
| 2            | メールボタンを押す                                      |
| 3            | 上ボタンを4回押し[保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>(4回押す)            |
| 4            | [全件保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>                         |
| 5            | 「本体電話帳のほかにマイプロフィールも保存しますか」<br>「はい」に合わせ決定ボタンを押す |
| 6            | [外部メモリ]に合わせ決定ボタンを押す<br>                        |
| 7            | **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す                 |

| Bookmark<br>保存の手順 |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1                 | iモードボタンを押す                       |
| 2                 | [ブックマーク]に合わせ決定ボタンを押す<br>         |
| 3                 | メールボタンを押す                        |
| 4                 | [全件保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>(2回押す)<br> |
| 5                 | [外部メモリ]に合わせ決定ボタンを押す<br>          |
| 6                 | **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す   |

| 画像<br>保存の手順 |   |
|-------------|---|
| 1           | メニューボタンを押す                                  |
| 2           | [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す<br>(4回押す)<br>          |
| 3           | [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す                        |
| 4           | コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す              |
| 5           | メールボタンを押す                                   |
| 6           | [保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>(5回押す)<br>              |
| 7           | [フォルダ内全件保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>(2回押す)<br>       |
| 8           | **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す              |
| 9           | [外部メモリ]に合わせ決定ボタンを押す<br>                     |
| 10          | 「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」<br>「はい」に合わせ決定ボタンを押す |

| 動画<br>保存の手順 |   |
|-------------|---|
| 1           | メニューボタンを押す                                  |
| 2           | [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す<br>(4回押す)<br>          |
| 3           | [i モーション]に合わせ決定ボタンを押す<br>(2回押す)<br>         |
| 4           | コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す              |
| 5           | メールボタンを押す                                   |
| 6           | [保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>(5回押す)<br>              |
| 7           | [フォルダ内全件保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>(2回押す)<br>       |
| 8           | **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す              |
| 9           | [外部メモリ]に合わせ決定ボタンを押す<br>                     |
| 10          | 「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」<br>「はい」に合わせ決定ボタンを押す |

| メール<br>保存の手順 |  |
|--------------|--|
| 1            | メールボタンを押す                              |
| 2            | [受信メール][送信メール][保存メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す |
| 3            | メールボタンを押す                              |
| 4            | [全件保存]に合わせ決定ボタンを押す<br>(3回押す)<br>       |
| 5            | [外部メモリ]に合わせ決定ボタンを押す<br>                |
| 6            | **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す         |

ご注意 ■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。