

Wi-Fi STATION HW-01L


Windows® 10をご利用の場合

アンインストールを行う際は、Wi-Fi STATION HW-01Lと接続しているケーブルをパソコンから取り外した状態で行ってください。

必ずパソコンの管理者権限（Administrator権限）を持ったユーザーアカウントで作業を行ってください。


「docomo HW-01L 設定ツール」をアンインストールすると、docomo HW-01Lのドライバと、デスクトップ画面上に作成されたWi-Fi STATION HW-01L設定ツールへのショートカットがアンインストールされます。

アンインストール方法



①アプリと機能を開く

デスクトップ左下の「」を右クリックし、「アプリと機能」をクリックします。



②削除

プログラムの一覧から「docomo HW-01L Setting Tool」をクリックして選択し、「アンインストール」をクリックします。



※ユーザー アカウント制御の画面が表示される場合があります。「はい」をクリックして進んでください。

このアプリとその関連情報がアンインストールされます。

アンインストール

③アンインストールウィザード起動

「アンインストール」をクリックします。

アンインストールはこれで完了です。

④アンインストール完了

アンインストールが完了すると、手順②で表示したアプリケーション一覧画面から「docomo HW-01L Setting Tool」が削除されます。

※「Microsoft」、「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における登録商標または商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。