


NTT  
**docomo**

キッズケータイ SH-03M

そうさ  
**かんたん操作ガイド**



## 保護者の方へ

- ・おさまが使い始める前に、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)の「安全上のご注意」と「取り扱い上のご注意」をお読みいただき、正しい使いかたをお伝えください。
- ・本書は、お買い上げ時の内容を記載しています。
- ・航空機へ搭乗する際の機内モード設定など、保護者の方に行っていただく必要がある操作や、事前に設定が必要な機能などがありますのでご注意ください。
- ・イマドコサーチは有料オプションサービスとなります。

## もくじ

### はじめに

1ページ～

キッズケータイの<sup>いろいろ</sup>色々なところの<sup>なまえ</sup>名前や、<sup>つか</sup>使いかたを<sup>せつめい</sup>説明しているよ。

### <sup>でんわ</sup>電話<sup>つか</sup>を使ってみよう

10ページ～

<sup>でんわ</sup>電話機能の<sup>つか</sup>使いかたを<sup>せつめい</sup>説明しているよ。

### メッセージ<sup>つか</sup>を使ってみよう

15ページ～

メッセージ機能の<sup>つか</sup>使いかたや、<sup>きごう</sup>文字を入力する<sup>ほうほう</sup>方法を<sup>せつめい</sup>説明しているよ。

### <sup>いろいろ</sup>色々なことを<sup>つか</sup>してみよう

20ページ～

キッズケータイで<sup>りよう</sup>利用できる<sup>べんり</sup>便利な<sup>きごう</sup>機能を<sup>せつめい</sup>説明しているよ。

### こんなときは

28ページ～

キッズケータイで<sup>りよう</sup>利用できる<sup>あんしん</sup>あんしん<sup>きごう</sup>機能を<sup>せつめい</sup>説明しているよ。

### ふろく

36ページ～

おうちの人といっしょに<sup>ひと</sup>読んでね。

# ①これってなに？

よう  
ブザー用ストラップ

でんげん  
電源キー 

でん し  
じゅう電たん子

でん ちゃくしん  
じゅう電/着信ランプ

でんき ばしょ  
じゅう電器をつなぐ場所  
だよ。

ひか でん でんわ  
光ってじゅう電や電話  
などをお知らせするよ。

サイドライト

がめん  
画面

サイドキー 

マナーモードの設定や  
いま ばしょ  
今いる場所のお知らせ  
つか  
に使うよ。

ぼうはん  
防犯ブザースイッチ

うえ ぼうはん  
上へひくと防犯ブザーが  
な  
鳴るよ。

ぼうはん  
スピーカー(防犯ブザー)

ぼうはん おと な  
防犯ブザーの音が鳴るよ。

スピーカー

おと でんわ  
音で電話やメッセージ  
などをお知らせするよ。

サイドライト

# ★かんたんな<sup>つか</sup>使いかたを<sup>おぼ</sup>覚えよう

## <sup>がめん</sup> <sup>つか</sup> 画面の<sup>つか</sup>使いかた

### ■ タッチ

<sup>がめん</sup> <sup>ひょうじ</sup>  
画面に<sup>ひょうじ</sup>表示されるアイコンやキーに  
さわって、<sup>ゆび</sup>指をはなしてね。



<sup>でんわ</sup> <sup>つか</sup>  
だれに<sup>でんわ</sup>電話をかけるかや、<sup>つか</sup>使うアプリ  
<sup>えら</sup>を選んだりできるよ。

### ■ フリック

<sup>がめん</sup> <sup>ゆび</sup> <sup>うご</sup>  
画面にさわったまま<sup>ゆび</sup>指を<sup>うご</sup>動かしてね。



<sup>がめん</sup> <sup>うご</sup>  
ロックをはずしたり、<sup>がめん</sup> <sup>うご</sup>画面を動かすこ  
とができるよ。  
<sup>もじ</sup> <sup>にゅうりょく</sup>  
文字を入力するときにも<sup>つか</sup>使うよ。

# がめん 画面のキーのつか いのかた

## ■ もどるキー

もどるキー(◀)をタッチすると、<sup>まえ</sup>  
の画面にもどれるよ。



## ■ ホームキー

ホームキー(◻)をタッチすると、ど  
の画面からでもホーム画面にもどれ  
るよ。




- ホーム画面でできることは  
7ページを<sup>み</sup>見てね。

# 電源を入れてみよう

## 電源を入れる

電源キー  を3秒以上おして、電源を入れよう。



- 電源が入り、ロック画面が表示されると、キッズケータイが使えるよ。  
ロックのはずしかたは、6ページを見てね。


## がめん 画面をつける

でんげん はい 電源が入っている、しばらくキッズケータイを使わないと、画面が  
き 消えるよ。

でんげん 電源キー (⏻) や、サイドキー (マナー・通) をおして画面をつけてね。

- がめん 画面がついているときに電源キー (⏻) をおすと画面を消せるよ。

## でんげん き 電源を切る



でんげん はい 電源が入っているときに、電源  
き キー (⏻) を3秒以上おすと、電源  
き が切れるよ。

がっこう えいがかん 学校や映画館では電源を切ってね。

- でんげん き 電源を切っても防犯ブザーや、緊急速報の音は鳴るよ。
- びょういん ひこうき なか 病院や飛行機の中では、おうちの人に、完全に電源を切ってもらおう。

# 🏠 ホーム画面を表示しよう

## ロック画面 / ホーム画面

ロック画面では、キックタイを使わないときに画面が勝手に動かないように、画面がロックされているよ。ロックをはずしてホーム画面を使おう。アプリアイコン(☎ / ⚙ など)をタッチすると、アプリを使えるよ。



画面を上フリックしてロックをはずす

左右フリックしてページを移動

- ロックのはずしかたは、おうちの人にかえてもらうことができるよ。

# ホーム画面

## お知らせアイコン


8ページを見てね。

## 時間／日付／曜日

タッチすると、「とけい」アプリを使えるよ。

24ページを見てね。

- 時計の種類をかえることもできるよ。
- 27ページを見てね。



## マナーモード表示

20ページを見てね。

## 今の時間

## 電池マーク

35ページを見てね。

## 電波マーク

8ページを見てね。

## よく使う連らく先

ここからすぐに電話をかけられるよ。

10ページを見てね。

- おうちの人に登録してもらおう。

## ■ おもなお知らせアイコン

- 💬 : メッセージが届いているよ。  
メッセージの見かたは、15ページを見てね。
- ☎ : 電話があったよ。  
電話のかけかたは、11ページを見てね。
- 📞 : 伝言メモがあるよ。  
伝言メモの聞きかたは、14ページを見てね。
- 📶 ON : おうちの人に今いる場所を伝える設定がオンになっているよ。

お知らせアイコン




## ■ 電波マーク

電波が届いていないと、電話やメッセージが使えないよ。電波が届く場所に移動してね。

- ▲ : 電波がしっかり届いているよ。
- ▲ : 電波が弱いよ。
- ▲ : 電波が届いていないよ。

電波マーク



かんじ ひょうじ  
漢字を表示できるようにしよう


がめん かんじ で  
画面に漢字が出るようにしよう。

1




「 せってい」をタッチ

2




「かんじをつかう」を  
タッチ

3



「ひょうじ」をタッチ

4



かんじ  
「漢字あり」をタッチ

# でんわ 電話をかけよう

## でんわ すぐに電話する

ホーム画面のアイコンをタッチして、すぐに電話をかけられるよ。



1



2



でんわ  
電話をかけたい人の  
アイコンをタッチ


「でんわをかける」を  
タッチ

- よく使う連らく先を、おうちの人に登録してもらおう。

# れん さき つか 連らく先を使う

つか れん さき とうろく ひと でんわ  
「よく使う連らく先」に登録されていない人にも電話をかけることができるよ。

「でんわ」アプリの「れんらくさき」で、だれに電話をかけるか選ぼう。



「 でんわ」をタッチ

「れんらくさき」から電  
話をかけたい人を選ぶ

「でんわをかける」を  
タッチ

- 連らく先は、おうちの人に登録してもらおう。
- 「でんわ」アプリの「」をタッチすると、緊急電話をすぐにかけるよ。  
緊急電話については、30ページを見てね。

# でんわ つか 電話を使おう

## でんわ で 電話に出よう

でんわ おと な  
電話がかかってくると、音が鳴るよ。






1



2



「」を右にフリック みぎ はな  
お話してね。

- 電話に出られないときは、「」を左にフリックして、電話を切ってね。  
「」をタッチして、「でんごんメモ」を選ぶと、伝言メモを残してもらうこともできるよ。伝言メモの聞きかたは、14ページを見てね。
- 音が鳴っているときに、サイドキー  をおして、音を止めることができるよ。

## おと おお 音の大きさをかえる

まわりで大きな音がして電話の音が聞こえないときは、音量をかえよう。

1



2




「おんりょう」をタッチ

バーをなぞって音の大きさを  
かえて、「けってい」をタッチ

- バーを右になぞると音が大きくなるよ。

## でんわ き 電話を切る

お話が終わったら、「でんわをきる」をタッチして電話を切ろう。



# でんごん き 伝言メモを聞こう


でんわ で  
電話に出られないときに、でんわ ひと でんごん あと き  
電話をかけてきた人の伝言を後で聞くこと  
ができるよ。

でんごん  
伝言メモがあると、お知らせアイコンがひょうじ  
が表示されるよ。

「でんごんメモ」アプリででんごん き  
伝言メモを聞こう。

1



「でんごんメモ」を  
タッチ

2



き  
聞きたいでんごん  
伝言メモを  
タッチ

3



でんごん き  
伝言メモを聞ける  
よ。


# メッセージを見よう

メッセージが届くと、お知らせアイコン「」が表示されるよ。


「メッセージ」アプリでメッセージを見よう。

1



「メッセージ」を  
タッチ

2



見たいメッセージを  
タッチ

3



メッセージが見られ  
るよ。

# メッセージを送ろう

キッズケータイに入っている文章を使ってメッセージを送れるよ。

「でんわして」を選んでみよう

1




「メッセージ」を  
タッチ

2




「+」をタッチ

3



だれに送るか選ぶ




もじ にゅうりょく ばしょ  
文字を入力する場所  
をタッチ



「」をタッチ




「かわい」をタッチ



「でんわして」をタッチ



「」をタッチすると  
メッセージを<sup>おく</sup>送れるよ。

# あ<sub>A</sub>文字を入力してみよう

## 好きなメッセージを送ろう

画面に表示されるキーボードを使って、文字を入力できるよ。

「かえるよ」と入力してみよう。




「か」をタッチ



「あ」を右にフリック



「ら」を上フリック



「や」を下にフリック



「←」をタッチして  
入力する文字を決定




「→」をタッチすると  
メッセージを送れるよ。

かんじ にゅうりょく  
漢字を入力できるようにしよう


もじ にゅうりょく かんじ えら せってい  
文字を入力するときに、漢字を選ぶように設定できるよ。

1




「せってい」をタッチ

2




「かんじをつかう」を  
タッチ

3



「じをかくとき」を  
タッチ

4



がくねん えら  
学年を選ぶ

- 「じどうできりかえ」をオンにしていると、まいとししがつしたち じどうてき がくねんうえ せってい 毎年4月1日に自動的に1学年上の設定になるよ。

# おと な 音が鳴らないようにしましょう


でんしゃ のものなか としょかん えいがかん しず  
電車やバスなどの乗り物の中や、図書館や映画館など静かにしないと  
いけな場所では、音が鳴らないようにしてね。

1




「 せってい」をタッチ

2



「マナーモード」を  
タッチ

3



マナーモードの種類  
を選んで、「マナー  
モードをオン」を  
タッチ

## マナーモードの種類しゅるい

### ■ つうじょうマナー

おとなは鳴らず、キッズケータイがふるえてお知らせするよ。

- ・画面の上の方に、「」が表示されるよ。

### ■ サイレントマナー


おとなも鳴らず、キッズケータイがふるえたりもしないよ。

- ・画面の上の方に、「」が表示されるよ。

## サイドキーで設定しようせってい

サイドキーマナー・ゆでかんたんにマナーモードのオン/オフをかえられるよ。

やくびょう約2秒おして、キッズケータイがふるえたら指ゆびをはなしてね。



- 20ページで選んだ種類しゅるいのマナーモードがオンになるよ。

# おと ♪音をかえてみよう


でんわ 電話がかかってきたときの音や、メッセージが届いたときの音を、好きな音にかえられるよ。

1




「 せってい」をタッチ

2



「おと」をタッチ

3




かえるおとをえらぶ

4



「おと」をタッチ


5



好きなおとをえらぶ

● おと音をタッチすると、その音が鳴るよ。

# よてい み 予定を見よう

よてい い じかん ひづけ 予定に入れた時間や日付になると、お知らせアイコン「」が表示されるよ。


「よてい」アプリで よてい 予定を かくにん 確認しよう。

1




「 よてい」をタッチ

2



かくにん 確認する よてい 予定を えら 選ぶ

3



よてい 予定を かくにん 確認できるよ。

- よてい 予定は ひと おうちの とら の人に登録してもらおう。


# とけい つか 時計を使ってみよう

## つか タイマーを使おう


き じかん た おと な  
決めた時間が経つと音が鳴るよ。

1




「とけい」をタッチ

2



「タイマー」をタッチ

3



じかん しょうげ  
時間を上下にフリック  
して時間を決めて、「ス  
じかん き  
タート」をタッチ

- き じかん た おと な おと と  
決めた時間が経って音が鳴ったら、「とめる」をタッチして音を止めよう。

# ストップウォッチを使う

じかん はか  
時間を計れるよ。



「ストップウォッチ」  
をタッチ

「スタート」をタッチ

- 時間を計っているときは、「ストップ」をタッチすると時間を止められるよ。
- 計り直すときは、「リセット」をタッチしよう。

# めざましを使う

- めざましをおうちのひとに登録してもらおうと、決められた時間にめざましが鳴るよ。めざましの使いかたは、おうちのひとに聞いてみよう。

# かべ紙をかえよう


ホーム画面やロック画面の、かべ紙をかえられるよ。  
好きな画像をかべ紙にしよう。

1



「アルバム」をタッチ

2



かべ紙を選ぶ

3



「かべ紙」をタッチ

4



「かべがみにする」を  
タッチ

●好きな画像をおうちの人に送ってもらえるよ。

# がめん とけい ホーム画面の時計をかえよう


がめん とけい しゅるい  
ホーム画面の時計の種類をかえられるよ。

1




「せってい」をタッチ

2




「がめん」をタッチ

3



「とけいひょうじ」を  
タッチ

4



とけい しゅるい えら  
時計の種類を選んで  
「OK」をタッチ

# 危険を感じたら


緊急時は、防犯ブザーを鳴らしてまわりの人に知らせよう。

とても大きな音が鳴るので、耳のそばでは鳴らさないようにしてね。


## ■ あやしい人に声をかけられたとき



## ■ お追いかけられたとき




1




ブザー用ストラップを よう 手で て も上 うえ へひけるよ。  
ひっぱる

2



もとにもどすと音 おと が止 と まるよ。




- ブザーを鳴らしたら、登録した人に電話がかかるようにできるよ。おうちの人に登録してもらおう。
- キッズケータイから電話を切るには、おうちの人に操作をしてもらおう。
- 電話がつながったら、落ち着いて大きな声でお話してね。
- ブザーを鳴らしたら、今いる場所をおうちの人に伝えることもできるよ。  
(イマドコサーチ)

たす ひつよう ひと  
助けが必要な人がいたときは

けがや病気で助けが必要な人がいたときは、「きゅうきゅう-119ば  
ん」に緊急電話をかけよう。

「きんきゅう」アプリで緊急電話をすぐにかけるよ。




- きんきゅうでんわ まえ たす おとな ひと かくにん  
● 緊急電話をかける前に、まわりに助けてくれる大人の人がいないか確認してね。


# 緊急電話のかけかた

1



「 緊急きゆう」を  
タッチ

2



「きゆうきゆう-119  
ばん」をタッチ


- でんわ電話が繋がったら、おつ落ち着いてお話ししてね。
- きんきゅうでんわいたずらで緊急電話をかけるのはやめましょう。  
どのようなときに緊急電話きんきゅうでんわをかけるのかは、ひとおうちのき人に聞いてみよう。
- きけん危険な目にあったり、め事件や事故を見たときなどは、「けいさつ-110ばん」に緊急電話きんきゅうでんわをかけよう。
- うみ海での事件や事故を見たときなどは、「うみのじこ-118ばん」に緊急電話きんきゅうでんわをかけよう。

# (((!!)) 緊急速報(エリアメール)が鳴ったら

エリアメールでは、地震や災害、避難のお知らせが届くよ。エリアメールが届いても、落ち着いて行動してね。



- あわてない
- まど 窓やガラスからはなれる
- あたま まも 頭を守る
- つくえ した 机の下などに かくれる



# いま ばしょ った 今いる場所を伝えよう

「ちょこっとつうち」アプリで、いま ばしょ そうさ  
今いる場所をかたんな操作でおうち  
ひと った  
の人に伝えることができるよ。(イマドコサーチ)



- サイドキー (マナー) でいま ばしょ った  
今いる場所を伝えることができるよ。サイドキーの  
ばしょ み  
場所は1ページを見てね。

サイドキー (マナー) を びょういじょう  
10秒以上おして、キッズケータイがふるえたら ゆび  
はなしてね。やく びょうた  
約2秒経つとキッズケータイがふるえるけど、指をはなさずにお  
つづ  
し続けてね。

# 暗い場所を歩くときは

暗い場所を歩くときは、サイドライトをつけよう。

サイドライトが点めつて、まわりに自分がいることをお知らせできるよ。  
「ライト」アプリでサイドライトをつけられるよ。





1



2




「ライト」をタッチ 「つける」をタッチ

- ロック画面でもサイドライトをつけられるよ。ロック画面で「」を右にフリックしよう。
- サイドライトを使い終わったら、「」をタッチしてね。

# でんち すく 電池が少なくなってきたら




でんち 電池がなくなったら、でんわ 電話やメッセージ、ぼうはん 防犯ブザーなどキッズケータイの機能が使えなくなるよ。

でんち すく 電池が少なくなったら、キッズケータイをじゅう電してね。



みず 水にぬれているときは、  
じゅう電しちゃダメだよ！

## でんち み 電池の見かた

-  : 電池がたくさん残っているよ。
-  : 電池が残り少ないよ。
-  : 電池がないよ。




- 電池がなくなったら、おうちのひとにメッセージでお知らせすることもできるよ。おうちの人に登録してもらおう。
- おうちの人に今いる場所を伝えることもできるよ。(イマドコサーチ)

# まも ルールを守ろう！

## ばしょ はな こんな場所では話さない

でんしゃ の もの なか  
電車やバスなどの乗り物の中




しず ばしょ  
静かにしないといけない場所



- 電源でんげんを切るき(5ページ)か、マナーモードをオンひとめい(20ページ)にして、まわりの人の迷わくにならないようにしましょう。

## つか こんなときは使わない

ある  
歩いているとき




じてんしゃ の  
自転車に乗っているとき



- キッズケータイつかを使いながら歩いたり、自転車あるに乗ると危ないよ。

# 📍おまけ

## キッズケータイの箱のマークはなんだろう？



袋・保護シート



ダンボール

「かん境<sup>きやう</sup>マーク」といって、ごみの種類<sup>しゆるい し</sup>を知るためのマークです。

このマークは、リサイクルをするために大切なマークです。



### リサイクルって？

つか お 使い終わったものからもう一度<sup>いちどせいひん つく</sup>製品を作るんだよ。

紙<sup>かみ</sup>やペットボトルなどは自然<sup>しぜん</sup>の材料<sup>ざいりやう</sup>でできているけど、材料には限りがあるから大切に<sup>たいせつ</sup>使おう。

リサイクルで、自然<sup>しぜん</sup>の材料<sup>ざいりやう</sup>を無駄<sup>む</sup>にしないことは大切<sup>たいせつ</sup>！

リサイクルのために、ごみを種類<sup>しゆるい</sup>によって分けること（分別<sup>ぶんべつ</sup>）が必要<sup>ひつよう</sup>です。マークを見てごみを分別<sup>ぶんべつ</sup>しましょう。

### ■ いろいろ 色々なマーク



プラスチック



かみ  
紙



アルミ



おうちにあるおかしのふくろやジュースのかんにも、どのようなマークがあるか探<sup>さが</sup>してみましょう♪



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、  
周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電



あぶない!  
電池への衝撃



Li-ion00

販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 シャープ株式会社

'19.11(1版)  
TINSJB403AFZZ  
19L 75.7 TR MK40①