

HT-03A

ISSUE DATE:

'09.10

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書

NTT
docomo

docomo PRO series

目次／注意事項

基本操作

電話機能を使う／
連絡先を管理する

スケジュールの管理

メッセージの送受信

接続

Googleマップの活用

カメラとマルチメディア

Androidマーケットの利用

ポケット羅針盤

電話の管理

ネットワークサービス

海外利用

付録／外部機器連携

索引

ドコモ

W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式

このたびは、「docomo PRO series HT-03A」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「ドコモ・スマートフォン・ケア」までお問い合わせください。

HT-03Aはお客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末永くご愛用ください。

HT-03Aのご使用にあたって

- HT-03Aは無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- HT-03Aは電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- HT-03Aは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- このHT-03Aは、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このHT-03Aは、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。The HT-03A can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- お客様ご自身でHT-03Aに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。HT-03Aの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- HT-03Aはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の携帯電話の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や携帯電話に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

・「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html>

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

本書は次のような方法で、知りたい機能や検索方法を探せます。

索引から P.171

機能の名称や、調べたい項目のキーワード、サービス名で探します。

表紙インデックスから 表紙

表紙右端のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。

P.2～P.3で詳しく説明しています。

目次から P.4


目的ごとに分類された目次から探します。

アプリケーションタブ一覧から P.156

HT-03Aに表示される[アプリケーション]タブから探します。

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

• 本書では、キーやアイコンの表記を次のように省略しています。



実際のキー／アイコン	本書での表記例
(1) ディスプレイの	[1] にタッチします。
(2) キー	[開始] を押します。
キー	[ホーム] を押します。
キー	[メニュー] を押します。
キー	[戻る] を押します。
キー	[検索] を押します。
	トラックボールを動かします。
キー	[通話終了／電源] を押します。

• 本書では、操作手順次のように表記しています。
長押しとは、ディスプレイに表示されているアイコンや文字などを指で1～2秒長めに触れていただくことを指します。

表記	意味
[ホーム] → [メニュー] を押し、 [設定] にタッチ	⊙ を押し、ホーム画面を表示させてから ☐ を押し、表示された画面のキーの中から [設定] にタッチします。
[アプリケーション] タブにタッチ	ホーム画面下に表示されている ⊙ に触れたまま上に引き上げるか、軽くたたくようにタッチします。

※：本文中のページとは内容が異なります。

ここで説明する機能の概要説明

手順番号
操作手順

ページ番号

3.1 カレンダーを利用する

カレンダーを利用して予定、会議、約束などのスケジュール管理ができます。同期の設定をすれば、HT-Q3AのカレンダーとウェブサイトのGoogleカレンダーを同期させることができます。

お知らせ

- カレンダーの同期について詳しくは、「Googleアプリケーションを同期化する」(P.138)を参照してください。

カレンダーを開く

- 1 [ホーム] を押し、[アプリケーション] タブにタッチする。
- 2 [カレンダー] にタッチする。

予定の作成

予定を作成する

- 1 任意のカレンダー画面で [メニュー] を押し、[予定を作成] にタッチして予定の詳細画面を開く。
- 2 キーボードで予定の名称を入力する。

3 予定の日時を設定するには、次のいずれかを行う。



操作のポイントになる画面

操作の補足など

- 予定の期間を設定したい場合は、[開始] と [終了] にタッチして日時を設定します。
- 誕生日や記念日などの1日単位の予定を設定したい場合は、[開始] と [終了] の日にちを設定して [終日] チェックボックスを選択します。

4 予定の場所と詳細を入力する。

- 繰り返しの有無、通知時間などの詳細を設定できます。何度も通知をしたい場合は、水 をタッチして通知時間を増やすことができます。

5 複数のカレンダーを設定している場合は、予定の詳細画面の [カレンダー] で、登録するカレンダーを選択する。

登録されているカレンダーはカレンダー画面で [メニュー] を押し、[その他] → [マイカレンダー] にタッチすると確認できます。

お知らせ

- ウェブサイトのGoogleカレンダーを使用すると、[パーソナル]、[ビジネス]、[ファミリー] などの用途別に複数のカレンダーを作成することができます。同期の設定をすると、ウェブサイトのGoogleカレンダーに登録したスケジュールがHT-Q3Aのカレンダーに自動的に同期することができます。カレンダーの作成について詳しくは、<http://www.google.com/support/calendar/?hl=ja>を参照してください。

機能の詳細説明や知っている便利な情報

56 [スケジュールの管理](#)

- 本書では主に、ホーム画面からの操作手順を記載しています。また、操作説明の画面は、説明に必要な部分をクローズアップして記載していることがあります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面と異なる場合があります。

目次

本書の見かた／引きかた	1
目次	4
HT-03Aの主な機能	6
安全上のご注意（必ずお守りください）	8

1 基本操作 →P.17	<ul style="list-style-type: none">・HT-03Aと付属品について・SIMカード(FOMAカード)、電池パック、microSDカードを取り付ける・電池パックを充電する・HT-03Aの操作について・HT-03Aの基本操作について・ご利用の準備・ホーム画面について・HT-03Aの状態と通知について・HT-03A内やウェブページの情報を検索する・アプリケーションについて・HT-03Aを設定する・音量を調節する・ソフトウェアキーボードを使う・HT-03AのmicroSDカードを外部メモリーとして使う
2 電話機能を使う／連絡先を管理する →P.43	<ul style="list-style-type: none">・通話する・電話に出る・通話オプション・通話履歴を使う・通話設定・機内モードをオン／オフにする・連絡先を作成・管理する
3 スケジュールの管理 →P.55	<ul style="list-style-type: none">・カレンダーを利用する・アラームを利用する

4 メッセージの送受信 →P.61	<ul style="list-style-type: none">・テキストメッセージ(SMS)を送信する・Gmailを利用する・Eメールを利用する・mopera Uメールを利用する・Googleトークを利用する
5 接続 →P.77	<ul style="list-style-type: none">・インターネットへ接続する・ブラウザを利用する・Bluetoothを利用する・VPN(仮想プライベートネットワーク)に接続する・mopera U・Biz・ホーダイ／Biz・ホーダイ ダブル
6 Googleマップの活用 →P.93	<ul style="list-style-type: none">・Googleマップを利用する・興味のある場所を検索する・Googleマップを表示する・道案内を取得する・Google Latitudeで友人の現在地を確認する
7 カメラとマルチメディア →P.101	<ul style="list-style-type: none">・カメラを利用する・写真や動画の設定を変更する・ギャラリーを利用する・YouTubeで動画を再生する・音楽を利用する
8 Androidマーケットの利用 →P.115	<ul style="list-style-type: none">・Androidマーケットを利用する・ヘルプ・アプリケーションを検索する・アプリケーションをインストールする・アプリケーションを購入する・アプリケーションを管理する・アプリケーションをアンインストールする
9 ポケット羅針盤 →P.121	<ul style="list-style-type: none">・ポケット羅針盤を利用する・コンパス機能・ランドマーク機能・水平器機能・星空機能

<p>10 電話の管理</p> <p>→P.131</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・基本設定を変更する ・HT-03Aを保護する ・メモリーを管理する ・ソフトウェアを更新する ・アプリケーションごとの電池使用量を確認する ・Googleアプリケーションを同期化する ・HT-03Aをリセットする ・アプリケーションの開発機能を利用する
<p>11 ネットワークサービス</p> <p>→P.141</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用できるネットワークサービス ・留守番電話サービス ・キャッチホン ・転送でんわサービス ・迷惑電話ストップサービス ・追加サービス ・発信者番号通知 ・国際ローミング
<p>12 海外利用</p> <p>→P.149</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・国際ローミングサービスについて ・海外でご利用になる前の確認 ・滞在先での電話のかけかた／受けかた ・海外利用に関する設定を行う
<p>13 付録／外部機器連携</p> <p>→P.155</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・アプリケーションタブ一覧 ・HT-03Aから利用できるサービス ・オプション・関連機器のご紹介 ・保証とアフターサービス ・主な仕様 ・携帯電話機の比吸収率などについて ・輸出管理規制 ・知的財産権について
<p>索引</p> <p>→P.171</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・索引

HT-03Aの主な機能

■ タッチパネルを利用した便利な操作 →P.25

- HT-03A のディスプレイを指でなぞってアイコンを直接タッチすることで、簡単にアプリケーションを立ち上げるなどの操作ができます。
- ディスプレイ上を指で上下左右になぞることで、画面を動かしたり、拡大・縮小表示を可能にしたりできます。

■ 文字入力機能 →P.37

- ソフトウェアキーボードが利用できます。
- 予測変換を利用して効率よく日本語の入力ができます。

■ 連絡先/PIM機能 →P.51、→P.55

- 「連絡先」には名前、電話番号、メールアドレスのほかさまざな個人データを登録することができます。
- 仕事の状況確認や予定表の登録など、スケジュール管理ができます。
- 連絡先や予定表はGoogleサーバーと同期を取ることができます。

■ カレンダー →P.56

- 予定、会議、約束などのスケジュール管理ができます。同期の設定をすれば、HT-03AのカレンダーとウェブサイトのGoogleカレンダーを同期させることができます。

■ メール →P.61

- ドコモの携帯電話とテキストメッセージ(SMS)のやり取りができます。
- iモード端末やパソコンなどと電子メールのやり取りができます。

■ ワイヤレス通信 →P.77

- ワイヤレス LAN 機能を使ってネットワークに接続し、データを送受信できます。Bluetoothで音楽を聴くこともできます。

■ ブラウザ →P.80

- パソコン向けのインターネットホームページを見ることがができます。
- ブラウザを利用できます。

■ マップ →P.94

- 現在の位置情報を探索したり、リアルタイムの交通状況を表示したり、目的地への詳しい道案内を受信することができます。また、検索ツールで興味のある場所や住所をベクトル画像や航空地図で検索したり、ストリートレベルで所在地を表示することができます。

■ GPS →P.94

- GPS機能とGoogleマップを利用して、現在地情報を入手できます。

■ カメラ機能 →P.102

- タッチパネルを利用した簡単な操作で静止画や動画を撮影できます。
- オートフォーカス機能によりピント合わせが自動的に行われます。
- 撮影した静止画や動画は、ギャラリーで見ることができます。

■ 音楽や動画の再生 →P.108、→P.111

- タッチパネルを利用した簡単な操作で、音楽、静止画、動画の再生ができます。
- 音楽や動画の再生ができます。パソコンに保存したライブラリをコピーすることもできます。

■ YouTube →P.109

- インターネットホームページやYouTubeでストリーミング配信されている動画コンテンツを見ることができます。

■ Androidマーケット →P.116

- 便利なアプリケーションや楽しいゲームに直接アクセスでき、HT-03Aにダウンロード・インストールすることができます。

■ セキュリティ →P.135

- 一定時間何も操作をしない状態が続くとき、他の人が使用できないように画面をロックすることができます(画面ロック)。

■ 国際ローミング →P.150

- 日本国内でお使いの HT-03A・電話番号が海外でもそのまま使えます(GSM・3Gエリアに対応)。音声電話、テキストメッセージ(SMS)を利用できます。

豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス(有料)*
- キャッチホン(有料)*
- 転送でんわサービス(無料)*
- 迷惑電話ストップサービス(無料)

※：お申し込みが必要です。

高速通信対応

- FOMAハイスピードエリア対応で、最大受信速度7.2Mbps、最大送信速度384kbpsでデータの送受信を行います。

※：最大7.2Mbps・最大384kbpsとは、規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場合があります。

※：HT-03A本体をパソコンなどに接続して行うデータ通信はできません。

HT-03Aのご利用にあたっての注意事項

- HT-03Aは i モード機能(i モードメール、i モードのサイト(番組)への接続、i アプリなど)には対応しておりません。
- HT-03Aは、ソフトウェアのアップデートや、サーバーとの接続を維持する通信など一部自動的に通信を行う仕様となっております。また、動画の視聴などを行うと、大量の packets 通信が発生します。このため、「Biz・ホーダイ ダブル」などの packets 定額サービスのご利用を強くおすすめします(なお、「Biz・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、短期間で上限額に達します)。
- 海外でのご利用などにより従量制対応アクセスポイントに設定変更されたまま帰国されますと、自動でソフトウェアのアップデートが行われた際に packets 通信料が高額になる場合がありますので、必ず帰国前に Biz・ホーダイ 定額対応アクセスポイントに設定変更してください。
- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- HT-03Aでは、マナーモードに設定中でも、着信音以外の音声(動画再生、音楽の再生、アラームなど)は消音されません。
- 画面ロック中、画面にオペレータ名(上: 在圏オペレータ名、下: 契約しているオペレータ名)が表示されます。
- お客様の電話番号(自局番号)は以下の手順で確認できます。
[ホーム]→[メニュー]を押し、[設定]→[端末情報]→[端末の状態]にタッチする。
- ご利用の HT-03A のソフトウェアバージョンは以下の手順で確認できます。
[ホーム]→[メニュー]を押し、[設定]→[端末情報]にタッチする。
- 紛失に備え、画面ロックを設定しHT-03Aのセキュリティを確認してください。詳細は「画面ロックでHT-03Aを保護」(P.135)を参照してください。
- 万一紛失した場合は、Google トーク™ インスタントメッセージサービス、Gmail™ ウェブサービス、Android マーケット™ アプリケーションダウンロードサービスなどの Google サービスを他の人に利用されないように、PCより Google アカウントのパスワードを変更してください。
- mopera U および ビジネス mopera インターネット 以外のプロバイダには対応していません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 次の絵の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。	 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- 「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1. HT-03A、電池パック、アダプタ(充電器含む)、SIMカード(FOMAカード)の取り扱いについて(共通) 8
2. HT-03Aの取り扱いについて 9
3. 電池パックの取り扱いについて 11
4. アダプタ(充電器含む)の取り扱いについて 12
5. SIMカード(FOMAカード)の取り扱いについて 13
6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて 13
7. 取り扱い上のご注意 13

1.HT-03A、電池パック、アダプタ(充電器含む)、SIMカード(FOMAカード)の取り扱いについて(共通)

危険

 禁止	火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでください。 機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。 また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。
 分解禁止	分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。 火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
 水濡れ禁止	濡らさないでください。 水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
 指示	HT-03Aに使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、NTTドコモが指定したものを使用してください。 指定品以外のものを使用した場合は、HT-03Aおよび電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

⚠ 警告

 禁止	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、HT-03Aやアダプタ(充電器含む)、SIMカード(FOMAカード)を入れないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、HT-03A、アダプタ(充電器含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。
 禁止	強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。
 禁止	充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因となります。
 指示	ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。
 指示	使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままたと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。 1. 電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。 2. HT-03Aの電源を切る。 3. 電池パックをHT-03Aから取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

⚠ 注意

 禁止	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。
 禁止	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。 故障の原因となります。

⚠ 注意

 指示	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。
---	--

⚠ 注意

 指示	乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。
 指示	HT-03Aをアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。 HT-03Aや電池パック・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなる場合があります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

2.HT-03Aの取り扱いについて

⚠ 警告

 禁止	エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にHT-03Aを置かないでください。 エアバッグが展開した場合、HT-03Aが本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。
 禁止	医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。 HT-03Aを医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。
 禁止	HT-03A内のSIMカード(FOMAカード)挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 火災、感電、故障の原因となります。

警告



指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、HT-03Aの電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示

ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずHT-03Aを耳から離してください。
また、イヤホンマイクをHT-03Aに装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。
音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。
心臓に影響を与える可能性があります。



指示

屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。
落雷、感電の原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、HT-03Aの電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※:ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したHT-03Aの内部にご注意ください。
ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

注意



禁止

ストラップなどを持ってHT-03Aを振り回さないでください。
本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。
液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



禁止

着信音が鳴っているときや、HT-03Aでメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。
難聴になる可能性があります。



指示

自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。
安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
下記の箇所に金属を使用しています。

・使用箇所:

使用箇所	素材	表面処理
受話口	ステンレススチール	該当なし
カメラプレート	アルミ	ヘアライン
USBコネクタ	ステンレススチール	該当なし

3.電池パックの取り扱いについて

- 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

⚠ 危険

 禁止	端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
 禁止	電池パックをHT-03Aに取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。 また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
 禁止	火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
 禁止	釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
 指示	電池パック内部の液体が目に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。

⚠ 警告

 禁止	落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、直ちに使用をやめてください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。
 指示	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
 指示	電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。
 指示	ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

⚠ 注意

 禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。
 禁止	濡れた電池パックを充電しないでください。 電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。
 指示	電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。 皮膚に傷害を起こす原因となります。

4. アダプタ (充電器含む) の取り扱いについて

⚠ 警告

	アダプタ (充電器含む) のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。 感電、発熱、火災の原因となります。
	ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。 感電の原因となります。
	DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。 火災の原因となります。
	雷が鳴り出したら、HT-03A、アダプタ (充電器含む) には触れないでください。 落雷、感電の原因となります。
	コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、故障、感電、傷害の原因となります。
	充電中は、充電器を安定した場所に置いてください。また、充電器を布や布団でおおったり、包んだりしないでください。 HT-03Aが外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。
	アダプタ (充電器含む) のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。 感電、火災の原因となります。
	濡れた手でアダプタ (充電器含む) のコード、コンセントに触れないでください。 感電の原因となります。

⚠ 警告

	指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。 ACアダプタ: AC100V DCアダプタ: DC12V・24V (マイナスアース車専用) 海外で利用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)
	DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。 指定外のヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 火災の原因となります。
	ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類に触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。 感電、ショート、火災の原因となります。
	アダプタ (充電器含む) をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ (充電器含む) のコードや電源コードを無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。
	長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電、火災、故障の原因となります。
	万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。 感電、発煙、火災の原因となります。
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜いて行ってください。 感電の原因となります。

5.SIMカード (FOMAカード) の取り扱いについて

⚠ 注意



指示

SIMカード(FOMAカード)(IC部分)を取り外す際は切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

6.医用電気機器近くでの取り扱いについて

- 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠ 警告



指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはHT-03Aを持ち込まないでください。
- ・病棟内では、HT-03Aの電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、HT-03Aの電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ・自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、HT-03Aの電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からHT-03Aは22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

⚠ 警告



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

7.取り扱い上のご注意

共通のお願い

- 水をかけないでください。
HT-03A、電池パック、アダプタ(充電器含む)、SIMカード(FOMAカード)は防水仕様にはなっていません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - ・HT-03Aのディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意ください、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
 - ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- HT-03A や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
多くのものが詰まった荷物の中に入れて、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- HT-03A、アダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

HT-03Aについてのごお願い

- タッチパネルの表面を強く押ししたり、爪やボールペン、ピンなどの尖ったもので操作しないでください。タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～35℃、湿度は35%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でHT-03Aに登録された情報は、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。
万が一登録された情報が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差し状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、HT-03Aは温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
電池パックが外れたり、故障、破損の原因となります。
- 磁気カードなどをHT-03Aに近づけないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

- HT-03Aに磁気を帯びたものを近づけないでください。
強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。

電池パックについてのごお願い

- 電池パックは消耗品です。
使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックは、電池残量なしの状態でご保管、放置をしないでください。
電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- 電池パックを長期保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - ・満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管。
 - ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程度消費している状態)での保管。
 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
長期保管に適した電池残量は、目安として残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタ(充電器含む)についてのごお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

SIMカード (FOMAカード) についてのお願い

- SIMカード(FOMAカード)の取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 使用中、SIMカード(FOMAカード)が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにSIMカード(FOMAカード)を挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、SIMカード(FOMAカード)に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。方が登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったSIMカード(FOMAカード)はドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
- SIMカード(FOMAカード)を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障の原因となります。
- SIMカード(FOMAカード)を曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
故障の原因となります。
- SIMカード(FOMAカード)にラベルやシールなどを貼った状態で、HT-03Aに取り付けしないでください。
故障の原因となります。


Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- HT-03Aは、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- HT-03Aでは、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、シリアルポートを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります。

■ 周波数帯について

HT-03AのBluetooth機能/無線LAN機能が使用する周波数帯は、HT-03A本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。

2.4FH1/DS4/OF4



2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
FH/DS/OF :変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。

- 1 : 想定される干渉距離が10m以下であることを示します。
 - 4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを示します。
- ■ ■ :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説明書裏面の「ドコモ・スマートフォン・ケア」までお問い合わせください。

無線LAN (WLAN) についてのご願い

■ 無線LANについて

電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなる場合があります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・ 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、取扱説明書裏面の「ドコモ・スマートフォン・ケア」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、取扱説明書裏面の「ドコモ・スマートフォン・ケア」までお問い合わせください。

注意

- 改造されたHT-03Aは絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。
HT-03Aは、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けしており、その証として「技適マーク」がHT-03Aの銘版シールに表示されています。
HT-03Aのネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。
技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。
やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。
- Bluetooth機能は日本国内で使用してください。
HT-03AのBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 無線LAN(WLAN)機能は日本国内で使用してください。
HT-03Aの無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。