


文字入力

文字を入力する	158
変換辞書による文字変換.....	160
よく使う単語をあらかじめ登録する [単語登録]	160
辞書をメンテナンスする [学習辞書リセット]	161
キーの文字割り当て	161

文字を入力する

FOMA端末のキーパッドから文字を直接入力することができます。さらに、ディスプレイに表示したソフトウェアキーボード（入力パネル）から目的の文字をスタイラスでタップして入力することもできます。



キーパッド



入力パネル

キーパッドを使って入力する

Bluetooth対応のキーボード（別売）を使用して文字を入力する場合は、本FOMA端末を閉じてください。

入力モードを切り替える

ひらがなや漢字、カタカナ、英字、数字、記号が混在した文章を入力するときには、**[*]**（文字ボタン）を押して、入力モードを切り替えながら入力します。**[*]**（文字ボタン）を押すと次のように入力モードが切り替わります。

全角ひらがな→全角カタカナ→半角カタカナ→全角大文字英字→半角大文字英字→全角小文字英字→半角小文字英字→全角数字→半角数字

おしらせ

- ・パスワードを入力する画面では、半角英字モードのみ入力できます。
- ・入力モードが数字以外のときでも、**[0]**～**[9]**を1秒以上押すと数字を入力できます（全角文字を入力中は全角数字、半角文字を入力中は半角数字になります）。

文字を入力する

例：「明日」と入力する場合

1 ひらがなを入力する

- [1]** を1回→**[3]** を3回
あ す

2 **[□]**を押す

変換候補が表示されます。

3 目的の漢字が表示されなかった場合は**[□]**を押す

4 **[□]**で目的の漢字を選択し、**[■]**を押す

■ 文字を間違えた場合

1 **[□]**で、削除する文字のうしろにカーソルを移動する

2 **[□]**を押す

3 文字を再入力する

■ 続けて同じボタンに割り当てられた文字を入力する場合

[□]を押すと、カーソルが文字の右に移動し入力できるようになります。

例：「あ」に続けて「い」を入力する場合

1 **[1]** を1回押す

2 **[□]**を押す

3 **[1]** を2回押す

入力パネルを使って入力する

入力パネルでの入力方式には、ひらがな／カタカナ、ローマ字／かな、手書き検索、手書き入力があります。


ひらがな／カタカナ方式で入力する

次の説明は入力方法の1つの例です。単語ごとに変換しながら入力したり、1つの文節を続けて入力してから変換するなど、さまざまな変換方法がありますので、お客様にあった方法で入力してください。

■ ひらがな／カタカナキーボードを表示する

1 入力パネルが表示された状態で▲をタップし、「ひらがな／カタカナ」をタップする

ひらがな／カタカナキーボードが表示されます。



■ 文字を入力する

例：「明日」と入力する場合

1 「あ」→「し」→「た」をタップする

2 「変換」をタップする

3 変換候補の中から「明日」をタップする

ローマ字／かな方式で入力する

■ ローマ字／かなキーボードを表示する

1 入力パネルが表示された状態で▲をタップし、「ローマ字／かな」をタップする

ローマ字／かなキーボードが表示されます。

■ 文字を入力する

例：「明日」と入力する場合

1 「a」→「s」→「i」→「t」→「a」をタップする

2 「変換」をタップする

3 変換候補の中から「明日」をタップする

手書き検索を使って入力する

手書き検索画面で手書きできる文字は1文字のみです。

■ 手書き検索画面を表示する

1 入力パネルが表示された状態で▲をタップし、「手書き検索」をタップする

手書き検索画面が表示されます。

■ 文字を描く

1 スタイラスで、入力枠に文字を描く

文字を描き進めていくと、候補文字が絞られていきます。

2 変換候補の中から目的の文字が表示されたらタップする

手書き入力方式で入力する

■ 手書き入力を表示する

1 入力パネルが表示された状態で▲をタップし、「手書き入力」をタップする

手書き入力キーボードが表示されます。

■ 文字を描く

1 スタイラスで、入力枠に文字を描く

文字を描き進めていくと、候補文字が絞られていきます。

2 変換候補の中から目的の文字が表示されたらタップする

変換辞書による文字変換

予測変換機能を使うと、入力した文字に応じて候補語が絞られます。



変換辞書の設定を行う

- 1 「スタート」→「設定」→「個人用」タブ→「入力」→「入力方法」タブ
- 2 「ひらがな／カタカナ」または「ローマ字／かな」を選択し、「オプション」をタップする
IME設定画面が表示されます。
- 3 「IME設定」タブで「IME予想を有効にする」にチェックを付ける
- 4 「OK」をタップする

よく使う単語をあらかじめ登録する

[単語登録]

よく使う単語をあらかじめユーザー辞書に登録しておくと、文字入力（編集）画面でその読みを入力して変換したときに登録した単語が表示されます。

新しい単語を登録する

- 1 「スタート」→「設定」→「個人用」タブ→「入力」→「入力方法」タブ→入力方法が「ひらがな／カタカナ」か「ローマ字／かな」のときに「オプション」をタップする

IME設定画面が表示されます。

- 2 「辞書」タブで「追加」をタップする
単語登録画面が表示されます。
- 3 「読み方：」に読みかたを入力する
- 4 「候補の単語：」に単語を入力する
- 5 「OK」→「ok」をタップする

登録した単語を削除する

- 1 「スタート」→「設定」→「個人用」タブ→「入力」→「入力方法」タブ→「オプション」
IME設定画面が表示されます。
- 2 「辞書」タブで削除する単語を選択する
- 3 「削除」をタップする
削除確認メッセージが表示されます。
- 4 「OK」→「ok」をタップする

ユーザー辞書をリセットする

- 1 「スタート」→「設定」→「個人用」タブ→「入力」→「入力方法」タブ→入力方法が「ひらがな／カタカナ」か「ローマ字／かな」のときに「オプション」をタップする
IME設定画面が表示されます。
- 2 「辞書」タブで「メニュー」→「ユーザー辞書をリセット」
- 3 「OK」→「ok」をタップする

辞書をメンテナンスする

[学習辞書リセット]

一度入力した文字列を自動的に記憶し、変換時の候補にする機能(学習辞書)をリセット(お買い上げ時の状態に戻す)します。

- 1 「スタート」→「設定」→「個人用」タブ→「入力」→「入力方法」タブ→入力方法が「ひらがな／カタカナ」か「ローマ字／かな」のときに「オプション」をタップする
IME設定画面が表示されます。
- 2 「辞書」タブで「メニュー」→「学習辞書をリセット」
リセット確認メッセージが表示されます。
- 3 「OK」→「ok」をタップする

キーの文字割り当て

各モードのキーボード割り当て文字は次のようになります。入力するキーを押すたびに、文字が切り替わります。

キー	全角ひらがなモード	全角カタカナモード
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ
②	かきくけこ	カキクケコ
③	さしすせそ	サシスセソ
④	たちつとっ	タチツテツ
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ
⑦	まみむめも	マミムメモ
⑧	やゆよゃゅ	ヤユヨャュ
⑨	らりるれろ	ラリルレロ
⑩	わをんわ、。～! ? [全角空白]	ワヲンワ、。～! ? [全角空白]
*	・	・
#	全角記号、半角記号、顔文字	全角記号、半角記号、顔文字

キー	半角カタカナモード
[1]	アイエオアイウエオ
[2]	カキクケコ
[3]	サシスセソ
[4]	タチツテトツ
[5]	ナニヌネノ
[6]	ハヒフハホ
[7]	マミムメモ
[8]	ヤヨユヤユヨ
[9]	ラリルレロ
[0]	ワヅンリ、。-、~、! ? [半角空白]
[*]	・ ・
[#]	全角記号、半角記号、顔文字

キー	全角英字モード	半角英字モード
[1]	.@-_//:`1	.@-_//:`1
[2]	ABCabc2	ABCabc2
[3]	DEFdef3	DEFdef3
[4]	GHIghi4	GHIghi4
[5]	JKLjkl5	JKLjkl5
[6]	MNOmno6	MNOmno6
[7]	PQRSpqrs7	PQRSpqrs7
[8]	TUVtuv8	TUVtuv8
[9]	WXYZwxyz9	WXYZwxyz9
[0]	., '! ? [全角空白] 0	., '! ? [半角空白] 0
[#]	全角記号、半角記号、顔文字	全角記号、半角記号、顔文字

キー	全角数字モード	半角数字モード
[1]	1	1
[2]	2	2
[3]	3	3
[4]	4	4
[5]	5	5
[6]	6	6
[7]	7	7
[8]	8	8
[9]	9	9
[0]	0	0
[#]	全角記号、半角記号、顔文字	全角記号、半角記号、顔文字