

らくらくホン F-41F

<データ移行手順>



1. ご利用いただいている らくらくホン・ドコモケータイからのデータ移行

※データ移行にはSDカードが必要となります。SDカードが無い場合にはデータ移行は行えません。
※電話帳/ドコモメール/スケジュール・メモはSDカードバックアップアプリでのデータ移行は行えません。


①ご利用いただいている機種がらくらくホンの場合

①-1 ギャラリーから写真・動画をSDカードにバックアップします。


お使いのらくらくホン



[メニュー]を押す。



[写真・ビデオを撮る・見る]を押す。




[写真・画像を見る]を押す。
動画をバックアップする場合は、[ビデオを見る]を選択する。




①ご利用いただいている機種がらくらくホンの場合

①-1 ギャラリーから写真・動画をSDカードにバックアップします。


お使いのらくらくホン



[撮影した写真]を押す。
カメラで撮影した写真以外の
画像をバックアップする
場合は、「保存した画像」を
押す。



[メニュー]を押す。




[コピーする]を押す。




①ご利用いただいている機種がらくらくホンの場合

①-1 ギャラリーから写真・動画をSDカードにバックアップします。

お使いのらくらくホン



[アルバム内全件]を押す。



[コピーする]を押す。

➡ 「2.らくらくホン F-41Fへの復元」に進む


①ご利用いただいている機種がらくらくホンの場合

①-2 バックアップ機能を使って写真・動画をSDカードにバックアップします。

お使いのらくらくホン



[メニュー]を押す。



[便利なツールを使う]を押す。



[microSDカードを使う]を押す。




①ご利用いただいている機種がらくらくホンの場合

①-2 バックアップ機能を使って写真・動画をSDカードにバックアップします。

お使いのらくらくホン



[microSDカードへ保存・復元]を押す。



[バックアップの設定を行う]を押す。





画像、動画を選択して[開始]を押す。



①ご利用いただいている機種がらくらくホンの場合

①-2 バックアップ機能を使って写真・動画をSDカードにバックアップします。

お使いのらくらくホン



➡ 「2.新しく購入されたらくらくホン F-41Fへの復元」に進む

バックアップが完了するまで待つ。

バックアップが成功したことを確認する。

②ご利用いただいている機種がドコモケータイの場合

現在お使いのドコモケータイの写真・動画等をSDカードにバックアップします。


お使いのドコモケータイ



メニューを開いて[データ]を押す。



[写真]を押す。
写真以外をバックアップする場合は、「画像」「音楽」「動画」をそれぞれ選択する。





[サブメニュー]を押す。



②ご利用いただいている機種がドコモケータイの場合

現在お使いのドコモケータイの写真・動画等をSDカードにバックアップします。

お使いのドコモケータイ



[移動・コピー]を押す。


[microSDへコピー]を押す。

[全選択]を押す。

②ご利用いただいている機種がドコモケータイの場合

現在お使いのドコモケータイの写真・動画等をSDカードにバックアップします。

お使いのドコモケータイ



「2.新しく購入されたららくらくホンF-41Fへの復元」に進む

[コピー]を押す。


2. 新しく購入された らくらくホン F-41Fへの復元

新しく購入されたらくらくホン F-41Fへの復元

らくらくホン



[メニュー]を押す。



[便利なツールを使う]を押す。




[microSDカードを使う]を押す。




新しく購入されたらくらくホン F-41Fへの復元


らくらくホン



[microSDカードへ保存・復元]を押す。



[データを復元]を押す。




SDカードに保存されているデータ(画像、動画)を選択して[開始]を押す。




新しく購入されたらくらくホン F-41Fへの復元

らくらくホン



復元が完了するまで待つ。



復元が成功したことを確認する。