

ソフトウェア更新

N-01Hのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合には、本端末のタッチパネルにてご案内いたします。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗する場合があります。
- N-01Hのソフトウェア更新が必要かを、7日おきにネットワークに接続して確認します。更新可能なソフトウェアがある場合は、本端末のタッチパネルにメッセージが表示されます。
- ソフトウェア更新の際は、電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が40%以下では、ソフトウェア更新できません。充電を完了してから行ってください。
- ソフトウェア更新中は、本端末の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。本端末が正常に動作しなくなる可能性があります。
- 以下の場合はソフトウェア更新ができません。
 - ドコモminiUIMカードが未挿入のとき
 - 圏外が表示されているとき
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
 - 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき
- ソフトウェアの更新を行うときは、パケット通信（課金対象）が発生します。
- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- ソフトウェア更新中は電波状態のよいところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ソフトウェア更新中は、本端末に接続している端末との接続は、いったん切断されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のN-01H固有の情報（端末名やシリアル番号など）が、自動的に当社のサーバに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談いただけますようお願いいたします。

● N-01H設定ツールからソフトウェア更新する

N-01H設定ツールからソフトウェアの更新ができます。最新のソフトウェアがあるときは、「ソフトウェア更新」ボタンが表示されます。

- ・ 事前にN-01H設定ツール画面を起動しておいてください。(→P.104)

1 メニューの「ソフトウェア更新」をクリックする



2 「ソフトウェア更新を行った後、再起動を行います。よろしいですか？」と表示されるので「OK」をクリックする

- ・ ソフトウェア取得中の画面が表示された後、ソフトウェア更新中の画面に切り替わります。ソフトウェア更新が成功すると「ソフトウェア更新完了」と表示され、再起動します。
- ・ ソフトウェア取得に失敗した場合は、インターネットへの接続を確認し、再度更新を行ってください。

● 本端末のタッチパネル操作でソフトウェア更新する

■ ソフトウェア更新を自動確認するかどうかを設定する場合

最新のソフトウェアがある場合、タッチパネルにメッセージが表示されるように設定します。

- 1 ホーム画面で「設定」 - 「メンテナンス」をタップする
- 2 「最新ソフトウェア自動確認」をタップし、「ON」にする
 - ・ タッチパネルにメッセージを表示しないときは、「OFF」にします。

■ すぐにソフトウェア更新する場合

- 1 ホーム画面で「設定」 - 「メンテナンス」をタップする
- 2 「ソフトウェア更新」をタップする
- 3 「新しいソフトウェアがあるかサーバに問い合わせを行いますか？」と表示されるので「はい」をタップする
- 4 「新しいソフトウェアが見つかりました。更新しますか？」と表示されたら、「はい」をタップする
ソフトウェア更新が完了すると、再起動のメッセージが表示され本端末が自動的に再起動します。

お知らせ

- ・ 最新のソフトウェアがある場合は、ホーム画面にメッセージが表示されます。そのときは、ホーム画面で「ショートカット」 - 「アップデート」をタップして、更新を行ってください。