SH-54D ソフトウェアアップデート 簡易操作手順書

■ソフトウェアアップデート

ソフトウェアアップデート※とは、本端末をより安全で快適に ご利用いただくためにソフトウェアの更新を行う機能です。以 下の内容が含まれますので、必ず最新ソフトウェアへのアップ デートをお願いいたします。

ソフトウェアアップデートの種類としては以下の4つがあり ます。

※本端末ではシステム アップデートと表示されます。

- Android OSバージョンアップ Android OSおよびプリインストールされているアプリや端末機 能のバージョンアップを行うことで、機能・操作性・品質等が向上 し、本端末をより快適に安心してご利用いただけます。
- 新機能追加 プリインストールされているアプリや端末機能を更新すること で、機能・操作性が向上し、本端末をより快適にご利用いただけま d,
- 品質改善 プリインストールされているアプリや端末機能を更新すること で、品質が向上し、本端末をより快適にご利用いただけます。

ヤキュリティパッチの更新 ヤキュリティパッチの更新を行うことで、脆弱性を対処するため

のソフトウェアを適用することができます。適用することで本端 末をより安心してご利用いただけます。

本端末に提供されている具体的なソフトウェアアップデート の内容および期間については、ドコモのホームページをご覧く ださい。

ソフトウェアアップデートを行う

■ 更新の開始

更新を開始する方法としては以下のいずれかの操作を行います。

- 更新をお知らせする通知から
- 本端末のステータスバーから通知を選択し、更新を開始します。
- 本端末が更新可能になると、確認画面が表示される場合がありま す。その確認画面にて動作を選択いただき、更新を進めてくださ 1,1
- 本体設定から

ホーム画面で[○○] ▶ [設定] ▶ [システム] ▶ [システム アップ デート]と操作し、更新を開始します。

※アップデートが不要な場合、「お使いのシステムは最新の状態 です]と表示されます。

■ 更新の流れ

更新は以下の流れで行われます。 詳細な操作手順は本端末の表示内容に従ってください。

1 更新ファイルのダウンロードおよびインストール

- 更新の種類によっては、更新ファイルのダウンロードとイン ストールが自動的に行われます。
- 更新ファイルのダウンロードとインストールの前に通知も しくは確認画面が表示される場合があります。いずれかが表 示された場合は、表示されている手順に従いシステム アップ デートを進めてください。
 - ※通信料金が発生すると表示される場合がありますが、アクセスポイント(APN)をdocomoに設定し、docomoをモバイルデータ通信の優先設定にした場合、本アップデートにおいて通信料金は発生しません。

2 再起動

- 更新の準備が整い次第、通知もしくは確認画面が表示されます。[今すぐ再起動]を選択すると、すぐに本端末が再起動します。[2:00以降に再起動]を選択すると、夜間に自動で再起動されます。
 - ※再起動の直前に確認画面が表示されます。再起動を中止したい場合は、一定時間内に[後で行う]をタッチしてください。

3 更新完了の通知

- 更新が完了すると、本端末に完了画面が表示されます。
- 更新の種類がAndroid OSバージョンアップの場合は、更新完 了後にお客様自身でインストールされたアプリのアップ デートを確認してください。アップデートを行わないと動作 が不安定になることや、機能が正常に動作しなくなることが あります。

■ 注意事項

- ソフトウェアアップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻す ことはできません。
- ソフトウェアアップデート中、本端末固有の情報(機種や製造番号、ソフトウェアバージョン情報など)が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェアアップデートには再起動が伴い、その間は電話の発 着信を含めすべて機能をご利用いただけません。
- ソフトウェアアップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。
- 国外でソフトウェアアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続が必要です。

- 以下の場合はソフトウェアアップデートができません。事象を解 消後に再度お試しください。
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - 必要な電池残量がないとき
 - 内部ストレージに必要な空き容量がないとき■ 国際ローミング中
- ◆ ソフトウェアアップデート中は電源を切ったりしないでください。
- 更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動 せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合に は、アップデートを中断することがあります。
- サポート期間中にソフトウェアアップデートに失敗し、画面が動かなくなったり、再起動を繰り返すなどで、ホーム画面まで起動できない場合は、以前のソフトウェアに戻すことで、本端末を復旧できる場合があります。

《復旧操作手順》

- ① [](電源キー/指紋センサー)+[(+)を8秒程度押す
- ② バイブレータの動作開始後すぐにキーから指を離す(電源が切れます)
- ③ (十)+(一)+(で)+(で 電源キー/指紋センサー)を同時に長押し(この後/イブレータが2回動作します)
- ④ 2回目のバイブレータが動作(長押しから約5秒後)したら、バイブレータ動作中にキーから指を離す
- ※以前のソフトウェアで本端末が起動し、ホーム画面が表示されます。
- ※上記の操作を行っても復旧できない場合は、ご相談ください。 あ問い合わせ先については、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

 サポート期間終了後にソフトウェアアップデートが配信される 場合がございますが、ソフトウェアアップデートについてはお客様の責任において実施してください。