

# カメラとビデオを 使ってみよう



いつでもどこでも持ち歩けるから、シャッターチャンスを見逃さない。大きな画面で写真を確認できるのも、らくらくスマートフォンの魅力です。




## 1 カメラで写真を撮影しよう

カメラを起動して、写真を撮影しましょう。



①ホーム画面の【カメラ】をプレスします。

※【カメラ】は画面を下から上にスライドすると表示されます。



②カメラが起動するので、被写体にレンズを向けます。

③  を軽く指でタッチします。

### Point カメラの向き

カメラを横向きに構えた場合、側面にある



で撮影してもよいでしょう。



④シャッター音が鳴り、写真が撮影されます。  
※ピントは自動的に調整されます。

⑤ **【保存】** をプレスします。




⑥ **【保存しました】** と表示され、撮影画面に戻ります。


※ **【終了】** をプレスし、ホーム画面を表示しておきましょう。

### More 撮影した写真をその場で確認するには？

撮影した写真をその場で確認するには、次のように操作します。



①撮影画面で**【メニュー】**をプレス



② **【撮影した写真を見る】** をプレス



③フォルダをプレス



④写真をプレス



⑤写真が表示される




## 2 ビデオで動画を撮影しよう

ビデオを起動して、動画を撮影しましょう。



①ホーム画面の【ビデオ】をプレスします。




②ビデオが起動するので、被写体にレンズを向けます。

③  を軽く指でタッチします。

※録画が開始されます。



④録画を終了するには、  を軽く指でタッチします。

※録画中は、画面の左上に録画時間が表示されます。



- ⑤ **【保存しました】** と表示され、撮影画面に戻ります。

※ **【終了】** をプレスし、ホーム画面を表示しておきましょう。

## Point カメラ画面とビデオ画面を確認しよう

カメラやビデオを起動すると、次のような画面が表示されます。

### ●カメラ



### ●ビデオ



#### ① ライト

本体背面のカメラライトのオン・オフを切り替えます。

#### ② ズーム

画面上の被写体を拡大したり縮小したりします。

#### ③ シャッター

シャッターを切ります。

#### ④ 録画開始

録画を開始します。

#### ⑤ メニュー

セルフタイマーを使ったり、拡大鏡に切り替えたりできます。また、撮影する写真やビデオの大きさや明るさなども変更できます。



### 3 アルバムで写真を確認しよう

撮影した写真を確認しましょう。



① ホーム画面の【アルバム】をプレスします。



② 【SDの写真1】をプレスします。

**Point** 写真用フォルダとビデオ用フォルダ


カメラで撮影した写真は【SDの写真〇】、ビデオで撮影した動画は【SDのビデオ〇】にそれぞれ保存されます。  
※〇は番号になります。



③ 撮影した写真の一覧が表示されるので、見たい写真をプレスします。



④ 選択した写真が表示されます。

※  を押し、ホーム画面を表示しておきましょう。

## Point 写真の表示画面を確認しよう

アルバムで写真を表示すると、次のような画面が表示されます。



- ① **メールで送る**  
写真を添付したメールを作成し、送信できます。
- ② **前の写真・次の写真**  
ひとつ前の写真や次の写真を表示します。
- ③ **全画面表示**  
画面全体に写真を表示します。
- ④ **ズーム**  
写真を拡大したり縮小したりします。

## More らくらく写真宅配便

「らくらく写真宅配便」を使うと、らくらくスマートフォンで撮影した写真を簡単にプリント注文できます。印刷したい写真を選んでサイズを指定するだけで、大切な思い出をプリントして届けてくれるサービスです。

- ① ホーム画面の【健康・生活・趣味】の【開く】をプレス
- ② 【写真宅配便】をプレス
- ③ 【注文を開始する】をプレス
- ④ 画面の指示に従って操作

**FUJICOLOR★PRINT**

※フジカラープリントによる高品質な仕上がりがります。  
※サービスは有料です。

